SENCOR®

SPV 4503

MP5 PLAYER
MP5 PŘEHRÁVAČ
MP5 PREHRÁVAČ
MP5 LEJÁTSZÓ
ODTWARZACZ MP5
MP5 ПЛЕЕР
MP5 LEISTUVAS

INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
VARTOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

TURINYS

1. Svarbios saugos instrukcijos 2
2. Savybės ir funkcijos 5
3. Prietaiso aprašymas 6
4. Bazinės operacijos 7
4.1. Įjungimas / išjungimas 7
4.2. Atstatymo funkcija 7
4.3. Įkrovimas 7
4.4. Duomenų persiuntimas 7
5. Pažangiosios operacijos 8
5.1. Pagrindinis ekranas 8
5.2. Muzikos atkūrimas 8
5.3. Vaizdo įrašų atkūrimas 9
5.4. Vaizdų naršyklė 10
5.5. El. knyga 10
5.6. Įrašymas 11
5.7. FM radijas (papildoma funkcija, priklausomai nuo modelio) 11
5.8. Kalendorius 11
5.9. PDF 12
5.10. Energijos valdymas 12
5.11. Žodynas 12
5.12. Žaidimai 12
5.13. Skaičiuotuvas 12
5.14. Failų tvarkymas 12
6. Nustatymas 13
7. „MicroSD“ kortelės naudojimas 14
8. Programinės aparatinės įrangos naujinimas 14
9. Trikčių šalinimo vadovas 15
10. Techninės specifikacijos 16

1. Svarbios saugos instrukcijos

Kad galėtumėte tinkamai naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą ir saugiai jį pasidėkite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Jei perduosite (parduosite) prietaisą kitam asmeniui, kartu perduokite ir visus dokumentus (įskaitant ir šį vadovą).

Ženklas įspėja, kad prietaiso viduje yra pavojinga aukšta įtampa, kelianti elektros smūgio pavojų.

Ženklas įspėja dėl prietaiso dokumentacijoje pateikiamų darbinių ir aptarnavimo instrukcijų.

Bendrosios saugos instrukcijos

- Perskaitykite šį instrukcijų vadovą. Vykdykite šiame vadove pateiktas instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nestatykite ant prietaiso atviros ugnies šaltinių, pvz., degančių žvakių.
- Naudokite šį prietaisą vidutinio klimato zonoje.
- Nei šio prietaiso gamintojas, nei pardavėjas jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą nesilaikant nurodymų dėl šio prietaiso įrengimo, nustatymo, naudojimo, aptarnavimo arba valymo, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove.
- Saugokite gaminį, kad jis nebūtų sutrenktas, numestas, sudaužtas, sukratytas; saugokite jį nuo vibracijos, drėgmės ir dulkių.
- Vaikai gali naudoti šį gaminį tik tuomet, kai jie bus tinkamai išmokyti, atitinkamai pagal savo amžių, kaip tinkamai ir saugiai naudoti šį grotuvą.
- Jei prietaise įrengtas ausinių lizdas, nenaudokite ausinių dideliu garsumu. Kitaip rizikuojate pažeisti arba prarasti klausą.

Įrengimas ir naudojimas

- Įrenkite šį prietaisą pagal naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas.
- Palikite laisvos erdvės visose prietaiso pusėse: jų reikia, kad tinkamai cirkuliuotų oras. Taip tinkamai išsklaidoma naudojimo metu susidariusi šiluma. Uždengus prietaiso ventiliacijos angas, kyla jo perkaitimo ir gedimo pavojus. Būtina užtikrinti, kad ventiliacijos angos jokiu būdu nebūtų užblokuotos, pvz., laikraščiais, staltiese, užuolaida ar pan. Vykdykite naudotojo vadove pateikiamas įrengimo instrukcijas.
- Neįrenkite prietaiso ten, kur į jį šviesų tiesioginiai saulės spinduliai arba šalia šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų, šilumokaičių, viryklių ar kitos šilumą skleidžiančios įrangos (įskaitant stiprintuvus). Aukšta temperatūra žymiai sumažina prietaiso elektroninių komponentų eksploatacijos trukmę. Nenaudokite ir nepalikite prietaiso šalia atviros ugnies.
- Prietaiso negalima kišti po lašančiu ar tekančiu vandeniu, taip pat ant jo negalima statyti vandeniu pripildytų daiktų, pvz., vazų. Saugokite prietaisą nuo lietaus, vandens purslų ar kontakto su bet kokiu kitu skysčiu, nepalikite ir nemontuokite prietaiso lauke. Nenaudokite prietaiso lauke. Nesilaikant šių instrukcijų, kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- Nemėginkite anuliuoti poliarizuoto maitinimo kištuko saugos funkcijos. Jei maitinimo kištuko neįmanoma įkišti į maitinimo lizdą, iškvieskite kvalifikuotą elektriką, kad jis pakeistų senąjį maitinimo lizdą.
- Prieš jungiant prietaisą prie maitinimo lizdo reikia patikrinti, ar jo įtampa atitinka tą, kuri pateikiama prietaiso rodiklių etiketėje arba ant maitinimo adapterio.

- Užtikrinkite, kad ant maitinimo kabelio niekas neliptų, jis nebūtų spaudžiamas, ypač – šalia maitinimo kištuko, maitinimo lizdo ir toje vietoje, kur jis išvedamas iš prietaiso arba adapterio. Maitinimo kištukas (adapteris) atlieka atjungimo funkciją, todėl turi būti lengvai pasiekiamas.
- Būtinai visada atjunkite maitinimo kištuką (adapterį) nuo maitinimo lizdo ir tik tada atjunkite maitinimo kabelį nuo prietaiso galinės dalies.
- Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo, kai lauke žaibuoja arba prieš ketindami jo nenaudoti ilgesnį laiką.
- Venkite pernešti prietaisą iš šaltos aplinkos į šiltą ir atvirkščiai, taip pat nenaudokite prietaiso itin drėgnoje aplinkoje. Kitaip ant kai kurių prietaiso vidinių komponentų gali kondensuotis ore esanti drėgmė ir prietaisas gali trumpam nustoti veikti. Taip nutikus reikia palikti prietaisą šiltoje bei gerai vėdinamoje vietoje, palaukti 1–2 val., kol drėgmė išgaruos ir prietaisą vėl bus galima naudoti kaip įprasta. Ypač būkite atsargūs leistuvą naudodami iškart jį įsigiję šaltu metų laiku.
- Kad įkrautumėte prietaise integruotą akumuliatorių, padėkite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo degių medžiagų.

Remontas ir techninė priežiūra

- Norėdami išvengti pavojaus susižeisti dėl elektros smūgio arba kilusio gaisro, neišimkite šio prietaiso iš jo korpuso – korpuso viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti arba reguliuoti vartotojas, neturintis atitinkamos įrangos ir kvalifikacijos. Jeigu prietaisą reikėtų pareguliuoti arba taisyti, susisiekite su profesionaliu serviso centru.
- Jeigu naudojant prietaisą atsitiktų neįprastų dalykų, pavyzdžiui, pajustumėte degančios izoliacijos kvapą arba iš prietaiso imtų sklisti dūmai, nedelsdami išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir nenaudokite jo tol, kol jo nepatikrins profesionalaus serviso centro darbuotojai.
- Visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Aptarnauti būtina, jei gaminys buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas jo maitinimo kabelis, ant prietaiso išlieta skysčio, į jį pateko pašalinių objektų, ant jo lijo ar jis buvo veikiamas drėgmės, prietaisas neveikia kaip įprastai arba jis buvo nukritęs.
- Prieš prietaisą valydami, perkeldami, išimdami iš jo diską ar atlikdami bet kokius kitus techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą (adapterį) nuo maitinimo lizdo.
- Prietaisą valykite tik sausa šluoste.
- Šiam prietaisui valyti nenaudokite benzino, skiediklio ar kitų tirpiklių, taip pat – braižančių valiklių, šveitiklių ar kempinių su šveitimo paviršiumi.

LCD televizoriaus naudotojo vadovo priedas

Ką daryti, jei ekrane rodomas nekintantis vaizdas arba jei jame matomi nekintantys raudonos / mėlynos / žalios spalvos pikseliai

Statinis vaizdas gali nepataisomai sugadinti televizoriaus ekraną

- Nepalikite statinio vaizdo LCD ekrane ilgiau nei 2 valandoms, nes taip galite sugadinti ekraną. Šis pažeidimas yra vadinamas „ekrano išdeginimu".
- Panašų LCD ekrano pažeidimą gali sukelti nejudamas televizoriaus kanalo logotipas.

- Jei ilgą laiką žiūrite televizorių 4:3, 16:9 ar panašiais formatais (kurie neuždengia viso ekrano), kairėje ar dešinėje ekrano pusėse arba galimai atvaizdo viduryje gali likti žymos dėl šviesos emisijos skirtumo. Panašus pažeidimas gali atsirasti ir žiūrint DVD turinį ar žaidžiant žaidimus.
- Ilgiau rodomas vaizdo žaidimų ar kompiuterių siunčiamo signalo statinis vaizdas gali sukelti dalinį „pastovaus vaizdo" efektą. Siekdami išvengti šio efekto, rodant statinius vaizdus sumažinkite šviesumą ir kontrastą.
- Ekrano pažeidimai, atsirandantys dėl prieš tai minėtų priežasčių, į garantinį aptarnavimą neįtraukiami!

Ekrane gali pasirodyti raudonų / žalių / juodų vaizdo taškų

- Tai – skystųjų kristalų ekranams būdinga savybė ir nelaikytina gedimu. LCD ekranai yra pagaminti naudojant ypač tikslias technologijas, siekiant didelės vaizdo skyros. Retkarčiais ekrane gali būti keli neaktyvūs pikseliai –
- nekintantys raudonos, mėlynos, žalios arba juodos spalvų taškai (iki 0,001 % bendrojo ekrano pikselių skaičiaus). Tai neturi įtakos jūsų televizoriaus funkcijoms ir veikimui.

Pastabos dėl USB jungties

- USB „Flash" atmintukus prie prietaiso reikia jungti tiesiogiai. Norėdami išvengti duomenų perdavimo klaidų arba jo pertraukimo, nenaudokite USB ilginimo laidų. Elektrostatinės iškrovos gali sukelti prietaiso veikimo sutrikimų. Tokiu atveju privaloma atlikti pakartotinę prietaiso keltį.
- Prieš naudodami USB „Flash" atmintuką, išbandykite, ar jis palaiko ryšį su prietaisu ir įvertinkite jo duomenų skaitymo bei rašymo spartą.
- Siekiant užtikrinti maksimalų skaitymo greitį, rekomenduojama reguliariai defragmentuoti diską.
- Naudokite vieną FAT32 failų sistemos skaidinį, be apsaugos. Jeigu USB „Flash" atmintukas bus skaitomas ir rašomas nenuosekliai, gali įvykti nepageidaujamų efektų, pavyzdžiui, dalinis vaizdo praradimas (iškraipymai / kvadratėlių efektas) arba visiškas vaizdo praradimas, garso defektai, o kraštutiniu atveju prietaisas gali nustoti veikti. Netikėtas prijungto „Flash" atmintuko elgesys, kompiuteriniai virusai, arba kita kenkėjiška programinė įranga gali sutrikdyti prietaiso funkcijų veikimą, dėl to prietaisą gali tekti paleisti iš naujo.
- USB jungtis yra standartinio tipo, todėl negali maitinti daug energijos vartojančių USB įrenginių (pvz., standžiųjų diskų). Naudokite įrenginius su autonominiu maitinimo šaltiniu.
- Prietaisas sukurtas taip, kad maksimaliai derėtų su „Flash" atmintukais. Atsižvelgdami į didelę rinkoje esančių įrenginių įvairovę, neįmanoma garantuoti, kad visi USB įrenginiai bus suderinami. Kilus problemų, pabandykite tiesiogiai prietaisu suformuoti „Flash" atmintuką. Jeigu problemų išspręsti nepavyktų, pabandykite naudoti kitą „Flash" atmintuką.

Dėl rinkoje egzistuojančios „MicroSD" kortelių / USB įrenginių įvairovės mes negalima garantuoti
prietaiso visiško suderinamumo su visų tipų „MicroSD" kortelėmis / USB įrenginiais.

Serijos numeris

Prietaiso serijos numeris – tai jūsų prietaisą unikaliai identifikuojantis skaičius. Toliau užrašykite savo prietaiso serijos numerį ir kitą svarbią informaciją, padedančią aiškiai identifikuoti jūsų prietaisą.

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

2. Savybės ir funkcijos

- 5,0 colių didelės skyros spalvotas LCD ekranas (skyra: 800 x 480 pikselių)
- Dera su didelės skyros vaizdo išvadu (TV-OUT)
- Derantys muzikos formatai: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC ir AMR ir pan., gali rodyti albumo viršelio vaizdą
- Derančios „MicroSD" kortelės – nuo 128 MB iki 32 GB
- Derantys vaizdo formatai: AVI, RM, RMVB, FLV, MP4, ASF, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG ir DAT ir pan. Kai kurie formatai dera su 720p didelės skyros vaizdu
- Derantys nuotraukų formatai: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF; vaizdų naršymas, priartinimas, pasukimas, skaidrių peržiūra.
- Suderinamumas su el. knygomis ir jų formatai: TXT, PDF, EPUB
- Dera su įvairiais žaidimais. Žaidimų sąrašą galima išplėsti naujovinus programinę įrangą
- Integruotas mikrofonas, ilgojo leidimo įrašai
- Dera su žodyno funkcija
- Energijos taupymo nuostata, reguliuojamas šviesumas, automatinė išsijungimo nuostata, klavišų pyptelėjimo įjungimas arba išjungimas.
- FM radijas (papildoma funkcija)
- Derančios operacinės sistemos: „Windows 98" / SE / ME / 2K / XP / VISTA
- USB2.0, persiuntimo sparta – iki 5 MB/sek.
- Galimybė atnaujinti programinę aparatinę įrangą
- Galimybė skaityti el. knygą ir klausytis muzikos
- Naujovinus programinę aparatinę įrangą, gali būti įtraukta daugiau vaizdo, garso formatų, įvairių garso efektų ir kitų naujų bei naudingų funkcijų.

3. Prietaiso aprašymas

1. Mygtukas **POWER (maitinimas):** nuspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte prietaisą; spustelėkite, kad pradėtumėte / sustabdytumėte atkūrimą; naršant meniu mygtukas atlieka išrankos patvirtinimo funkciją.
2. Mygtukas **ESC**: grįžtama į ankstesnį meniu
3. Mygtukas **V-**: mažina garsumą (TV meniu – pereinama į kitą punktą).
4. Mygtukas **V+**: didina garsumą (TV meniu – pereinama į kitą punktą).
5. Mygtukas **RESET (atstatyti)**: atstato prietaisą
6. **Integruotas garsiakalbis**
7. **Ausinių lizdas ir TV OUT (TV išvestis) – vaizdo išvesties lizdas**
8. **USB prievadas – skirtas prijungti kompiuterį ir įkrauti prietaisą**
9. **Maža anga – mikrofonas**
10. **„Micro SD“ kortelės lizdas**

Pastaba:
Toliau pateikiamas naudotojo vadovas turi būti standartizuojamas su leistuvo jutikliniu valdymu.

4. Pagrindinis naudojimas

4.1. Įjungimas / išjungimas

Įjungimas
Nustumkite maitinimo jungiklį į padėtį ON (įjungta), nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką ▶||, kad įjungtumėte leistuvą.

Išjungimas
1. Leistuvui išjungti nuspauskite mygtuką ▶|| ir ilgai jį palaikykite.
2. Leistuvas automatiškai išsijungs akumuliatorių blokui beveik išsekus.
3. Pirmiausia nustatykite išsijungimo laiką: jam suėjus leistuvas automatiškai išsijungs.

4.2. Atstatymo funkcija

Jei prietaisas staiga sustoja arba užstringa valzdas, nustumkite maitinimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta), palaukite kelias minutes ir grąžinkite jį atgal.

4.3. Įkrovimas

Yra du prietaiso įkrovimo režimai:

1) Per kompiuterį: prietaisui prie kompiuterio prijungti naudokite USB kabelį. Įjunkite prietaisą. Akumuliatorių blokas bus automatiškai įkrautas.
2) Per maitinimo adapterį su USB sąsaja: prietaisui prie kompiuterio prijungti naudokite USB kabelį ir maitinimo adapterį su USB sąsaja. Prijunkite adapterį ir įjunkite prietaisą. Akumuliatorių blokas bus automatiškai įkrautas.

Įkrovimo lemputei parodžius maksimalios įkrovos būseną, akumuliatorių blokas būna įkrautas.

Pastaba:
Įkrovimo proceso metu kroviklis ir leistuvas gali šiek tiek įkaisti, tai normalu.

4.4. Duomenų persiuntimas

Leistuvė įdiegta didelės spartos USB 2.0 sąsaja, deranti su WIN2000 ir naujesnėmis operacinėmis sistemomis (nereikia diegti tvarkyklių).
USB kabeliu prijunkite leistuvą prie kompiuterio. Po kelių sekundžių leistuvas parodys prisijungimo režimą: šiuo metu kompiuteryje matomi du diskai, vienas kurių – „Flash" atmintinė, kitas – „MicroSD" kortelė. Jums tereikia nukopijuoti medijos failus tiesiai į leistuvo diską.

Pastaba:
Jungdami USB įrenginį, nenaudokite daug energijos vartojančių funkcijų (pvz., muzikos grojimas ar vaizdo įrašų leidimas), nes kitaip sulėtės duomenų perdavimas arba prietaisas užstrigs.

5. Pažangiosios operacijos

5.1. Pagrindinis ekranas

Įjungus prietaisą, jus pasitiks keturios pagrindinės sąsajos. Spustelėkite piktogramą / 1 / 2 / 3 pagrindinės sąsajos apatiniame dešiniajame kampe, kad perjungtumėte pageidaujamą sąsają.

5.2. Muzikos atkūrimas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad patektumėte į vietinio disko medijos biblioteką. Čia spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte dainų failus (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte dainų failus).

Pasirinkite **Media library** (medijos biblioteka) ir ten nurodykite **Artist** (atlikėją), **Album** (albumą), **Genre** (žanrą), **Star** (įvertį), **Year** (metus) ir **All music** (visus failus).

Pasirinkite failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite jį tiesiogiai, kad patektumėte į muzikos leidimo sąsają.

Pasirinkite **Local disk** (vietinis diskas), kad patektumėte į visų muzikos failų sąrašą. Nurodykite failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite jį tiesiogiai, kad patektumėte į muzikos leidimo sąsają.

1. **Leisti / pristabdyti**
   Spustelėkite dainos pavadinimą, kad pristabdytumėte atkūrimą. Muzikos atkūrimo metu spustelėkite dar kartą, kad grąžintumėte muzikos atkūrimo režimą.
2. **Dainų pasirinkimas / greitai atgal / greitai pirmyn**
   Spustelėkite , kad peršoktumėte prie ankstesnio / kito kūrinio. Nuspauskite ir ilgai palaikykite , kad muzikos atkūrimo metu greitai atsuktumėte atgal / persuktumėte pirmyn.
3. **Šviesumo ir garsumo nustatymas**
   Spustelėkite piktogramą šviesumui nustatyti. Spustelėkite 26 garsumui nustatyti.
4. **Meniu nustatymas**
   a) **Atkūrimo kartojimas:** paspaudinėkite mygtuką, kad perjungtumėte atkūrimo kartojimo režimą (**Single Once** (kūrinys vieną kartą), **Repeat Single** (groti vieną kūrinį ciklišKai), **Repeat All** (groti visus kūrinius ciklišKai), **Play in order** (groti eilės tvarka), **Play in random** (groti atsitiktine tvarka)).
   b) **Glodintuvas:** parinkite glodintuvo tipą (**Nor** (normalus), **Bass** (bosas), **Pop** (pop muzika), **Rock** (rokas), **Classic** (klasika), **Jazz (džiazas)**, **Dance** (šokių muzika) ir **Soft** (švelni muzika)).
   c) **Sąsajos parinkimas:** nustatykite pageidaujamą sąsają – spektras, dainos tekstas (tik jei dainoje yra jos teksto fa ilas).
   d) **Įvertis:** įvertinkite dainą.
   e) **Dainos teksto spalvos nuostata:** nustatykite dainos teksto spalvą.
   f) Grįžtama į ankstesnį meniu.

5.3. Vaizdo įrašų atkūrimas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad patektumėte į vietinio disko vaizdo įrašų biblioteką. Čia spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte vaizdo įrašų failus (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte vaizdo įrašų failus).

Perslinkite aukštyn ir žemyn, kad parinktumėte vaizdo įrašo failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite pageidaujamą failą, kad ▶‖ atkurtumėte.

Spustelėkite ekrano viduryje, kad būtų pateiktas meniu ir spustelėkite , kad išeitumėte iš vaizdo įrašo atkūrimo režimo.

Pastaba:
Jei jums išeinant esamas filmas bus dar nebaigtas žiūrėti, kitą kartą įjungus leistuvą bus pateiktas dialogo langas, klausiantis **„Continue to play or not" (ar tęsti atkūrimą)?** Jūs galite pasirinkti **YES** (taip) ir tęsti nuo tos vietos, kurioje pastarąjį kartą buvo sustota arba **NO** (ne) ir pradėti peržiūrą nuo pradžių.

1. **Leisti / pristabdyti**

   Spustelėkite ekrano viduryje ir parinkite piktogramą ▶‖, kad pristabdytumėte / paleistumėte failą.
2. **Failo pasirinkimas / greitai atgal / pirmyn**

   Spustelėkite ⏮⏭, kad peršoktumėte prie ankstesnio / kito kūrinio. Nuspauskite ir ilgai palaikykite ⏮⏭, kad muzikos atkūrimo metu greitai atsuktumėte atgal / persuktumėte pirmyn.
3. **Šviesumo ir garsumo nustatymas**

   Spustelėkite piktogramą šviesumui nustatyti. Spustelėkite garsumui nustatyti.
4. **Spustelėkite ekrano viduryje, kad parodytumėte meniu.**

   a) **Takelio pasirinkimas** (pageidaujamame vaizdo įrašo faile turi būti takelių).

   b) **Subtitrai:** iš sąrašo pasirinkite subtitrus (pageidaujamame vaizdo įrašo faile turi būti subtitrų).

   c) **Kraštinių santykis:** nurodykite pageidaujamą kraštinių santykį (**Full screen** (visas ekranas); **Original** (originalas), 4:3, 16:9).

   d) **Kanalo pasirinkimas:** nurodykite pageidaujamą kanalą (stereofoninis, kairysis kanalas, dešinysis kanalas).

   e) **Subtitrų dydis:** pasirinkite subtitrų dydį (normalūs, dideli, stambūs)

   f) **Atkūrimo kartojimas**: paspaudinėkite mygtuką, kad parinktumėte atkūrimo kartojimo režimą (**Single Once** (kūrinys vieną kartą), **Repeat Single** (groti vieną kūrinį ciklišką), **Repeat All** (groti visus kūrinius ciklišką), **Play in order** (groti eilės tvarka), **Play in random** (groti atsitiktine tvarka)).

   g) **Šrifto spalva:** parinkite pageidaujamą šrifto spalvą (pageidaujamame vaizdo įrašo faile turi būti šrifto spalva).

   h) Grįžtama į ankstesnį meniu.

5.4. Vaizdų naršyklė

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad patektumėte į vietinio disko nuotraukų sąrašą. Čia spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte nuotraukų failus (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte nuotraukų failus).
Perslinkite aukštyn ir žemyn, kad parinktumėte nuotraukos failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite pageidaujamą failą, kad jį parodytumėte.

1. **Nuotraukų naršyklė**
   Spustelėkite abiejose peržiūrimos nuotraukos ekrano pusėse, kad imtumėte naršyti nuotraukas. Spustelėkite ekrano viduryje, kad parodytumėte meniu. Jei norite persijungti į skaidrių peržiūros režimą, pasinaudokite piktograma .
2. **Vaizdų pasukimas, išplėtimas ir sumažinimas**
   Pasinaudokite piktograma , kad patektumėte į nuotraukų peržiūros nustatymo meniu. Spustelėkite / , kad pasuktumėte vaizdus 90° kampu. Mygtukais / padidinkite / sumažinkite nuotrauką. Mygtukais pereikite padidintoje nuotraukoje aukštyn / žemyn / dešinėn / kairėn. Mygtuku išeikite iš nustatymo meniu.
3. **Nustatymas**
   : parodomos nuotraukų miniatiūros
   : grojama muzika
   : nustatomas nuotraukų persijungimo režimas
   : nustatomas naršyklės intervalas
   : nustatomas naršyklės eiliškumas
   : grįžtama į ankstesnį meniu.

5.5. El. knyga

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad patektumėte į vietinio disko el. knygų biblioteką. Čia spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte el. knygų failus (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte el. knygų failus).

Perslinkite aukštyn ir žemyn, kad parinktumėte el. knygos failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite pageidaujamą failą, kad jį parodytumėte.

1. **Puslapių pervertimas**
   Pageidaudami perversti perskaitytą puslapį, spustelėkite puslapio apačioje.
2. **Nustatymo meniu**
   Spustelėkite ekrano viduryje, kad parodytumėte nustatymo meniu.
   a) : automatinis puslapių pervertimo režimas
   b) : pasukti ekraną
   c) : įrašyti žymelę **(Bookmark saving)**
   d) : parinkti žymelę ir parodyti turinį
   e) : įvesti šrifto dydžio nuostatą
   f) : parinkti šrifto spalvą
   g) : fono nustatymas
   h) : grįžtama į ankstesnį meniu.

5.6. Įrašymas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad pereitumėte į įrašymo meniu.

1. Piktograma įrašymo režimu nustatykite įrašymo kokybę.
2. Piktograma įrašymo režimu pradėkite įrašyti. Mygtuku pristabdykite įrašymą ir mygtuku įrašykite parengtą failą. Tada pereikite į parengties kitam įrašymui būseną ir mygtuku paleiskite.
3. Įrašų sąraše pasirinkite failą, kurį norite pašalinti ir piktograma pašalinkite failą. Mygtuku grįžkite į ankstesnį meniu.

5.7. FM radijas (papildoma funkcija, priklausomai nuo modelio)

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad pereitumėte į FM radijo režimą. Įkiškite ausinių kištuką į lizdą.

1. Mygtukais / radijo režimu nustatykite dažnį (0,1 MHz žingsneliais).
2. Nustatymo meniu
   a) : įrašykite surastą radijo stotį
   b) : iš įrašytųjų parinkite mėgstamą radijo stotį
   c) : parinkite stereofoninį / monofoninį režimą
   d) : pereikite į automatinės paieškos režimą. Leistuvas atliks pasiekiamų stočių paiešką intervale nuo 87 iki 108 MHz ir automatiškai įrašys surastas radijo stotis. Baigęs paiešką leistuvas persijungs į pirmą surastą radijo stotį.
   e) : pašalinkite pageidaujamą radijo stotį.

5.8. Kalendorius

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad pereitumėte į kalendoriaus režimą.

Piktograma pereikite į datos / laiko meniu ir mygtukais / nustatykite datą / laiką. Pasirinkite **OK** (gerai), kad patvirtintumėte.

5.9. PDF

Pagrindiniame ekrane pasirinkite PDF, kad patektumėte į el. knygos PDF režimą.

Čia spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte el. knygų failus (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte el. knygų failus).
Peržiūrėkite aukštyn ir žemyn, kad parinktumėte el. knygos failą, kurį norite paleisti ir spustelėkite pageidaujamą failą, kad jį parodytumėte.

1. Skaitymo režimo palieskite ekraną atitinkamoje pusėje, kad perverstumėte puslapį.
2. Spustelėkite ekrano viduryje, kad parodytumėte nustatymo meniu.
   a) : automatinis puslapio slinkimas
   b) : parinkite žymėjimo vietą
   c) : atverkite ir parodykite įrašytą žymėjimą
   d) / : padidinkite / sumažinkite šriftą
   e) : nustatykite automatinio puslapių slinkimo trukmę.

5.10. Energijos valdymas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad patektumėte į akumuliatorių bloko režimą ir parodytumėte informaciją apie akumuliatorių bloką.

5.11. Žodynas

Pagrindiniame ekrane pasirinkite **Dictionary** (žodynas), kad pereitumėte į žodyno režimą.

5.12. Žaidimai

Prietaisas dera su keliais žaidimais (šachmatais, „Renju“, „Sokoban“, „Tetris“ ir pan.). Programinės įrangos naujovinimo būdu galima išplėsti žaidimų sąrašą.

5.13. Skaičiuotuvas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite piktogramą , kad pereitumėte į skaičiuotuvo režimą. Dabar prietaisą galima naudoti kaip įprastą skaičiuotuvą.

5.14. Failų tvarkymas

Failų tvarkymo skiltyje galima parodyti visus failus, įrašytus į vietinį diską arba „Micro SD“ kortelę. Spustelėkite pageidaujamą failą, kad jį atvertumėte.
Failų šalinimas

Parinkite failą, kurį norite pašalinti ir spustelėkite piktogramą , kad nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte failą (spustelėkite piktogramą apatiniame kairiajame kampe, kad surūšiuotumėte / nukopijuotumėte / įkeltumėte / pašalintumėte failus).

Pastaba:
Jei pašalinsite šiuo metu leidžiamą failą, jo atkūrimas bus automatiškai sustabdytas.

6. Nustatymas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite parinktį **Setting** (nustatymas), kad pereitumėte į nustatymo meniu. Čia galima parinkti pageidaujamas nuostatas.

Output (išvedimas)
Submeniu **Output** (išvedimas) parinkite TV išvesties režimą: NTSC arba PAL.
TV išvesties režimu prijunkite vieną vaizdo kabelio galą prie leistuvo išvesties prievado TV OUT, o kitą (geltoną) – prie televizoriaus vaizdo įvado. Prijunkite raudoną ir baltą kištukus – atitinkamai – prie televizoriaus kairiojo ir dešiniojo garso kanalų įvadų.

Pastaba:
Neteisingai prijungus gali kilti veikimo sutrikimų, gali nesimatyti vaizdo, nebūti garso, spalvų, kairysis ir dešinysis kanalai gali būti sumaišyti vietomis ir pan.

Language (kalba)
Submeniu **Language** (kalba) parinkite pageidaujamą kalbą.

Automatic power-off time setting (automatinis išsijungimo laikas)
Nustatykite išsijungimo laiką, kuriam suėjus leistuvas automatiškai išsijungtų: 5 min., 10 min., 30 min., 1 val.

Off-screen time (ekrano išsijungimo laikas)
Nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks (nespaudžiant mygtukų), kol ekranas bus automatiškai išjungtas.

Brightness settings (šviesumo nuostata)
Nustatykite tinkamą ekrano šviesumą. Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesesnis ekranas. Kuo tamsesnis ekranas, tuo daugiau sutaupoma energijos.

Key Tone (klavišų pyptelėjimas)
Įjunkite / išjunkite klavišų pyptelėjimą.

Calibration (kalibravimas)
Parinkite **Calibration** (kalibravimas), kad pereitumėte į kalibravimo sąsają ir galėtumėte sukalibruoti jutiklinį ekraną.

Color temperature setting (spalvų temperatūros nustatymas)
Nustatykite ekrano fono spalvą.

Background Setting (fono nustatymas)
Nustatykite pagrindinio ekrano foną.

System Information (sistemos informacija)
Pereikite į submeniu, kuriame pateikiama sistemos informacijos. Spustelėkite **OK** (gerai), kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas)
Perėjus į šį meniu, pasirodys dialogo langas **Whether to restore factory setting** (ar atkurti gamyklines nuostatas). Pasirinkite **OK** (gerai), kad pašalintumėte visas nuostatas ir atkurtumėte gamyklinę būseną. Pasirinkite **Cancel** (atšaukti), kad išeitumėte.

7. „MicroSD“ kortelės naudojimas

Šis leistuvas dera su „MicroSD“ kortelėmis. Atsargiai įdėkite „MicroSD“ kortelę į kortelių lizdą (priekine puse aukštyn). Sistemai perskaičius kortelę, bus galima kopijuoti ir įkelti mėgstamus failus iš vietinio disko į kortelę ir atvirkščiai.

Leistuvas automatiškai patikrina kortelės įdėjimo būseną.

Pastaba:

Įdėdami ir išimdami kortelę, būkite atsargūs. Nenaudokite per daug jėgos. Kai kortelė naudojama, staigiai jos neištraukite iš lizdo, nes kitaip rizikuojate duomenų praradimu ir gedimu. Nenaudokite pažeistų arba lūžusių kortelių. Kitaip galite pažeisti arba sugadinti įrenginį.

8. Programinės aparatinės įrangos naujinimas

Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinimo failus iš gamintojo / importuotojo interneto svetainės.

USB kabeliu prijunkite leistuvą prie kompiuterio. Atverkite naujovinimo priemonę ir atnaujovinkite leistuvą. Baigę naujovinti, išeikite iš USB režimo ir atjunkite USB kabelį.

Pastaba:

Sužinokite apie naują programinę aparatinę įrangą iš savo mažmenininko, gamintojo arba importuotojo. Naudokite tik mažmenininko, gamintojo arba importuotojo rekomenduojamą programinę aparatinę įrangą. Nesisiųskite nežinomų failų.

Programinės aparatinės įrangos atsisiuntimo metu neatjunkite USB kabelio. Kitaip galite apgadinti prietaisą arba kompiuterį.

9. Trikčių šalinimas

Jei prietaisas neveikia tinkamai, žr. toliau nurodytus veiksmus ir išsiaiškinkite, ar galite pašalinti defektą patys. Jei ne, nutraukite prietaiso eksploataciją ir susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Nepavyksta prietaiso įjungti.
Patikrinkite, ar neišseko akumuliatorių blokas. Prireikus įkraukite jį.
Prijunkite kompiuterio adapterį ir patikrinkite vėl.
Atlikite sistemos atstatos procedūrą. Jei nepavyksta, susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Leistuvas staiga sustoja.
Perstumkite maitinimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta), kad išjungtumėte leistuvą. Po kelių minučių vėl jį įjunkite.

Ausinėse nėra garso.
Patikrinkite, ar nenustatytas nulinis garsumas.
Patikrinkite, ar ausinės tinkamai prijungtos, ar netrūko jų laidas.

Didelis triukšmas.
Patikrinkite, ar ausinės švarios. Nešvarumai gali būti įvairaus triukšmo priežastimi.
Patikrinkite, ar nepažeisti muzikos failai. Pamėginkite paleisti kitus muzikos failus ir įsitikinti, ar jie geros būklės. Jei failai pažeisti, pašalinkite juos ir įkelkite iš naujo.

Prasta FM radijo kokybė.
Pakoreguokite ausinių ir leistuvo padėtį.
Neikite arti elektros prietaisų.
Ausinių laidą galima naudoti kaip anteną.
Pasirinkite rankinę radijo stočių paiešką.

Ekrane rodomi nesuprantami ženklai.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta kalba (**Setting > Language Setting** (nustatymas > kalbos nustatymas)).

Nepavyksta įrašyti.
Patikrinkite, ar atmintyje pakanka laisvos vietos.
Patikrinkite, ar pakanka akumuliatoriaus įkrovos.

Nepavyksta atsisiųsti failų arba rasti disko kompiuteryje.
Patikrinkite, ar leistuvas ir kompiuteris tinkamai sujungti.
Patikrinkite, ar ne pilna atmintis.
Patikrinkite, ar nepažeistas USB kabelis.

Operacinėje sistemoje rodoma kita nominali atminties talpa.
Vidinė leistuvo programinė įranga užima tam tikrą dalį atminties. Be to, dėl skirtingų atminties skaičiavimo metodų operacinė sistema rodo mažiau atminties nei siekia nominalas, tačiau tai atitinka galiojančius standartus.

Kodėl leistuvas kartais lėtai reaguoja?
Ilgą laiką naudojus leistuvą ir dažnai šalinant failus, jo vidinėje „Flash“ atmintyje sufragmentuojami duomenys (kaip ir standžiajame kompiuterio diske), dėl to sulėtėja jo reakcija. Sprendimas: tiesiog suformuokite leistuvą kompiuteriu.

10. Techninės specifikacijos

Matmenys	129 x 84 x 12 mm	
Ekranas	5,0 colių didelės skyros spalvotas LCD ekranas (800 x 480 pikselių)	
Jungtis su kompiuteriu	USB 2.0	
Atmintis	Vidinė atmintinė: 4–16 GB	
Išorinė atmintinė	„MicroSD" kortelė, 128 MB–32 GB	
Maitinimas	Integruotas ličio akumuliatorių blokas	
Įrašymas	Kvantavimo dažnis	Aukšta kokybė: 48 KHz, įprasta kokybė: 24 KHz, žema kokybė: 12 KHz
	Įrašymo formatas	MP3 (aukšta kokybė: 320 kb/sek., įprasta kokybė: 160 kb/sek., žema kokybė: 80 kb/sek.)
MP3, WMA	Maks. ausinių galia	10 mW (kair.) + 10 mW (deš.) (32 Ω)
	MP3 bitų sparta	8–320 kb/sek.
	WMA bitų sparta	8–320 kb/sek.
	Dažnio charakteristika	Nuo 20 Hz iki 48 kHz
	Signalo ir triukšmo santykis	≥ 80 dB
	Iškraipymų laipsnis	< 0,3
FM radijas	Dažnių diapazonas	87–108 MHz
	Maks. stočių skaičius	12
	Maks. ausinių galia	10 mW (kair.) + 10 mW (deš.) (32 Ω)
	Signalo ir triukšmo santykis	45 dB
Derantys muzikos formatai	MP3, AME, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC ir kt.	
Vaizdo įrašų formatai	AVI, RM, RMVB, FLV, MP4, ASF, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG, DAT ir pan.	
Vaizdų formatai	JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF ir pan.	
El. knygų formatai	TXT, PDF, EPUB ir pan.	
Aplinkos temperatūra	Nuo -5 iki 40 °C	
Operacinės sistemos kalba	Anglų, čekų, slovakų, vengrų, lenkų	
Derančios operacinės sistemos	„Windows 98" / SE / ME / 2K / XP / VISTA	

Tekstas ir duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

CE Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieka

© Copyright 2012, FAST ČR, a. s.

Revision 06/2012