SENCOR®

Let's live!

# BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
# SSS 91

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
# HU

GRATULÁLUNK ÖNNEK, HOGY MEGVÁSÁROLTA AZ OTTHONI HASZNÁLATRA VALÓ, FM RÁDIÓVAL ELLÁTOTT, HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓT. JELLEMZŐI A FEJLETT KONSTRUKCIÓ, A MODERN KÜLSŐ, A KIVÉTELESEN GAZDAG HANG ÉS A LEGÚJABB TECHNOLÓGIA. MINDEZ EGYSZERŰ KEZELÉSSEL PÁROSUL.

# 1. Fontos figyelmeztetés

- Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót, és tartsa be a benne szereplő utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartson be minden utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használja.
- A készülékre tilos nyílt láng, pl. égő gyertya helyezése.
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasítások be nem tartásából adódó bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a készülék helyes és biztonságos használatáról.
- A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. A működésnél keletkező hő így távozni tud. A készülék szellőzőnyílásainak letakarása esetén túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.
- A készüléket ne telepítse közvetlen napfényen vagy hőforrás közelében, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus részeinek élettartamát. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát tenni. Óvja a készüléket nedvességtől, a ráfröccsenő vagy ráömlő folyadéktól, ne hagyja és ne használja a készüléket a helyiségen kívül. A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be nem tartása esetén áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.
- A készüléket ne használja víz közelében.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát. Soha ne használjon sérült készüléket.
- A készülék speciális passzív sugárzókkal van felszerelve, amelyekkel a kisméretű készülék is gazdag és természetes hangzást nyújt, és a subwooferhez hasonlóan működnek. Ezeket ne takarja le, és ne akadályozza a működésüket.

## Szerviz és karbantartás

- Áramütés és tűzeset elkerülése érdekében ne bontsa meg a készülékházat – a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készülék javítására vagy beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget tapasztal a készülék használata közben, mint pl. az égő szigetelés jellemző szaga vagy füst, a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból, és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi dolgozó által végzett ellenőrzés eredményét.
- Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. valamivel leöntötték, idegen tárgy került a belsejébe, eső vagy nedvesség érte, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik, vagy leesett.
- A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

# 2. A készülék külseje

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

## Kijelző

**Megjegyzés:**
A készülék kijelzője egy rács mögött van, lehet, hogy néhány kisebb jel nehezen olvasható.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

# 3. Kezelés

## 3.1. Kezelőgombok

**⏯ gomb**: Zene üzemmódban rövid gombnyomással bekapcsolhatja a zenelejátszást, vagy szünet üzemmódba állíthatja a készüléket. FM rádió üzemmódban hosszú gombnyomással elindíthatja az automatikus állomáskeresést, rövid gombnyomással növekvő sorrendben válthat a korábban beállított állomások között. Hands-free üzemmódban rövid gombnyomással felveheti / leteheti a telefont.

**MODE gomb**: röviden nyomja meg az elérhető üzemmódok közti lépkedéshez. Ha nincs betéve lemez, csak az Óra, Dátum, Ébresztőóra, FM rádió és Bluetooth bemenet választható. Vonalas csatlakozó vagy USB/SD adathordozó csatlakoztatása esetén átkapcsolhat a foglalt/aktivált bemenetre is (ha van rajta támogatott tartalom, zene, stb.).

**⏮ gomb:** a gomb rövid megnyomásával átléphet az előző számra, hosszú megnyomásával gyorsan mozoghat hátrafelé az éppen lejátszott számon belül.

**⏭ gomb**: rövid megnyomásával átléphet a következő számra, hosszú megnyomásával gyorsan mozoghat előre az éppen lejátszott számon belül.

**Vol– gomb:** a hangerő csökkentése, rövid megnyomásával 1 fokozattal, hosszú megnyomásával folyamatosan csökken.

**Vol+ gomb:** a hangerő növelése, rövid megnyomásával 1 fokozattal, hosszú megnyomásával folyamatosan növekszik.

**ON/OFF csúsztatható kapcsoló** – a készülék be-/kikapcsolása, a hátoldalon található.

## 3.2. Tápellátás és töltés

A készülék beépített akkumulátorból kapja a tápellátást, amelyet a készülék hátoldalán lévő MicroUSB (USB DC) csatlakozón keresztül kell feltölteni. A feltöltéshez használhatja a számítógépet vagy szinte bármilyen USB töltőt, pl. a telefonét. Az akkumulátor teljes kapacitásának feltöltése legalább 4-5 órát vesz igénybe. A töltés alatt a töltőcsatlakozó alatti kontroll-lámpa pirosan világít, és amikor akkumulátor fel van töltve, zöldre vált.
A töltést végre lehet hajtani kikapcsolt állapotban (a kapcsoló OFF), és bekapcsolt állapotban (a kapcsoló ON) is; utóbbi esetben a töltés tovább tarthat. A feltöltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt a készülékből.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa.

**AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS:**
**Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében érdemes a töltést csak akkor megkezdeni, ha megjelenik az alacsony akkumulátor-töltöttség jelzése (hang, LOW POWER), a lejátszás megszakad. A tartón levő kontroll-lámpák tovább világítanak. A töltést hagyja egészen a teljes feltöltésig (zöld kontroll-lámpa). Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, cseréltesse ki szakszervizben.**

**Javaslat:**
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres akkumulátorral tárolja, ennek következtében az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt szenvedhet (kapacitásvesztés), vagy az akkumulátor teljesen működésképtelenné válik.

## 3.3. A készülék bekapcsolása

Állítsa a kapcsolót (a hátoldalon) **ON** állásba, a készülék ellenőrzi, eléggé fel van-e töltve a bekapcsoláshoz, és a kijelzőn röviden megjelenik a „HI" felirat. Ha csak a tartón lévő kontroll-lámpák gyulladnak ki, vagy még azok sem, először töltse fel a készülék akkumulátorát. A készülék a bekapcsolás után a legutóbb használt bemenetre kapcsol.

## 3.4. Üzemmódok

### 3.4.1. Idő üzemmód

Az Idő üzemmódba való átkapcsolás és az idő megjelenítése a kapcsolóval történő bekapcsolás után. A ⏮ vagy ⏭ rövid megnyomásával állítsa be a 12/24 formátumot. A **MODE** gomb hosszú megnyomásával állítsa be a dátumot és az időt. A **MODE** gomb rövid megnyomásával állítsa be a dátumot és az időt. Ha a kijelzőn az év „világít", állítsa be a ⏮ vagy ⏭ rövid megnyomásával. Ugyanilyen módon állítsa be a hónapot/napot/órát/percet.

### 3.4.2. Dátum üzemmód

Röviden nyomja meg a **MODE** gombot Idő üzemmódban a Dátum üzemmódba való átlépéshez - a LED kijelzőn megjelenik a dátum, és a ⏮ vagy ⏭ gomb rövid megnyomásával beállíthatja az évet/hónapot/napot.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

### 3.4.3. Ébresztőóra üzemmód

A **MODE** gomb hosszú megnyomásával állítsa be az ébresztőórát ugyanúgy, ahogy az időt állította be. Nyomja meg röviden a **MODE** gombot az **ON/OFF** (Bekapcsolva/Kikapcsolva) beállításához a ⏮ vagy ⏭ gomb megnyomásával. Majd nyomja meg röviden a **MODE** gombot a jóváhagyáshoz. (Figyelem: Ez a készülék támogatja a felhasználói ébresztőhangot. Nézze meg az 1. pont lépéseit. Készítsen egy állományt Alarm névvel; abba az állományba tegye a zenét. Ha az állományban több zeneszám van, az ébresztés hangja csak az első lesz. 2. Azt az U-lemezt vagy TF-kártyát, amely az ébresztési hangot tartalmazza, ne távolítsa el a hangszóróból.

### 3.4.4. FM rádió

A rádió lejátssza az elérhető FM állomást, annak frekvenciája megjelenik a kijelzőn. A készüléknek beépített FM antennája van, ami elég az erős és zavarásmentes állomások kényelmes vételére. Ha a vétel gyenge vagy zajos, először próbálja meg a készülék helyzetét módosítani, vagy fordítsa el. Ha továbbra is gyenge az állomás, keressen másik csatornát, amelyiknek erősebb a jele. Alkalmanként zavarást okozhatnak a környezetében levő elektromos erőgépek vagy elektronikus berendezések. Ebben az esetben a jó vétel érdekében menjen távolabb a zavarforrástól. A gyenge állomások vételének javítása érdekében külső antennaként használhat kábelt a LINE IN bemenetben, ennek bedugása után automatikusan a LINE bemenet választódik ki, majd a **MODE** gomb ismételt megnyomásával lépjen ismét FM üzemmódba.

1. A ⏯ gomb hosszú megnyomásával elkezdheti az állomások automatikus keresését, és memóriába történő mentésüket.
2. A ⏯ gomb rövid megnyomásával növekvő sorrendben válthat a korábban a készülék memóriájába elmentett állomások között. Röviden megjelenik a programhely száma, majd folyamatosan az állomás frekvenciája látszik.
3. A ⏮ vagy ⏭ rövid megnyomásával a vételi frekvenciát kézzel módosíthatja 0,1 MHz-es lépésekben az adott irányba (fel/le) a kívánt állomás kézi kiválasztásához, a gomb hosszú megnyomásával megkezdheti a félautomata állomáskeresést a legalacsonyabbtól a legmagasabb frekvencia felé.
4. A ⏮ vagy ⏭ hosszú megnyomásával elkezdheti átvizsgálni a sávot, hogy az adott irányban (fel/le) van-e rajta állomásjel. Elég erős jel megtalálását követően a keresés megáll, és a csatorna lejátszása megkezdődik. Ha a memóriába korábban már elmentett csatornát talál, röviden megjelenik a helye a memóriában.

### 3.4.5. Bluetooth (BT)

A készülék zene és telefonhívások átvitelére szolgáló vezeték nélküli Bluetooth felülettel van ellátva. Noha nyugodt, zavartalan környezetben a hatótávolság akár néhány tíz méter is lehet, a Bluetooth készülékek között ne tartson néhány méternél nagyobb távolságot,


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

így elkerülheti a vezeték nélküli átvitel zavara miatti kieséseket.

**1.** Röviden nyomja meg a **MODE** gombot, és képjen be a Bluetooth üzemmódba. A kijelzőn megjelenik a „BLUE" felirat, és egy hangjelzést hall. Ezután keresse meg a Bluetooth készüléket.

**2.** Kapcsolja be Bluetooth készülékét (a BT forrást, pl. mobiltelefon/táblagép/számítógép), keresse ki benne a környező készüléket, és miután megtalálta, párosítsa a SSS 91-lel. Sikeres csatlakozás esetén meghallja a csatlakozásra utaló hangjelzést.
A továbbiakban a készüléket kétféle vezeték nélküli üzemmódban használhatja:

**a) Multimédiás hangszóró**
A készülék hallhatóvá teszi a BT forráson lejátszott zenét. Állítsa be a megfelelő hangerőt mind a készüléken, mind a BT forráson. Amennyiben ezt a BT forrás támogatja, erről a készülékről is vezérelheti, különösen a szüneteltetést és a lejátszás folytatását (⏯ gomb) és a számok közötti ugrást (⏮ és ⏭ gomb).

**b) Handsfree Bluetooth üzemmód (telefon)**
A csatlakoztatott telefon a beállításának megfelelően megszólal ezen a készüléken is, és a kijelzőn megjelenik a „C IN" (Call Incoming) felirat. A hívást fogadhatja a ⏯ gomb megnyomásával (a kijelzőn „C HF" felirat), a kijelző környékéhez közel beszéljen. A beszélgetést a ⏯ gomb rövid megnyomásával fejezheti be.

### 3.4.6. MP3 üzemmód

Dugja be a MicroSD kártyát (az SD-kártya nyílásba) vagy a pendrive-ot (az USB HOST portba) bármelyik üzemmódban, a készülék érzékeli a csatlakozást, és átvizsgálja lejátszható MP3 számok után. Ha talál ilyet, kiválasztja az adott bemenetet, és elkezdi őket lejátszani. Nyomja meg a gombot a hangerő módosításához, vagy válassza ki a kívánt számot.

1. A ⏯ gomb rövid megnyomásával megállíthatja (a kijelzőn „PAUSE" felirat) vagy újraindíthatja a lejátszást (a kijelzőn megjelenik a számból lejátszott időtartam).
2. A ⏮ vagy ⏭ gomb rövid megnyomásával átugorhat az előző vagy következő számra, a kijelzőn felvillan a sorszáma.
3. A ⏮ vagy ⏭ gomb hosszú megnyomásával gyorsan haladhat a lejátszott számban, a kijelző megjeleníti a szám idejét.

**Figyelmeztetés:**
Tekintettel a piacon elérhető készülékek változatosságára nem garantálható, hogy minden média kompatibilis és lejátszható. A csatlakoztatni kívánt memóriákat először próbálja ki, esetleg formázza FAT32 fájlrendszerre.
A védett médiákat, állományokat vagy tartalmakat nem feltétlenül lehet lejátszani. Kipróbált és nem védett médiát és tartalmat játsszon le.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

**Figyelmeztetés:**
A SD kártyát óvatosan tegye be, érintkezőkkel felfelé és készülék irányába. Enyhén nyomja a kártyát, míg nem érzi a kártyazár gyenge kattanását. A kártya kissé kilóg. Kivételkor gyakoroljon enyhe nyomást a kártya kilógó részére, a zár kienged, és a kártyakidobó rugó kilöki a kártyát a nyílásból.

**Megjegyzés:**
A pendrive-nál nagyobb energiaigényű médiát csak akkor csatlakoztasson, ha önálló tápellátással rendelkezik. 32 GB-nál nagyobb SD kártyát is csatlakoztathat, pl. 64 GB-osat, használat előtt formázza FAT32 fájlrendszerre, és próbálja ki, kompatibilis-e ezzel a készülékkel, és a készülék felismeri-e. Ha a készülék nem olvassa be a memóriát, noha tartalmaz lejátszható tartalmat, használjon másik vagy másfajta memóriát/médiát.

Ha nincs MicroSD kártya vagy USB-tároló, a bemenetek közötti kapcsolgatás közben a kijelzőn megjelenik a „NO d" felirat, és a készülék továbblép egy másik, elérhető bemenetre.

### 3.4.7. AUX LINE-IN bemenet

1. Az audio kábel egyik végét csatlakoztassa a készülék oldalán lévő „AUX" bemenethez, a másik végét csatlakoztassa az MP3 lejátszóhoz, számítógéphez vagy más audiókészülékhez. A készülék átkapcsol az AUX-forrásra, és a kijelzőn megjelenik a „LINE" felirat.
2. A hangerőgombokkal állítsa be a megfelelő hangerőt.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

# 4. Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| BEMENETEK | FM RÁDIÓ, BLUETOOTH, USB, SD, AUX/LINE |
| Kijelző | 4-karakteres multifunkciós LED-es kijelző |
| FM rádió | PLL digitális tuner |
| AUX | 3,5 mm sztereó jack (mini) |
| SD-nyílás | mikro SD, max. 32 GB |
| Bluetooth | V 3.0 |
| Beépített akkumulátor | 2000 mAh Li-Ion |
| Az erősítő teljesítménye | 8W (THD ≤0.5%) |
| Tápellátás | külső, USB, 5 V, min 500 mA |
| Üzemi hőmérséklet | 0 – 40 °C, nem kondenzálódó nedvesség |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) | 175 x 145 x 70 mm |
| Súly | 0,7 kg |

**Figyelmeztetés:**
A külső kialakítást, működést és specifikációt illető minden jog fenntartva.
A kivitel és a műszaki adatok változtatásának joga előzetes bejelentés nélkül fenntartva.

A CE jelzés az egységen, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson azt jelzi, hogy az egység teljesíti az R&TTE, 1995/5/EC irányelv, 73/23/EEC alacsony feszültségre vonatkozó biztonsági előírások irányelv alapvető követelményeit. A megfelelőségi nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található.


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

**Vállalkozások számára a Európai Unióban**

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

**Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban**

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE A termék megfelel az EU követelményeinek

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SSS 91 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó .....nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz