Catler®

400 SERIES
CLASS GRADE TOOLS

2 SLICE
SMART TOASTER

Návod k obsluze
TOASTER

Návod na obsluhu
HRIANKOVAČ

Használati útmutató
KENYÉR-PIRÍTÓ

TS 4011

HRIANKOVAČ

OBSAH

2 Gratulujeme

4 Vaša bezpečnosť na prvom mieste

6 Oboznámte sa so svojím hriankovačom TS 4011

7 Použitie vášho hriankovača

8 Tlačidlo TOAST/CANCEL

8 Tlačidlo A BIT MORE

9 Tlačidlo CRUMPET

9 Tlačidlo DEFROST

10 Tlačidlo LIFT & LOOK

10 Násadec na opekanie pečiva

11 Starostlivosť a čistenie

Gratulujeme

vám ku kúpe vášho nového hriankovača TS 4011.

Naše spotrebiče sú vždy navrhované so zámerom, aby vo svojej triede predstavovali absolútnu špičku.

Už na samom začiatku tohto projektu sme boli rozhodnutí skonštruovať úplne výnimočný hriankovač, ktorý bude funkčným a vkusným doplnkom každej kuchyne.

Použitie vysoko odolnej zliatiny a inteligentné ovládanie hriankovača zaručuje jeho dlhú životnosť a univerzálnosť.

Prajeme vám veľa spokojnosti s vaším novým hriankovačom!

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽITÍ VÁŠHO HRIANKOVAČA TS 4011

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pred prvým použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte všetky pokyny a tieto pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie v budúcnosti.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obaly, reklamné štítky a etikety.
- Hriankovač nestavajte na okraj pracovnej dosky alebo stola. Uistite sa, že povrch, na ktorom je hriankovač umiestnený, je rovný, zbavený všetkých nečistôt a suchý.
- Hriankovač nestavajte na horúci plynový alebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti, prípadne do miest, kde by sa dotýkal horúcej rúry.
- Na spotrebič nič neodkladajte a v jeho blízkosti sa nesmú vyskytovať zásteny, látky či závesy z horľavých materiálov. Zaistite dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu po všetkých stranách spotrebiča.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti hriankovač vyhovuje normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu, pokiaľ v smere hlavného sálania bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt min. 500 mm a v ostatných smeroch min. 100 mm.
- Nestavajte hriankovač na odkvapkávač drezu.
- Pred použitím skontrolujte, či je spotrebič správne zostavený podľa inštrukcií v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič nesmie byť ovládaný pomocou externého časovača či diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte hriankovač na vyhrievanie miestnosti!
- Hriankovač nikdy nezapínajte dopredu, pretože hreje okamžite!
- Hriankovač je prenosný a je vybavený pohyblivým prívodom s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete.
- V prípade potreby použitia predlžovacieho kábla je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Chlieb sa môže spáliť, a preto nesmie byť hriankovač umiestnený v blízkosti závesov alebo iných horľavých materiálov. Je nevyhnutne nutné, aby sa na spotrebič počas jeho prevádzky dohliadalo.
- Použitý chlieb musí mať takú veľkosť, aby jednotlivé krajce nevyčnievali počas opekania nad opekací otvor. Jednotlivé krajce potom musia mať aj zodpovedajúcu hrúbku a dĺžku, aby nedochádzalo k zablokovaniu jednotlivých otvorov.
- Nevkladajte do hriankovača alebo naň pocukrované alebo namazané pečivo, pretože má sklon rozpúšťať sa a tiecť.
- Neopekajte chlieb alebo pečivo zabalené napr. v hliníkovej fólii, papieri a pod.
- Nikdy nezakrývajte otvor a nevkladajte doň prsty alebo kovové nástroje! Na hriankovač neklaďte žiadne predmety.
- Ak chcete hrianky prihriať, nikdy ich neukladajte priamo na okraje opekacích otvorov. Mohlo by tak dôjsť k zlej cirkulácii vzduchu a poškodeniu spotrebiča.
- Hriankovač, ak je v prevádzke alebo ešte horúci, nikdy nepremiestňujte. Pri manipulácii s hriankovačom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. popálenie).
- Nedotýkajte sa horúcich plôch. Ak chcete spotrebič preniesť či nadvihnúť, uchopte ho za jeho bočné steny.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- V prípade, že spozorujete dym spôsobený napr. vznietením potravín, hriankovač ihneď vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Ak nebudete hriankovač používať alebo sa ho chystáte vyčistiť, presunúť alebo ho uložiť na jeho miesto, vždy spotrebič najprv vypnite a zástrčku odpojte od sieťovej zásuvky.
- Dbajte na to, aby nedochádzalo k nahromadeniu omrviniek vo vyberateľnej priehradke na omrvinky. Ak by bola vyberateľná priehradka na omrvinky preplnená, mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hubky s drôtenkou. Jednotlivé kovové čiastočky by mohli odpadnúť a zapadnúť do elektrických častí a mohlo by tak dôjsť k skratu.
- Udržujte spotrebič čistý. Pri čistení postupujte podľa inštrukcií obsiahnutých v tomto návode na obsluhu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

- Pred použitím celkom odviňte prívodný kábel.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke. Vidlicu napájacieho kábla je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá normám platným v Európskej únii.
- Vidlicu prívodného kábla nezasúvajte do sieťovej zásuvky ani nevyťahujte mokrými rukami a ťahaním za prívodný kábel.
- Nenechávajte prívodný kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúceho povrchu ani sa zamotať.
- Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič nepoužívajte na účely iné, než na ktoré je určený. Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a podobné účely (ohrev a úprava potravín). Spotrebič nesmie byť používaný na lodiach či iných pohyblivých prostriedkoch. Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič, prívodný kábel aj zástrčku, či nie sú poškodené. Ak by došlo k poškodeniu, okamžite prestaňte spotrebič používať a odovzdajte ho do najbližšieho autorizovaného servisu na preskúmanie, opravu alebo výmenu poškodených častí, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Akákoľvek iná údržba, než je čistenie, by mala byť výhradne vykonávaná autorizovaným servisným strediskom.
- V záujme zvýšenia bezpečnosti pri použití elektrických zariadení, odporúčame inštaláciu prúdového chrániča (ochranný vypínač). Je vhodné nainštalovať do elektrického obvodu, ku ktorému je zariadenie pripojené, ochranný vypínač s kapacitou neprekračujúcou 30 mA reziduálneho prúdu. Kontaktujte svojho elektrikára.

HRIANKOVAČ JE RIADENÝ ELEKTRONICKY A NEBUDE UVEDENÝ DO PREVÁDZKY, AK NIE JE PRIPOJENÝ K ZÁSUVKE 230/240 V A ZAPNUTÝ.

POZNÁMKA

SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NIKDY PREVÁDZKOVANÝ, AK JE PREVRÁTENÝ NA BOČNÚ STRANU.

PEČIVO V HRIANKOVAČI MUSÍ BYŤ VŽDY SUCHÉ, TZN. NESMIE BYŤ NAMAZANÉ MASLOM, MARMELÁDOU, DŽEMOM A POD. TIETO INGREDIENCIE BY MOHLI ZATIECŤ DO PRÍSTROJA A SPÔSOBIŤ SKRAT ČI VZNIK POŽIARU.

TENTO HRIANKOVAČ JE URČENÝ NA OPEKANIE PEČIVA, ANGLICKÝCH LIEVANCOV, ČI MAFINOV. AK BY BOLI DO SPOTREBIČA VKLADANÉ INÉ POTRAVINY, MOHLO BY DÔJSŤ K SKRATU ČI VZNIKU POŽIARU.

OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM HRIANKOVAČOM TS 4011

Tlačidlo „CRUMPET“ na opekanie anglických lievancov, rozkrojených žemlí a bagelov
- umožňuje intenzívnejšie opečenie anglických lievancov, rozkrojených žemlí a bagelov z jednej strany

Tlačidlo „A BIT MORE“
- Ak je potrebné hrianku len krátko dopiecť, pomocou tlačidla „A Bit More“ pridáte jeden opekací cyklus.

Inteligentné automatické spustenie

Tlačidlo „TOAST/CANCEL“ (ŠTART/ZRUŠENIE)

Podsvietené tlačidlá

Zvuková signalizácia ukončenia procesu opekania

Vyberateľná priehradka na omrvinky

Tlačidlo „DEFROST“ - rozmrazovanie

Funkcia „Lift & Look“ umožňuje skontrolovať stupeň opečenia bez nutnosti prerušenia prevádzky. Stlačením jediného tlačidla Lift & Look je hrianka vysunutá a potom opäť automaticky spustená dole.

Telo zo zliatiny ušľachtilých kovov

Extra široké otvory s automatickým centrovaním

LED ukazovateľ priebehu opekania

Uloženie kábla

Variabilné nastavenie intenzity opečenia

POUŽITIE VÁŠHO HRIANKOVAČA TS 4011

Pred prvým použitím odstráňte všetok baliaci materiál alebo reklamné štítky z hriankovača.

1. Pripojte zástrčku k napájaniu 230/240 V. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa modro podsvieti. LED ukazovateľ priebehu opekania sa rozsvieti modro zľava doprava podľa zvoleného stupňa opečenia (podľa polohy ovládača na stupnici intenzity opekania). Ak nestlačíte tlačidlo alebo nenastavíte stupeň opečenia ovládačom intenzity opečenia, potom sa po 30 sekundách hriankovač automaticky uvedie do režimu stand-by.

PRED PRVÝM POUŽITÍM ODPORÚČAME SPUSTIŤ HRIANKOVAČ JEDENKRÁT NAPRÁZDNO (PRI NASTAVENÍ NA MAXIMÁLNU INTENZITU OPEČENIA – „5“) NA ODSTRÁNENIE PRÍPADNÉHO ZÁPACHU.

POZNÁMKA

2. Vložte do opekacieho otvoru 1 krajec chleba alebo jeden anglický lievanec alebo polovicu anglického mafina či polovicu rozkrojeného bagelu.

   Dbajte na to, aby sa pečivo vošlo do opekacích otvorov. Pečivo nesmie byť príliš dlhé, či silné a nemalo by vyčnievať z opekacích otvorov.
   TS 4011 má jeden ovládač intenzity opečenia, ktorým sa dá nastaviť stupeň opečenia, a rad ovládacích tlačidiel, ktoré súbežne ovládajú oba opekacie otvory.
3. Nastavte požadovaný stupeň opečenia posunutím ovládača na stupnici intenzity opečenia, ktorá sa nachádza na prednej strane spotrebiča. Stupeň opečenia je možné nastaviť od „1“ (najsvetlejšie opečenie) do „5“ (najtmavšie opečenie). LED ukazovateľ priebehu opekania sa rozsvieti modro podľa pozície ovládača na stupnici intenzity opečenia.

PRI PRVOM POUŽITÍ NASTAVTE STUPEŇ OPEČENIA „3“. SPRÁVNA VOĽBA STUPŇA OPEČENIA BUDE ZÁVISIEŤ OD TYPU CHLEBA A VAŠICH PREFERENCIÍ. NAPR. ĽAHKÝ BIELY CHLIEB BUDE VYŽADOVAŤ KRATŠÍ ČAS OPEKANIA, ZATIAĽ ČO ŤAŽŠÍ PŠENIČNÝ/RAŽNÝ CHLIEB BUDE VYŽADOVAŤ DLHŠÍ ČAS OPEKANIA.

POZNÁMKA

4. Proces opekania začnete stlačením tlačidla TOAST/CANCEL. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa rozsvieti červeno, kôš automaticky zíde do spodnej polohy a spustí sa cyklus opekania. Hneď ako je kôš ukotvený v správnej polohe, tlačidlo LIFT & LOOK sa modro podsvieti a LED ukazovateľ priebehu opekania bude odpočítavať čas opekania (smerom doľava).
5. Funkciu LIFT & LOOK je možné využiť až do 10 sekúnd pred koncom opekania, tým je umožnená vizuálna kontrola stavu opečenia vašej hrianky. Ak stlačíte tlačidlo LIFT & LOOK, tlačidlo sa rozbliká a LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať (naznačuje tým, že hrianka stúpa nahor a nastavené opekanie nebolo prerušené). Opekanie je okamžite znovu obnovené, hneď ako je kôš opäť ukotvený v spodnej polohe. Tlačidlo LIFT & LOOK bude opäť podsvietené a LED ukazovateľ priebehu opekania bude blikať.
6. Približne 10 sekúnd pred koncom opekania tlačidlo LIFT & LOOK zhasne. Hneď ako je proces opekania ukončený, kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať a vráti sa na

AK JE HRIANKOVAČ V PREVÁDZKE, NESMIE ZOSTAŤ BEZ DOZORU – MÔŽE DÔJSŤ K ZABLOKOVANIU HRIANKY V OPEKACOM OTVORE. AK BY DOŠLO K ZABLOKOVANIU HRIANKY V OPEKACOM OTVORE, VŠETKY TLAČIDLÁ A LED UKAZOVATEĽ PRIEBEHU OPEKANIA ZAČNÚ BLIKAŤ A OHRIEVACIE TELESÁ BUDÚ VYPNUTÉ. VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO ZÁSUVKY A NECHAJTE HRIANKOVAČ ÚPLNE VYCHLADNÚŤ. POTOM OPATRNE VYBERTE ZABLOKOVANÚ HRIANKU. DBAJTE NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU OHRIEVACÍCH TELIES.

pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo bude kôš stúpať nahor, tlačidlo TOAST/CANCEL bude červeno blikať.

7. Hneď ako je proces opekania dokončený a kôš usadený v hornej polohe, ozve sa zvukový signál upozorňujúci na koniec opekania. Odoberte hrianky.

AK NIE JE DO 30 SEKÚND STLAČENÉ NIEKTORÉ Z TLAČIDIEL ALEBO POSUNUTÝ OVLÁDAČ INTENZITY OPEČENIA, HRIANKOVAČ SA AUTOMATICKY PREPNE DO REŽIMU STAND-BY. TLAČIDLÁ TOAST/CANCEL A LED UKAZOVATEĽ PRIEBEHU OPEKANIA ZHASNÚ.

POZNÁMKA

HRIANKOVAČ BUDE OPÄŤ AKTIVOVANÝ (TLAČIDLÁ TOAST/CANCEL A LED UKAZOVATEĽ PRIEBEHU OPEKANIA SA ROZSVIETIA), KEĎ:

a) BUDE STLAČENÉ AKÉKOĽVEK TLAČIDLO
b) OVLÁDAČ INTENZITY OPEČENIA BUDE POSUNUTÝ
c) PRI OBNOVENÍ DODÁVKY ENERGIE PO JEJ VÝPADKU.

POZNÁMKA

Tlačidlo TOAST/CANCEL

Po zapnutí hriankovača sa tlačidlo TOAST/CANCEL modro podsvieti. Po 30 sekundách sa hriankovač prepne do režimu stand-by, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo či posunutý ovládač intenzity opečenia.

- Ak raz stlačíte tlačidlo TOAST/CANCEL, kôš zíde dole a ukotví sa v spodnej polohe a začne proces opekania. Tlačidlo TOAST/CANCEL bude podsvietené červeno.
- Ak stlačíte tlačidlo TOAST/CANCEL počas opekania, opekací proces alebo akákoľvek iná funkcia bude zrušená. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa podsvieti modro a bude svietiť iba počas 30 sekúnd, ak nebude stlačené žiadne tlačidlo alebo posunutý ovládač intenzity opečenia.

OPEKANIE MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK UKONČENÉ STLAČENÍM TLAČIDLA TOAST/CANCEL. OPEKACÍ PROCES TAK BUDE ZRUŠENÝ A KÔŠ SA VYSUNIE DO HORNEJ POLOHY.

POZNÁMKA

HRIANKOVAČ JE VYBAVENÝ FUNKCIOU LIFT & LOOK. VĎAKA TEJTO FUNKCII JE MOŽNÉ SKONTROLOVAŤ STUPEŇ OPEČENIA V KTORÝKOĽVEK ČAS POČAS PROCESU OPEKANIA BEZ TOHO, ABY BOLO NUTNÉ ZRUŠIŤ FUNKCIU OPEKANIA ČI RESETOVAŤ ZVOLENÝ STUPEŇ OPEČENIA. KEĎ ZISTÍTE, ŽE BOL DOSIAHNUTÝ POŽADOVANÝ STUPEŇ OPEČENIA, PROCES OPEKANIA MÔŽETE UKONČIŤ STLAČENÍM TLAČIDLA TOAST/CANCEL.

POZNÁMKA

Tlačidlo A BIT MORE (predĺženie opekacieho cyklu)

Funkcia A BIT MORE môže byť zvolená po ukončení alebo počas opekacieho cyklu.

Použitie tejto funkcie počas opekacieho cyklu:

1a. Ak je tlačidlo A BIT MORE stlačené, podsvieti sa modro. Opekací cyklus sa automaticky predĺži, ale na LED ukazovateli priebehu opekania to nebude znázornené. Táto funkcia môže byť zrušená opätovným stlačením tlačidla A BIT MORE a pôvodne nastavený cyklus bude pokračovať až do svojho ukončenia.

Použitie tejto funkcie po ukončení opekacieho cyklu:

1b. Ak je tlačidlo A BIT MORE stlačené, podsvieti sa modro. Kôš s pečivom automaticky zíde do spodnej polohy a začne sa proces predĺženého opekania. LED ukazovateľ priebehu opekania bude automaticky zobrazovať najnižší stupeň opekania, potom bude blikať a odpočítavať zostávajúci čas opekania.
2. Tlačidlo TOAST/CANCEL bude svietiť červeno a tlačidlo LIFT & LOOK bude podsvietené modro. Počas predĺženého opekacieho cyklu je možné pomocou tlačidla LIFT & LOOK skontrolovať stupeň opečenia a pri dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia prerušiť cyklus stlačením tlačidla TOAST/CANCEL.
3. Približne 10 sekúnd pred ukončením predĺženého opekacieho cyklu zhasne tlačidlo LIFT & LOOK (tlačidlo je deaktivované). Hneď ako je proces opekania

ukončený, kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať a vráti sa na pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo bude kôš stúpať nahor, tlačidlo TOAST/CANCEL bude červeno blikať. Tlačidlo A BIT MORE zhasne.

4. Hneď ako je opekanie ukončené a kôš je v hornej polohe, ozve sa zvukový signál ukončenia procesu. Odoberte hrianku. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa opäť podsvieti modro. Hriankovač sa prepne do režimu stand-by za 30 sekúnd, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo alebo posunutý ovládač intenzity opečenia.

FUNKCIU A BIT MORE JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ NA ROZMRAZOVANIE.

POZNÁMKA

Tlačidlo CRUMPET na opekanie anglických lievancov, rozkrojených žemlí a bagelov

Táto funkcia umožňuje intenzívnejšie opečenie anglických lievancov či rozkrojených bagelov alebo žemlí z jednej strany.

Opekanie anglických lievancov, rozkrojených bagelov a žemlí:

1. Vložte lievance do opekacích otvorov tak, aby vrchné strany lievancov smerovali k stredu. Rozkrojený bagel či žemľu vložte do opekacích otvorov tak, aby rozrezané strany smerovali k stredu.
2. Nastavte požadovaný stupeň opečenia ovládačom intenzity opečenia. Stupeň opečenia je možné nastaviť od „1" (najnižší) do „5" (najvyšší).
3. Stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL – tlačidlo sa po stlačení podsvieti červeno, potom stlačte tlačidlo CRUMPET – po stlačení sa podsvieti modro. Kôš automaticky zíde dole. Stredné a vonkajšie ohrievacie telesá sa automaticky nastavia.
4. Tlačidlo LIFT & LOOK bude podsvietené modro. Pomocou tohto tlačidla je možné skontrolovať stupeň opečenia počas procesu opekania. Pri dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia je možné proces ukončiť stlačením tlačidla TOAST/CANCEL.
5. Približne 10 sekúnd pred ukončením opekania zhasne tlačidlo LIFT & LOOK. Hneď ako je proces opekania ukončený, kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať a vráti sa na pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo bude kôš stúpať nahor, tlačidlo TOAST/CANCEL bude červeno blikať.
6. Hneď ako je cyklus opekania ukončený a kôš je v hornej polohe, ozve sa zvuková signalizácia upozorňujúca na ukončenie procesu opekania. Odoberte pečivo alebo lievance. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa znovu podsvieti a hriankovač je pripravený na ďalšie opekanie. Tlačidlo CRUMPET stále svieti a malo by byť raz stlačené pre zrušenie, ak nie je táto funkcia už ďalej požadovaná. Tlačidlo CRUMPET zhasne po 30 sekundách, alebo ak je hriankovač odpojený od zdroja el. energie.

VLOŽTE LIEVANCE DO OPEKACÍCH OTVOROV TAK, ABY VRCHNÉ STRANY LIEVANCOV SMEROVALI K STREDU PRÍSTROJA – POZRITE ZNAČENIE NA PRÍSTROJI „CRUMPETS FACE INWARDS". VLOŽTE ROZKROJENÚ ŽEMĽU ČI BAGEL DO OPEKACÍCH OTVOROV TAK, ABY ROZREZANÉ STRANY PEČIVA SMEROVALI K STREDU PRÍSTROJA – POZRITE ZNAČENIE NA PRÍSTROJI „CRUMPETS FACE INWARDS".

POZNÁMKA

Tlačidlo DEFROST (rozmrazovanie)

Táto funkcia predlžuje čas opekania na čas potrebný na opečenie mrazeného chleba.

1. Vložte chlieb do otvorov.
2. Ovládačom intenzity opečenia nastavte požadovaný stupeň opečenia. Stupeň opečenia je možné nastaviť v rozmedzí od „1" (najnižší) do „5" (najvyšší).
3. Stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL – po stlačení sa podsvieti červeno. Kôš automaticky zíde do dolnej polohy. Potom stlačte tlačidlo DEFROST – po stlačení sa podsvieti modro. Čas potrebný na opečenie sa automaticky predĺži.
4. Tlačidlo LIFT & LOOK sa podsvieti modro – táto funkcia umožňuje skontrolovať stupeň opečenia počas opekacieho procesu. Pri dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia je možné opekanie okamžite ukončiť stlačením tlačidla TOAST/CANCEL.

5. Približne 10 sekúnd pred ukončením opekania zhasne tlačidlo LIFT & LOOK. Hneď ako je proces opekania ukončený, kôš začne stúpať hore a LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať a vráti sa na pôvodne nastavenú hodnotu. Zatiaľ čo bude mriežka stúpať nahor, tlačidlo TOAST/CANCEL bude červeno blikať.
6. Hneď ako je cyklus opekania ukončený a kôš je v hornej polohe, ozve sa zvukový signál upozorňujúci na ukončenie procesu opekania. Odoberte hrianku. Tlačidlo TOAST/CANCEL sa znovu podsvieti a hriankovač je pripravený na ďalšie opekanie. Tlačidlo DEFROST stále svieti. Ak už nechcete ďalej používať túto funkciu, stlačte tlačidlo DEFROST ešte raz pre deaktiváciu funkcie rozmrazovania.
7. Hriankovač sa prepne do režimu stand-by za 30 sekúnd, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo alebo posunutý ovládač intenzity opečenia.

Tlačidlo LIFT & LOOK

Zvolením tejto funkcie vyjde kôš automaticky do hornej polohy a zíde späť do dolnej polohy, takže môžete skontrolovať stav opečenia bez toho, aby bolo nutné prerušiť či ukončiť opekací cyklus.

Zvolenie tejto funkcie:

1. Počas opekacieho cyklu, aj ak je zvolená funkcia A BIT MORE, CRUMPET alebo DEFROST, bude tlačidlo LIFT & LOOK podsvietené modro. Ak stlačíte tlačidlo LIFT & LOOK , môžete skontrolovať stav opečenia počas opekacieho procesu. Hneď ako je tlačidlo LIFT & LOOK stlačené, rozbliká sa. LED ukazovateľ priebehu opekania prestane blikať – opekací cyklus však nie je zrušený. Hneď ako je proces funkcie LIFT & LOOK dokončený, tlačidlo sa opäť modro podsvieti a cyklus opekania bude pokračovať, čo je indikované tým, že LED ukazovateľ znovu začne odpočítavať čas do ukončenia procesu opekania.
2. Približne 10 sekúnd pred ukončením procesu opekania tlačidlo LIFT & LOOK zhasne a túto funkciu už nie je možné aktivovať.

Násadec na opekanie pečiva

Násadec umiestnite na otvory hriankovača a položte naň pečivo (malú bagetu, rožok alebo žemľu), ktoré chcete opiecť. Nastavte stupeň opečenia „1“ a stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL. Kôš sa ukotví v dolnej pozícii. Opekanie sa spustí automaticky. Vyčkajte, až sa proces opekania ukončí, alebo stlačte tlačidlo TOAST/CANCEL pre okamžité ukončenie procesu opekania, ak je to požadované.
Ak nie je pečivo dostatočne zapečené, opakujte proces opekania.
Pri odoberaní pečiva z násadca na zapekanie dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože kovové časti sú horúce.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

1. Hriankovač odpojte od zásuvky a nechajte ho pred čistením celkom vychladnúť.
2. Omrvinky z hriankovača odstránite tak, že vysuniete priehradku na omrvinky, ktorá je umiestnená v spodnej časti hriankovača. Vysypte omrvinky a priehradku opäť vložte späť, skôr ako budete hriankovač znovu používať. Uistite sa, že priehradka na omrvinky do hriankovača zapadla.
3. Zvyšné nečistoty odstránite tak, že hriankovač obrátite hore nohami a vytrepete ich nad odpadkovým košom.
4. Vonkajšie steny hriankovača pretrite mierne navlhčenou handričkou a vyleštite dosucha mäkkou, suchou handričkou.
5. Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

NA ČISTENIE SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE HUBKY S DRÔTENKOU. JEDNOTLIVÉ KOVOVÉ ČIASTOČKY BY MOHLI ODPADNÚŤ A ZAPADNÚŤ DO ELEKTRICKÝCH ČASTÍ A MOHLO BY TAK DÔJSŤ K SKRATU.

Uloženie

Spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky. Pred uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť. Postupujte podľa inštrukcií na čistenie. Prístroj skladujte vo vodorovnej polohe, na suchom, čistom mieste. Spotrebič musí stáť (nesmie ležať na bočných stranách). Na hriankovač nič neodkladajte.

POZNÁMKA

SPOTREBIČ NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ BEZ PRIEHRADKY NA OMRVINKY. PRIEHRADKU PRAVIDELNE VYPRÁZDŇUJTE. OMRVINKY SA V NEJ NESMÚ HROMADIŤ, ABY NEDOŠLO K VZNIKU POŽIARU.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

POZNÁMKY/POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS:

POZNÁMKY/POZNÁMKY/MEGJEGYZÉS:

Catler®

2 SLICE
SMART TOASTER

400 SERIES
CLASS GRADE TOOLS

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit od výrobku uvedeného na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami zakúpený výrobok mierne líšiť od výrobku uvedeného na obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők folytonos fejlesztése miatt az Ön által megvásárolt termék kissé eltérhet e útmutató képein ábrázolt terméktől.

WWW.CATLER.EU

ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
INFO@CATLER.EU