



**EN ■ User Manual**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**SK ■ Používateľská príručka**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**PL ■ Podręcznik użytkownika**

**Karaoke Party Microphone  
with Speaker**

**Karaoke pártý mikrofón  
s reproduktorem**

**Karaoke pártý mikrofón  
s reproduktorem**

**Karaoke party mikrofón  
hangszóróval**

**Mikrofon imprezowy  
karaoke z głośnikiem**

## Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném používání však může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé používat tento přístroj podle následujících pokynů. Tento přístroj používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé sami vyměnit. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

### Napájení

Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny – očistěte přístroj pouze jemným hadříkem.

### Těžké předměty

Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak může dojít k poškození přístroje.

### Připojení jiných zařízení

Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji zajistěte, aby bylo odpojeno napájení. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění uživatele.

### Porucha vyžadující opravu

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte

prosím napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- D. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- E. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

### **Údržba**

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

### **Výměna náhradních dílů**

Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti přístroje.

### **Bezpečnostní prohlídka**

Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.


#### **Poznámka:**

Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.

## Obsah balení

- 1x zařízení SSS K1000
- 1x nabíjecí kabel USB-C
- 1x audio kabel (audio jack 3,5mm)
- 1x uživatelská příručka

## Popis zařízení SSS K1000



<b>1</b>	Tlačítko následující skladba (dlouze podržte), zvýšení hlasitosti (krátce stiskněte)
<b>2</b>	Tlačítko <b>zapnutí/vypnutí</b> , změna aktivního nastavení hlasitosti (Mikrofon/audio zdroj), LED indikátor nabíjení (červená indikace), LED indikátor zapnutého zařízení (bílá indikace)
<b>3</b>	Tlačítko předchozí skladba (dlouze podržte), snížení hlasitosti (krátce stiskněte)
<b>4</b>	Tlačítko změny nastavení hlasu mikrofonu
<b>5</b>	Tlačítko potlačení/obnovení vokálů v přehrávané hudbě, PLAY/PAUSE ( 2x stiskněte)
<b>6</b>	Tlačítko TWS (dlouze stiskněte)/párování a odpojení bluetooth (2x stiskněte)
<b>7</b>	Vstup pro připojení sluchátek audio jack 3,5mm
<b>8</b>	Vstup pro AUX-IN audio jack 3,5mm
<b>9</b>	Vstup USB-C pro nabíjení
<b>10</b>	Tlačítko změna (krátce stiskněte)/zapnutí a vypnutí světelného efektu (dlouze podržte)
<b>M</b>	Snímač zvuku (Mikrofon) – vrchní část zařízení
<b>E</b>	Světelné efekty – levá a pravá strana zařízení
<b>P</b>	Pasivní zářič – přední strana zařízení
<b>S</b>	Reproduktor (MONO) – zadní strana zařízení

## Uvedení do provozu

Před prvním spuštěním si důkladně přečtěte bezpečnostní instrukce v tomto manuálu.

Před prvním použitím zařízení SSS K1000 nabijte integrovanou baterii na maximální úroveň. Stisknutím a podržením zapínacího tlačítka zapnete zařízení SSS K1000. Zapnutí/vypnutí je indikováno zvukovým signálem. BT reproduktor vypnete stisknutím a podržením zapínacího tlačítka.

## Párování zařízení pomocí Bluetooth

Zapněte SSS K1000 a vyhledejte jeho Bluetooth název „SSS K1000“ v zařízení, které chcete párovat a spusťte proces párování. Pokud budete během párování vašeho zařízení a BT reproduktoru vyzváni k zadání párovacího kódu, použijte kód: „0000“. Pro odpojení spárovaného zařízení ukončete relaci spárování ve vašem mobilním zařízení nebo stiskněte 2x tlačítko „Tlačítko TWS“.

### **Poznámka:**

Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT reproduktorem a připojeným zařízením.

## Funkce TWS

Pokud si zakoupíte další stejné zařízení („SSS K1000“), můžete je mezi sebou spárovat pro optimální stereo zvuk. Nejprve se ujistěte, že vaše zařízení není připojeno k žádnému SSS K1000. Zapněte obě SSS K1000 stiskněte a podržte „Tlačítko TWS“, vyčkejte, dokud se zařízení automaticky nepropojí. Úspěšně

propojení.

Změna úrovně hlasitosti pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti se automaticky projeví na obou spárovaných zařízeních.

Stisknutím a podržením zapínacího tlačítka na jednom ze zařízení dojde k vypnutí obou spárovaných SSS K1000.

**Poznámka:**

V režimu TWS nejsou dostupné všechny funkce zařízení SSS K1000 vzájemně. Režim TWS lze použít pouze v režimu Bluetooth.

## Vstup Audio AUX IN

Zařízení SSS K1000 je vybaveno Jackem 3,5mm. Vaše zařízení je možné propojit se SSS K1000 pomocí audio kabelu, který je součástí balení. Poté připojte sluchátka k zařízení SSS K1000. Z vašeho zařízení pomocí portu AUX IN bude vždy hudba přeměrována přímo do sluchátek. Hudba prostřednictvím AUX IN nebude přenesena do reproduktoru zařízení SSS K1000.

**Upozornění:**

před spojením Vašeho zařízení a SSS K1000 se ujistěte, že výstupní signál z vašeho zařízení je na minimální úrovni (minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete poškození BT reproduktoru. Během připojení audio kabelu BT reproduktor nesplňuje vodě odolné krytí.

**Poznámka:**

V tomto režimu nejsou dostupné všechny funkce zařízení SSS K1000. Bluetooth funkce není aktivní v případě připojeného audio jacku do zařízení SSS K1000.

## Vstup pro připojení sluchátek

Připojte vaše sluchátka do zařízení SSS K1000 pro přímý poslech. Připojením sluchátek se automaticky vypne reproduktor a veškerý audio projev bude směřován do nich.

**Upozornění:**

před nasazením sluchátek do uší se ujistěte, že výstupní hlasitost je nastavena na minimální úroveň. Předejdete tím poškození vašeho sluchu.

## PLAY /PAUSE

Pro vyvolání funkce PLAY/PAUSE stiskněte 2x tlačítko „PLAY/PAUSE“. Funkce je dostupná pouze v režimu bluetooth. Ujistěte se že ve vašem chytrém telefonu je spuštěn nějaký audio přehrávač.

## Ovládání hlasitosti

Nejprve si tlačítkem „zapnutí/vypnutí, změna aktivního nastavení hlasitosti“ zvolte kterou hlasitost chcete ovládat:

- **Ovládání mikrofonu** - zvolená funkce ovládání hlasitosti mikrofonu ovládá pouze vstup ze snímače hlasu.



- **Ovládání audio obsahu** – zvolená funkce ovládá hlasitost audio zdroje, který přehrává zvukový obsah. Například hudba přehrávaná přes bluetooth.

Hlasitost (+/-) se ovládá pomocí tlačítek na zařízení SSS K1000. Během přehrávání skladeb můžete přejít na přehrávání následující skladby stisknutím a podržením tlačítka „+“. Předchozí skladbu zvolíte stisknutím a podržením tlačítka „-“.

## Světelné efekty

Zařízení SSS K1000 je vybaveno světelnými efekty. Zapnutí/vypnutí světelného efektu se provádí dlouhým stiskem tlačítka „Světelné efekty“. Pro změnu světelného efektu stiskněte v zapnutém stavu krátce tlačítko „Světelné efekty“ na spodní straně zařízení.

## Nabíjení zařízení SSS K1000

Nabitá baterie stačí na několik hodin provozu při běžných hlasitostech. Vysoká hlasitost spotřebovává energii baterie rychleji. Pro nabíjení zařízení SSS K1000 připojte váš nabíjecí adaptér o minimálních parametrech 5 V, 2 A do sítě a poté do SSS K1000. Indikátor stavu baterie bude během nabíjení svítit červeně, dokud nedojde k nabití do plna (V zapnutém stavu bude indikátor ovlivněn bílou LED zapnutého stavu – proces nabíjení bude indikován růžově). Nízká úroveň nabité baterie bude oznámena zvukovým upozorněním.

**Upozornění:**

Pro nabíjení používejte výhradně originální příslušenství dodané spolu se zařízením. Pro dosažení maximální životnosti baterie je vhodné začít nabíjet baterii až po ohlášení nízkého stavu baterie akustickým indikátorem. Nabíjení provádějte souvisle, až do plného nabití. Pokud je již doba provozu na baterii velmi krátká, životnost baterie je spotřebovaná a doporučujeme vám nechat si baterii vyměnit v autorizovaném servise.

**Doporučení:**

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterii jednou za dva až tři měsíce nabít do plného stavu. Přístroj doporučujeme skladovat s nabitou baterií, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie (ztráta kapacity).

## Technické parametry SSS K1000

Karaoke pářty mikrofon s reproduktorem

Bezdrátové připojení Bluetooth

Led světla

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

### 4 hlasové režimy

- Mluvený projev
- Originální zvuk
- Karaoke
- Profesionál

### 4 světelné režimy

- Dynamický
- Dynamické dýchání
- RGB
- Jednobarevné

### Zvuk

Digitální zvukový procesor DSP

Maximální výkon reproduktoru 10W (Impedance: 3Ω)

Frekvenční odezva: 130Hz - 20KHz

1 širokopásmový reproduktor

Hluboké basy

Membrána mikrofonu s nízkým zkreslením

### Vstupy

Bluetooth Audio 5.0

Audio Aux výstup pro sluchátka nebo nahrávání

## Ostatní

Vestavěná dobíjecí baterie: 2500mAh Li-Ion

Doba přehrávání až 10 hodin (50% úroveň hlasitosti)

USB-C nabíjení

Příslušenství: USB-C nabíjecí kabel, 3,5mm Aux kabel,  
uživatelská příručka

Rozměr: 204 x 75 x 72 mm

Hmotnost: 340g

Bluetooth	Verze	5.0
	Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
	Kodek	SBC
	Profily	AVRCP, A2DP

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

### Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.

**CE** Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SSS K1000 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo provádět změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621,  
Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Soutáší balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

### Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

