

# Elektrinis skrudintuvas

Naudojimo instrukcija

LT



**SENCOR®**

STS 2651 / STS 2652RD

Prieš naudodamiesi prietaisu, jdėmiae perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašiu prietaisu eksplotavimui. Prietaisas turi būti eksplotuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte vél ją pasiskaityti.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prieikus prietaisą pervežti, ji jidékite į originalią pakuotę.

LT-1



## SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS

Ši buitinj prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūriimiems vaikams.

# Elektrinis skrudintuvas

STS 2651 / STS 2652RD

LT

## Svarbūs saugos nurodymai

Jidėmrai perskaitykite ir išsaugokite ateičiai

### **Naudojant bet kuriuos būtinius elektrinius prietaisus, būtina laikytis šių saugos reikalavimų:**

- Kad išvengtumėte elektros smūgio, jokiui būdu nenardinkite prietaiso ar atskirų jo dalių bei maitinimo laido į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Būkite budrūs, jeigu prie įjungto prietaiso yra vaikų. Skrudintuvą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Jei nesinaudojate skrudintuvu arba ruošiatis jį valyti, išjunkite jį iš elektros tinklo lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas laidas arba kištukas, jeigu pastebėjote kokį nors prietaiso gedimą, jeigu prietaisas nukrito art buvo sugadintas, jeigu prietaisas įkrito į vandenį. Kad išvengtumėte elektros šoko, jokiui būdu nebandykite taisyti prietaiso patrys. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas.
- Saugumo sumetimais, reikia periodiškai tikrinti, ar maitinimo laidas néra pažeistas. Pastebėjus net ir menką maitinimo laidą pažeidimą, prietaisą reikia pristatyti į artimiausią serviso centrą.
- Nepalikite laidą, kabančio per stalo kraštą ar besileičiančio su karštu paviršiumi. Prieš užvyniodami laidą ant pagrindo, palaukite, kol skrudintuvas atvés.
- Nesilieskite prie įkaitusių paviršių, kad nenudegtumėte. Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą palaukite, kol skrudintuvo korpusas visiškai atvés.
- Nestatykite skrudintuvu šalia ar ant karštos dujinės ar elektrinės viryklos ar netoli jų, o taip pat vietoje, kur skrudintuvas gali liestis prie įkaitusių orkaitės ar mikrobangų krosnelės.
- Šio prietaiso valymui nenaudokite braižančių medžiagų, agresyvių ploviklių arba orkaitėms valyti skirtų priemonių.
- Įsitikinkite, jog aplink skrudintuvą yra pakankamai erdvės. Ispėjimas! Duona yra degi, todėl prietaiso nestatykite šalia užuolaidų ar kitų greitai užsidegančių daiktų. Reikia būti labai ATSARGIEMS ten, kur karštis gali kelti problemų – rekomenduojama naudoti termoizoliacijinį paklotą.
- Prietaisais skirtas tik asmeniniams naudojimuisi buityje pagal numatytą paskirtį.
- Prietaiso nenaudokite be trupinių surinkimo padėklo, kurį būti reguliarai valyti. Pasirūpinkite, kad padékle nesi-kuauptų trupiniai.
- Skrudintuvas turi būti naudojamas tik duonai skrudinti. Naudojant kitus ingredientus kyla gaisro, elektros šoko ar susižalojimų pavojus. Neskrudinkite duonos su jdaru, kurio sudėtyje yra cukraus, džemo ar konservų. Kiliaus gaisrus ar jeigu pastebėjote dūmus, nedelsiant ištraukite maitinimo laidą kištuką iš tinklo lizdo.
- Prieš įjungdami skrudintuvą, patirkrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamą elektros energijos įtampą.
- Skrudintuvą junkite tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą.

**DĖMESIO!**

Modelio su nerūdijančio plieno korpusu išorinės korpuso sienelės įkaista. Nesilieskite prie karštų paviršių.

**Ispėjimas!!**

Niekuomet neméginkite iškrapšyti įstrigusios duonos peilių ar kitokiu metaliniu daiktu, nes galite pažeisti kaitinimo elementus, rūmtai sugadinti prietaisą arba patirti traumą dėl elektros smūgio. Leiskite prietaisui atvėsti, ištraukite maitinimo laidą kištuką iš tinklo lizdo ir atsargiai išimkite įstrigusią duoną.

**Prietaiso aprašymas**

1. Plyšiai duonos riekėms įdėti
2. Šaldytos duonos skrudinimo mygtukas
3. Pašildymo mygtukas
4. Prietaiso sustabdymo mygtukas
5. Apskrudinimo lygio reguliavimo rankenėlė
6. Elektroninė svirtelė
7. Trupinių surinkimo padėklas

**Kaip naudoti skrudintuvą**

- Ijunkite maitinimo laidą kištuką į tinkamas įtampos tinklo lizdą.
- Įskrudinimo angas jdékite daugiausiai dvi riekes duonos.
- Ispėjimas! Jokiu būdu neuždenkite duonos riekelėms skirtos angos. Pasirūpinkite, kad virš skru-dintuvo būtų pakankamai erdvės oro cirkuliacijai, antraip prietaisas gali sugesti. Prietaisui garantiniu laikotarpiu sugedus dėl netinkamo naudojimo, jis nebūs taismokamai.
- Pasirinkite apskrudimo laipsnį nuo 1 iki 7 (1 – minimumas, 7 – maksimumas).
- Prieš naudodamai prietaisą pirmą kartą, skrudinimo lygio reguliavimo rankenėlę pasukite į padėtį 7 ir ijunkite skrudintuvą maksimaliam laikui be duonos riekelio. Ši veiksma pakartokite 6 kartus.
- Skrudinant pirmą kartą, rekomenduojama pasirinkti 3 apskrudimo lygi. Po to apskrudinimo lygi galima nustatyti pagal savo norus ir atsižvelgiant į duonos rūšį.
- Nuleiskite svirtelę žemyn tol, kol ji užsifiksuoja. Skrudinimo procesas bus pradėtas automatiškai. Išidėmėkite: jeigu prietaiso maitinimo laidas nėra įjungtas į tinklo lizdą ir prietaisas neįjungtas, svirtelė neužsifiksuoja.
- Prietaisas išsijungs pasiekus nustatytą apskrudimo laipsnį ir automatiškai iškels duoną. Skrudinimo procesą galima sustabdyti bet kada paspaudus sustabdymo mygtuką.

**Užšaldytos duonos skrudinimas:** norėdami apskrudinti užšaldytą duoną, jdékite duonos riekes į angas ir pasirinkite norimą apskrudimo laipsnį. Nuleiskite žemyn svirtelę, kad užsifiksotų, ir paspauskite šaldytos duonos apskrudinimo mygtuką. Greta šio mygtuko esanti indikacinė lemputė įsileis kai tik prasidės šaldytos duonos apskrudinimo procesas.

**Duonos pašildymas:** skrudintuve galima pašildyti duoną be tolesnio apskrudinimo. Jdékite duonos riekes į plyšius. Nuleiskite žemyn svirtelę, kad užsifiksotų, ir paspauskite duonos pašildymo mygtuką. Greta šio mygtuko esanti indikacinė lemputė įsileis kai tik prasidės duonos pašildymo procesas.

Jei duonos riekelės įstringa skrudintuve, ištraukite maitinimo laidą kištuką iš tinklo lizdo ir atsargiai išimkite riekelės iš skrudintuvo. Būkite atidūs, kad nesugadintumėte prietaiso.

# Elektrinis skrudintuvas

STS 2651 / STS 2652RD

LT

## Skrudintuvo priežiūra ir valymas

Iš apatinės prietaiso dalies ištraukite trupinių surinkimo padékla, kuriame susikaupia trupiniai, išvalykite duonos likučius ir vėl įstatykite padékla.

Padékla būtina valyti reguliarai. Neleiskite, kad ant padéklo prietaiso apačioje susikauptų didelis kiekis trupinių, nes jie gali užsidegti.

Išorinius skrudintuvu paviršius nušluostykite drėgnu skudurėliu ir nusausinkite minkštų, sausų skudurėliu.

Nenaudokite bražančiu medžiagų, nenardinkite prietaiso į vandenį.

**Dėmesio!** Šalindami duonos trupinius, nevartykite ir nekratykite prietaiso.

## Techniniai duomenys

230 V ~ 50 Hz, 850 W

LT-5

# Elektrinis skrudintuvas

STS 2651 / STS 2652RD

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGOS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangių gamtiniaus išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamnes informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vienos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.