

Električni čajnik

Priručnik za upotrebu

HR



SENCOR[®]

SWK 2000

HR-1

Upozorenje

Kada koristite ove vrste kućanskih aparata, morate biti izrazito oprezni, osobito pazite na sljedeće:

- Prije uključivanja čajnika u struju provjerite odgovara li napon istaknut na naljepnici električnog čajnika naponu u vašem kućanstvu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu), ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se sprječilo njihovo igranje ovim uređajem.
- Baza se može uključiti samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Čajnik nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena za plivanje.
- Čajnik koristite isključivo u kombinaciji s originalnim priborom.
- Čajnik ne postavljajte na rubove prozora. Čajnik uvijek postavite na ravnu, suhu površinu.
- Uverite se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Nemojte po čajniku raspršivati nikakve tekućine. Nemojte nikada umakati bilo koji dio čajnika u vodu ni u drugu tekućinu.
- Ovaj je čajnik namijenjen samo za kućansku upotrebu, a ne za industrijsku. Čajnik nemojte koristiti na otvorenom.
- Budite izrazito oprezni kada se čajnik koristi u blizini djece.
- Isključite čajnik iz napajanja strujom ako ga planirate pomicati, čistiti ili prestati koristiti.
- Čajnik nemojte ostavlјati na ili u blizini vrućih plinova električnih plamenika ili zagrijane pećnice.
- Nemojte koristiti čajnik ako mu je kabel napajanja oštećen ili ako primijetite bilo kakav kvar ili nepravilnost u radu.
- Nemojte pokušavati ništa popravljati sami. Uvijek kontaktirajte službene servise za bilo kakve mehaničke ili električne popravke.
- Nemojte da kabel visi preko stola ili pulta, ni da se dotiče vrućih površina.
- Čajnik isključite iz napajanja držeći utikač; nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Čajnik nemojte koristiti osim za svrhu kojoj je namijenjen.
- Čajnik koristite isključivo u kombinaciji s originalnim postoljem.
- Prije nego što počnete upotrebljavati čajnik za spravljanje pića napunite ga čistom vodom, prokuhajte i ispraznite čajnik. Čajnik je spremjan za čestu uporabu nakon ponavljanja toga postupka 5-6 puta.
- Ovaj čajnik se koristi samo za prokuhanje vode. Nemojte dodirivati poklopac dok u čajniku ključa.
- Budite pažljivi, metalno tijelo čajnika postaje vruće kad voda kuha!
- Kuhalo obavezno isključiti pri bilo kojem odvajanju od podnožja.



Električni čajnik

SWK 2000

HR



Opis

- A – Unutrašnji mjerni filter
- B – poklopac sa zaključavanjem
- C – Prekidač on/off (uključi/isključi)
- D – Prozor koji pokazuje razinu vode
- E – Indikacijsko svjetlo
- F – Postolje koje se rotira za 360°

Upute za korištenje

- Skinite sav pakirni materijal s čajnika. Postavite potrebnu duljinu električnog kabela.
- Postolje stavite na ravnu, čistu površinu.
- Čajnik napunite potrebnom količinom čiste vode. Upozorenje! Ako čajnik previše napunite, kipuća bi voda mogla izlaziti kroz odvodnu cijev.
- Čajnik postavite na postolje.
- Utikač uključite u zidnu utičnicu.
- Gumb za prebacivanje pritisnite u položaj „I“.
- Čajnik se automatski isključuje kad voda dođe do točke ključanja.
- Prije uklanjanja čajnika s postolja, uvjerite se da se čajnik automatski isključio ili ga ručno isključite. Položaj „0“ znači da je čajnik isključen, položaj „I“ znači da je čajnik uključen.
- Izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite čajnik da se ohladi.
- Grijač ovog čajnika zaštićen je sigurnosnim sklopom za isključivanje. Taj će uredaj automatski isključiti čajnik ako se on slučajno uključi dok u njemu nema vode ili ako je premalo vode. Kad se grijač ohladi, čajnik se može ponovno koristiti.
- Čajnik možete napuniti vodom kroz odvodnu cijev ili ako otvorite poklopac.
- Čajnik nikad nemojte puniti ispod minimalne razine.
- Čajnik nemojte puniti dok je postavljen na postolje.
- Čajnik nikad nemojte puniti preko oznake za maksimalnu razinu.
- Čajnik nemojte uključivati bez vode.
- Prije uključivanja čajnika se uvjerite da je poklopac pravilno zatvoren.

Čišćenje čajnika i odstranjivanje kamenca

U slučaju normalne uporabe, preporučuje se sljedeća učestalost skidanja kamenca: jednom mjesečno.

- 8%-tnim bijelim octom. Čajnik napunite s 1/2 l 8%-nog bijelog octa i pustite da stoji dva sata. Ispraznite čajnik, napunite ga čistom vodom, prokuhajte vodu i ispraznite čajnik. Preporučuje se da prije ponovnog korištenja čajnika za pripremu vrućih napitaka, u njemu 4-5 puta kuhati čistu vodu.
- limunska kiselina. U čajniku zahujte 1/2 l vode, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da stoji pola sata. Ispraznite čajnik, napunite ga čistom vodom, prokuhajte vodu i ispraznite čajnik. Preporučuje se da prije ponovnog korištenja čajnika za pripremu vrućih napitaka, u njemu 4-5 puta kuhati čistu vodu.

Vanjsku stranu čajnika očistite mekom, vlažnom tkaninom umočenom u toplu vodu s nešto blagog deterdenta. Za čišćenje baze koristite samo suhu krpu. Za čišćenje čajnika nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otopine i sl.

Tehničke značajke

220-240V~50Hz, 1850-2200W

kapacitet 2,0 l

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.