



SENCOR®

SWK 2000

Prieš prietaisą naudodamiesi, perskaitykite naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, kai žinote, kartą naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose. Išsaugokite instrukcijas, kad prireikus galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

Taip pat rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, kasos čekį ir garantinį taloną iki garantiniuo aptarnavimo laikotarpio pabaigos. Transportuokite gaminį tik originalioje pakuotėje.



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir išsaugokite, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

Prieš įjungdami virdulį, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštéléje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamą elektros energijos įtampą.

Virdulio pagrindą junkite tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklą.

Nestatykite virdulio šalia vonios, dušo ar baseino. 

Naudokite tik specialiai šiam virduliu iš pritaikytus ir kartu pateikiamus priedus.

Nestatykite virdulio ant palangės ar nestabilių paviršių. Prietaisą statykite ant tvirto, lygaus ir sauso paviršiaus.

Nenardinkite maitinimo laidą ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje.

Nepurkskite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite virdulio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.

Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

Nesinaudokite prietaiso pramoniniais tikslais ar lauke.

Nenaudokite purkštuvų šalia virdulio.

Įjungę virdulį, stebékite, kad prie jo neprisiartintų vaikai.

Jeigu šalia yra vaikai, virdulį statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei nesinaudojate virduliu, laikykite ji vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kad vaikai nesusižeistų ir nesugadintų prietaiso, būtina suaugusių priežiūra.

Jei nesinaudojate virduliu arba ruošiatis ji valyti, išjunkite ji iš elektros tinklo lizdo.

Nestatykite virdulio šalia ar ant karštos dujinės ar elektrinės viryklos ar netoli jų. Niekuomet nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.

Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats virdulys pažeistas ar blogai veikia, jokiu būdu nesinaudokite virduliu.

Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas.

Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų prie įkaitusių paviršių ar aštriu dalktų. Neprispauskite laidą sunkiais dalktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužklūtų už laidą. Nepalikite laidą, kabančio per stalą kraštą ar besileičiančio su karštu paviršiumi.

Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jégą už laidą, tvirtai suimkite kištuką ir ištraukite ji iš maitinimo tinklo lizdo.

Virdulį naudokite tik pagal paskirtį.

Virdulį naudokite tik kartu su specialiai jam pritaikytu pagrindu. Nenaudokite pagrindo kitiemis virduliams.

Dėmesio! Verdant vandeniu nerūdijančio plieno virdulyje, metalinės virdulio dalys įkaista. Nesilieškite prie įkaitusių paviršių, kad nenudegutumėte.

Prietaise įmontuota automatinė apsauga atsikiltinai įjungus virdulį be vandens.

Prieš naudojant virdulį pirmą kartą, įpilkite į virdulį švaraus vandens, užvirkite ir išpilkite vandenį iš virdulio.

Pakartokite šią procedūrą 5-6 kartus.

Virdulys skirtas tik vandeniu užvirsti. Dėmesio! Virdulio dangtelį atidarykite tik tuomet kai vanduo užverda ir prietaisas išsijungia.. **Dėmesio! Virdulio dangtelį atidarykite tik tuomet kai vanduo užverda ir prietaisas išsijungia.**



Virdulio dalyos



A – snapelis su keičiamu filtru

B – dangtelis

C – išjungimo ir išjungimo jungiklis 0/l

D – vandens lygiom skalė

E – indikacinė lemputė (daga įjungus virdulį)

F – Energijos šaltinio pagrindas

Kaip naudoti virdulį

Prieš naudodamasi virdulį, nuimkite nuo jo visas pakuočės dalis. Pasirinkite tinkamą maitinimo laido ilgį. Maitinimo laidą įkiškite į specialų griovelį, esantį ant pagrindo.

Pastatykite virdulio pagrindą ant tvirto, lygaus ir sauso paviršiaus.

Įpilkite į virdulį reikiamą kiekį vandens. Vandeniui galite pilti per snapelį ar atidarę dangtelį. Vandens lygis turi siekti minimalią ribą, tačiau neturi viršyti maksimalios leistinos ribos.

Jei įpilsite per daug vandens, virdamas jis tikš per snapelį.

Pastatykite virdulį ant pagrindo.

Ijunkite prietaiso maitinimo laido kištuką į elektros tinklo lizdą.

Nustatykite jungiklį į padėtį "I". Pradės švesti indikatorinė lemputė. Pastaba: prieš įjungdamasi prietaisą, patirkinkite, ar gerai uždarytas dangtelis.

Vandeniu užvirus, virdulys automatiškai išsijungia.

Prieš nuimdamasi virdulį nuo pagrindo, įsitikinkite, kad virdulys yra išjungtas. Jeigu prietaisas neišsijungia automatiškai, išjunkite jį rankiniu būdu.

Virdulys yra

- išjungtas, kai jungiklis yra padėtyje "0".

- įjungtas, kai jungiklis yra padėtyje "1".

Pasinaudojus prietaisu, ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo ir palaukite, kol virdulys atvés.

Nepilkite vandens, kol prietaisas yra pastatytas ant pagrindo.

Nejunkite ir nenaudokite virdulio, jeigu Jame nėra vandens.

Atsiskirtinai įjungus tuščią virdulį, temperatūros reguliavimo prietaisas automatiškai išjungia elektros grandinę kai pasiekama tam tikra temperatūra. Jungiklis persijungia į padėtį off (išjungta) ir išsijungia indikacinė lemputė. Po kelių minučių, kai prietaisas atvėsta, ji vėl galima naudoti.

Virdulio ir filtro valymas

Filtras sulaiko įvairias nuosėdas, kai vanduo yra pilamas iš virdulio. Būtina pastoviai plauti filtrą po tekančiu vandeniu. Pastoviai (maždaug kartą per mėnesį) šalinkite nuoviras.

Nuovioms šalinti galite naudoti:

- 0,8% balto acto, kurį galite įsigyti parduotuvėse. Jįpilkite į virdulį $\frac{1}{2}$ l. acto ir palikite pastovėti 2 val., po to išpilkite actą iš virdulio, priplikite švaraus vandens ir užvirinkite 4-5 kartus prieš naudodami.
- Citrinų rūgštį. Jįpilkite į virdulį $\frac{1}{2}$ l. vandens, užvirinkite ir suberkite 30 gr. citrinos rūgšties. Palikite pastovėti 30 min., po išpilkite tirpalą iš virdulio, priplikite švaraus vandens ir užvirinkite 4-5 kartus prieš naudodami.

Virdulio išorę valykite sausu skudurėliu arba skudurėliu, suvilgytu silpname vandens ir indų ploviklio tirpale.

Pagrindą valykite tik sausu skudurėliu.

Niekada nenaudokite cheminių medžiagų, metalinių ar vilnonių priemonių bei šiurkščių valiklių virdulio išorinėms sienelėms valyti.

Techniniai duomenys

220–240 V ~50 Hz, 1850–2200 W

Talpa – 2,0 l

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

- Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar paleisti susidėvėjusius įrenginius naujas, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminių, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams.

Tinkamai išmesdami šį gaminių, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamų poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminių, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją.



Šis gaminių atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekomės teisę daryti šiuos pakeitimus.