

# VENTILATORSKA GRIJALICA

## PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

# SENCOR®



**SFH 8010**



**SFH 7010**

Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte ih za buduće potrebe.

## SIGURNOSNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Ventilatorsku grijalicu nikad ne prekrivajte dok se koristi.

Ne postavljajte na zid.

Ne koristite na tepisima s dugim vlaknima.

Grijalicu ne koristite u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena za plivanje.

Ne umećite štapiće ili druge predmete u otvore za ulaz ili izlaz zraka iz uređaja. Uređaj ne postavljajte izravno ispod električne utičnice.

Uređaj ne postavljajte u blizini vatre.

Djecu držite podalje od grijalice.

Zapaljive i eksplozivne predmete držite podalje od grijalice.

U slučaju neispravnosti ili neuobičajenog rada, ne pokušavajte sami otvarati ili popravljati uređaj, nego ga odnesite u predviđeni servis radi pregleda i popravka. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti predviđeni servis ili podjednako kvalificirana osoba.

## PRIPREME PRIJE KORIŠTENJA

Provjerite jesu li napon električnog napajanja i snaga utičnice u skladu s deklariranim naponom i snagom na nazivnoj naljepnici uređaja.

Provjerite jesu li utikač i utičnica neoštećeni, a utikač dobro utaknite u utičnicu.

Uređaj postavite na stabilnu i ravnu površinu kako ne bi bilo opasnosti od pada uređaja.

Pobrinite se da ima dovoljno prostora tijekom rada ventilatorske grijalice, najmanje 50 cm sa svih strana uređaja i najmanje 120 cm neposredno ispred otvora za izlaz zraka.

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prekidač termostata zakrenite u najmanju vrijednost, te istovremeno zakrenite birač grijanja u položaj "0".

Uređaj priključite u utičnicu napajanja i prekidač termostata zakrenite u najveći položaj. Potom zakrenite birač grijanja kako biste odabrali između hladnog ili toplog zraka, kao i temperaturu toplog zraka, kako je dalje opisano. Tijekom rada ventilatorske grijalice bit će uključen svjetlosni pokazivač.



SFH 8010

Birač grijanja zakrenite u položaj "►" i grijalica će puhati hladni zrak.


Birač grijanja zakrenite u položaj "I" i grijalica će puhati topli zrak, radeći pri 1000 W.

Birač grijanja zakrenite u položaj "II" i grijalica će puhati topli zrak, radeći pri 2000 W.


Birač grijanja zakrenite u položaj "O" i grijalica će prestati s radom, a svjetlosni pokazivač će se isključiti.

## OPIS PROIZVODA

SFH 8010



SFH 7010



Birač termostata postavite u položaj za željenu temperaturu. Provjerite je li birač termostata u najvećem položaju.

Kad osjetite da je sobna temperatura ugodna, birač termostata polako zakrećite prema najmanjem položaju u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, dok uređaj ne prekine s radom.

Termostat će sad automatski održavati željenu sobnu temperaturu.

Termostat također možete zarenuti u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za najmanji položaj ili u smjeru kazaljki na satu za najveći položaj, kako biste snizili ili povećali sobnu temperaturu.



## SIGURNOSNI SUSTAV

Da bi se izbjegla opasnost za osobe ili unutarnje komponente, ventilatorska grijalica opremljena je sigurnosnim sustavom koji automatski isključuje uređaj ako toplina nadmaši sigurna ograničenja. U slučaju pregrijavanja:

Birač grijanja zakrenite u položaj "0", prekidač termostata zarenite u najmanji položaj i uklonite utikač iz utičnice.

Provjerite neometano kretanje zraka ispred ulaznog i izlaznog otvora, te nalazi li se uređaj na dobrom položaju. Ispravite situaciju prije ponovnog uključivanja uređaja.

Pustite da se ventilatorska grijalica ohladi tijekom 8 do 10 minuta prije nego je ponovo uključite.

Priklučite uređaj i uključite ga. Ako uređaj ne može funkcionirati na normalan način, smjesta uklonite utikač iz utičnice i neka ventilatorsku grijalicu servisira samo predviđeni servis.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Prije uključivanja uređaja, birač grijanja zakrenite u položaj "0". Nakon takvog rada od približno 3 do 5 minuta zbog snižavanja unutarnje temperature uređaja, birač grijanja zakrenite u položaj "0".

Redovno čistite otvore za ulaz i izlaz zraka (najmanje dvaput godišnje u normalnim uvjetima rada).

Prije čišćenja uređaja, prvo isključite grijač, a zatim uklonite utikač iz utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.

Za čišćenje površine uređaj upotrijebite vlažnu krpu, izbjegavajte prodiranje vode u unutrašnjost uređaja, a uređaj osušite prije korištenja ili skladištenja.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

230 V ~ 50 Hz, 2000

W Razred zaštite: II.

Razina buke: 60 dB



Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

### ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

#### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

#### Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.





