Haier

Šuflíková mraznička

HFN 136

Návod na obsluhu

Obsah

1. Ochrana životného prostredia a správna likvidácia 3
2. Umiestnenie 3
3. Inštalácia 3
4. Výkonnostný štítok 4
5. Pripojenie k sieti 4
6. Návod na obsluhu 4
7. Oddelenie mrazničky 5
8. Výroba kociek ľadu, zmrzliny a ľadovej drte 5
9. Príprava na dovolenku 5
10. Čistenie a údržba 5
11. Odmrazovanie 6
12. Diagnostika problémov 6
13. Odstránenie možných problémov 6
14. Počas výpadku napájania 7
15. Objednávka servisu 7
16. Inštalácia do kuchyne 8
17. Záruka 8
18. Ilustrácia dielov 8
19. Obojstranné dvierka 8

POZOR!

VYSOKÉ NAPÄTIE

Nesnímajte kryty!

Vo vnútri je vysoké napätie!

Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Dôležité pokyny si podčiarknite. Návod na obsluhu si uložte na bezpečné miesto, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti vrátiť. Nezabudnite ho odovzdať novému majiteľovi, ak spotrebič predáte.

Zakúpili ste si bezpečnú a spoľahlivú chladničku. Ak ju budete správne používať a udržiavať, bude v prevádzke dlhé roky. Na poslednej strane tohto návodu sú uvedené technické parametre tohto spotrebiča a výkonnostné údaje uvedené na výkonnostnom štítku spotrebiča sú testovanými údajmi získanými pri rozsahu okolitých teplôt 10~32°C.

Dôležité!

Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané pokyny obsahujúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Spotrebič je určený pre použitie len v domácnosti. V prípade použitia pre priemyselné alebo komerčné účely zaistite, aby boli dodržané zodpovedajúce normy a predpisy.

Test na priesaky bol vykonaný v súlade s príslušnou bezpečnostnou normou.

Pred likvidáciou chladničky sa uistite, že nie je už prevádzkyschopná, a odstráňte z chladničky všetky zámky a západky, aby nemohlo dôjsť k uväzneniu dieťaťa vo vnútri spotrebiča.

Je potrebné si uvedomiť, že chladiaci systém obsahuje chladivá, ktoré pri likvidácii vyžadujú špeciálny spôsob likvidácie. Informácie o správnej likvidácii starého spotrebiča vám odovzdá miestna organizácia pre odvoz odpadu alebo miestne úrady, prípadne váš predajca. Uistite sa, že potrubie spotrebiča nie je pred odovzdaním do príslušného zberného miesta poškodené a prispejte k povedomiu o ochrane životného prostredia tým, že budete trvať na vhodnom, neznečisťujúcom spôsobe likvidácie.
Na výkonnostnom štítku sú uvedené typ použitého chladiva a izolácie.
Po inštalácii by mala byť sieťová zásuvka voľne prístupná. Ak dôjde k poškodeniu sieťovej šnúry, je potrebné ju vymeniť za sieťovú šnúru od výrobcu alebo autorizovaného servisného zastúpenia.

Pozor:
Spotrebič je potrebné inštalovať do dobre vetraného priestoru. Prepravný obal je potrebné odstrániť.

Pozor:
Pri odmrazovaní nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety.

Pozor:
Uistite sa, že chladiaci systém nie je poškodený.

Pozor:
Vo vnútri úložného priestoru pre potraviny spotrebiča nepoužívajte iné elektrické spotrebiče ako modely, ktoré odporúča výrobca.

Tento návod sa vzťahuje na rôzne modely a jednotlivé modely sa v určitých aspektoch od seba môžu odlišovať.

1. Ochrana životného prostredia a správna likvidácia

Obalové materiály
Spotrebič je zabalený takým spôsobom, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Používajú sa recyklovateľné materiály.
Krabica obalu je vyrobená z vlnitého kartónu (hlavne z recyklovaného papiera).
- Tvarované časti z polystyrénu (penový polystyrén bez CFC)
- Obloženie a polyetylénové sáčky
- Polypropylénové pásky

Všetky tieto hodnotné materiály odovzdajte v zbernom dvore a po zodpovedajúcej recyklácii opäť použite.
Všetok odpadový materiál je potrebné správne zlikvidovať.

2. Umiestnenie

Počas manipulácie nenechávajte spotrebič vo vertikálnej polohe.
Ak je potrebné spotrebič nakloniť, uhol by nemal presiahnuť 45º. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča, čo bude mať za následok zníženie chladiaceho výkonu.
Aby ste zabránili poškodeniu výrobku alebo poraneniu, vybaľujte chladničku s druhou osobou potom, čo u umiestnite do vopred zvolenej polohy.
Pred inštaláciou sa uistite, že chladnička nemá žiadne viditeľné vonkajšie poškodenie.
Pri manipulácii chladničku nedvíhajte za jej hornú dosku, aby nedošlo k poškodeniu chladničky.
Poškodenú chladničku nezapínajte.

Spotrebič dôkladne skontrolujte z hľadiska:
- Poškodenia balenia z dôvodu nesprávnej manipulácie počas prepravy
- Poškodenia vo vnútri
- Poškodenia sieťovej šnúry/zástrčky

V prípade akýchkoľvek pochýb kontaktujte autorizovaný servis, ktorý vykoná potrebnú kontrolu spotrebiča.
Vykonajte všetky potrebné opatrenia pre prevenciu úniku chladiva pri spustení chladničky, pretože únik chladiva môže mať za následok znečistenie životného prostredia.

3. Inštalácia

a) Odstráňte obalový materiál.
b) Vyberte predmety z chladničky.
c) Uistite sa, že ste odstránili fóliu a pásku na skrini a dverách.
d) Odstráňte polystyrénové hranoly (ak sú priložené) okolo chladničky.
e) Z chladničky vyberte príslušenstvo a dokumentáciu.
f) Vyčistite vnútro spotrebiča vlažnou vodou s octom a dôkladne ju vysušte suchou handrou.
g) Priloženým kľúčom upravte polohovateľnú nohu a uistite sa, že chladnička stojí stabilne.

Pri čistení chladničky nepoužívajte ostré alebo špicaté nástroje alebo saponáty alebo čistiace prostriedky obsahujúce sódu.
- Pred inštaláciou sa presvedčite, že chladiaci systém nie je poškodený.
- Chladnička sa musí používať len pre určený účel.
- Chladnička by mala byť umiestnená na pevnej a rovnej podlahe, aby bol zaistený obeh chladiva a chladiaci výkon.
- Ak je to možné, umiestnite chladničku do chladnej a dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte chladničku priamemu slnečnému svetlu a ubezpečte sa, že okolitá telota nie je extrémne vysoká.
- Chladničku uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov, ako je kúrenie, rúra alebo sporák. V opačnom prípade bude kompresor fungovať častejšie a zvýši sa tak aj spotreba elektrickej energie.

Ak umiestnite chladničku do blízkosti tepelného zdroja, odporúčame inštalovať medzi chladničku a tepelný zdroj tepelnú izoláciu (nie azbest) alebo medzi chladničku a tepelným zdrojom udržiavať nasledujúci priestor:

Plynový alebo elektrický sporák	3 cm
Radiátor alebo rúra	30 cm
Iná chladnička	2 cm

Na hornú plochu chladničky neumiestňujte žiadne teplené žiariče, ako je mikrovlnka alebo rúra na pečenie.
Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté.
Chladničku nikdy neodpájajte od siete ťahom za sieťovú šnúru. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite priamo zo zásuvky.

<u>Varovanie!</u>
Po umiestnení chladničky ju nechajte stáť v kľude najmenej 2 hodiny a potom ju môžete zapnúť; tým zaistíte stabilný obeh chladiva a bezporuchovú prevádzku.
Pred spustením chladničky sa uistite, že vnútorný priestor chladničky je suchý (hlavne v rohoch).

Nebezpečenstvo!
Chladivo môže byť veľmi horľavé, v závislosti na zložení.
Tesnosť systému obehu chladiva je testovaná.
Neoprávnený zásah do systému obehu chladiva môže mať za následok požiar.
Uistite sa, že systém obehu chladiva a akékoľvek okolie kompresora nie sú nijakým spôsobom narušené.

Akýkoľvek zásah do chladiaceho systému môže vykonávať len odborník.

Varovanie!
Pri vniknutí do očí môže chladivo spôsobiť vážne poranenie. V takom prípade oči vymyte prúdom vody a okamžite navštívte očného lekára.

Chladnička by mala byť používaná v príslušnom rozsahu izbových teplôt podľa klimatického typu.
Je potrebné dodržiavať rozsah izbovej teploty pre špecifický typ klímy. Viď výkonnostný štítok spotrebiča, na ktorom je vyznačený typ klimatickej triedy.

Typ klimatickej triedy	Izbová teplota
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+18°C - +38°C
T	+18°C - +43°C

4. Výkonnostný štítok

Výkonnostný štítok je umiestnený na bočnom paneli alebo na zadnej strane chladničky a obsahuje dôležité technické údaje.

Tieto technické údaje si poznamenajte.
Zapíšte si technické údaje pre použitie v budúcnosti a zabránite tak potrebe premiestniť chladničku vždy, keď tieto údaje budete potrebovať.

Model/Typ	
Úložný objem	Liter
Pracovné napätie	Volt
Maximálny príkon (W)	Watt
Prúd	A
Spotreba energie	kWh/24h
Zmrazovací výkon	kg/24h (neuvedené v chladničke bez mraziaceho priestoru)

5. Pripojenie k sieti

Chladnička by mala používať správne uzemnenú zásuvku, ktorú by mal skontrolovať kvalifikovaný elektrikár. Chladnička by mala byť vždy zapojená do vlastnej zásuvky, ktorá má výkon a istenie v súlade s výkonnostným štátkom.
V prípade nesúladu okamžite kontaktujte miestne servisné stredisko alebo predajcu.
Chladnička by nemala byť zapojená s konvertorom (ako napríklad solárny panel).
Nepoužívajte predlžovací kábel.

6. Návod na obsluhu

a) Zapnite chladničku (alebo vypnite) a zvoľte nastavenie teploty
- Regulátor teploty (termostat)
- Regulátor teploty sa používa na zapnutie/vypnutie chladničky a voľbu teplotného nastavenia.

b) Spustenie

Otočte regulátor teploty v smere hodinových ručičiek a tým chladničku zapnete. (Otočte maximálne po zarážku, inak môžete regulátor teploty poškodiť).
Kompresor sa spustí a bude v prevádzke dovtedy, kým bude vnútorná teplota zodpovedať nastaveniu.

c) Nastavenie teploty
Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek na najnižšie nastavenie = najmenšie chladenie;
(Otočením regulátora teploty až po zarážku dôjde k vypnutiu chladničky a kompresor sa zastaví)

Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek na najvyššie nastavenie = najchladnejšie nastavenie;

Nastavenie teploty by malo zodpovedať nasledujúcim podmienkam:
• Okolitej teplote
• Množstvu skladovaných potravín
• Otváraniu dvierok

Pozorovaním vysledujte, ako zvoliť vhodné nastavenie teploty.

Správne nastavenie teploty je dôležité pre skladovanie potravín.
Mikróby dokážu potraviny skaziť veľmi rýchlo, ak ich množenie nie je potlačené prostredím s nízkou teplotou. Odporúčame nastaviť teplotu na 5°C alebo menej, čím dôjde k efektívnej eliminácii procesu kazenia potravín mikróbmi.

d) Zastavenie
Otočte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek až po zarážku. Kompresor by sa mal zastaviť. Odpojte od sieťovej zásuvky.

7. Oddelenie mrazničky (len pri niektorých modeloch, len pre chladničky s označenými 4-mi hviezdami)

3 alebo 4 hviezdičkové mrazničky sú vhodné pre skladovanie hlboko zmrazených potravín (zmrazených už pred vložením do mrazničky), skladovanie čerstvých potravín na krátky čas (2-3 týždne) zmrazením, alebo výrobu ľadu, zmrzliny a vodní drte.
Je potrebné dodržiavať odporúčaný dátum spotreby potravín. Mrazničku je možné používať pre výrobu kociek ľadu.

1 Teplotu vo vnútri mrazničky je možné nastaviť pomocou regulátora teploty. Pre čerstvé potraviny a potraviny, ktoré je potrebné skladovať dlhší čas, odporúčame teplotu -18°C a nižšiu, pretože pri tejto teplote prežívajú mikróby len veľmi obmedzene. Akonáhle je teplota vyššia ako - 10°C, mikróby začnú rozkladač potraviny a doba skladovania potravín sa primerane skráti. Ak potrebujete zmraziť potraviny, ktoré sú už čiastočne alebo úplne rozmrazené, pred ďalším skladovaním v mrazničke ich spracujte. Vysoké teploty pri varení dokážu zlikvidovať väčšinu mikróbov.
2 Čím vyššie je nastavenie regulátora, tým nižšia bude teplota v mrazničke.
3 Za normálnych okolností, ak je potraviny potrebné skladovať len krátko, zvoľte stredné nastavenie.
4 Za normálnych okolností, ak je potraviny potrebné skladovať dlhší čas, zvoľte vysoké nastavenie.

POZNÁMKA!
- Do mrazničky nikdy nedávajte sýtené nápoje v plechovkách alebo fľašiach, pretože pri zmrazovaní môže dôjsť k roztiahnutiu oxidu uhličitého a môže nastať nebezpečenstvo výbuchu.
- Potraviny vo fľaši, ktoré vyžadujú okamžité schladenie, by sa nemali v mrazničke skladovať dlhšie ako jednu hodinu, inak môže dôjsť k roztrhnutiu fľaše.
- Zmrzlina či vodná drť by sa mala pred používaním nechať niekoľko minút rozmraziť, pretože môže dôjsť k primrznutiu pier a jazyka a ich poraneniu. Zároveň sa nedotýkajte vnútorných stien mrazničky mokrými rukami.

DÔLEŽITÉ!
- Potraviny, ktoré do mrazničky vkladáte, je potrebné dôkladne zabaliť.
- Dodržiavajte dátum exspirácie zmrazených potravín. Pamätajte si, že na zmrazovanie sú vhodné len kvalitné čerstvé potraviny.
- Potraviny uložené v mrazničke by mali mať vhodnú veľkosť a objem.
- Hmotnosť jedného balenia zmrazenej potraviny by nemala presiahnuť 2 kg. Pre balenie potravín je vhodná plastová fólia, alobal a sklenené nádoby.
- Balíčky s potravinami by v sebe nemali mať veľmi veľa vzduchu.
- Pre uzatvorenie balíčka s potravinami použite kolíček, gumičku alebo mrazuvzdornú pásku.
- Pre uzatvorenie plastových balíčkov je možné použiť zariadenie na zváranie fólie.
- Širokú stranu balíčka s potravinami umiestnite na dno a tak dosiahnete rýchlejší proces zmrazenia.
- Pred vložením balíčkov do mrazničky tieto dosucha utrite, pretože sa môžu navzájom zlepiť a primrznúť k sebe. Ak potrebujete zmraziť potraviny, ktoré sú už čiastočne alebo úplne rozmrazené, pred ďalším skladovaním v mrazničke ich spracujte.
- Nepoužívajte potraviny, ktoré majú už po exspiračnej dobe, pretože môžu spôsobiť otravu.

8. Výroba kociek ľadu, zmrzliny a ľadovej drte (len pri niektorých modeloch, len pre chladničky označené 4-mi hviezdičkami)

Kocky ľadu:
- Do 3/4 objemu zásobníka na ľad nalejte vodu a umiestnite na dno mrazničky. Akonáhle sú kocky ľadu hotové, prepláchnite zásobník na ľad vodou a potom je možné kocky ľahko vybrať.

Výroba zmrzliny:
- Zo zásobníka na ľad vyberte priečky. Všimnite si, že čím viac bude v zmrzline smotany, tým dlhšie bude trvať jej výroba. Akonáhle je zmrzlina hotová, prepláchnite zásobník na ľad vodou a potom je možné zmrzlinu ľahko vybrať.

9. Príprava na dovolenku

Pri dlhej dovolenke alebo neprítomnosti odpojte chladničku zo siete a vyčistite podľa popisu v kapitole „Čistenie a údržba“. Dvere chladničky nechajte otvorené; zabránite tak tvorbe pliesní alebo nepríjemných pachov.

10. Čistenie a údržba

Pred čistením spotrebič odpojte od siete.
Vonkajšok chladničky udržiavajte čistý. Na čistenie vonkajšieho povrchu chladničky pravidelne používajte leštič na nábytok alebo povrchový kondicionér (tieto čistiace prostriedky nepoužívajte pre vnútorné čistenie). Tesnenie dvierok očistite handričkou ľahko namočenou v teplej vode. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok. Na čistenie tesnenia dvierok nikdy nepoužívajte olej alebo tuk.

Vnútro chladničky čistite pravidelne.
- Priestor chladničky čistite každý mesiac a priestor mrazničky čistite po každom rozmrazení.
- Z priestoru chladničky a mrazničky vyberte všetky potraviny a uložte ich na chladné miesto.
- Odstráňte všetky vyberateľné časti.

- Vnútorné diely nie sú vhodné pre umývanie v umývačke. Umyte ich ručne pomocou teplej vody s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky, brúsne prostriedky a chemikálie, ako sú napríklad kyseliny. Odporúčame jemný prostriedok na riad.

Parné čističe sú nebezpečné a prísne zakázané.

Utrite vnútorné priestory a príslušenstvo čistou vodou a všetko osušte pomocou suchej handry. Po 3-4 minútach sú absolútne suché.
Výkonnostný štítok chladničky neničte ani neodstraňujte. Je potrebný v prípade popredajných služieb alebo iných procesov.
Uistite sa, že do elektrických častí chladničky nevnikne voda.
Ak je na zadnej strane chladničky namontovaný tepelný výmenník, tj. kondenzátor, je potrebné z toho pravidelne odstraňovať prach a chuchvalce, aby dochádzalo k efektívnemu rozptylu tepla a nedochádzalo k nadmernej spotrebe el. energie. Pre čistenie vonkajšku tepelného výmenníka použite jemnú kefku alebo prachovku.
Rozmrazená voda odteká kanálikom. Odtokový otvor je potrebné pravidelne čistiť pomocou vatovej tyčinky alebo podobného nástroja.

Uistite sa, že počas čistenia nedochádza k odtoku vody cez odtokový otvor. Inak môže dôjsť k rozliatiu vody z dôvodu malej kapacity odparovacej misky.

11. Odmrazovanie

Priestor mrazničky (ak je súčasťou)

Priestor mrazničky je určený pre skladovanie zmrazených potravín a nemá automatické odmrazovanie.
Priestor mrazničky je potrebné pravidelne odmrazovať. Priestor mrazničky odmrazujte vždy, keď hrúbka ľadovej vrstvy dosiahne 5 cm.
Pred rozmrazovaním chladničku odpojte od siete. • Z priestoru mrazničky vyberte všetky potraviny a uložte ich na chladné miesto. Pomocou škrabky na ľad odstráňte ľad. Pre urýchlenie môžete do priestoru mrazničky umiestniť nádobu s horúcou vodou. Vyčistite priestor mrazničky a potom potraviny uložte späť.

POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO!

Pri odmrazovaní priestoru mrazničky nepoužívajte elektrické zariadenia ako je fén na vlasy, elektrický ventilátor, parný čistič, odmrazovací sprej alebo otvorený oheň (sviečka). Plastové diely vnútorného priestoru sa môžu roztaviť a v prítomnosti výbušného plynu môže vďaka otvorenému ohňu alebo iskre dôjsť k výbuchu.
Pri rozmrazovaní priestoru mrazničky nikdy nepoužívajte parný čistič - nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.

Pozor!
Zmrazené potraviny zabaľte do deky alebo novín.

- Kým ukončíte odmrazovanie mrazničky, potraviny uložte na chladné miesto. Dvere mrazničky nechajte otvorené.
- Počas prevádzky sa na povrchu tvorí vrstva námrazy. Hrubá vrstva ľadu alebo námrazy funguje ako tepelná izolácia a bráni normálnemu prenosu tepla.
- Odmrazte priestor chladničky v čo najkratšej dobe, aby ste zabránili rozmrazeniu zmrazených potravín.
- Odmrazenú vodu z času na čas utrite pomocou špongie.
- Do blízkosti dvierok priestoru mrazničky umiestnite nádobu s horúcou vodou (nepoužívajte vriacu vodu) a tým urýchlite proces odmrazovania.
- Priestor mrazničky vysušte a uložte doň potraviny. Po odmrazení chladničku pripojte do siete.
- Spustite chladničku nastavením regulátora teploty. Dvierka mrazničky zatvorte.

12. Diagnostika problémov

Pri výrobe chladničky boli použité najnovšie výrobné techniky a špičkové technológie chladenia a mrazenia tak, aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá prevádzka vášho spotrebiča. Ak máte pochyby o poruche, pred privolaním servisu najskôr vykonajte nasledujúce kontroly:

Všimnite si:
Kompresor (taktiež označovaný ako chladiaca jednotka) nie je v prevádzke nepretržite.
Kompresor je ovládaný automatickým regulátorom teploty, ktorý predstavuje číselník s teplotou. Akonáhle vnútorná teplota presiahne nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky spustí a akonáhle vnútorná teplota klesne pod nastavenú teplotu, kompresor sa automaticky zastaví.
Je normálne, že počas prevádzky kompresor vydáva hluk. Hluk vzniká z motora. Tok chladiva v chladiacom systéme môže spôsobovať bublavé zvuky. Tieto zvuky neznamenajú poruchu chladničky. Ak je vonkajší povrch chladný a okolitá teplota je nízka, tento môže navlhnúť. Je normálne, že vonkajší povrch oschne s rastúcou okolitou teplotou. Ak nie je možné identifikovať príčiny takéhoto javu, kontaktujte servisné oddelenie.

13. Odstránenie možných problémov

a) Problém: Chladnička nefunguje
Skontrolujte:
- Je sieťová šnúra v dobrom stave? Je chladnička správne zapojená o zásuvky?
- Nedošlo k výpadku napájania? (Pre kontrolu použite malý spotrebič, napríklad fén na vlasy)
- Je chladnička zapnutá? (Volič teploty by nemal byť nastavený na „0“).

- Nie je vypadnutá/spálená poistka? Alebo zlý kontakt?

b) Problém: Vnútorný priestor nie je dostatočne chladný; kompresor často spína a vypína.

Skontrolujte:
- Chladnička by mala byť v kľude najmenej 2 hodiny po inštalácii, aby došlo k stabilizácii obehového systému chladiva. Viď „Spustenie“. Ak to nefunguje, odpojte chladničku od siete a nahnite ju na chvíľu na jednu stranu alebo ju umiestnite na šikmú plochu a potom ju vráťte do normálnej polohy. Po dvoch hodinách chladničku pripojte do siete. Dvere nechajte zatvorené 12 hodín.
- Sú dvierka správne zatvorené? Ak áno, tesnenie by malo priliehať na vonkajšok chladničky tesne po celej ploche.

Test: Papier umiestnený medzi tesnenie a vonkajší povrch chladničky by malo byť možné vytiahnuť pomerne ťažko.
Ak je možné papier vytiahnuť ľahko, kontaktujte servisné oddelenie.
- Ak je v priestore mrazničky hrubá vrstva ľadu. (Viď „Čistenie a údržba”)
- Je chladnička vystavená priamemu slnečnému svetlu alebo je v blízkosti tepelného zdroja (rúra, radiátor, atď.)?

Čo mám robiť: Nevystavovať chladničku priamemu slnečnému žiareniu; Chladničku uchovávať mimo zdrojov tepla; Inštalovať tepelnú izoláciu medzi chladničku a tepelný zdroj (viď „Umiestnenie”).
- Nie je vnútorný priestor preplnený?
- Je miestnosť dobre vetraná? Nie je zakrytý vetračný otvor?
  Je tepelný výmenník (kondenzátor) na zadnej strane pokrytý prachom?

c) Teplota v chladničke je veľmi nízka
Skontrolujte:
- Je teplota správne nastavená?
- Sú dvierka mrazničky správne uzatvorené?
- Nie je v priestore mrazničky veľmi veľké množstvo čerstvých potravín (viac ako 1 kg)? (Ak je mraznička v prevádzke dlhší čas, teplota v chladničke klesne.)

d) Priestor v mrazničke je veľmi teplý a zmrazené potraviny sa topia
- Je okolitá teplota veľmi nízka? (ak áno, chladiaca jednotka nebude správne fungovať, čo bude mať za následok vyššie teploty v priestore mrazničky.)

Čo mám robiť: Zvýšte okolitú teplotu.
e) Ak je v priestore mrazničky hrubá vrstva ľadu.
Skontrolujte:
- Sú dvierka mrazničky správne uzatvorené?
- Ak na vnútorné steny primrznú potraviny, pokúste sa tieto odstrániť pomocou tupého nástroja, ako je rukoväť lyžice.
- Rozmrazte a vyčistite priestor mrazničky (viď „Odmrazovanie“). Hrubá vrstva ľadu bude brániť mraziacemu výkonu a zvýši spotrebu.

f) Neobvyklý hluk
Skontrolujte:
- Je chladnička pevne postavená? Neopiera sa chladnička o iný nábytok alebo predmety? Nie je medzi chladničkou a stenou niečo zachytené?
- Odstráňte predmety, ktoré sa dotýkajú chladničky z dosahu a medzi chladničkou a okolím ponechajte dostatočný priestor.
- Sú pohyblivé časti bezpečne uchytené?
- Dotýkajú sa navzájom fľaše a nádoby vo vnútri chladničky?

POZNÁMKA!
Je normálne, že prietok chladiva systémom chladenia vydáva hluk.
Je normálne, že okolo kľučky chladničky sa v lete tvorí vlhkosť.
Vysušte pomocou jemnej handričky.
Chladničku si nemôže servisovať spotrebiteľ a do normálneho chodu chladničky teda nezasahujte.

14. Počas výpadku napájania

Ak výpadok napájania trvá menej ako 2 hodiny, nie je potrebné potraviny z chladničky vyberať. Inak potraviny po 2 hodinách vyberte.

15. Objednávka servisu

Servisovanie a opravy by mal vykonávať autorizovaný personál. Výrobca nezodpovedá za riziko poškodenia alebo úrazy spôsobené nedodržaním tohto ustanovenia; zároveň dôjde k porušeniu záruky.
Záručný list a zoznam servisných centier označujú autorizovaných poskytovateľov popredajného servisu pre váš spotrebič.
V prípade, že vo vašom okolí nie je žiadne servisné centrum, kontaktujte vášho predajcu.
V prípade porúch alebo problémov spôsobených nesprávnym používaním alebo porušením pokynov tu uvedených ponesie náklady vzniknuté pri servisovaní a oprave spotrebiteľ a predajca nebude za takéto náklady a výdavky zodpovedný.
Pre okamžitú pomoc sú dôležité nasledujúce údaje.
- Typ a model spotrebiča (viď výkonnostný štítok)
- Dátum nákupu.
- Názov a miesto predajcu
- Popis poruchy/problému

16. Inštalácia do kuchyne

Ak chcete chladničku umiestniť do kuchyne, mali by ste sa riadiť príslušnými pokynmi uvedenými v návode pre inštaláciu iných typov chladničiek.

17. Záruka

Podmienky a záručná doba sú uvedené na priloženom záručnom liste. Predajca vás pri nákupe bude v skratke o týchto informovať.

Výrobca si vyhradzuje právo na vylepšenie dizajnu, konštrukcie a technológie, bez predchádzajúceho upozornenia.

18. Ilustrácia dielov



1 Termostat
2 Zásuvka
3 Spodný záves a nivelačná nožička
4 Kondenzátor
5 Kompresor

19. Obojstranné dvierka



Otváranie dvierok je možné pri tejto chladničke otočiť. Pre otočenie otvárania dvierok vykonajte nasledujúce kroky:

a. Nakloňte mierne chladničku a vyberte skrutku polohovateľnej nožičky a potom spodný záves. Zložte dvierka chladničky.

POZNÁMKA! Aby ste zabránili poškodeniu chladničky, nedržte okraj hornej plochy silou.

b. Zložte horný záves a umiestnite ho do otvoru na hornej strane šachty pre záves na druhej strane chladničky. Záves utiahnite.
c. Dvierka nainštalujte.
d. Chladničku opäť nakloňte a utiahnite spodný záves, skrutku a polohovateľnú nožičku.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava