

Univerzálna turbohubica

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SVX 110TB

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabáleť prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	3
ÚVOD	4
POPIS VÝROBKU	4
ZOSTAVENIE VÝROBKU.....	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	6

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zniženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálno schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahrňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.
- 5) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 6) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 7) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 8) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 9) Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 10) Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie vysávača alebo zranenie osoby:
 - mokrá podlaha, voda alebo iné tekutiny
 - akékolvek ostré predmety (napr. sklo, črepy, ihly, špendlíky ap.)
 - horiace cigarety a tлеjúce látky, zápalky, akékolvek horlavé alebo prchávajúce tekutiny (napr. benzín, riedidlá ap.)
 - múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní)
- 11) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať trubicu alebo hadicu. Ak sa výrobok akýmkolvek spôsobom upchá, okamžite vypnite vysávač odpojením od sieťovej zásuvky a hubicu vycistite.
- 12) Neprikladajte hubicu k očiam ani ušiam.
- 13) V žiadnom prípade sa nepokúšajte vkladať do turbohubice prsty alebo cudzie predmety, ak je vysávač v prevádzke!
- 14) Pri vysávaní niektorých druhov podlôh alebo podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre používateľa nebezpečný.
- 15) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

ÚVOD

Táto turbohubica je univerzálna a je možné ju použiť na akýkoľvek priemer trubice domáceho vysávača.

Turbohubica zvyšuje účinnosť vysávania a umožňuje efektívnejšie upratovanie kobercov a podlahových krytín. Vzduchom poháňaná rotačná kefa naklepáva koberec, aby uvoľnila a odstránila hlboko uložené nečistoty a obnovila vlas koberca. S jeho pomocou je možné vysáť nečistoty, ktoré by nebolo možné vysáť bežným spôsobom, alebo by ich vysávanie bolo časovo veľmi náročné.

Rotačná kefa veľmi efektívne odstraňuje najmä:

- zašliapané nečistoty
- vlasy
- zvieraciu srst'
- nite

POPIS VÝROBKU



- ① Doťahovacia matica
- ② Plastový pásť
- ③ Odklopny kryt
- ④ Predné pojazdové koliesko
- ⑤ Zadné pojazdové koliesko
- ⑥ Kryt
- ⑦ Poistka krytu rotora
- ⑧ Rotačná kefa
- ⑨ Poistka odklopného krytu

ZOSTAVENIE VÝROBKU

Univerzálnu hubicu nasadte zvyčajným spôsobom na trubicu vysávača a pevne dotiahnite doťahovaciu maticu ①. Turbohubica je teraz pripravená na použitie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie

Pred čistením vždy odpojte hubicu od trubice vysávača.

Turbohubicu je nutné pravidelne čistiť, inak môže dôjsť k jej zaneseniu (najmä vlasmi, niťami, zvieracou srstou ap.) a zníženiu účinnosti vysávania. V prípade silného zanesenia môže dokonca dôjsť k prehriatiu motoru vysávača a jeho poškodeniu!

Hubicu je potrebné pravidelne čistiť na dvoch miestach:

Priestor turbokefy:

Oboma rukami odklopte kryt hubice ③ v jej spodnej časti, a to vyklopením poistiek ⑨ v smere šípok (pozrite obrázok) a dôkladne vyčistite vnútorný priestor hubice a z rotačnej kefy ⑧ odstráňte nečistoty.



Priestor rotora:

Obe poistiky ⑦ krytu rotora ⑥ v spodnej časti hubice odistite súčasne nahor, otvorte priestor rotora a dôkladne ho vyčistite.



Upozornenie

Ak je potrebné na odstránenie nečistôt z rotačnej kefy použiť nožnice, postupujte s maximálnou opatrnosťou, aby ste nepoškodili štetiny kefy.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre vysávače s príkonom od 1000 W

Pre priemer trubice 25 – 38 mm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.