

Sušilo za kosu

Priručnik s uputama

HR



SENCOR®

SHD 6504W , SHD 6505VT

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.

Spremite originalno pakovanje, uključujući i unutrašnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, barem dok traje pravo na jamstvo. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kada je proizvod potrebno poslati na popravak).

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
OPIS	4
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	5
TEHNIČKE ZNAČAJKE	5
ODLAGANJE RABljENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABljENE AMBALAŽE	6


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s mentalnim ograničenjima, nemoćne ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- Kada koristite ove vrste kućanskih aparata trebate biti izrazito oprezni, osobito u vezi slijedećih stvari:
- Prije nego što uključite uređaj u struju provjerite odgovara li napon istaknut na naljepnici uređaja naponu u vašem kućanstvu.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena za plivanje.
- Uređaj ne postavljajte na rubove prozora.
- Uvjerite se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Nemojte po uređaju raspršivati nikakve tekućine. Nemojte nikada umakati bilo koji dio uređaja u vodu ni u drugu tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućansku upotrebu, a ne za industrijsku. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Budite izrazito oprezni kada se uređaj koristi u blizini djece.
- Isključite uređaj iz napajanja strujom ako ga planirate pomicati, čistiti ili prestati koristiti.
- Nemojte ostavljati uređaj na ili u blizini vrućih plinova električnih plamenika ili zagrijane pećnice.
- Nemojte koristiti uređaj ako mu je električni kabel oštećen ili ako ste primijetili bilo kakav kvar ili neispravnost u radu.
- Nemojte pokušavati ništa popravljati sami. Uvijek kontaktirajte službene servise za bilo kakve mehaničke ili električne popravke.
- Nemojte da kabel visi preko stola ili pulta, ni da se dotiče vrućih površina.
- Isključite uređaj iz napajanja držeći utičnicu; nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Nemojte koristiti uređaj osim za svrhu kojoj je namijenjen.
- Pazite da ne blokirate rešetke na ulazu i izlazu za zrak kada je uređaj uključen. Ako se bilo koje rešetke blokiraju uređaj će se automatski isključiti. Nakon što se ohladi, za nekoliko minuta će se automatski uključiti.
- Budući da se uređaj najčešće koristi u kupaonici preporučamo vam da ga isključite iz napajanja poslije svake upotrebe jer voda predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Za dodatnu zaštitu možete opremiti vaše kućanske instalacije prekidačem za električnu energiju sa zadanom strujom od ne više od 30 mA. Upitajte vašeg električara za savjet.

Sušilo za kosu

SHD 6504W , SHD 6505VT

OPIS



Korištenje dodataka

- Odaberite dodatak: koncentrator zraka ili dodatak za volumen te ga pričvrstite na sušilo za kosu.

Koncentrator zraka

- Koncentrator zraka služi za brzo sušenje kose.

Dodatak za volumen

- Koristeći dodatak za volumen možete dodati volumen vašoj kosi i podignuti korijen vaše kose.
- Za dugoročne rezultate oblikovanja preporučamo vam da upotrijebite proizvod za oblikovanje (npr. pjenu).
- Stavite dodatak za volumen tako da mu prsti budu okrenuti prema vašoj glavi.
- Lagano pomičite dodatak naprijed-natrag po manjoj površini tjemena dok se kosa ne uplete u prste. Držite dodatak na mjestu dok se kosa ne osuši. Nastavite tako dio po dio.

Hladan hitac

- Da učvrstite stil nakratko uključite gumb za hladni hitac.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite samo suhu krpu. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otopine i sl.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

230 V ~ 50 Hz, 1400 W

Upute za postupanje s iskorištenom ambalažom/odlaganje proizvoda na kraju njegovog radnog vijeka. Korištenu ambalažu/proizvod na kraju radnog mu vijeka treba odložiti na mjesto predviđeno za odlaganje otpada, ili u smeće.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.