

Электрический фен для волос

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

Перевод оригинального руководства

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку производителя.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
USER'S MANUAL.....	7
DESCRIPTION OF THE DEVICE.....	7
INSTRUCTIONS FOR USE.....	7
CLEANING AND MAINTENANCE.....	7
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	8
INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS	8
DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES	8

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

**Предупреждение:**

Не используйте данный прибор вблизи воды.

**Предупреждение:**

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.

- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.
- Осторожно распакуйте продукт и постарайтесь не выбрасывать какие-либо части упаковки того, как проверите комплектность.
- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует параметрам напряжения сети.

- Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного устройства.
- Проследите за тем, чтобы шнур питания и штепсельная вилка не входили в контакт с водой или влагой.
- Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не погружайте данное устройство или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в производственных условиях или вне помещения.
- Не пользуйтесь какими-либо распылителями в непосредственной близости от данного устройства.
- Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением изделия.
- Не кладите устройство на электрическую или газовую плиту или поблизости от нее. Держите данное устройство на расстоянии от источников тепла, таких как камины и т.д.
- Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки передайте данное устройство в специализированный сервисный центр. Попытки самостоятельно починить устройство в течение периода действия гарантии могут привести к аннулированию гарантии.
- Не размещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей или острых предметов.

Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT


- Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- При отключении устройства от розетки не тяните за шнур питания – это может привести к повреждению шнура или розетки. Чтобы отключить устройство от сети, осторожно вытяните штепсельную вилку из розетки.
- Используйте данное устройство только по назначению.
- Проследите за тем, чтобы впускное и выпускное отверстия для воздуха не были закрыты.
- Проследите за тем, чтобы в отверстиях фена не оставались волосы или нитки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства или его дополнительных принадлежностей. К таким повреждениям относятся испорченная пища, травмы, ожоги, ошпаривание, пожар и т.д.

Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT

RU

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A1 Переключатель (0, 1, 2)

0 = выключено

1 = легкая сушка

2 = быстрая сушка

A2 Рукоятка

A3 Кнопка для активирования холодного воздуха

A4 Диффузор для объемной прически

A5 Концентратор

A6 Петелька для подвешивания фена

ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение насадок

- Выберите насадку (концентратор или диффузор) и прикрепите ее к корпусу фена для волос.

Концентратор

- Предназначен для быстрого высушивания волос.

Диффузор для объемной прически

- С помощью диффузора дадите прическе, поднятием волос от корней, объем.
- Для того, чтобы прическа хорошо держала форму, рекомендуем использовать специальные средства для волос (напр., пену, гель для волос и т. п.).
- Во время сушки волос с помощью диффузора следите за тем, чтобы его «пальцы» направлялись перпендикулярно к Вашей голове.
- Слегка передвигайте диффузором в направлении вперед и назад по волосам, пока они не высохнут.

Холодный воздух

- Для фиксации прически на короткое время включите кнопку холодного воздуха.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Предупреждение:

Перед очисткой обязательно отсоедините это изделие от источника эл. тока.

- Для очистки корпуса прибора у щипцов рекомендуем использовать сухую тряпку. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не брызгайте на него водой.

Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT

RU

- Для очистки никогда не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, спирт, бензин или тому подобные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение.....	230 – 240 V ~
Номинальная частота.....	50 Гц
Номинальная входная мощность	1400 Вт
Класс безопасности (для защиты от поражения электрическим током)	II
Уровень шума.....	72 дБ(А)

Заявленный уровень шума устройства 72 дБ(А) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:

Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная изоляция.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT

Электрический фен для волос

SHD 6504W / SHD 6505VT

RU

RU-11

**ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО
УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА**

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

**ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта.

Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС.

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения.

Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.