

Virtuvinės svarstyklės

Vartotojo vadovas

LT



SENCOR[®]

SKS 5400

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Išsaugokite originalią pakuotę, jskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1



Virtuvinės svarstyklės

SKS 5400

TURINYS

| | |
|--|---|
| SVARBUS JSPĖJIMAS DĖL SAUGOS | 3 |
| APRAŠYMAS | 4 |
| NAUDΟJIMO INSTRUKCΙJA | 5 |
| PERKROVOS RODIKLIS | 6 |
| MAIITNIMO ELEMENTŲ KEITIMAS | 6 |
| VALYMAS IR PRIEŽIŪRA | 6 |
| NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS | 6 |
| TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS | 6 |
| TECHNINIAI DUOMENYS | 6 |
| SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS | 7 |
| NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO | 7 |

SVARBUS JSPĖJIMAS DĒL SAUGOS


- 1) Atsargiai išspakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtu kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 4) Jokiui būdu negalima patiems taisyti arba kokiu nors būdu pakeisti šį gaminį. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikékite specializuotai bendrovei / techninio aptarnavimo centrui. Bandabt remontuoti šį gaminį, gali nebegalioti jo garantija.
- 5) Šį gaminį naudokite ir laikykite atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 6) Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- 7) Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių.
- 8) Šis gaminys skirtas naudoti namų úkyje. Nenaudokite jo gamybiniése patalpose ar lauke!
- 9) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytajā paskirtj.
- 10) Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba koki nors kitą skystį.
- 11) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištékėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 12) Šiam gamininiui jungtii į elektros tinklą naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktajį adapterj.
- 13) Draudžiama keisti šio gaminio konstrukciją arba jungti prie jo aukšto dažnio stiprintuvus arba antenas.
- 14) Gamintojas neprišiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Si žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.



Virtuvinės svarstyklės

SKS 5400

APRAŠYMAS



- ① Mygtukas „UNIT“ (matu vienetas)
- ② Neigiamo svorio rodiklis
- ③ Rodiklis „TARE“ (tara)
- ④ Pasirinkto matu vieneto rodiklis
- ⑤ Mygtukas „ON/OFF TARE“ (taros svérimas įjungtas/išjungtas)
- ⑥ Skaitinių reikšmių rodymas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Svarstyklų įjungimas ir išjungimas



Ispėjimas

Prieš įjungdami svarstyklęs pirmą kartą, nuplėškite izoliacijos juostelę (kuri apsaugo maitinimo elementus nuo išeikvojimo gamenimo metu) nuo maitinimo elementų dangtelio galinės pusės.

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklęs.
- 2) Norėdami išjungti svarstyklęs, paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas).



Ispėjimas

Svarstyklės automatiškai išsijungia maždaug po 60 sekundžių, kai skystujų kristalų ekrane rodoma „0,0“ arba kai svarstyklės nenaudojamos. Pasvérę naudodami mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas), išjunkite svarstyklęs, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.

Matų vienetų perjungimas

Sverdami galite perjungti matų vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz): paspauskite mygtuką „UNIT“ (matų vienetas).

Kaip sverti

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklęs.
- 2) Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Dėkite ant svarstyklų maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Svoris bus rodomas ekrane pasirinktais svorio vienetais.

Papildomo svérimo funkcija

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklęs.
- 2) Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Atsargiai padėkite ant lėkštės maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Kai tik svarstyklės stabilizuosis, paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas). Esamas svoris bus ištrintas ir ekrane vėl bus rodomas nulis.
- 5) Dėkite ant svarstyklų kitus maisto produktus. Ekrane bus rodomas tik naujai padėtų maisto produkty svoris.
- 6) Tokiu būdu galite toliau sverti kitus maisto produktus, vis pridėdami jų ir kartodami 4 bei 5 veiksmus.

Kaip išjungti papildomo svérimo funkciją (TARE)

Nuimkite nuo svarstyklų visus maisto produktus. Ekrane bus rodoma neigama reikšmė. Paspauskite mygtuką „ON/OFF TARE“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas), kad svarstyklės vėl rodytu nulį.



PERKROVOS RODIKLIS

Jeigu svarstyklės bus perkrautos (maks. svarstyklių sveriamoji galia yra 5 kg), ekrane bus rodomas simbolis „EEEE“. Tuoj pat nuimkite nuo svarstyklių maisto produktus, kad svarstyklės nebūtų sugadintos.

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jei ekrane pasirodo išsekusios baterijos piktograma „Lo“ (išsekusi), būtina keisti baterijas.

- 1) Nuo apatinės svarstyklių dalies nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
- 2) Išimkite senas baterijas.
- 3) Įdėkite į maitinimo elementų skyrelį du 3 V tipo CR2032 ličio jonų maitinimo elementą. Atkreipkite dėmesį į poliškumą. Teigiamas polius visada turi būti nukreiptas aukštyn.

⚠️ Ispėjimas

- Jei svarstyklių nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite jas horizontalioje padėtyje. Šioje padėtyje bus geriau apsaugoti jautrūs jutikliai, esantys ant svarstyklių pagrindo.
- Ant svarstyklių nedėkite ir nepalikite jokių daiktų, kadangi tai gali sukelti nereikalingą jutiklių apkrovą.
- Stiprūs magnetiniai laukai gali neigiamai paveikti matavimo tikslumą. Nenaudokite svarstyklių ten, kur susidaro stiprūs magnetiniai laukai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę.

NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Su šiuo gaminiu pridedamos ličio baterijos. Neišmeskite senų maitinimo elementų su jprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei svarstyklėse rodomas atsitiktinės vertės arba jos automatiškai neišsijungia, turite įjungti jas iš naujo. Tokiu atveju turite išimti maitinimo elementą maždaug 10 sekundžių, tada vėl įdėti atgal. Svarstyklės turi vėl veiki jprastai.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--|---|
| Maitinimas..... | 2 x 3 V ličio jonų maitinimo elementas (CR2032) |
| Maks. išmatuotinas svoris | 5000 g |
| Svērimo jautrumas: | 1 g |
| Matų vienetų perjungimas | g -> ml -> lb:oz -> fl.oz |
| Automatinis išjungimas, kai svarstyklės nenaudojamos | 60 s |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 201 x 201 x 14 mm |
| Ekrano matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 57 x 27 mm |
| Svoris..... | 0.47 kg |

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJAI



Šis ant gaminiių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotu elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naujų gaminj, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio išpėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.



Virtuvinės svarstyklės

SKS 5400

LT-8