

Autós hűtláda

Használati útmutató

HU



SENCOR[®]

SCM 3033BL

SCM 3033RD

E termék üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mégha ismeri is hasonló termékek használatát. A terméket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Az útmutatót őrizze meg későbbi szükség esetére.

Legalább a jótállás idejére javasolt megőrizni az eredeti csomagolást a belső csomagolóanyagokkal, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba, így biztosítja a termék maximális védelmét az esetleges átszállításnál (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HASZNÁLAT CÉLJA	4
MŰSZAKI LEÍRÁS	4
ÜZEMELTETÉS	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
HIBAELHÁRÍTÁS	6
MŰSZAKI ADATOK	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	7

Kérjük alaposan olvassa el a következő biztonsági utasításokat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Általános óvintézkedések

- Ne használja a berendezést, ha láthatóan sérült.
- Ellenőrizze, hogy a szellőző-nyílások nincsenek-e eltömődve.
- A berendezés javítását csak márkaszerviz vagy hasonló szakképzett személy végezheti. A hozzá nem értő javítások növelik az áramütés és sérülés veszélyét.
- Ne használjon semmilyen elektronikus készüléket a berendezésen belül, hacsak nincs maga a gyártó által javasolva.
- Ezt a berendezést nem csökkentett fizikai, szellemi vagy mentális képességekkel rendelkező személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyeknek, ha nincsenek felügyelet alatt vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.
- **Ez a berendezés nem játékszer.** A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, hogy biztosítsa, a berendezéssel nem fognak játszani.
- Az élelmiszereket a hűtőberendezésbe eredeti csomagulásukban vagy megfelelő edényben tegye.
- Az áramütések megelőzése érdekében a sérült hálózati vezetéket csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki újra.
- Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül, ha áramforrásra van csatlakoztatva.
- A csatlakoztató-kábelt mindig húzza ki az aljzatból:
 - tisztítás és karbantartás előtt
 - használat után
- Hajókon: Ha a berendezés hálózatra van kötve, győződjön meg, hogy az áramforrás áramvédővel rendelkezik. **Áramütés veszélye!**

A berendezés biztonságos működtetése

- A berendezés használata előtt mindig győződjön meg, hogy a kábel és a dugasa száraz.
- A 12 V-os aljzatot (cigarettagyújtó), amihez a dugaszt csatlakoztatja, tartsa tisztán, távolítsa el a cigarettahamut. Az aljzat tisztításánál ne használjon fém vagy más vezető tárgyakat.
- A járműveknél, ahol lehetséges a berendezés táplálása a 12 V-os aljzattól motor-bekapcsolás nélkül, fontos ellenőrizni az akkumulátor állapotát, hogy ne merüljön le teljesen.
- Ne helyezze a berendezést nyílt láng vagy más hőforrás (fűtés, közvetlen napfény, gázsütő stb.) közelébe. **Figyelem! Felmelegedés veszélye!**
- Mindig győződjön meg, hogy elégséges légforgás biztosítva van a berendezés körül, hogy biztosítsa, a berendezés működése közben termelődő hő nem fog felgyülemelni.
- A berendezést ne töltsen meg jéggel és ne öntsön bele semmilyen folyadékot.
- Soha se merítse a berendezést vízbe.
- A berendezést és a kábelt védje a hőtől és nedvességtől.
- Ha a csatlakoztató kábel szigetelése sérült, ne érintse szabad kézzel. **Áramütés veszélye!**
- Ha az a gyanúja támad, hogy a berendezés nem működik helyesen, azonnal kapcsolja le az áramforrásról.
- **A gyártó nem felelős a keletkező károkért és sérülésekért, amelyeket helytelen használat vagy szakavatatlan működtetés okoz.**
- A hosszú hűtés miatt a termékben víz csapódhat ki. Ez normális jelenség, mivel a levegő páratartalma kicsapódik, ha a hőfok a termékben nagyon lecsökken. A berendezés nem károsodik. Törölje le a nedves részeket száraz ronggyal.

A HASZNÁLAT CÉLJA

A berendezés élelmiszerek és italok hűtésére szolgál.

A berendezést 12 V-os aljzatról (cigarettagyújtó) történő táplálásra tervezték autóban, hajón vagy vonaton ugyanúgy.

A berendezés használható táborozáskor (kempingezésnél) és használható a csészek, edények stb. tárolására is.

A BERENDEZÉST NEM SZABAD ESŐNEK KITENNI!



Figyelem:

Ha gyógyszert akar lehűteni, győződjön meg, hogy a berendezés hűtési kapacitása megfelelő az adott gyógyszerre.


MŰSZAKI LEÍRÁS

A berendezés mobil használata megfelel. Az élelmiszereket és italokat akár 15 °C-kal képes lehűteni a környező hőmérséklet alá vagy hidegen tartani azokat.

A berendezés hűtési rendszere kimeríthetetlen a Peltier-jelenség alapján.

A berendezés leírása

A



- ① Csatlakoztató kábel a 12 V-os egyirányú áramforráshoz (nincsenek a képen)
- ② Szellőző nyílások
- ③ Vállszíj

ÜZEMELTETÉS



Megjegyzés:

Mielőtt először használná a hűtőberendezést, a belső terét, ahova az élelmiszert rakja, és a fedél belsőoldalát higiéniai okokból enyhe konyhai tisztítószer-oldalba mártott ronggyal áttörölje (ld „Tisztítás és karbantartás” fejezet). Ezután a belső részt törölje át tiszta vízbe mártott ronggyal és törölje szárazra.

Energia-takarékossági tippek

Válasszon egy jól kiszellőztetett helyet, amely egyúttal közvetlen napsugárzástól védett.

Az élelmiszereket a berendezésbe helyezés előtt hagyja kihűlni.

A berendezés fedelét ne nyissa fel a szükségesnél többször.

Ne hagyja a berendezés fedelét nyitva a szükségesnél tovább.

A berendezés használata

Mint minden mindig a szíjknál fogva emelje meg. A szíjak tetszőleges hosszra állíthatók.

Ha a hűtőtáska üres és hosszabb ideig nem használja, elrakhatja.



Megjegyzés:

Mint minden hűtőberendezésnél, ennél is elegendő teret kell biztosítani a szellőzéshez, hogy a meleg a berendezés körül ne gyűljön össze. Különbön nem biztosítható a helyes működés.

- Helyezze a berendezést egyenes, stabil helyre!
- A 12V kábelt csatlakoztassa a cigarettagyújtóba vagy a 12V-os aljzatba a kocsiban.



Figyelem:

Győződjön meg, hogy a berendezésben elhelyezett tárgyak az adott hőfokra hűtésnek megfelelnek. Csukja be a felső fedelet és húzza be a zipszet a felső fedél körül.

- Ha a berendezést ki akarja kapcsolni, húzza ki a csatlakoztató kábelt.

A berendezés tárolása

Emelje fel az alátétet, ami a hűtőberendezés alján van és hajtsa az egyik oldalhoz. A felső fedelet hajtsa a hűtőberendezésbe. Azután tegye az üres berendezést egyenes felületre és biztosítsa a gombokkal/összehúzó szíjakkal.

A cigarettagyújtóhoz csatlakoztatás



Megjegyzés:

Ha a berendezést a cigarettagyújtóhoz csatlakoztatja az autóban, a gyűjtásnak bekapcsolva kell lennie a berendezés tápellátása végett.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelem:

A berendezés tisztítása előtt húzza ki a tápkábel dugót a cigarettagyújtó aljzatból.

- A berendezést tartsa tisztán. Rendszeresen tisztítsa enyhén nedves ronggyal.
- Ne tárolja a berendezést, ha az nem teljesen száraz.



Figyelem:

A berendezést ne mossa folyó víz alatt, se mosogatógépben.



Figyelem:

A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószereket, se kemény tárgyakat. Megkarcolhatná vagy sérthetné a berendezést.

HIBAEHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A berendezés nem működik.	A 12V-os aljzatban (cigarettagyújtó) az autóban nincs feszültség.	A járművek többségénél a gyújtásnak bekapcsolva kell lennie, hogy a cigarettagyújtó feszültség alatt legyen.
	Az aljzatban, amihez csatlakoztatva van, nincs feszültség.	Próbálja meg a berendezést más aljzathoz csatlakoztatni.
A berendezés nem hűt (csatlakoztatva van).	A belső ventilátor vagy a hűtőegység sérült.	Ezt a hibát márkaszervizben kell kijavítani.
A 12V (cigarettagyújtó) aljzatba csatlakoztatás: A berendezés csatlakoztatva van, de nem működik. Húzza ki a dugaszt az aljzattól és tegye a következőket.	A cigarettagyújtó hamuval szennyezett, ami lehet a rossz csatlakozás oka.	Ha a hűtőberendezés 12 V-os dugasza áthévül a cigarettagyújtó aljzatban, vagy ki kell tisztítani a cigarettagyújtó aljzattól, vagy a 12 V-os aljzat nem volt jól beszerelve.
	A 12V-os dugasz biztosítéka kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot (5 A) a 12V-os dugaszban.
	Az autó biztosítéka kiégett.	Cserélje ki az autós aljzat biztosítékát (általában 15 A). (Tartsa be az autós használati útmutató utasításait.)

MŰSZAKI ADATOK

Térfogat	32 l
Feszültség	12 V (egyirányú áram), névleges teljesítmény 35 W
Hűtőkapacitás.....	akár 15 °C-kal (a környezeti hőmérséklet alá)
Klimatizációs osztály	N
Szigetelés	Teljes szigetelés, könnyített
Méret (Szé×Ma×Mé)	40 × 38 × 28 cm
Tömeg	2,9 kg

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

