



**MOTOROLA**



**MBP11**

## **Sada na monitorovanie kojencov a malých detí**

Funkcie popísané v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.

**Návod na obsluhu**

## Vitajte ...

zdraví vás vaša nová súprava pre monitorovanie kojencov a malých detí. Ďakujeme vám za jej nákup – od dnešného dňa môžete bez vašej fyzickej prítomnosti sledovať chovanie vášho dieťaťa v inej miestnosti.

Počas záruky prosím uložte pokladničný doklad opatrený dátumom nákupu – je dôležitý pre preukázanie platnosti záruky. Pre uplatňovanie prípadných záručných plnení nie je nutná registrácia výrobku.

Odpovede na vaše otázky súvisiace s výrobkom obdržíte:

- po zavolaní na tel. číslo +49 (0) 1805 938 802 alebo +420 323 204 120
- po zaslaní e-mailu na adresu [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de) alebo [servis.praha@fastcr.cz](mailto:servis.praha@fastcr.cz)


V tejto príručke nájdete vyčerpávajúce informácie nutné pre využitie všetkých vlastností a funkcií tohto výrobku. Pred jeho použitím odporúčame vložiť do jednotky rodičov dobíjateľný akumulátorový blok a tento úplne nabiť. Bude tak zaistená jej funkcia aj po jej odpojení od elektrickej siete pred jej prenesením na iné miesto. Pred inštaláciou sady si prosím prečítajte pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s prístrojom uvedené v tejto príručke.

### **Bolo v balení všetko?**

Balenie by malo obsahovať:

- jednotku rodičov
- jednotku pre monitorovanie dieťaťa
- dobíjateľný akumulátorový blok NiMH pre napájanie jednotky rodičov
- sieťový adaptér pre napájanie jednotky rodičov
- sieťový adaptér pre napájanie jednotky pre monitorovanie dieťaťa

# Popis jednotky rodičov



## 1. LED indikácia hladiny hluku v detskej izbe

Hladina hluku v detskej izbe je v reálnom čase indikovaná rozsvietením a zhasňaním 3 zelených a 2 červených LED.

Ak je mikrofónom inštalovaným v detskej izbe zaregistrovaný hluk dôjde v závislosti od nastavenia citlivosti systému k rozsvieteniu určitého počtu LED pričom platí, že čím väčší je hluk, tým väčší je počet rozsvietených LED.

Ak nesvieti žiadna LED znamená to, že úroveň hluku v detskej izbe neprekračuje prahovú úroveň hluku nastavenú prostredníctvom jednotky rodičov.

LED sú tiež používané pre indikáciu nastavenia hlasitosti reproduktora jednotky rodičov, čím väčší je počet rozsvietených LED, tým vyššia je nastavená hlasitosť.

## 2. Indikátor pripojenia Link

Indikátor svieti ak je jednotka rodičov zapnutá a bezdrôtovo pripojená k jednotke pre monitorovanie dieťaťa. Ak je jednotka rodičov mimo dosahu jednotky pre monitorovanie dieťaťa indikátor bliká. Vypnutie jednotky rodičov je indikované zhasnutím tohto indikátora.

## 3. Tlačidlo Power

Stlačením a podržaním stlačeného tlačidla bude jednotka rodičov zapnutá alebo vypnutá.

## 4. Tlačidlo Volume +

Stlačením zvýšite hlasitosť reproduktora.

## 6. Tlačidlo Volume –

Stlačením znížite hlasitosť reproduktora.


## 6. Indikátor dobíjania akumulátorového bloku

Počas dobíjania bloku trvale svieti, po vybití kapacity bloku bliká.

### Poznámka:

Indikátor nesvieti ak v jednotke nie je akumulátorový blok (aj keď je pripojený napájací adaptér).

# Popis jednotky pre monitorovanie dieťaťa



## 1. Kontrolný indikátor napájania jednotky

Svieti po zapnutí jednotky, po vypnutí jednotky zhasne.

## 2. Tlačidlo Power

Stlačením a podržaním stlačeného tlačidla bude jednotka zapnutá alebo vypnutá.

## Dôležité pokyny pre inštaláciu výrobku

- Pre použitie výrobku je nutné bezdrôtové spojenie medzi obidvomi jednotkami - jeho dosah môže byť ovplyvňovaný prostredím ich inštalácie.
- Veľké kovové objekty ako sú napr. chladničky, zrkadlá, kovové dvere alebo železobetónové steny môžu zablokovať bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotkami.
- Sila signálu môže byť znížená pevnými prekážkami v priestore medzi jednotkami ako napr. stenami, zapnutými resp. aktuálne používanými elektrickými spotrebičmi ako sú napr. rozhlasové prijímače, televízory, bezdrôtové alebo mobilné telefóny, počítače, žiarivky alebo výbojky popr. stmievače osvetlenia miestnosti.
- Pri nekvalitnom (slabom) signále skúste premiestniť jednotky na rôzne miesta v miestnostiach.

# 1. PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ



## UPOZORNENIE

**RIZIKO UDUSENIA** – zaistite uloženie kábla sieťového adaptéra jednotky pre monitorovanie dieťaťa mimo dosahu dieťaťa. V žiadnom prípade neumiestňujte jednotku alebo jej kábel do postieľky s dieťaťom.

Kábel zaistite tak, aby bol mimo dosahu dieťaťa.

Pre napájanie jednotiek / dobíjanie akumulátorového bloku používajte len s výrobkom dodávané sieťové adaptéry – použitím nevhodného adaptéra hrozí riziko poškodenia jednotky alebo akumulátorového bloku.

So sieťovými adaptérami nepoužívajte predlžovacie káble.

Sada MBP11 vyhovuje všetkým relevantným normám a smerniciam súvisiacich s elektromagnetickým poľom a ak je používaná podľa pokynov uvedených v tejto príručke je bezpečným zariadením. Pred jej použitím je preto nutné, aby ste si príručku prečítali.

- Miesto pre inštaláciu jednotky pre monitorovanie dieťaťa zvoľte tak, aby bolo zaistené čo najlepšie snímanie zvuku.
- Jednotku umiestnite na rovnú, pevnú plochu ako napr. na nábytok alebo na poličku.
- V žiadnom prípade neumiestňujte jednotku alebo jej káble do postieľky dieťaťa.
- V prípade potreby upevnite jednotku na stenu tak, aby jej kábel bol mimo dosahu dieťaťa.
- Inštalácia a kompletácia sady musí byť vykonaná dospelými osobami, v jej priebehu zaistíte, aby deti nemali prístup k drobným predmetom.
- Tento výrobok nie je hračka – nedovoľte, aby sa s ním hrali deti.
- Sada v žiadnom prípade nezbavuje dospelé osoby zodpovednosti za dohľad nad deťmi, vyplývajúcej zo zákona.
- Túto príručku si odložte pre prípad jej ďalšej potreby.
- V žiadnom prípade nezakrývajte zapnutú jednotku – riziko jej prehriatia a poškodenia.
- Používajte len dodávané adaptéry, nepoužívajte predlžovacie káble.
- Otestujte si sadu a jej funkcie, aby ste sa s nimi zoznámili ešte pred použitím.
- Neinštalujte jednotky na miestach, kde by mohli byť postriekané alebo poliate kvapalinou.
- Neinštalujte a nepoužívajte jednotky v blízkosti zdrojov tepla popr. otvoreného ohňa.
- Používajte len výrobcom prístroja dodávaný akumulátorový blok.
- Nedotýkajte sa kontaktov konektorov ostrými predmetmi.


## UPOZORNENIA

- Náhradou akumulátorového bloku blokom nesprávneho typu riziko jeho výbuchu.
- Vybité bloky zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Používajte blok s napätím 2,4 V a s kapacitou 400 mAh.

FAST PLUS

## 2. ZAČÍNAME ...

### 2.1 Napájanie jednotky pre monitorovanie dieťaťa




DC Jack = zásuvka napájania jednotky sieťovým adaptérom  
DC Plug = konektor kábla sieťového adaptéra

1. Vložte konektor kábla sieťového adaptéra do zásuvky DC bloku jednotky pre monitorovanie dieťaťa.
2. Pripojte sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.

#### POZNÁMKA

Na napájanie jednotky používajte len dodávaný sieťový adaptér.

### 2.2 Vloženie akumulátorového bloku do jednotky rodičov



Súčasťou dodávky tejto jednotky je akumulátorový blok. Pred prvým použitím jednotky popr. po vybití bloku je blok nutné dobiť.

Battery jack = konektor na pripojenie bloku  
Battery plug = zásuvka na bloku

1. Otočte sponu pre upevnenie jednotky k odevu tak, aby jednotka bola na sponě zavesená.
2. Posunutím krytu otvorte priestor pre akumulátorový blok.
3. Upevnite konektor na pripojenie bloku k zásuvke na bloku a vložte blok do prístroja.
4. Vráťte kryt priestoru pre akumulátorový blok na pôvodné miesto.
5. Vložte konektor kábla sieťového adaptéra do zásuvky DC na boku jednotky rodičov.
6. Vložte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky.
7. Na jednotke sa rozsvieti kontrolka dobíjania bloku.

#### Poznámka:

Používajte len dodávaný adaptér.

### 2.3 Spona pre upevnenie jednotky rodičov k opasku (odevu)





1. Sponou je vybavená len jednotka rodičov.
2. Sponu je možné využiť dvoma spôsobmi – na upevnenie jednotky k opasku (odevu), po preklopení spony podľa obrázku je možné sponu použiť ako stojan pre postavenie jednotky na stôl alebo poličku.


## 3. POUŽITIE SADY


Pred použitím sady si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Venujte prosím trvalú pozornosť tomu, že monitorovanie dieťaťa v inej miestnosti bez fyzickej prítomnosti rodičov je len prostriedkom pomáhajúcim rodičom v plnení ich z platných zákonov vyplývajúcich povinností.

### 3.1 Zapnutie / vypnutie jednotky rodičov

1. Pre zapnutie vypnutej jednotky rodičov stlačte a podržte stlačené tlačidlo Power , po rozsvietení kontrolky Link tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude zapnutá a začne vyhľadávať kanál pre bezdrôtové pripojenie jednotky pre monitorovanie dieťaťa.
2. Na vypnutie zapnutej jednotky rodičov stlačte a podržte tlačidlo Power , po zhasnutí kontrolky Link tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude vypnutá.

### 3.2 Zapnutie / vypnutie jednotky pre monitorovanie dieťaťa

Na zapnutie vypnutej jednotky pre monitorovanie dieťaťa stlačte a podržte tlačidlo Power , po rozsvietení kontrolky napájania jednotky tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude zapnutá.





Na vypnutie zapnutej jednotky pre monitorovanie dieťaťa stlačte a podržte tlačidlo Power  a vyčkajte na zhasnutie kontrolky napájania jednotky – jednotka tak bude vypnutá.

#### **Poznámka:**

Ak umiestnite jednotku pre monitorovanie dieťaťa a jednotku rodičov veľmi blízko k sebe, budete počuť pískavý tón. To je normálne. Jednotky sú navrhnuté tak, aby boli umiestnené ďalej od seba, napr. v rozdielnych miestnostiach.

### 3.3 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Pri jednotke rodičov môžete podľa potreby nastaviť tlačidlom Volume + alebo - požadovanú z celkom 6 možných úrovní hlasitosti, vrátane vypnutia hlasitosti (VOLUME OFF).

1. Stlačte tlačidlo Volume  alebo . Bude zobrazená aktuálne nastavená hlasitosť.
2. Tlačidlom Volume  alebo  nastavte požadovanú hlasitosť.



## 4. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržať prírodné zdroje surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníka zberného dvora alebo zamestnanca predajne, v ktorej ste výrobok kúpili.

## 5. UDRŽIAVANIE A ČISTENIE VÝROBKU

Na čistenie MBP11 použite vlhkú tkaninu alebo antistatickú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

### Zaobchádzanie s prístrojom

- Na čistenie výrobku nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá – môžu zapríčiniť neodstrániteľné poškodenia výrobku, ktoré nie sú kryté zárukami na prístroj.
- Chráňte prístroje pred vlhkom, prachom, extrémnymi teplotami a priamym slnkom.
- Počas výroby bolo venované všetko úsilie jeho vysokej spoľahlivosti a dodržaniu platných noriem a predpisov. V prípade výskytu poruchy neopravujte výrobok sami – ak bude výrobok vyžadovať opravu kontaktujte autorizovaný servis.

## 7. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

### **Na jednotke rodičov sa nerozsvetuje kontrolka Link**

- Skontrolujte zapnutie jednotky.
- Skontrolujte správne vloženie akumulátorového bloku do jednotky a či nie je vybitý.
- Dobite akumulátorový blok.

### **Na jednotke rodičov bliká kontrolka Link**

- Veľmi veľká vzdialenosť medzi jednotkami – zmenšite ju. Vzdialenosť medzi jednotkami však nesmie byť menšia ako 1,5 metra.
- Nie je zapnutá jednotka pre monitorovanie dieťaťa – zapnite ju.

### **Na jednotke rodičov bliká kontrolka dobíjania akumulátorového bloku**

- Je vybitý blok – pre ďalšie používanie prístroja je blok nutné dobíť.

### **Jednotka rodičov pípá**

- Došlo k strate bezdrôtového spojenia medzi jednotkami. Pre jeho obnovenie zmenšite vzdialenosť medzi jednotkami – nesmie však byť kratšia ako 1,5 metra.
- Nie je zapnutá jednotka pre monitorovanie dieťaťa – zapnite ju.
- Je vybitý akumulátorový blok – dobite ho.

### **Jednotkou rodičov nie je reprodukován hluč z detskej izby alebo plač dieťaťa**

- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi malá hlasitosť – viď pokyny pre jej nastavenie v kapitole 3.3.
- Došlo k strate bezdrôtového spojenia medzi jednotkami. Pre jeho obnovenie zmenšite vzdialenosť medzi jednotkami – nesmie však byť kratšia ako 1,5 metra.

### **Jednotkou rodičov je vyžarovaný vysoký šum**

- Veľmi krátka vzdialenosť medzi jednotkami - zaistite, aby nebola kratšia ako 1,5 metra.
- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi vysoká hlasitosť – znížte ju.

### **Dochádza k veľmi rýchlemu vybitiu akumulátorového bloku**

- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi vysoká hlasitosť a dochádza tak k zvýšeniu spotreby elektriny jednotkou. Znížte hlasitosť jednotky – viď pokyny v kapitole 3.3.

## 8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ak váš prístroj nepracuje tak, ako by mal:

- Prečítajte si zodpovedajúcu kapitolu tohto návodu.
- Navštívte našu webovú stránku [www.motorola.com](http://www.motorola.com) .
- Telefonicky popr. e-mailom kontaktujte našu službu zákazníkom v Európe +49 (0) 1805 938 802 , e-mail [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de) , v ČR 323 204 120, e-mail [servis.praha@fastcr.cz](mailto:servis.praha@fastcr.cz)

V prípade požiadavky na výmenu akumulátorového bloku jednotky rodičov kontaktujte prosím naše oddelenie služieb zákazníkom.

**Obmedzená záruka poskytovaná na výrobky a na ich príslušenstvo** (ďalej len „záruka“)

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie pre nákup značkového výrobku firmy Motorola, vyrábaného podľa poskytnutej licencie firmou Binatone Electronics International LTD (ďalej len „BINATONE“).

**Čo je kryté touto zárukou?**

Okrem ďalej uvedených výnimiek BINATONE zaručuje, že značkové výrobky Motorola alebo ich certifikované príslušenstvo predávané pre použitie s výrobkami je vyrábané a dodávané bez výskytu porúch na materiáli a na práci pri ich normálnom používaní počas uvedenej doby.

Táto záruka platí výlučne pre nakupujúceho a je neprenosná.

**Komu je záruka poskytovaná?**

Záruka je poskytovaná len osobe, ktorá výrobok zakúpila ako prvá a nie je prenosná.

**Aké záručné plnenia sú BINATONE poskytované?**

BINATONE alebo ním autorizovaný distribútor sa môžu v komerčne vyhovujúcom termíne rozhodnúť o výmene alebo oprave záručným podmienkam nevyhovujúceho výrobku. Ako náhrada môže byť použitý nový, už použitý popr. repasovaný výrobok alebo jeho príslušenstvo.

**Aké obmedzenia sú uplatňované pri poskytovaní záručných plnení?**

Všetky poskytnuté záručné plnenia vrátane plnenia poskytnutých ako náhrady za záruky predajnosti a vhodnosti výrobku pre určitý účel sú limitované časovým obmedzením platnosti záruky a všetky opravy popr. výmeny výrobkov alebo ich príslušenstva vykonané do ukončenia platnosti záruky sú považované za záručné plnenie v prospech zákazníka.

Motorola popr. BINATONE v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku nevhodne stanovenej predajnej ceny výrobku alebo jeho príslušenstva, za nepriame a následné škody všetkého druhu, za stratu alebo úbytok príjmov, za stratu informácií alebo za finančné straty vzniknuté v dôsledku nepoužiteľnosti výrobku alebo jeho príslušenstva pre požadovaný účel.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú popr. nevylučujú obmedzenia vedľajšie alebo následné škody popr. obmedzenia dĺžky aplikovateľnej záruky v dôsledku čoho na vás nebudú aplikované vyššie uvedené obmedzenia a výnimky. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva.

Máte tiež aj iné práva, ktorá sú však v rôznych jurisdikciách odlišné.

Výrobok krytý zárukou	Dĺžka záruky
Spotrebné výrobky	2 (dva) roky od dátumu predaja prvému kupujúcemu
Spotrebné príslušenstvo	90 (deväťdesiat) dní od dátumu predaja prvému kupujúcemu
Spotrebné výrobky alebo príslušenstvo, ktoré bolo opravované alebo vymenené	dĺžka pôvodnej záruky alebo 90 (deväťdesiat) dní od dátumu odovzdania spotrebiteľovi – podľa toho, ktorá lehota je dlhšia

## Výnimky

### Normálne opotrebenie

Periodická údržba, opravy a výmeny dielov v dôsledku normálneho opotrebenia sú vylúčené zo záruky.

### Dobijateľné akumulátory

Záruka sa vzťahuje len na dobijateľné akumulátory, ktorých kapacita je po ich úplnom dobíí nižšia ako 80% ich menovitej kapacity, a u ktorých sa prejavuje netesnosť.

### Poškodenie / nesprávne zaobchádzanie

Poruchy a poškodenia zapríčinené:

- nesprávnou obsluhou, skladovaním, zaobchádzaním, nehodami atď. – praskliny, škrabance a pod. – výsledky nesprávneho zaobchádzania;
- postriekaním, poliatím alebo pádom do vody alebo iných kvapalín, zmoknutím, extrémnou vlhkosťou, kontaktom s pieskom, prachom a nečistotami, vystavenie extrémnym teplotám atď.
- použitím výrobkov a / alebo ich príslušenstva pre komerčné účely alebo ich vystavenie abnormálnemu použitiu popr. inými okolnosťami a udalosťami, ktoré nie sú zapríčinené Motorola alebo BINATONE sú vylúčené zo záruky.

## **Použitie výrobkov a príslušenstva, ktoré nie sú značkovými výrobkami/ príslušenstvom Motorola**

Poruchy vzniknuté použitím výrobkov, príslušenstva a periférií, ktoré nie sú značkovými alebo certifikovanými výrobkami Motorola sú vylúčené zo záruky.

## **Neautorizovaný servis a modifikácie**

Poruchy a škody vzniknuté v dôsledku neautorizovaného servisu, testovania, nastavovania, inštalácie, údržby a pod. vzniknuté zásahy iných ako Motorola alebo Binatone alebo nimi autorizovanými servismi sú vylúčené zo záruky.

## **Výrobky so zmenami**

Výrobky a príslušenstvo, u ktorých boli:

- odstránené alebo zmenené výrobné čísla alebo štítky s týmito číslami;
- zmenené plomby alebo pečate popr. ak tieto vykazujú stopy manipulácie;
- používané diely, ktoré nie sú výrobkami Motorola sú vylúčené zo záruky.

## **Komunikačné služby**

Škody a poruchy výrobkov a príslušenstva Motorola, ku ktorým došlo v dôsledku pôsobenia komunikačných signálov, ktoré je možné objednať sú vylúčené zo záručných plnení.

## **Ako kontaktovať záručný servis alebo získať iné informácie**

Pre získanie potrebných informácií o našich výrobkoch a / alebo ich príslušenstve kontaktujte v ČR:

- telefón +420 323 204 120 alebo +420 531 010 295
- e-mail: servis.praha@fastcr.cz ; servis.brno@fastcr.cz

Na týchto miestach tiež obdržíte pokyny pre odoslanie výrobkov a ich príslušenstva na vaše náklady a riziko do autorizovaného strediska opráv BINATONE.

## **Pre poskytnutie servisných služieb musí zásielka obsahovať:**

- výrobok alebo príslušenstvo;
- faktúru s nasledujúcimi údajmi: dátum a miesto predaja, meno predávajúceho;
- záručný list obsahujúci výrobné číslo výrobku (ak existuje);
- písomný popis problému
- a to najdôležitejšie – vaše meno, telefónne číslo a vašu adresu.

Vyššie uvedené údaje a podmienky zakladajú úplnú zmluvu o zárukách a záručných plneniach medzi vami ako zákazníkom a BINATONE ako dodávateľom v súvislosti s vám predanými výrobkami a / alebo príslušenstvom, nahradzujúce všetky doteraz vykonané, prezentácie a to vrátane prezentácií v publikáciách, prezentačných tlačovinách alebo „živých“ prezentáciách vykonaných agentmi alebo zamestnancami popr. vedením BINATONE, ktoré boli vykonané v súvislosti s uvedeným predajom.

## 9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Používané kmitočtové pásmo

1 881,792 – 1 897,344 MHz

Počet kanálov

10

Pracovná teplota

+5 - +45 °C

Napájacie napätie jednotky  
pre monitorovanie dieťaťa

6,0 V = 450 mA (výstup  
sieťového adaptéra jednotky)  
dobijateľný akumulátorový  
blok NiMH: 2,4 V / 400 mAh  
6,0 V = 450 mA (výstup  
sieťového adaptéra jednotky)

Napájacie napätie jednotky rodičov

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London

NW2 7HF, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 8955 2700 Fax.: +44 (0) 8344 8877

e-mail: [binatoneuk@binatonetelecom.co.uk](mailto:binatoneuk@binatonetelecom.co.uk)

# Prehlásenie o zhodě


My, výrobcovia / dovozcovia:  
ONE TELECOM PLC  
1 Apsley Way London  
NW2 7HF, United Kingdom

prehlasujeme na naši zodpovednosť, že nasledujúci výrobok:

typ výrobku: digitálne zariadenie na monitorovanie detí  
model: MBP11  
krajina pôvodu: Čína  
značka: Motorola

vyhovuje všetkým základným požiadavkám ochrany smernice 1999/5/EC pojednávajúcej o záležitostiach súvisiacich s rozhlasovým spektrom, smernice 2004/108/EC pojednávajúcej o elektromagnetickej zlučiteľnosti a smernice 2006/95/EC pojednávajúcej o elektrickej bezpečnosti. Posúdenie vhodnosti výrobku pre požadované použitie s požiadavky podľa článku 3 R a TTE sú založené na článku III, dodatku k smernici 1999/5/EC a na požiadavkách nasledujúcich noriem:

Rozhlasové spektrum	EN 301406 V2.1.1 (2009 – 07)
Elektromagnetická zlučiteľnosť	EN 301489 – 6 V1.3.1 (2008 – 8)
	EN 301489 – 1 V1.8.1 (2008 – 4)
Elektrická bezpečnosť	EN 609 50 – 1 + A11:2009 a A1 – 2010

Výrobok je označený symbolom 

výrobca / dovozca  
(podpis zodpovednej osoby)

p. Paul Tsui  
riadiateľ výroby

Londýn, 10. apríla 2011  
miesto a dátum

Vyrobené, distribuované alebo predávané firmou Binatone Electronics International Ltd, oficiálne licencovanej pre tento výrobok. Motorola a jej logo sú obchodnými známkami popr. zapísanými obchodnými známkami Motorola Trademark Holdings, LLC a sú používané na základe poskytnutej licencie. Všetky ostatné v tomto dokumente použité obchodné známky a logá sú majetkom ich vlastníkov.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všetky práva vyhradené.  
Verzia 2.0



**MOTOROLA**

**FAST<sup>®</sup> PLUS**

Copyright by FASTPLUS

**FAST PLUS, spol. s r. o.**  
**Na pántoch 18**  
**831 06 Bratislava**  
**<http://www.fastplus.sk>**