

Hajszárító

Használati útmutató

CH



SENCOR®

SHD 108VT

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a berendezést. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA	6
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.



A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.


A kiegészítő védelem biztosításához ajánlott a fürdőszoba áramhálózatába áramkorlátozó (RCD) telepítése 30mA-t nem meghaladó névleges feszültséggel. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A berendezés hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- Sose használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott vagy a gyártó nem ajánlja kifejezetten a használatát.
- A készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- Ne szóktelljen vizet vagy más folyadékot a készülékre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- Ne tegye a készülék tápkábelét forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon keresztül. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat! A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy belebotlani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetése közben ne blokkolja a légkimenetet vagy légbemenetet. Ha ezek valamelyike blokkolva van, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati aljzathoz és hagyja néhány percre kihűlni. Újabb bekapcsolás előtt távolítsa el az akadályt, ami blokkolta a levegő bemenetet vagy kimenetet.
- A használat befejezése után húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- Ha a tápkábel megsérült, cseréjét bízza szakszervizre. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező készüléket tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA



A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal és tegyen rá hajkondicionálót, ami megkönnyíti a szétfésülést. A megmosott haját szárítsa meg törülközővel és fésülje szét.
- 2) Vegye ki az A① vagy A⑥ toldalékot és rögzítse a hajszárítóhoz.
Az A① toldalék a haj gyors szárítására vagy hajformázásra használható. Hajformázásnál a haját fésülje át a kefével vagy fésűvel és az A① toldalékot irányítsa a hajtövekre, amelyeket éppen alakít.
Az A⑥ toldalékkal dússa alakítja a frizurát. A haj szárításánál szükséges, hogy az A⑥ diffúzor tüskéi merőlegesen legyen a fejjel és érintkezzenek a fejbőrrel. Lassú körkörös mozdulatokkal fokozatosan szárítsa meg a haj egészét.
- 3) A tápkábel dugóját sűrűre a hálózati aljzatba. Az A⑤ és A④ kapcsolóval állítsa be a légáram sebességét és a szárítás hőfokát.

Az A⑤ kapcsoló beállítása

Gyors légáramlás

- | | |
|---|---|
| 0 | A hajszárító ki van kapcsolva. |
| 1 | Mérsékelt légáram beállítás a gyengéd hajformázáshoz. |
| 2 | Gyors légáram beállítás a gyors hajszárításhoz. |

Az A④ átkapcsoló beállítása

Száritás hőfok

- | | |
|---|--|
| ○ | Alacsony hőfok a gyengéd hajformázáshoz. |
| ● | Közepes hőfok a könnyed hajformázáshoz. |
| ● | Magas hőfok a gyors hajszárításhoz. |

Ionozálás funkció

A hajszárító üzembe helyezése után aktiválódik az ionizálás funkció, ami negatív ionokat hoz létre. Ezek semlegesítik a statikus töltést a hajban és a hajnak csillogást és egészséges kinézetet kölcsönöznek.

A frizura fixálásához nyomja meg és tartsa néhány másodpercig az A③ hideglevegő gombot.



Tipp:

Ahhoz, hogy a kialakított hajforma hosszabban tartson, javasolt speciális hajkészítményt alkalmazni, mint pl. hajlakk, hajrögzítő hab vagy hajgél.

- 4) Használat után kapcsolja ki a hajszárítót az A⑤ kapcsoló 0 helyzetbe kapcsolásával és húzza ki az áramhálózathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a hajszárítót mindig kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózathoz.
- Hüvelykujjal tolja le az A⑦ rácsot és az A⑦ rácsot hajtja ki a hajszárítótól elfelé. A légbemeneti nyílásból távolítsa el a hajsálakat. Az A⑦ rácsot hajtja rá és óvatosan nyomja a hajszárítóra, amíg kattantást nem hall. Győződjön meg, hogy az A⑦ rács jól rögzítve van a hajszárítóhoz.
- A külső felület tisztítására használhat semleges tisztítószerbe mártott enyhén nedves rongyot. A ronggyal megtörölt felületet törölje szárazra.
- A hajszárítót soha se merítse vízbe vagy más folyadékba. A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítószereket, alkoholt, higítószereket és benzint.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges fogyasztás	1800–2200 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen)	II
Zajszint	70 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciaterjesztményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményét.