

Plaukų džiovintuvas

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SHD 108VT

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS	6
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	8
INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ	8
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	8

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūrimiems vaikams.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo kabinos, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.

Jeigu šį prietaisą naudosite vonioje, panaudoję jį ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tuomet, kai prietaisas yra išjungtas.


Papildomai apsaugai užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio suveikimo nominalus srovės stipris būtų ne didesnis nei 30 mA. Dėl patarimo kreipkitės į elektriką.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Prieš įjungdami šį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą.
- Jokiu būdu nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti su šiuo prietaisu arba nebuvo išskirtinai rekomenduoti gamintojo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nepurškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite jo į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nestatykite šio prietaiso šalia atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių įrenginių.
- Nedėkite maitinimo kabelio šalia karštų arba ant aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiôtų ir už jo neužkliûtų.
- Užtikrinkite, kad veikiant prietaisui nebûtų blokuojamos įsiurbimo ir išleidimo angos. Jei užblokuosite bet kurią iš angų, prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir palaukite kelias minutes, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite kliûtį, blokuojančią įsiurbimo ar išleidimo srautą.
- Po kiekvieno naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį ekspertiniame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.

PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS



PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite galvą šampūnu ir ištepkite plaukus kondicionieriumi: taip bus lengviau išdžiovinti plaukus. Nusausinkite išplautus plaukus rankšluosčiu ir iššukuokite juos.
- 2) Pasirinkite priedą A① arba A⑥ ir prijunkite jį prie plaukų džiovintuvo.
Priedą A① galima naudoti, kai reikia greitai išdžiovinti plaukus arba suformuoti šukuoseną. Formuodami šukuoseną, šukuokite plaukus šukomis arba plaukų šepečiu, nukreipdami priedą A① į šukuojamą plaukų sruogą.
Naudokite priedą A⑥ šukuosenos tūriui padidinti. Džiovinant plaukus, reikia, kad difuzoriaus A⑥ virbai būtų nukreipti statmenai į jūsų galvą ir liestų galvos odą. Žiediniais judesiais laipsniškai išdžiovinkite visus plaukus.
- 3) Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Jungikliais A⑤ ir A④ nustatykite oro srauto greitį ir džiovinimo temperatūrą.

Plaukų džiovintuvas

SHD 108VT



Jungiklio A⑤ nustatymas

Oro srauto greitis

- | | |
|---|---|
| 0 | Plaukų džiovintuvas išjungtas. |
| 1 | Švelnus oro srauto nuostata, skirta laipsniškai suformuoti šukuoseną. |
| 2 | Spartaus oro srauto nuostata, skirta greitai išdžiovinti plaukus. |

Jungiklio A④ nustatymas

Džiovinimo temperatūra

- | | |
|---|--|
| ○ | Žema temperatūra naudojama laipsniškai išdžiovinti plaukus |
| ● | Vidutinė temperatūra skirta lengvai formuoti šukuoseną. |
| ● | Aukšta temperatūra naudojama greitai išdžiovinti plaukus |

Jonizatoriaus funkcija

Jjungę plaukų džiovintuvą, suaktyvinkite jonizatorių, kuris generuoja neigiamus jonus. Jie neutralizuoja statinį jūsų plaukų krūvį ir suteikia plaukams blizgesio bei gyvybingumo.

Kad užfiksuotumėte šukuoseną, nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite šalto oro mygtuką A③.



Patarimas:

Kad šukuosena ilgiau laikytųsi, rekomenduojame naudoti specialius plaukų priežiūros produktus, pvz., plaukų laką, putas ar gelį.

- 4) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį: perstumkite jungiklį A⑤ į 0 padėtį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami plaukų džiovintuvą, būtinai išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nykščiu nuspauskite žemyn viršutinį grotelių A⑦ kraštą ir nukreipkite groteles A⑦ nuo plaukų džiovintuvo. Pašalinkite plaukus, galimai įstrigusius oro įsiurbimo arba išleidimo angose. Atkreipkite groteles A⑦ atgal ir atsargiai nuspauskite į oro džiovintuvą, kad pasigirstų spragtelėjimas. Patikrinkite, ar groteles A⑦ tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.
- Kad nuvalytumėte išorinį paviršių, galite panaudoti šluostę, švelniai sudrėkintą neutralaus valiklio tirpalu. Nausinkite paviršių, kurų nušluostėte drėgna šluoste.
- Jokiu būdu nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kitą skystį. Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, alkoholio, benzino ar pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalus įtamos intervalas	220–240 V
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali galios įvestis	1800–2200 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė	II
Triukšmo lygis	70 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 70 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – Apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasiekiamame tekste keisti tekstą ir techninius parametrus.

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ

Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS



Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.

Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje.

Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms

Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.