

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS

User manual
SET OF ELECTRIC
SALT & PEPPER MILLS

Návod k obsluze
SADA ELEKTRICKÝCH
MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

Návod na obsluhu
SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH
MLYNČEKOV NA SOL'
A ČIERNE KORENIE

Használati útmutató
ELEKTROMOS SÓ- ÉS
BORS-DARÁLÓ SZETT



SET OF ELECTRIC SALT
& PEPPER MILL

SADA ELEKTRICKÝCH
MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH
MLYNČEKOV NA SOĽ
A ČIERNE KORENIE

ELEKTROMOS SÓ- ÉS
BORS-DARÁLÓ SZETT

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před uvedením mlýnků do provozu si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro případné další použití.
- Před prvním použitím odstraňte z mlýnku všechny reklamní štítky/etikety.
- Nestavte mlýnky na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se dotýkaly horké trouby. Nevystavujte mlýnky vlivu přímého slunečního záření.
- Před prvním použitím se ujistěte, že jste do mlýnku správně vložili 6 alkalických baterií typu AAA (LR03). Nepoužívejte mlýnky, pokud nejsou správně sestaveny.
- Vybité baterie nahraďte novými. Nekombinujte použité a nové baterie.
- Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie.
- Vybité baterie likvidujete v souladu s místními předpisy. Nevhazujte baterie do běžného domovního odpadu, ale vyhledejte místa určená pro likvidaci baterií.
- Udržujte mlýnky na sůl a pepř čisté. Více informací naleznete v kapitole „Čištění elektrických mlýnků“.
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěné houbičky, abyste nepoškrábali povrch.
- Mlýnky na sůl a pepř jsou určeny pouze pro domácí používání.
- Jakákoli jiná údržba, než je běžné čištění, by měla být prováděna výhradně autorizovaným servisním střediskem.

SEZNAMTE SE S VAŠÍM ELEKTRICKÝM MLÝNKEM

Ovládací tlačítko

Prostor pro uložení baterií
- vložte 6 alkalických
baterií typu AAA (nejsou
součástí příslušenství)

Zásobník
na sůl nebo pepř

Keramické mlecí kameny
- umístěny uvnitř mlýnku

Nastavitelná hrubost mletí

- Ovládání je umístěno na spodní straně mlýnku. Pro hrubší mletí otáčejte proti směru hodinových ručiček; pro jemnější mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček



OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte z mlýnků všechny reklamní štítky/etikety. Otřete mlýnky měkkou, mírně navlhčenou utěrkou a osušte.

Vložení baterií

Pro vložení baterií uchopte jednou rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.

Vložte 6 alkalických baterií typu AAA (LR03) dle polarity vyznačené v prostoru pro baterie. Nasadte kryt zpět a otočte mlýnkem ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je mlýnek správně sestaven a uslyšíte zacvaknutí.

Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie.

POZNÁMKA

Naplnění zásobníku

Elektrické mlýnky jsou určeny pro mletí krystalické jedlé soli a celého pepře.

Před použitím soli se informujte u výrobce soli, zda je vhodná pro mletí v mlýnku.

Některé druhy soli (například kamenná sůl) není vhodná pro mletí v mlýnku.

Pro naplnění zásobníku uchopte jednou rukou nerezové tělo mlýnku. Druhou rukou otočte zásobníkem proti směru hodinových ručiček. Sejměte kryt. Následně sejměte i motor s vloženými bateriemi. Naplněte zásobník krystalickou jedlou solí nebo celým pepřem zhruba do $\frac{3}{4}$ celkového objemu zásobníku. Mlýnek sestavte opačným způsobem, jakým jste mlýnek rozebrali.

Ovládání mlýnku

Proces mletí spustíte stisknutím ovládacího tlačítka. Dokud neuvolníte ovládací tlačítko, proces mletí bude pokračovat.

Nastavení hrubosti mletí

Elektrické mlýnky jsou vybaveny nastavitelnou hrubostí mletí. Hrubost mletí můžete nastavit od hrubého až po jemné mletí dle druhů pokrmů, které si přejete dochutit. Pro nastavení hrubšího mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku proti směru hodinových ručiček. Pro jemné mletí otáčejte ovladačem na spodní straně mlýnku ve směru hodinových ručiček směrem.

Čištění elektrických mlýnků

Vnější povrch mlýnků otřete měkkou, zlehka navlhčenou utěrkou a otřete do sucha. Pro čištění nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu.

Před čištěním zásobníku nejdříve odstraňte zbylou sůl/pepř. Zásobník vyčistěte suchým kartáčkem s měkkými štětinami. Zvýšené opatrnosti dbejte při čištění mlecích kamenů. Jsou ostré a hrozí poranění.

Nikdy nevkládejte elektrické mlýnky do vody nebo jiné tekutiny. Mlýnky ani jejich součásti nemyjte v myčce.

POZNÁMKA

Uložení mlýnků

Mlýnky uložte na suché a chladné místo např. do kuchyňské skříňky. Tím bude chráněna sůl od vyšších teplot a vlhkosti. Jestliže nebudete mlýnky používat delší dobu, vždy vyjměte baterie.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je ve vyhrazených sběrných místech. Více informací získáte u místních správních orgánů.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS

Due to continual improvements in design or otherwise, the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený výrobek mírně lišit od výrobku uvedeného na obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších vlastností sa môže vami zakúpený výrobok mierne líšiť od výrobku uvedeného na obrázkoch v tomto návode.

A kivétel és más jellemzők folytonos fejlesztése miatt az Ön által megvásárolt termék kissé eltérhet e útmutató képein ábrázolt terméktől.



WWW.CATLER.EU