

Stolni ventilator

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SFE 3020WH
SFE 4030WH

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevezite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI	3
OPIS VENTILATORA	5
SASTAVLJANJE VENTILATORA	6
RUKOVANJE VENTILATOROM	6
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	7
TEHNIČKI PODACI	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	8

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dopustite igranje s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU**


- Prije spajanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ne prekrivajte predmetima kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućanstva, uredje i slične prostore.
- Uređaj ne koristite u vrlo prašnjavim i vlažnim prostorima poput pravonice rublja ili kupaonice, u prostorijama gdje se čuvaju kemikalije, u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne postavljajte blizu otvorenog plamena ili uređaja koji proizvode toplinu.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnu, suhu površinu.
- Ne uranjajte niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne povlačite nikakve predmete kroz zaštitnu rešetku. Postoji opasnost od kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice ukoliko ga ne koristite, te prije sklapanja, rasklapanja i čišćenja.
- Uređaj ne povlačite naponski kabel pri iskopčavanju iz utičnice Time možete oštetiti kabel ili naponsku utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vrucom površinom.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač. U slučaju oštećenog kabala, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj ne koristite ukoliko ne radi ispravno, ako je oštećen ili potopljen u vodu. Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i promjene na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.

Stolni ventilator

SFE 3020WH / SFE 4030WH

HR

OPIS UREĐAJA



SASTAVLJANJE VENTILATORA

- Izvadite ventilator iz ambalaže i provjerite da su priloženi svi dijelovi opisani u poglavlju Opis ventilatora. Osim gore navedenog uz uređaj su priloženi vijak i matica za pričvršćenje prednje i stražnje rešetke A① i A⑤.
- Postavite postolje A⑪ na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Postavite držač A⑨ u otvore u postolju A⑪ i pričvrstite ga priloženim vijcima A⑫ (ukupno 3 kom).
- Skinite maticu A② i A④ sa osovine motora A⑥. Postavite zaštitnu rešetku A⑤ na osovinu motora A⑥ na način da je ručka za prenošenje ventilatora pričvršćena za stražnju rešetku A⑤ okrenuta prema gore. Gurnite stražnju rešetku A⑤ prema jedinici motora A⑦ tako da držači prednjeg dijela motorne jedinice A⑦ prolaze kroz otvore središnjeg dijela stražnje rešetke A⑤. Maticom A④ pričvrstite rešetku A⑤ za jedinicu motora A⑦.
- Na osovinu motora A⑥ postavite lopatice ventilatora A③ i gurnite ih do kraja u smjeru jedinice motora A⑦. osovina motora A⑥ završava u obliku slova T. Pobrinite se da osovina A⑥ odgovara otvoru u sredini lopatice ventilatora A③. Spojite lopatice ventilatora A③ na osovinu uz pomoć matice A②.
- Na vanjskom rubu zaštitne rešetke A① nalaze se kvačice za pričvršćenje, kukica i otvor za vijak. Otpustite kvačice koje drže rešetku A① tako da se kukica nalazi na gornj strani rešetke A①. Postavite prednju rešetku A① uz stražnju rešetku A⑤ tako da vanjski rub rešetke A⑥ dosjeda u kukice na vanjskom rubu rešetke A①. Proverite da se vanjski rub i otvor za vijke preklapaju. Spustite kvačice kako bi pričvrstili vanjske rubove jedan za drugi. Za dodatnu sigurnost pričvrstite vanjski spoj pomoću priloženog vijak i maticе. Ako ste slijedili navedene upute za sastavljanje ventilatora, otvor za vijke se nalaze u donjem dijelu vanjskog ruba.
- Ventilator je sastavljen i spremjan za upotrebu.

RUKOVANJE VENTILATOROM

- Ukopčajte ventilator u utičnicu.
- Namještanje brzine i isključenje ventilatora**
Okrenite brojčanik A⑩ u poziciju 1 za nisku brzinu ventilatora. Okrenite brojčanik A⑩ u poziciju 2 ili 3 za srednju ili visoku brzinu ventilatora. Okrenite brojčanik A⑩ u poziciju 0 kako bi isključili ventilator.
 - Uključenje i isključenje gibanja**
Ako je ventilator uključen, pritisnite prekidač A⑧ prema dolje za uključenje gibanja jedinice motora A⑦. Jedinica motora A⑦ se giba horizontalno. Za isključenje gibanja, povucite prekidač A⑧ prema gore.
 - Podešavanje vertikalnog kuta nagiba jedinice motora**
Prije podešavanja vertikalnog kuta nagiba jedinice motora A⑦, ventilator najprije isključite okretanjem brojčanika A⑩ u poziciju 0 (isklj.). Namjestite željeni vertikalni kut nagiba jedinice motora A⑦ i zatim ponovno uključite ventilator.

**Napomena:**

Jedinica motora A⑦ ima ograničen kut nagiba. Pri namještanju kuta nagiba ne koristite silu A⑦.

- Ako uređaj nećete koristiti, isključite ga prema uputama u odlomku "Namještanje brzine i isključenje ventilatora" te iskopčajte iz utičnice.

Stolni ventilator

SFE 3020WH / SFE 4030WH

HR

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite ventilator i iskopčajte uređaj iz utičnice.
- Površinu ventilatora čistite mekom, suhom krpom. U slučaju da je jako prljav, rastavite ga i obrinite pojedine dijelove (osim utikača) krpom lagano namočenom u otopinu tople vode i neutralnog sredstva za čišćenje. Temeljito osušite sve dijelove. Pobrinite se da u jedinicu motora A⑦ ili u brojčanik A⑩ ne uđe voda tijekom čišćenja.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili otapala za čišćenje.
- Ukoliko uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, pospremite ga na čisto, suho mjesto i držite dalje od dohvata djece.

TEHNIČKI PODACI

SFE 3020WH

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	40 W
Vrsta zaštite od električnog udara	II
Razina buke	50 dB(A)
Promjer lopatica	30 cm

SFE 4030WH

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	50 W
Vrsta zaštite od električnog udara	II
Razina buke	50 dB(A)
Promjer lopatica	40 cm

Razina emisije buke ovog uređaja iznosi 50 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referencu akustične snage od 1 pW.

Rječnik tehničkih pojmoveva

Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – zaštita od električnog udara dvostrukom, pojačanom izolacijom.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE

Staru ambalažu obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiraju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim četno odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i sprječiti mogući negativni utjecaj na okoliš zdravje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije обратите se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda обратите se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

