

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Naudotojo vadovas

LT

**SENCOR®**

SCJ 6050SS

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖS APRAŠYMAS.	5
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI	6
CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖS SURINKIMAS IR IŠARDYMAS.....	6
CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖS NAUDOJIMAS.....	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	7
SANDĖLIAVIMAS.....	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	8

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie buitinio prietaiso saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su buitiniu prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų neturi atlikti vaikai, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie tinkamai prižiūrimi.
- Laikykite šį buitinį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASIDĖKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI.


- Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą.
- Jokiu būdu nenaudokite priedų, kurie nebuvo patiekti su šiuo prietaisu arba nebuvo išskirtinai gamintojo rekomenduoti naudoti su šiuo prietaisu.
- Šis buitinis prietaisas yra skirtas ir suprojektuotas įprastais kiekiais perdirbti maistą buityje.
- Naudokite šį buitinį prietaisą tik pagal numatytąją paskirtį.
- Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Būtinai statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite buitinio prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės ar šalia jos, nedėkite šalia atviros ugnies ar kitokio šilumos šaltinio.
- Prieš pradėdami naudoti buitinį prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas.
- Naudodami buitinį prietaisą, šalia besisukančio kūgio ar į kostuvą nedėkite pašalinių daiktų, pvz., virtuvinių peilių, šakučių ir pan.
- Jei ketinate prietaiso nenaudoti, palikti jį be priežiūros, prieš jį surinkdami arba valydami būtinai atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- Neplaukite buitinio prietaiso pagrindo po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite į vandenį arba kitokį skystį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Buitinį prietaisą draudžiama naudoti su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite jį profesionaliame aptarnavimo centre.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite buitinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį buitinį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

SCJ 6050SS



CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖS APRAŠYMAS



LT-5

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

- 1) Ištraukite iš buitinio prietaiso pakuotės medžiagas ir priedus. Išimkite sulčių spaudimo kūgį A③ iš sulčių spaudimo kūgio A②.
- 2) Šiltu vandeniu ir virtuviniu valikliu gerai išplaukite dangtį A①, sulčių spaudimo kūgius A② ir A③, koštuvą A④ ir sulčių indą A⑤. Tada išskalaukite visas šias dalis po švarią tekančiu vandeniu ir gerai nušluostykite šluoste smulkiais plaušeliais.

CITRUSINIŲ VAIŠIŲ SULČIASPAUDĖS SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- 1) Pastatykite pagrindą A⑥ ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus. Prieš surenkant ar ardant buitinį prietaisą, jį būtina atjungti nuo maitinimo lizdo.
- 2) Uždėkite sulčių indą A⑤ ant pagrindo A⑥, kad variklio velenas būtų įstatytas į angą, esančią sulčių indo A⑤ viduryje, o snapelis pataikytų į griovelį, esantį pagrindo A⑥ priekinėje dalyje.
- 3) Į sulčių indą A⑤ įdėkite koštuvą A④.
- 4) Jei ketinate spausti sultis iš smulkesnių citrusinių vaisių, uždėkite ant variklio veleno sulčių spaudimo kūgį A③.
Jei ketinate spausti sultis iš stambesnių citrusinių vaisių, pirmiausia į kūgį A② įstatykite sulčių spaudimo kūgį A③. Užtikrinkite, kad kūgiai būtų surinkti tinkamai. Taip surinktus kūgius sumontuokite ant variklio veleno.
- 5) Citrusinių vaisių sulčiaspaudė išardoma atliekant pirmiau nurodytus veiksmus atvirkštine tvarka.

CITRUSINIŲ VAIŠIŲ SULČIASPAUDĖS NAUDOJIMAS

- 1) Įsitikinkite, kad citrusinių vaisių sulčiaspaudė surinkta tinkamai ir prijunkite ją prie maitinimo lizdo.
- 2) Po snapeliu pastatykite stiklinę arba kitą tinkamo dydžio indą. Nuspauskite snapelį žemyn, kad spaudžiant sultis šios ištekėtų iš sulčių indo A⑤ į paruoštą stiklinę.
- 3) Perpjaukite citrusinius vaisius, iš kurių spausite sultis, perpus skersai.
- 4) Paimkite vieną citrusinio vaisiaus puselę ir nupjautąją pusę švelniai paspauskite į sulčių spaudimo kūgį A② arba A③. Pradėjus spausti citrusinį vaisių į kūgį, automatiškai įsijungia variklis ir kūgis pradeda sukstis. Baigus spausti, variklis nustoja veikti. Nuimkite išspaustą citrusinio vaisiaus puselę nuo kūgio. Taip pat galite išspausti kitus vaisius.



Patarimas:

Iš vaisiaus išspausite daugiausia sulčių, jei kelis kartus trumpais intervalais užspausite jį ant sulčių spaudimo kūgio.



Dėmesio:

Nespauskite sulčių spaudimo kūgio pernelyg stipriai, nes gali pradėti stoti variklis. Didžiausia veikimo be pertraukos trukmė: 2 min. Po 2 minučių nepertraukiamo veikimo leiskite buitiniam prietaisui pailsėti 5 minutes.

- 5) Baigę naudotis buitiniu prietaisu, uždarykite snapelį (pakeldami jį aukšty) ir atjunkite sulčiaspaudę nuo maitinimo lizdo.

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

SCJ 6050SS



VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Buitinį prietaisą reikia išplauti po kiekvieno naudojimo. Prieš plaudami atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- Užtikrinkite, kad būtų uždarytas sulčiaspaudės indo A[Ⓢ] snapelis. Laikydami sulčių indą A[Ⓢ] už šonų, iškelkite jį su viduje likusiais priedais aukšty. Nuneškite jį į praustuvą ir išardykite individualias dalis. Gerai išplaukite šias dalis šiltu vandeniu su virtuviniu valikliu. Tada išskalaukite jas po švariui tekančiu vandeniu ir gerai nušluostykite šluoste smulkiais plaušeliais.



Pastaba:

Rekomenduojame plauti priedus iškart po naudojimo, kad neuždžiūtų minkštimas. Vėliau jį pašalinti bus sunkiau.

- Pagrindui A[Ⓢ] valyti naudokite šluostę, švelniai sudrėkinta šilpnu vandens ir neutralaus virtuvinio valiklio tirpalu. Tada kruopščiai nusauskite pagrindo A[Ⓢ] paviršių.
- Nenaudokite braižančių valiklių, tirpiklių, skiediklių ir pan., nes kitaip galite apgadinti paviršių.

SANDĖLIAVIMAS

- Jeigu prietaiso ketinate nenaudoti, padėkite jį į sausą ir vaikams nepasiekiamą vietą. Buitinį prietaisą galima laikyti surinktą. Dangtis A[Ⓢ] saugo su maistu tiesioginį sąlytį turinčius priedus nuo dulkių.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalios įtamos intervalas	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalioji įvesties galia	60 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė	II
Triukšmo lygis	84 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 84 dB (A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynelis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.