

Technical drawing of a washing machine with dimensions and specifications. Title: 9.21.0090X. Part: 后厨图纸17页. Material: 70g double paper. Department: 洗衣机研发部. Drawing code: XH0616176.

- 技术要求 (Technical requirements):
1. 材料: 70g双胶纸, 正反面印刷;
2. 内容: 为黑色版印刷;
3. 所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印、无印刷缺陷;
4. 幅面: (145±1)X(210±1) (单位: mm);
5. 未注公差按GB/T 1804-m;
6. 颜色及整体效果必须经研发部确认后方能生产, 产品检验以样件为准;
7. 符合RoHS现行标准要求及REACH指令.

1. Bezpečnostní informace
Před použitím si přečtěte tyto informace.
Nepoužívejte sušičku, aniž byste si nejprve přečetli tento návod k použití a porozuměli mu.
Sušička je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v kústení obchodní, včetně nevídané pro práci v práci.

2. Výrobek a příslušenství
Někdy nebudete vidět výfuk vzduchu a dohřívání ovčiny.
Nepokládejte sušičku na koberec a dohřívání ovčiny, protože by tento koberec mohl bránit cirkulaci vzduchu.
Sušička nesmí být připojena k elektrické síli pomocí prodlužovacího kabelu.

3. Způsob instalace
Sušička musí být správně namontována kvalifikovaným odborníkem, aby byla zajištěna bezpečnost při používání.
Instalace je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v kústení obchodní, včetně nevídané pro práci v práci.

4. Pokyny k sušení
1. Typy pro sušení
Před vložením do sušičky je třeba ověřit vyfukání a zvlhnutí ovčiny.
2. Přidání prádla
Před vložením prádla do sušičky je třeba ověřit vyfukání a zvlhnutí ovčiny.

5. Způsob použití
1. Ovládací panel a funkce
Panel obsahuje funkce pro nastavení sušení, včetně režimů pro bavlnu, vlnu, jemný prádlo a rychlé sušení.
2. Tlačítka
Tlačítka slouží k nastavení sušičky na různé režimy sušení.

6. Údržba
1. Vnější část sušičky
Čistění vnější části sušičky je důležité pro udržení jejího výkonu.
2. Těsnění dvířek
Těsnění dvířek musí být pravidelně kontrolováno a čistěno.
3. Výměna sítka filtru zrnků
Sítka filtru zrnků musí být pravidelně vyměňována.

7. Řešení problémů
Pokud sušička nefunguje normálně, postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Sušička nefunguje: Zkontrolujte napájení a zda je sušička správně připojena.
2. Sušička nefunguje: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.

8. Informační kódy
Informační kódy jsou umístěny na vnější části sušičky.
1. Informační kód: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.
2. Informační kód: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.

9. Technické údaje
Technické údaje sušičky zahrnují maximální kapacitu, spotřebu energie a dobu sušení.
Maximální kapacita: 9 kg.
Spotřeba energie: 0,8 kWh/období.
Doba sušení: 200 min.

10. Parametry stroje
Parametry stroje zahrnují rozměry, váhu a materiálové údaje.
Rozměry: 600mm (výška), 600mm (šířka), 650mm (hloubka).
Hmotnost: 9,5 kg.

Obsah (Table of Contents)
1. Bezpečnostní informace: 02
2. Výrobek a příslušenství: 02
3. Způsob instalace: 02
4. Pokyny k sušení: 02
5. Způsob použití: 02
6. Údržba: 02
7. Řešení problémů: 02

Instalace
Před použitím si přečtěte tyto informace.
Postupujte podle pokynů pro správnou instalaci sušičky.
Sušička musí být správně namontována kvalifikovaným odborníkem.

Bezpečnostní informace
Před použitím si přečtěte tyto informace.
Nepoužívejte sušičku, aniž byste si nejprve přečetli tento návod k použití a porozuměli mu.
Sušička je určena výhradně pro použití v domácnosti.

1. Bezpečnostní informace
Před použitím si přečtěte tyto informace.
Nepoužívejte sušičku, aniž byste si nejprve přečetli tento návod k použití a porozuměli mu.
Sušička je určena výhradně pro použití v domácnosti.

2. Výrobek a příslušenství
Někdy nebudete vidět výfuk vzduchu a dohřívání ovčiny.
Nepokládejte sušičku na koberec a dohřívání ovčiny, protože by tento koberec mohl bránit cirkulaci vzduchu.
Sušička nesmí být připojena k elektrické síli pomocí prodlužovacího kabelu.

3. Způsob instalace
Sušička musí být správně namontována kvalifikovaným odborníkem, aby byla zajištěna bezpečnost při používání.
Instalace je určena výhradně pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v kústení obchodní, včetně nevídané pro práci v práci.

4. Pokyny k sušení
1. Typy pro sušení
Před vložením do sušičky je třeba ověřit vyfukání a zvlhnutí ovčiny.
2. Přidání prádla
Před vložením prádla do sušičky je třeba ověřit vyfukání a zvlhnutí ovčiny.

5. Způsob použití
1. Ovládací panel a funkce
Panel obsahuje funkce pro nastavení sušení, včetně režimů pro bavlnu, vlnu, jemný prádlo a rychlé sušení.
2. Tlačítka
Tlačítka slouží k nastavení sušičky na různé režimy sušení.

6. Údržba
1. Vnější část sušičky
Čistění vnější části sušičky je důležité pro udržení jejího výkonu.
2. Těsnění dvířek
Těsnění dvířek musí být pravidelně kontrolováno a čistěno.
3. Výměna sítka filtru zrnků
Sítka filtru zrnků musí být pravidelně vyměňována.

7. Řešení problémů
Pokud sušička nefunguje normálně, postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Sušička nefunguje: Zkontrolujte napájení a zda je sušička správně připojena.
2. Sušička nefunguje: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.

8. Informační kódy
Informační kódy jsou umístěny na vnější části sušičky.
1. Informační kód: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.
2. Informační kód: Zkontrolujte, zda je sušička správně nastavena.

Technické údaje (Technical Data)
Model: DH9A93V
Maximální kapacita: 9 kg
Spotřeba energie: 0,8 kWh/období
Doba sušení: 200 min

Parametry stroje (Machine Parameters)
Rozměry: 600mm (výška), 600mm (šířka), 650mm (hloubka)
Hmotnost: 9,5 kg



Table with 3 columns: Program, Napájení (Power), Odstředivost (Spin speed). Rows include bavlna, jemný prádlo, rychlé sušení, vlna, šetrný režim, automatické sušení, Lohň, Přídava, Sport, Auto, Sušení, Sušení dió, Sušení 3D.

10. Tabulka typické spotřeby
V tabulce jsou uvedeny typické hodnoty spotřeby energie a vody pro různé režimy sušení.
Program: bavlna
Napájení: 230V/50Hz
Spotřeba energie: 0,8 kWh/období

Table with 3 columns: Program, Napájení (Power), Odstředivost (Spin speed). Rows include bavlna, jemný prádlo, rychlé sušení, vlna, šetrný režim, automatické sušení, Lohň, Přídava, Sport, Auto, Sušení, Sušení dió, Sušení 3D.



Table with 3 columns: Program, Napájení (Power), Odstředivost (Spin speed). Rows include bavlna, jemný prádlo, rychlé sušení, vlna, šetrný režim, automatické sušení, Lohň, Přídava, Sport, Auto, Sušení, Sušení dió, Sušení 3D.

11. Parametry stroje
Parametry stroje zahrnují rozměry, váhu a materiálové údaje.
Rozměry: 600mm (výška), 600mm (šířka), 650mm (hloubka).
Hmotnost: 9,5 kg.