

FASZENES KERTI GRILL FZG 1003



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

HA NEM VESZI FIGYELEMBE A FENTI “VESZÉLY”, “FIGYELMEZTETÉS” ÉS “VIGYÁZAT” KEZDETŰ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE ANYAGI KÁRT OKOZÓ TŰZ VAGY ROBBANÁS TÖRTÉNHEZ.

- ☛ A BIZTONSÁGI ÁBRÁK (☛) fontos BIZTONSÁGI információkra figyelmeztetnek.
- ☛ A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT jelzőszavak ☛BIZTONSÁGI ÁBRÁKKAL együtt jelennek meg.
- ☛ A VESZÉLY figyelmeztet a legkomolyabb veszélyre.
- ☛ Kérjük, olvassa el a használati útmutató összes biztonsági tájékoztatását.
- ☛ VESZÉLY
- ☛ A jelen használati útmutatóban található Veszély, Figyelmeztetések és Vigyázat megjelölések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet, vagy tűz vagy robbanás esetén anyagi kárt okozhat.
- ☛ Beltérben használni tilos! A grillezőt kizárólag szabad téri használatra tervezték. Ha beltérben használja, felgyülemlik a mérgező füst, és súlyos sérülést vagy halált okoz.
- ☛ Csak kültéren, jól szellőző helyen használja a grillezőt. Ne használja garázsban, épületben, fészerben vagy egyéb zárt helyen.
- ☛ Éghető szerkezet alatt a grillező használata tilos.
- ☛ VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő tűzgyújtót használjon.
- ☛ A nem megfelelő összeszerelés veszélyes lehet. Kérjük, kövesse a kézikönyvben lévő összeszerelési útmutatásokat. Csak akkor használja a grillezőt, ha az összes alkatrésze a helyén van. A grillező begyújtása előtt ellenőrizze, hogy a hamufelfogó megfelelően a lábához legyen rögzítve a grillező teknője alatt, vagy helyezze be a nagy kapacitású hamufelfogót.
- ☛ Forró, vagy meleg faszénhez ne adjon begyújtófolyadékot, vagy begyújtófolyadékkal átitatott faszenet. Használatot követően zárja le a begyújtófolyadékot és helyezze a grillezőtől biztonságos távolságra.

- ☼ Benzin, alkohol, vagy más igen gyúlékony folyadék használata a faszén begyújtására tilos. Ha faszén begyújtó folyadékot használ, a begyújtás előtt távolítsa el az alsó szellőzőnyílásokon esetleg átszivárgott folyadékot.
 - ☼ A grillező üzemeltetésekor megfelelő körültekintéssel járjon el.
A készülék használat közben nagyon felforrósodik és működés közben sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni.
 - ☼ FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a kisgyermeket és a háziállatokat.
A gyermekeket, vagy háziállatokat sose hagyja felügyelet nélkül a forró grillező közelében.
 - ☼ FIGYELEM! A grillező nagyon felforrósodik, ezért ne mozgassa használat közben. Mozgatás előtt hagyja lehűlni a grillezőt.
 - ☼ Használat közben tartsa legalább másfél méterre a grillezőt az éghető anyagoktól. Az ilyen anyagok a teljesség igénye nélkül például a fa-, vagy kezelt fa pallók, terasz és veranda fa szerkezeti elemek.
 - ☼ Csak akkor távolítsa el a hamut, ha már az összes faszén teljesen elégett, kialudt és a grillező lehűlt.
 - ☼ A grillező begyújtása és használata közben ne viseljen laza, ujjú ruhát.
 - ☼ Ne használja a grillezőt nagy szélben.
 - ☼ FIGYELMEZTETÉS
 - ☼ A grillezőt mindig stabil, sík felületen használja.
 - ☼ A faszén meggyújtása és bemelegítése közben vegye le a grillező fedelét.
 - ☼ Soha ne érintéssel ellenőrizze, hogy felmelegedett-e a faszénrostély, a hamu, a faszén vagy a grillező.
 - ☼ A fellobbanások megfékezésére, vagy a faszén eloltására soha ne vizet használjon, mivel ez károsíthatja a porcelánbevonatot.
 - ☼ Használjon hosszú, hőálló nyéllel ellátott megfelelő grillező szerszámokat.
 - ☼ A forró szenet ne öntse olyan helyre, ahol később ráléphet valaki, vagy a szén tüzet okozhat. Ne öntse ki a forró hamut és szenet amíg az teljesen ki nem aludt. Ne rakja el tárolás céljára a grillezőt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem aludt.
 - ☼ Tartsa távol a sütési területtől az olyan gyúlékony gőzöket és folyadékokat, mint a benzin, az alkohol, stb. és más gyúlékony anyagokat.
 - ☼ Kezelje és tárolja óvatosan a forró elektromos gyújtószerkezeteket.
 - ☼ Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a grillező forró felületeitől és a nagy forgalmú területektől.
 - ☼ Alkohol, receptköteles vagy recept nélkül kapható gyógyszerek használata csökkentheti a készülék megfelelő összeszerelésének, vagy biztonságos használatának képességét.
 - ☼ Ez a grillező fűtésre nem használható.
-

✿ VIGYÁZAT

- ✿ Ha alufóliával béleli ki a teknőt, azzal elzárja a légáramlást. Ehelyett ha közvetett módszerrel süt, használjon cseppfogó tálcát a húsból kicsepegő lé felfogására.
- ✿ Ha éles tárgyat használ a sütőrostély tisztítására vagy a hamu eltávolítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Ha súroló hatású tisztítószerrel használ a sütőrostély vagy a grillező tisztítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Rendszeresen és alaposan tisztítsa meg a grillezőt.

SZIMBÓLUMOK



Figyelmeztetés!! Forró felület.