

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

FZG 1009

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные предупреждения по безопасности

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ
СЕРЬЕЗНОМУ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, К СМЕРТИ,
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВУ
И К МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ.

- ✿ **ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ** (*) обратят Ваше внимание на важную информацию о **БЕЗОПАСНОСТИ**.
- ✿ Сигнальные слова **ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** будут применены вместе со **ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ**.
- ✿ **ОПАСНОСТЬ** обозначает Вашнейшие Трекки
- ✿ Прочтите, пожалуйста, всю информацию о безопасности в настоящем Труководстве
- ✿ **ОПАСНОСТЬ**
- ✿ Если Вы не будете обращать достаточного внимания на предупреждения об опасности, предостережения, содержащиеся в настоящем Труководстве пользователя, это может привести к получению серьезной или смертельной травмы, возникновению пожара или взрыва вследствие материального ущерба.
- ✿ Не пользоваться в помещении грилем, предназначены только для использования в открытом воздухе. При использовании в помещении произойдет концентрация ядовитых продуктов горения, что может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти.
- ✿ Пользуйтесь этим грилем только за пределами зданий в открытом воздухе. Не пользуйтесь им в гаражах, зданиях, под навесами или в тинных закрытых помещениях.
- ✿ Не пользуйтесь этим грилем под горючими конструкциями.
- ✿ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не используйте спирт или керосин для разжигания или повторного разжигания. Пользуйтесь только жидкостями для разжигания соответствующими нормами EN 1806-3.

- ✿ -При неправильном монтаже возникает опасность. Пожалуйста, согласно указаниям по монтажу, приведенным в настоящей инструкции. Пользуйтесь этим грилем только когда все его детали установлены на своем месте.
- ✿ -Не доливайте жидкость для разжигания и не добавляйте древесные угли, пропитанные жидкостью для разжигания горячие или теплые древесные угли. После применения жидкости для разжигания закройте и уложите на безопасном расстоянии от гриля.
- ✿ -Для разжигания гриля никогда не пользуйтесь бензином или какими-либо тиньками. Если вы используете жидкость для разжигания, удалите перед разжиганием древесных углей все остатки жидкости, которые могли вытечь через нижние отдушины.
- ✿ -При обращении с грилем соблюдайте повышенную осторожность. Во время грилования гриль сильно нагревается. Поэтому никогда не оставляйте его без надзора.
- ✿ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предотвращайте контакт детей или животных с горячим грилем. Не оставляйте детей или животных находящихся поблизости от горячего гриля без надзора.
- ✿ -ВНИМАНИЕ! Гриль может быть очень горячим при эксплуатации. Не перемещайте его. Дайте грилю перед перемещением достаточно времени.
- ✿ -Не пользуйтесь грилем на расстоянии менее 60 см от горючих материалов. Из горючих материалов могут быть изготовлены деревянные терранды и внутренние дворы.
- ✿ -Не тудаляйте золуoka древесные угли полностью. Не догорят и не погаснут пока гриль нестынет.
- ✿ -Не пользуйтесь подеждой с свободными длинными трубками при разжигании или использовании гриля.
- ✿ -Не пользуйтесь грилем при сильном ветре.

✿ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✿ -Гриль Т всегда поддерживайте в стабильном и горизонтальном положении
- ✿ -Снимите с гриля крышки, когда разжигаете древесные угли
- ✿ -Никогда не прикасайтесь к решетке гриля или к решетке для древесных углей, золы, углем или к грилю для определения его температуры
- ✿ -Для регулировки пламени используйте гашение древесных углей никогда не пользуйтесь водой. Может произойти повреждение эмалированной поверхности. Немного прикройте нижние вентиляционные отдушины и закройте гриль крышкой
- ✿ -После окончания грилования погасите угли, закройте гриль и крышкой и закройте все вентиляционные отдушины
- ✿ -Пользуйтесь правильными инструментами для грилования с длинными и термоустойчивыми трукоятками
- ✿ -Никогда не выбрасывайте горячие угли в помещение, где находятся дети. Никогда не выбрасывайте золу или другие предметы. Никогда не кладывайте гриль пока зола или угли полностью не погасли.
- ✿ -Следите за тем чтобы в месте грилования не скапливались горючие испарения и жидкости, как бензин, алкоголь и т.д., или тинные горючие материалы.
- ✿ -Пользуйтесь и храните электрические приспособления для разжигания аккуратно.
- ✿ -Укладывайте электрические кабели и шнуры на безопасном расстоянии от горячих поверхностей гриля и за пределами места хранения большого количества людей
- ✿ -Прием алкогольных напитков и кардинальное выполнение предписаний врача или без него может неблагоприятно повлиять на способность потребителя произвести правильный монтаж и безопасное обслуживание гриля.
- ✿ -Этот гриль не предназначен для работы в качестве обогревателя и его запрещено использовать для этих целей.

-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Применение Тострых Тпредметов Тдля Тчистки Трешетки Тдля Тгрилования или Тудаление Тзолы Тможет Тповредить Теет Тповерхность
- Применение Табразивных Тчистящих Тсредств Тдля Тчистки Трешетки для Тгрилования Тили Тгриля Тможет Тповредить Тего ТТповерхность
- Гриль Тнеобходимо Трегулярно Тщательно Тчистить

СИМВОЛЫ



предупреждение!!горячаяяповерхность.