

# Teplovzdušný ventilátor

Návod na použitie

SK



**Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.**

**SENCOR®**

SFH 6010BL / SFH 6011RD

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNNY.....	3
POPIS TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU .....	11
OVLÁDANIE TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORA .....	12
BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA .....	12
TEPELNÉ ISTENIE.....	12
ÚDRŽBA A ČISTENIE .....	13
SKLADOVANIE .....	13
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	13
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	14
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	14

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Deťom mladším ako 3 roky by sa malo zabrániť v prístupe k spotrebiču, ak nie sú trvale pod dozorom.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov musia tento spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a pokial sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu vykonávanú používateľom.



## **UPOZORNENIE:**

**Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.**



## VÝSTRAHA:

**Nezakrývajte. Aby sa zabránilo  
prehriatiu, nezakrývajte  
ohrievač.**

- Ohrievač sa nesmie umiestniť tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nevystavujte osoby či zvieratá priamemu prúdeniu teplého alebo studeného vzduchu na dlhý čas. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť ich zdravie.
- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku zhoduje s elektrickým napäťím zásuvky.
- Spotrebič nepripájajte k predlžovaciemu káblu alebo rozvodke.

**Upozornenie:**

Nepoužívajte tento spotrebič s programátorm, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá by spínala spotrebič automaticky.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch.

**Upozornenie:**

Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na kontrolu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné opustiť túto miestnosť vlastnými silami, ak nie je zaistený trvalý dozor.

- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazéna.
- Spotrebič nie je určený na pripojenie na stenu.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako je napr. koberec s hustými dlhými vláknami. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nábytku, záclon, závesov a iných horľavých materiálov.
- Ak je spotrebič v prevádzke, musí sa ponechať voľný priestor aspoň 100 cm pred spotrebičom a 50 cm za ním na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.

- Nestrkajte žiadne predmety cez prednú mriežku na výstup vzduchu alebo zadnú mriežku na vstup vzduchu. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo poškodeniu spotrebiča.



## Upozornenie:


Pri prevádzke sa môžu niektoré časti tohto spotrebiča stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

- Aby ste sa vyvarovali prípadného úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto spotrebiča do vody alebo inej tekutiny a nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudeš používať a pred čistením.

- Nenechávajte spotrebič v prevádzke počas spánku.
- Počas čistenia neponárajte spotrebič do vody ani ho neutierajte navlhčenou handričkou.
- Napájací kábel nadbytočne neprehýbajte a neprekručujte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo ostrými predmetmi.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky.
- Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za vidlicu sietového kabla.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.

## POPIS TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU

**A**

- ① Mriežka na výstup vzduchu
- ② Ventilátor (je skrytý pod mriežkou)
- ③ Ovládaci gombík na nastavenie výkonu

- ④ Svetelná kontrolka zapnutia
- ⑤ Mriežka na vstup vzduchu
- ⑥ Hlavný vypínač 0/l (0 – vypnuté; l – zapnuté)

## OVLÁDANIE TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORA

### Zapnutie a vypnutie

- Teplovzdušný ventilátor pripojte k zásuvke elektrického napäťa. Hlavný vypínač 0/I A⑥ prepnite do polohy I (zapnuté). Otočte ovládaci gombík A③ smerom doprava a nastavte požadovaný výkon. Zapnutie teplovzdušného ventilátora je signalizované rozsvietením kontrolky A④.



#### Poznámka:

Pri prvom spustení alebo po dlhšom čase nepoužívania spotrebiča môžete ucítiť slabý zápach. Tento jav zmizne za krátku chvíľu.

- Na vypnutie teplovzdušného ventilátora otočte ovládaci gombík A③ dočasne, až ucítíte mierny odpor. Svetelná kontrolka zapnutia A④ zhasne. Potom prepnite hlavný vypínač 0/I A⑥ do polohy O (vypnuté).

## BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

- Teplovzdušný ventilátor je vybavený poistkou, ktorá ho automaticky vypne, ak dôjde k jeho prevrhnutiu. Táto poistka plní bezpečnostnú funkciu, a zabráňuje tak vzniku nebezpečnej situácie.

## TEPELNÉ ISTENIE

- Teplovzdušný ventilátor je vybavený dvojnásobným tepelným istením – vratnou a nevratnou tepelnou poistkou. Vratná poistka sa aktivuje a vypne teplovzdušný ventilátor v prípade, že dôjde k jeho prehriatiu.
- Ak takáto situácia nastane, otočte ovládaci gombík A③ dočasne, až ucítíte mierny odpor. Svetelná kontrolka zapnutia A④ zhasne. Potom prepnite hlavný vypínač 0/I A⑥ do polohy O (vypnuté) a sieťový kábel odpojte od zásuvky. Teplovzdušný ventilátor nechajte vychladnúť. Po vychladnutí sa vratná tepelná poistka deaktivuje a teplovzdušný ventilátor je možné znova uviesť do prevádzky.
- Z dôvodov zvýšenej bezpečnosti je teplovzdušný ventilátor navyše vybavený nevratnou tepelnou poistkou pre prípad zlyhania prvého tepelného istenia. V prípade, že dôjde k aktivácii nevratnej tepelnej poistky, teplovzdušný ventilátor sa trvale vypne. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý, a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič vyčistite mäkkou, suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Spotrebič nepostrekujte vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas, uložte ho na suché, čisté miesto mimo dosahu detí. Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie .....	230 V ~
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	600 W
Hlučnosť.....	49 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 49 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhladom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-NICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.