

# Plaukų džiovintuvas

Naudotojo vadovas

LT



## SENCOR®

SHD 8270VT

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą reikėtų pervežti, supakuokite jį į originalią pakuotę ir įdėkite į dėžę.

**TURINYS**

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS .....	3
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠAS .....	6
FUNKCINIŲ MYGTUKŲ APRAŠAS .....	6
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS .....	7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS .....	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU .....	8
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS .....	8

## SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.



Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

Jei prietaisą naudosite vonios kambaryje, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, kadangi vandens buvimas kelia pavojų net tada, kai prietaisas išjungtas.


Kaip papildomą apsaugą rekomenduojame sumontuoti likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio nominalus srovės pertraukimo momentas neviršytų 30 mA. Pasitarkite su elektriку.

## SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti kartu su šiuo prietaisu arba atskirai rekomenduoti gamintojo kaip leistini naudoti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nepurškite ant prietaiso vandens ar kokio nors kito skysčio. Nenardinkite prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
- Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
- Nedėkite maitinimo laido šalia įkaitusių vietų arba virš aštrių daiktų. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo neužliptų arba neužkliūtų.
- Kai prietaisas veikia, įsitikinkite, ar įleidimo bei išleidimo angos nėra užblokuotos. Jei bet kokia anga yra užblokuota, prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir leiskite kelias minutes atvėsti. Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro įleidimo ir išleidimo angas.
- Po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.
- Neiškinkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame aptarnavimo centre. Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeisti.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas aptarnavimo centras. Bandant be leidimo taisyti prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.

## PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠAS



## FUNKCINIŲ MYGTUKŲ APRAŠAS

### Temperatūros reguliavimo jungiklis

- 3 Karštas oras
- 2 Šiltas oras
- 1 Šaltas oras

### Greičio reguliavimo jungiklis

- 2 2-as greičio lygis
- 1 1-as greičio lygis
- 0 Išjungta

## PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite plaukus šampūnu ir ištrinkite juos kondicionieriumi. Tokiu būdu plaukai bus lengviau šukuojami. Plaukus nusauskite rankšluosčiu ir iššukuokite.
- 2) Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. Pirmiausia pasirinkite temperatūrą (karštas, šiltas arba šaltas oras) naudodami temperatūros reguliavimo jungiklį A③, esantį ant plaukų džiovintuvo rankenos.
- 3) Tada perjunkite plaukų džiovintuvą iš padėties „Išjungta“ į pirmą arba antrą greičio lygį naudodami greičio reguliavimo jungiklį A④.

### Jonizavimo funkcija

Dėl nuolatinės jonizavimo funkcijos plaukų džiovintuvas kuria neigiamus jonus, kurie neutralizuoja statinę iškrovą plaukuose, todėl plaukai labiau žvilga ir atrodo sveikesni.

Norėdami sutvirtinti šukuoseną, laikykite nuspaudę impulso mygtuką A② visą laiką, kol formuojate plaukus šaltu oru.

### Difuzorius

- Naudodamos plaukų apimties didinimo priedą, suteiksite daugiau apimties savo plaukams, pakeldamos plaukus nuo pat šaknų.
- Nustatykite plaukų apimties didinimo priedą taip, kad jo „pirštai“ būtų nukreipti į jūsų galvą.
- Atsargiai judesiais pirmyn – atgal judinkite priedą mažame galvos plote, kol plaukai pradės judėti išilgai plaukų apimties didinimo priedo pirštų. Laikykite priedą šioje vietoje tol, kol plaukai išdžius, tada tęskite, vis pereidami nuo vienos galvos vietos prie kitos.



### Patarimas.

Kad šukuosena išliktų ilgiau, rekomenduojame naudoti specialius plaukų gaminius, pvz., plaukų laką, putas arba želė.

- 4) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį pajudinę jungiklį A④ į padėtį 0 ir išjunkite jį iš maitinimo lizdo.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami plaukų džiovintuvą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.
- Pašalinkite visus plaukus, įstrigusius į oro įleidimo ir išleidimo angas. Pasukite groteles A⑦ prieš laikrodžio rodyklę. Nuimkite groteles A⑦ ir pašalinkite plaukus iš oro įleidimo angos. Vėl pritvirtinkite groteles A⑦ ir pasukite jas uždarytos spynos simbolio, nurodyto ant plaukų džiovintuvo, kryptimi. Patikrinkite, ar groteles A⑦ yra tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.
- Išorinio paviršiaus valymui galite naudoti šluostę, šiek tiek sudrėkintą neutralaus valiklio tirpale.
- Drėgna šluoste nuvalytą paviršių nusauskite.
- Niekada nekiškite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kokią nors kitą skystį. Valymui nenaudokite braižančių valymo priemonių, alkoholio, benzino ir panašių medžiagų.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis.....	2 200 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė .....	II
Triukšmo lygis.....	70 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 70 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

**Techninės terminologijos paaiškinimas**

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

## **NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU**

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

### **PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS**



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

#### **Verslo įmonėms ES šalyse**

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

#### **Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.