

Maistinų kokteilių plaktuvas

Vartotojo vadovas

LT



SENCOR®

SNB 6600BK / SNB 6601RD

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės déžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Rekomenduojame prietaisą transportuoti supakavus originalioje gamintojo pateiktoje déžėje.

LT-1



Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
PRIETAISO APRAŠYMAS	6
NAUDΟJIMO PASKIRTIS	7
PRIEŠ NAUDΟJANT PIRMĄ KARTĄ	7
PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS	7
PRIETAISO VALDYMAS	8
TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS	9
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA	10
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	10
LAIKYMAS	11
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	12
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU	12
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAIŠŲ ŠALINIMAS	12



SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėms reikmėms ir apdoroti standartinį maisto kiekj, koks gaminamas namuose.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą. Mes nerekomenduojame naudoti pailginimo laidu.
- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedékite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba prie jos, ant kriauklės skysčių nutekėjimo plokštės, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytają paskirtį.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti!

- Prieš įjungdami prietaisą patirkinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai.
- Apdorodami karštus skysčius, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte kylančiais garais arba neapsidegintumėte karštais purslais. Prieš pildami į plakimo indą ir plakdami leiskite karštiems skysčiams ir maistui atvėsti iki bent 45 °C temperatūros.



Maistingu kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

- Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 1 minutę. Prieš vėl ijjungdami leiskite jam bent 3 minutes atvėsti.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jeigu dėl variklio perkrovos prietaisas automatiškai išsijungia, atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo ir palaukite bent 30 minučių, kad jis atvėstų. Paskui vėl galėsite naudotis prietaisu.
- Jei prie peilių bloko arba vidinių plakimo indo sienelių prilimpa maišomas maistas, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo. Patikrinkite, ar peilis nesisuka. Nukelkite plakimo indą iš variklio bloko ir pasukite jį taip, kad peilių blokas būtų nukreiptas aukštyn. Išimkite peilių bloką. Plastikine mentele nuvalykite nešvarumus nuo peilių bloko ir plakimo indo sienelių. Vėl surinkite plakimo indą ir įstatykite atgal ant variklio bloko. Ijunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą ir toliau plakite.
- Atlirkdami kokius nors veiksmus su peilių bloku, išimdami jį iš plakimo indo ir jį plaudami, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte. Visada laikykite peilių bloką plastikinės dalies apačioje. Nebandykite aštrinti peilių patys.
- Plaktuvo priedų negalima šildyti mikrobangų krosnelėje. Neleiskite, kad plakimo indą veiktų ekstremalūs temperatūros pokyčiai.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, išrinksite, surinksite, keisite priedus ir valysite ar pernešite jį kitą vietą.
- Prieš nuimdamai plakimo indą nuo variklio bloko, įsitikinkite, ar variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.



ISPĖJIMAS:

NEATIDARYKITE PLAKIMO INDO TOL, KOL PEILIŲ BLOKAS VISIŠKAI NESUSTOS.


- Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Jisitikinkite, kad maitinimo laido kištukas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laido nedékite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su jkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami už maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami elektros laidą kištuką.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo elektros laidas ar kištukas yra pažeisti.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių.
- Norédami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

PRIETAISO APRAŠYMAS

A



- ① Užsukamas dangtelis su uždaroma gérimo anga gali būti užsukamas ant abiejų buteliukų.
- ② Užsukamas dangtelis be uždaromos gérimo angos gali būti užsukamas ant abiejų buteliukų.
- ③ Didelis 1 l plakimo indas, pagamintas iš aukštos kokybės plastiko be BPA. Jį taip pat galima naudoti kaip gérimo buteliuką.
- ④ Mažas 800 ml plakimo indas, pagamintas iš aukštos kokybės plastiko be BPA. Jį taip pat galima naudoti kaip gérimo buteliuką.
- ⑤ Peilių blokas iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno peilių
- ⑥ Variklio blokas
- ⑦ IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis
- ⑧ Neslystantis pagrindas variklio bloko apačioje
- ⑨ PALEIDIMO / SUSTABDYMO programa tinkta malti miltus, prieskonius ir triaškyti riešutus
- ⑩ Apšviestas LED ekranas, rodantis plakimo laiką
- ⑪ PLAKIMO programa, skirta daryti vaisių kokteilius (45 sek.)
- ⑫ YPATINGO PLAKIMO programa, skirta daryti daržovių kokteilius (60 sek.)
- ⑬ PULSAVIMO programa, skirta pjaustyti / maišyti didelius maisto gabalus ir trinti ledą

Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD



NAUDOJIMO PASKIRTIS

Šis maistinės kokteilių plaktuvas idealus irankis gaminti šviežių vaisių arba sveikatinimo gérimus, pieno ir kitus kokteilius, maišytus gérimus, išskirtinius „salsa“ padažus, kremines sriubas, padažus, suplaktą kūdikių maistą ir sutrinti ledukus. Jis yra pateikiamas su vienu keturių dalių peilių bloku, pagamintu iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno, ir dvieju plakimo indai. Plakimo indai pagaminti iš aukštos kokybės plastiko, kuriame nėra toksiško anglies pagrindo chemikalo BPA (bisfenolio A), kurie taip pat gali būti naudojami kaip patogūs gérimo buteliukai. Kad patogiai nešiotumėtés be grėsmes išlaistyti, buteliukus galima uždaryti dangteliu su arba be gérimo angos. Neslystantis pagrindas suteikia plaktuviui stabilumo veikimo metu. Buteliukus, dangtelius ir peilių blokų galima saugiai plauti viršutiniame indaplovės krepšyje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
2. Rūpestingai išplaukite visas su maistu kontaktuojančias dalis (didelį ir mažą plakimo indus A③ ir A④, dangtelius A① ir A② ir peilių bloką A⑤) šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti arba iššluostykite sausa šluoste. Visos išimamos dalys taip pat gali būti saugiai plaunamos viršutiniame indaplovės krepšyje.



Dėmesio!

Plaudami peilių bloką A⑤, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peiliai A⑤ yra aštrūs.

Peilių bloke A⑤ yra tarpiklio sandariklis, užtikrinantis, kad plakimo indas plakimo metu bus sandariai laikomas. Jei peilių blokas A⑤ plaunamas indaplovėje, šis tarpiklio sandariklis gali veikiamas karščio atsilaivinti. Išplovę peilių bloką A⑤, visada patikrinkite, ar tarpiklio sandariklis yra savo vietoje.

PRIETAISO SURINKIMAS IR ISARDYMAS

- Prieš pradédami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas A⑥ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besukanančios dalys visiškai sustojo.

1. Plaktuvo surinkimas ir išardymas

- 1.1 Apverskite plakimo indą A③ ar A④ taip, kad kaklelis būtų nukreiptas į viršų.
- 1.2 Patikrinkite, ar ant peilių bloko A⑤ esantis tarpiklio sandariklis yra savo vietoje. Uždékite peilių bloką A⑤ ant plakimo indo A③ ar A④ kaklelio, taip, kad ašmenys būtų nukreipti į vidų, o tada priveržkite prie plakimo indo A③ ar A④ kaklelio sukdami pagal laikrodžio rodyklę.



Pastaba.



Sudékite ingredientus į plakimo indą A③ ar A④ prieš prijungdami jį prie peilių bloko A⑤. Pildydami plakimo indą A③ ar A④ neviršykite maksimalaus lygio žymos.

- 1.3 Pasukite surinktą plakimo indą taip, kad peilių blokas A⑥ būtų nukreiptas žemyn, ir įstatykite jį į variklio bloką A⑥ taip, kad ašelės išoriniame plakimo buteliuko perimetre įslystų į angas ant variklio bloko A⑥.

Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

B



- Norėdami išardyti priedą, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

2. Buteliuko surinkimas

Norėdami uždaryti buteliuką A③ ar A④, galite naudotis dangteliu A① ar A②. Visada gerai užveržkite dangtelį A① ar A②, kad buteliuko turinys neištekėtų. Naudodamži dangtelį A①, įsitinkinkite, kad gérimo anga yra tinkamai uždaryta, kad neišlaistytumėte buteliuko turinio jí nešdamiesi.

PRIETAISO VALDYMAS

- Įsitinkinkite, kad variklio blokas A⑥ yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Sudékite norimus suplakti ingredientus į plakimo indą A③ ar A④. Maksimalus ingredientų kiekis, kurj galima sudėti į plakimo indus A③ ir A④, yra pažymėtas maksimalaus lygio žyma. Neperpildykite plakimo indų A③ ir A④ maistui ir skysčiais.



Démésio!

Prieš pildami į plakimo indą A③ arba A④ ir plakdami leiskite karštiems skysčiams ir maistui atvéssti iki bent 45 °C temperatūros.



Pastaba.

kai kurie skysčiai plakimo metu gali išsiplėsti.

- Sumontuokite plakimo indą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Pasukite surinktą plakimo indą taip, kad peilių blokas A⑤ būtų nukreiptas žemyn, ir įstatykite jį į variklio bloką A⑥ taip, kad ąselės išoriniame plakimo buteliuko perimetre įslystu į angas ant variklio bloko A⑥.
- Prijunkite variklio bloką A⑥ prie maitinimo lizdo. Norėdami paleisti plaktuvą, pasukite surinktą plakimo indą pagal laikrodžio rodyklę ir tuomet nustatykite pagrindinj jungiklį į 1 padėtį bei pasirinkite norimą programą. Plaktuvas yra pateikiamas su apsauginiu mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol plakimo indas nebus tinkamai pritvirtintas prie variklio bloko A⑥.

Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD



Dėmesio!

Plaktuvas gali be pertraukos veikti iki 1 minutės. Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau. Paskui palaukite 3 minutes, kol prietaisas atvés. Apdorodami sausus ingredientus, neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 30 minučių.

- Jeigu ingredientų likučių prilimpa prie peilių bloko A⑥ arba plakimo indo A③ ar A④ sienelių, išjunkite plakutvą paspaudami mygtuką STOP arba pasukdami plakimo indą A③ ar A④ prieš laikrodžio rodyklę, o tada atjunkite variklio bloką A⑥ nuo maitinimo lizdo. Patirkinkite, ar peilių blokas A⑥ nebesisuka. Nukelkite plakimo indą iš variklio bloko A⑥ ir pasukite ji taip, kad peilių blokas A⑥ būtų nukreiptas aukštyn. Išsukite peilių bloką A⑥. Plastikine mentele nuvalykite peilių bloką A⑥ ir plakimo indo A③ arba A④ sieneles. Vėl surinkite plakimo indą ir įstatykite atgal ant variklio bloko A⑥. Įkiškite maitinimo laidą į maitinimo lizdą, pasukite plakimo indą pagal laikrodžio rodyklę, nustatykite pagrindinių jungiklių į padėtį, pasirinkite norimą programą ir tėskite plakimą.
- Norėdami baigti plakimą, paspauskite mygtuką STOP, nustatykite pagrindinių jungiklių į padėtį 0 ir pasukite plakimo indą prieš laikrodžio rodyklę. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Patirkinkite, ar peilių blokas A⑥ visiškai sustojo, ir nuimkite plakimo indą nuo variklio bloko A⑥.
- Apverskite plakimo indą A③ ar A④ aip, kad peilių blokas A⑥ būtų nukreiptas į viršų. Tinkamai išimkite peilių bloką A⑥, uždarykite plakimo indą A③ ar A④ dangteliu A① ar A② arba supilkite jo turinį į kitą tinkamą talpą.
- Tada išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS

- Pirmausiai supjaustykite kietesnius maisto produktus, pavyzdžiui vaisius ir daržoves, smulkesniais, 2–3 cm dydžio gabalėliais, tik tada sudėkite juos.

Ingredientai	Rekomenduojamas plakimo laikas
Mažesniais gabalėliais supjaustyti vaisiai ir daržovės	30 sek.
Tiršti ir skysti kokteiliai	40 sek.
„Salsa“ padažas	30 sek.
Sriubos	30 sek.
Kūdikių maistas	40 sek.



Pastaba.

Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik rekomendacijos pobūdžio. Faktinis plakimo laikas priklauso nuo ingredientų dydžio, jų kiekių ir reikiama galutinės konsistencijos.



Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema	Galimas sprendimas
Plaktuvas nepasileidžia	Variklio blokas A⑥ neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Prijunkite prie maitinimo lizdo.
Plakimo indo blokas prateka	Plakimo indo blokas netinkamai uždėtas ant variklio bloko A⑥. Dėdami plakimo indą A③ ar A④ ant variklio bloko A⑥, išsitinkinkite, kad ašelės ant indo perimetro įslysta į atitinkamas variklio bloko A⑥ angas. Norėdami paleisti plakutuvą, pasukite surinktą plakimo indą pagal laikrodžio rodyklę ir tuomet nustatykite pagrindinių jungiklių 1 padėtį bei pasirinkite norimą programą.
Ingredientai suplakami netolygiai.	Patirkrinkite, ar ant peilių bloko A⑤ esantis tarpiklio sandariklis yra savo vietoje. Įtaisykite peilių bloką A⑥ į plakimo indą A③ ar A④ ir priveržkite tinkamai sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
Ingredientai suplakami per smulkiai.	Vienu kartu bandoma suplakti per daug ingredientų. Apdorokite ingredientus mažesniais kiekiiais ir paleisdami plakutuvą trumpais intervalais.
Plakimo rezultatai netenkina.	Per ilgai plakama. Kad pasiekumėte optimalius rezultatus, plakite ingredientus trumpais pliūpsniais pakartotinai.
Nepavyksta suplakti ledo kubelių.	Apdorokite ingredientus mažesniais kiekiiais ir paleisdami plakutuvą trumpais intervalais. Šaldytus ingredientus plakite 2–5 sekundžių intervalais.
	Ledo kubeliai reikia smulkinti tuo pat, vos ištraukus juos iš šaldiklio. Kitaip jie pradės tirpti, suplipti ir negalės būti suplakami. Prieš dedami ledo kubelius išsitinkinkite, kad plakimo indas A③ ar A④ yra visiškai sausas. Plakite ledo kubelius trumpais pliūpsniais pakartotinai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis prietaisa, išsitinkinkite, ar jis yra išjungtas ar atjungtas nuo elektros tinklo. Išsitinkinkite, ar visos judamosios dalys sustojo ir nuimkite plakimo indą nuo variklio bloko A⑥.
- Išimkite peilių bloką A⑤ ir plakimo indo A③ ar A④ ir rūpestingai išplaukite atskiras dalis šiltame vandenye neutraliu indu plovikliu. Po to kruopščiai nuskalaukite visas šias dalis švariu tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite tankia šluoste arba palaukite, kol jos pačios išdžius. Jei naudojote dangtelį A① ar A②, išplaukite tokiu pat būdu. Išimamos dalys taip pat gali būti saugiai plaunamos viršutiniame indaplovės krepšyje. Kruopščiai peilių bloką A⑤ galite išplauti smulkiu nailoniniu šepeteliu.

Maistingu kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD



Dėmesio!

Nuimdami ir plaudami peilių bloką A⑤, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peilių bloko A⑤ kraštai yra aštrūs.

Peilių bloke A⑤ yra tarpiklio sandariklis, užtikrinantis, kad plakimo indas plakimo metu bus sandariai laikomas. Jei peilių blokas A⑤ plaunamas indaplovėje, šis tarpiklio sandariklis gali veikiamas karščio atsilaisvinti. Išplovę peilių bloką A⑤, visada patirkrinkite, ar tarpiklio sandariklis yra savo vietoje.

Tam tikri maisto produktai gali sukelti plakimo indo A③ ar A④ spalvos pakitimus. Visgi tai neturi jokio poveikio prietaiso veikimui.


- Rekomenduojame priedus visada plauti tuo pat po naudojimo, kad nepridžiūtų vaisių minkštumas. Pridžiuvusius ingredientus sunkiau pašalinti. Norėdami pašalinti pridžiuvusius ingredientus, galite paleisti plakutvą pripildę plakimo indą A③ ar A④ iki $\frac{2}{3}$ visos talpos karšto vandens. Jeigu pridžiuvę ingredientai vis tiek neatlimpa, procedūrą kartokite.
- Norėdami nuvalyti išorinį variklio bloko A⑥ paviršių, naudokite šluoste, sudrékintą silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršių šiek tiek švariu vandeniu sudrékinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko A⑥ ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. Prietaisui valyti nenaudokite tirpiklių, skiediklių ar braižančių valymo priemonių. Taip galima pažeisti prietaiso paviršių.

LAIKYMAS

- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kad nesusižeistumėte prisilietę prie peilių, mes rekomenduojame peilių bloką A⑤ laikyti pritvirtintą plakimo inde A③ ar A④.



Ispėjimas:





Maistinė kokteilių plaktuvas

SNB 6600BK / SNB 6601RD

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali jtampera.....	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominalus galingumas	1000–1200 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė	II
Triukšmo lygis.....	95 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 95 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygi (atskaitinė garsos galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuotį į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminiai galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naujų gaminių.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietas savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.