

**SENCOR®**

SWK 2510WH

SWK 2511BK



**LT ■ Elektrinis virduklis**

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš prijungdami virduklį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar nominali įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisąjunkite tik prie tinkamai įžeminto lizdo.
- Elektrinis virduklis skirtas buitiniam naudoti šiose ir panašiose vietose:
  - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
  - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
  - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Nestatykite virduklio ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklių arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nedėkite virduklio ant elektrinės ar dujinės plytelės, prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino.
- Neplaukite virduklio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo ir jo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
- Virduklį naudokite tik su pateiktu pagrindu.
- Virduklį naudokite tik vandeniui užvirinti. Nenaudokite jo jokiems kitiems skysčiams ar maisto produktams šildyti.
- Prieš pripildydami visada nuimkite elektrinį virduklį nuo pagrindo.
- Pildant virduklį, vandens visada reikia pilti ne mažiau nei iki minimalios žymos, bet ne daugiau, nei iki maksimalios žymos. Jei virduklėje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.
- Būkite atsargūs, kad dėdami virduklį ant pagrindo ir nuo jo nuimdami neišlietumėte vandens ant jungties.
- Prieš įjungdami virduklį įsitikinkite, kad dangtis gerai uždarytas. Kai vanduo verda, jokiū būdu neatidarinkite ir nenaudokite dangčio.




### Dėmesio!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Po naudojimo kaitinimo elemento ir virdulio korpuso paviršius lieka karštas dėl likutinės šilumos. Nelieskite karšto paviršiaus. Keldami ir nešdami elektrinį virdulį, naudokitės rankena.
- Būkite ypač atsargūs išpildami vandenį iš virdulio, kad nenusidegintumėte verdančiu vandeniu arba garais.
- Jei nenaudojate, norite perkelti ar išvalyti virdulį, visada jį išjunkite iš maitinimo lizdo.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Atjunkite virdulį nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti šį virdulį, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

**A**



- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą arba garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

**GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO APRAŠAS****A1** Dangtis**A2** Apsauginis dangčio užrakinimo mechanizmas**A3** Snapelis su išimamu filtru**A4** Pagrindas su per vidurį esančia jungtimi**A5** Rankena**A6** Vandens lygio žyma**A7** 0/1 jungiklis (išjungimas / įjungimas) su maitinimo indikatoriumi lemputė**PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT GREITAI UŽVERDANTĮ VIRDULĮ**1. Visiškai išpakuokite greitai užverdantį virdulį ir jo pagrindą **A4**.

2. Pripildykite elektrinį virdulį švariu vandeniu iki maksimalios vandens lygio žymos. Užvirinkite vandenį ir išpilkite jį iš elektrinio virdulio. Pakartokite šį procesą du ar tris kartus.

**Pastaba.**

Norėdami užvirinti vandenį greitai užverdančiame virdulyje, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Greitai užverdančio virdulio naudojimas“.

3. Dabar virdulys yra paruoštas naudoti.

**GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO NAUDOJIMAS**1. Nustatykite norimą maitinimo laido ilgį įstumkite jį į pagrindo griovelį **A4**. Padėkite pagrindą **A4** ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.2. Pripildykite elektrinį virdulį reikiamu kiekiu vandens. Vandenį galite pilti per snapelį **A3** arba per angą atidarydami dangtelį **A1**. Vandens lygis turi siekti bent minimalaus lygio žymę (0,8 l), tačiau neturi viršyti maksimalaus lygio žymės (2,5 l). Pripildę virdulį, patikrinkite, ar dangtis **A1** yra tinkamai uždarytas ir užfiksutas.**Dėmesio!**Niekada nepildykite virdulio, jei jis pastatytas ant pagrindo **A4**.3. Pastatykite virdulį ant pagrindo **A4**. Įstatykite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ir paslinkite jungiklį **A7** į padėtį I (Įjungta), kad įjungtumėte virdulį. Užsideds maitinimo kontrolinė lemputė.**Dėmesio!**Nejunkite elektrinio virdulio, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant elektrinį virdulį, jis veiks trumpiau. Jei netyčia įjungėte virdulį be vandens, pasiekęs tam tikrą temperatūrą termostatas nutrauks elektros grandinę ir virdulys išsijungs. Jungiklis **A7** persijungs į padėtį 0 (Išjungta), ir indikacinė lemputė išsijungs. Virdulį galima naudoti vėl praėjus kelioms minutėms, kai atvės jo kaitinantis dugnas.

4. Vos tik vandeniui užvirus virdulys ir jo indikacinė maitinimo lemputė išsijungs automatiškai.

**Pastaba.**

Bet kuriuo metu elektrinį virdulį galite išjungti nustatydami jungiklį į padėtį 0 (išjungta).

5. Supilkite užvirintą vandenį į paruoštą indą ar puodelį. Virdulį neškite vertikaliai, ypač tada, jei yra pripildytas iki maksimalios vandens lygio žymos.

6. Jei norite papildyti virdulį, būkite labai atsargūs atidarydami dangtį **A1**, kad nenusiplikytumėte išsiveržusiais garais.

7. Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Ištuštinkite elektrinį virdulį ir leiskite jam atvėsti.

**VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

- Prieš valydami virdulį, įsitinkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir leiskite jam atvėsti.
- Išorines virdulio dalis valykite sausa šluoste arba šluoste, išmirkyta silpname neutralaus indų ploviklio tirpale. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršius šiek tiek drėgna šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Pagrindui **A4** valyti naudokite tik sausą šluostę.
- Niekuomet nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių valymo priemonių ir pan.

**Filtrų valymas**

- Išimamas filtras sulaiko kalkes ir neleidžia joms su vandeniu patekti į puodelį. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu nailoniniu šepetėliu arba pamerkę jį keletui valandų į acto-vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis 1:2). Palaikę tirpale praskalaukite filtrą švariu tekančiu vandeniu.

## Kalkių nuovirų šalinimas

- Virdulyje susidarę kalkių nuoviros gali neigiamai paveikti jo tarnavimo laiką, todėl reguliariai jas šalinkite, atsižvelgdami į tai, kaip dažnai naudojate virdulį. Standartiškai naudojant (3–5 kartus per dieną), rekomenduojame šalinti vandenyje esančias kalkių nuoviras:
  - kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas;
  - kartą per 2–3 mėnesius, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštas arba vidutinio minkštumo.
- Norint pašalinti vandens nuovirų likučius, galima naudoti:
  - 8 proc. baltojo acto, kurio paprastai galima rasti parduotuvėse. Pripilkite į virdulį  $\frac{3}{4}$  l vandens ir  $\frac{1}{4}$  l acto. Užvirkite šį tirpalą ir palikite jį virdulyje 2 valandoms. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirinkite jame vandenį.
  - citrinos rūgštį. Elektriniame virdulyje užvirinkite 1 l vandens, į užvirusį vandenį įdėkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite apytiksliai 30 minučių. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirinkite jame vandenį.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis.....	50 / 60 Hz
Nominali galia.....	1800–2200 W
Talpa.....	2,5 l

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

## PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

## Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

## Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.