

**SENCOR**

SRM 1890SS  
SRM 1891RD



**SR • Potpuno automatski aparat za kuvanje pirinča**

**PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta najmanje 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusna lica, ako se ona nalaze pod odgovarajućim nadzorom ili ako znaju da uređaj koriste na bezbedan način i razumeju moguće opasnosti. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik ne smeju da vrše deca ako nisu starija od 8 godina i ako se ne nalaze pod nadzorom. Ovaj uređaj i strujni kabl držite van domaćaja dece uzrasta ispod 8 godina.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Ovaj uređaj je dizajniran za kuvanje pirinča i za održavanje toplote skuvanog pirinča.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za upotrebu u domaćinstvu. On nije namenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
  - čajne kuhinje u radnjama, kancelarijama i na drugim radnim mestima;
  - sobe u hotelima ili motelima i druge prostorije za boravak;
  - poljoprivredna dobra;
  - mesta gde se nudi noćenje i doručak.
- Uređaj koristite samo sa originalnom dodatnom opremom njegovog proizvođača.
- Uređaj se mora nalaziti na stabilnoj i ravnoj podlozi.
- Uređaj nemojte stavljati na električni ili gasni štednjak ni na druge izvore toplote, niti blizu njih.
- Uređaj ukopčavajte samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Pre nego što ovaj uređaj ukopčate u električnu utičnicu, povedite računa da:
  - nazivni napon naveden na njegovoj natpisnoj pločici odgovara naponu električne utičnice;
  - uklonjiva zdela bude napunjena odgovarajućom količinom pirinča i vode i da je pravilno postavljena u spoljnoj posudi.
- Uređaj nemojte uključivati ukoliko njegov poklopac nije pravilno postavljen.
- Povedite računa da strujni utikač ne bude pokvašen vodom.


**⚠ Pažnja:**

Nemojte sipati pirinča ni ulivati vodu u spoljnu posudu. Nepravilna upotreba može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja.

- Tokom upotrebe uređaja, iznad i oko njega treba obezbititi dovoljno prostora radi cirkulacije vazduha.
- Tokom i nakon upotrebe uređaja, njegove dostupne površine su vruće usled preostale topline. Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite dršku i rukohvat kada rukujete spoljnom posudom ili poklopcom.

- Uređaj uvek isključite i iskopčajte iz električne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ako ste završili sa njegovom upotrebor i pre njegovog čišćenja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi pre nego što ga premestite, očistite ili odložite radi čuvanja.
- Redovno čistite uređaj nakon svake upotrebe u skladu sa uputstvima navedenim u poglavљу Čišćenje i održavanje.
- Da biste izbegli moguću povredu usled električnog udara, spoljnu posudu ili strujni kabl nemojte čistiti tekućom vodom i nemojte ih uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte iskopčavati uređaj iz električne utičnice povlačenjem strujnog kabla. Time se može oštetiti strujni kabl ili utičnica. Uređaj iskopčajte iz električne utičnice pažljivim povlačenjem utikača strujnog kabla.
- Ako je strujni kabl oštećen, treba ga zameniti u ovlašćenom servisnom centru ili njegovu zamenu treba da izvrši lice sa sličnim kvalifikacijama, čime će se sprečiti nastanak opasne situacije.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne funkcioniše ispravno ili ako je na bilo koji način oštećen. Da ne bi došlo do opasnosti od povrede usled električnog udara, uređaj nemojte popravljati samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Sve popravke uređaja ili prepravke na njemu treba da se vrše u ovlašćenom servisnom centru. Garancija može biti poništena ukoliko se u periodu njenog važenja uređaj neovlašćeno izmeni.

A



# Potpuno automatski SR aparat za kuvanje pirinča

## Korisničko uputstvo

- Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nađete ukoliko vam zatreba.
- Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun, izjavu o odgovornosti prodavca ili garantni list barem dok traje pravna odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaliteta. Ukoliko bude potrebno da se uređaj transportuje, preporučujemo vam da ga upakujete u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS APARATA ZA KUVANJE PIRINČA I ISPORUČENE DODATNE OPREME

A1 Drška za nošenje	A9 Indikator održavanja topote
A2 Isputst za paru	A10 Prekidač za prelaz iz režima kuvanja u režim održavanja topote i obratno
A3 Dugme za otvaranje poklopcra	A11 Merna šolja za pirinča i vodu
A4 Poklopac	A12 Varažda
A5 Spoljna posuda	A13 Lopatica za mešanje
A6 Strujni kabl (nije prikazan)	A14 Posuda za kuvanje na pari
A7 Prekidač napajanja (nije prikazan)	A15 Unutrašnja uklonjiva neprijanjajuća zdele
A8 Indikator kuvanja	

### PRE PRVE UPOTREBE

- Izvucite aparat za kuvanje pirinča i njegovu dodatnu opremu iz ambalažnog materijala.
- Operite uklonjivu zdebu A15, mernu šolju A11, lopaticu A13 i varjaču A12 toplosti vodom i kuhinjskim deterdžentom. Zatim sve te delove isperite čistom tekućom vodom i dobro ih posušite.

### UPOTREBA APARATA ZA KUVANJE PIRINČA

- Uklonjivu zdebu A15 postavite na kuhinjsku radnu površinu ili na neku drugu ravnu, stabilnu podlogu. Izmerite željenu količinu pirinča pomoću isporučene mernе šolje A11.

#### Pažnja:

Količina pirinča koja se odjednom može skuvati iznosi najviše 8 ravnih mernih šolja.

Pirinč prebacite u sito i isperite ga tekućom vodom. Isprani pirinč prebacite u uklonjivu zdebu A15 i ravnomerno ga rasporedite od sredista ka bočnim stranama zdebe. Dodajte odgovarajuću količinu hladne vode. Preporučeni odnos pirinča i vode nalazi se u tabeli u nastavku.

Broj ravnih mernih šolja pirinča	Količina vode
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,7 l
10	1,8 l



#### Napomena:

Dve merne skale su označene na mernoj šolji A11. Jedan merna skala služi za merenje količine pirinča ( $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  šolje ili jedna ravanaugh šolja) a druga merna skala služi za merenje količine vode (od 40 do 160 ml).

Jednoj ravnoj mernoj šolji odgovara 140 g rastresitog, nekuvanog pirinča.



#### Pažnja:

Odnos pirinča i vode može se promeniti po potrebi. Međutim, vodite računa da nivo vode ne prelazi oznaku zapremine vode od 1,8 L na unutrašnjem zidu uklonjive zdele A15. U suprotnom, kipuća voda može se rasprsnuti tokom procesa kuvanja.

- Postavite zdebu A15 u spoljni posudu A5 i zatvorite poklopac A4. Povedite računa da zdeba A14 bude pravilno postavljena u spoljni posudi A5.
- Ukopćajte utikač kabla u električnu utičnicu. Prekidač napajanja A7 prebacite u položaj I (isključeno).
- Nakon ukopćavanja strujnog kabla u električnu utičnicu, automatski će se aktivirati režim KEEP WARM (održavanje temperature). To pokazuje indikator A9 (KEEP WARM) koji je uključen. Da biste pokrenuli režim COOK (kuvanje pirinča), prekidač A10 spustite dole. Indikator A8 (COOK) uključiće se. Prekidač A10 nemojte vraćati u gornji položaj dok se pirinča kuva.
- Pirinča će se skuvati za oko 30 minuta. Nakon toga, aparat za kuvanje pirinča automatski će preći u režim KEEP WARM (održavanje temperature). U režimu KEEP WARM (održavanje temperature) pirinča može ostati topao najviše 6 sati. Nakon toga, aparat za kuvanje pirinča će se isključiti.



#### Savet:

Pirinča će biti ukusniji ako ga nakon kuvanja ostavite u režimu KEEP WARM (održavanje temperature) 10 do 20 minuta.



#### Napomena:

Da bi se sačuvao ukus, preporučujemo da toplotu pirinča ne održavate duže od 3 sata. U suprotnom, on može da se isuši.

- Ako pirinča želite da poslužite, pažljivo otvorite poklopac pritiskom na dugme za otvaranje poklopcra A3. Pažljivo promešajte pirinča pomoću lopatice A13 i poslužite ga.



#### Pažnja:

Da ne bi došlo do oštećenja neprijanjajuće površine uklonjive zdele A15, pirinča nemojte mešati metalnim kuhinjskim priborom.

- Nova količina pirinča se može skuvati nakon nekoliko minuta, čim bude moguće da se pokrene režim COOK (kuvanje pirinča).



#### Napomena:

Nemojte pokušavati da prekidač A10 držite u donjem položaju.

- Kada završite sa upotrebom uređaja, prekidač napajanja A7 prebacite u položaj 0 (isključeno). Ako aparat za kuvanje pirinča nećete koristiti, iskopćajte ga iz električne utičnice.

### KUVANJE NA PARI

- Aparat za kuvanje pirinča poseduje i funkciju kuvanja na pari. U zdebu ulijte dovoljnu količinu vode (najmanje 0,5 l). Stavite povrće ili druge namirnice u posudu za kuvanje na pari. Zatim nastavite na isti način kao kada pirinč kuvate.
- Kada sva voda ispari, aparat za kuvanje pirinča preći će u režim KEEP WARM (održavanje temperature). Zato je neophodno da se prati stanje namirnica i količina vode.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Proverite da li je utikač strujnog kabla iskopčan iz električne utičnice i ostavite aparat za kuvanje pirinča da se ohladi. Izvucite uklonjivu zdebu **A15** iz spoljne posude **A5** i odstranite sav preostali pirinč.
- Operite zdebu **A15**, mernu šolju **A11**, lopaticu **A13** i varjaču **A12** topлом vodom i kuhinjskim deterdžentom. Zatim te delove isperite tekućom vodom i posušite ih.



### Pažnja:

Uklonjivu zdebu **A15** nemojte prati u mašini za pranje sudova.

- Spoljni posudu **A5** očistite pomoću blago navlažene krpe a zatim je posušite.
- Za čišćenje nemojte koristiti sredstva za čišćenje sa abrazivnim dejstvom, čeličnu vunu, benzин, rastvarače i sl.

## ČUVANJE

- Sastavljeni uređaj za kuvanje pirinča čuvajte na suvom, čistom mestu koje je van domaća dece.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V
Nazivna učestanost.....	50/60 Hz
Nazivna snaga.....	700–830 W
Kapacitet.....	1,4 kg nekuvanog pirinča + 1,8 l vode

Zadržavamo pravo na promene teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM

### UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebljeni ambalažni materijal odlaze na lokaciju koja je u vašem mestu određena za odlaganje otpada.

## ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME



Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne sme odlagati u standardni opštinski otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odložili, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoj uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete sličan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenih prirodnih bogatstava i sprečava mogući negativan uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija обратите se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganja ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

### Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite od prodavca ili dobavljača potrebne informacije.

### Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije.

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinu pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavca.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.