

SENCOR®

SCJ 9000NP



GR • Λεμονοστύφτης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή χρησιμεύει για το στύψιμο εσπεριδοειδών όπως γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, λάιμ, κ.λπ. Μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.


Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα δεν ακουμπούν στα περιστρεφόμενα μέρη της.

- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.
- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνησή της.
- Να ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφαιρέσετε τα αφαιρούμενα εξαρτήματα από τη μονάδα του μοτέρ.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δε λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A



GR Λεμονοστύφης

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, την υλικό συσκευασία, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πιωτή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|--|
| A1 Κάλυμμα προστασίας από σκόνη | A5 Εξάρτημα άξονα |
| A2 Κώνος πίεσης | A6 Άξονας |
| Στύβει με μέγιστη ταχύτητα 110 σ.α.λ. | A7 Μονάδα μοτέρ |
| A3 Σουρωτήρι φιλτραρίσματος | A8 Αντιολισθητικά πέλματα |
| συγκρατεί κουκούτσια και σάρκα | A9 Χώρος αποθήκευσης του καλωδίου τροφοδοσίας |
| A4 Συλλέκτης χυμού | |
| με στόμιο που κλείνει | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν πρωθητικά καρτελάκια και ετικέτες από τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.
- Πλύνετε καλά όλα τα αφαιρούμενα αξεσουάρ που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Επειτα, ζεψλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα καλά οσκουπίζοντά τα με ένα πανί. Τα αφαιρούμενα αξεσουάρ είναι κατάλληλα και για πλύσιμο σε πλυντήριο πάτων (στο επάνω συρτάρι).
- Μην ξεπλύνετε τη μονάδα μοτέρ **A7** και το καλώδιο ρεύματος της κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ **A7** είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ **A7** σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, όπως, για παράδειγμα, σε έναν πάγκο κουζίνας. Τοποθετήστε το εξάρτημα **A5** στον άξονα **A6**.
- Τοποθετήστε το συλλέκτη χυμού **A4** στη μονάδα μοτέρ **A7** έτσι ώστε ο άξονας **A6** με το εξάρτημα **A5** να περνάει μέσα από την κεντρική οπή του συλλέκτη χυμού **A4** και το στόμιο να εφαρμοδεί μέσα στην μπροστινή εσοχή: μέρος της μονάδας μοτέρ **A7**. Για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του κατά τη χρήση της συσκευής, ο συλλέκτης χυμού **A4** πρέπει να εδράζεται πλήρως στη μονάδα μοτέρ **A7**.
- Εισαγάγετε το σουρωτήρι φιλτραρίσματος **A3** μέσα στο συλλέκτη χυμού **A4**. Τα άκρα του σουρωτηρίου φιλτραρίσματος **A3** πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο περιμετρικά του συλλέκτη χυμού **A4**.
- Τοποθετήστε το σουρωτήρι φιλτραρίσματος **A2** στον άξονα του μοτέρ **A6** με το εξάρτημα **A5** τοποθετημένο.
- Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.



Σημείωση:

Δε χρειάζεται να αφαιρείτε το εξάρτημα άξονα **A5** μετά από κάθε χρήση. Χρειάζεται να το αφαιρείτε, μόνο εάν λερωθεί.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συναρμολογημένη και συνδέστε τη σε μια πρίζα.
2. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο κατάλληλου μεγέθους κάτω από το στόμιο χυμού. Πιέστε το στόμιο προς τα κάτω ώστε ο χυμός να μπορεί να χυθεί από το συλλέκτη χυμού **A4** στο ποτήρι.
3. Κόψτε στη μέση τη εσπεριδοειδή που θέλετε να στύψετε. Πάρτε το μισό εσπεριδοειδές και πιέστε απαλά την κομμένη πλευρά επάνω στον κώνο αποχύμωσης **A2**. Όταν πλέξετε το φρούτο στον κώνο αποχύμωσης **A2**, το μοτέρ ενεργοποιείται αυτόματα και ο κώνος αρχίζει να περιστρέφεται. Αν σταματήσετε να πλέξετε, το μοτέρ σταματά αυτόματα. Αφαιρέστε το στυμμένο μισό του εσπεριδοειδούς από τον κώνο αποχύμωσης **A2** και συνεχίστε με τα υπόλοιπα φρούτα.



Σημείωση:

Θα έχετε περισσότερο χυμό φρούτου, εάν το πιέσετε σταθερά επάνω στον κώνο αποχύμωσης **A2** για σύντομο χρονικό διάστημα.



Προσοχή:

Μην πιέσετε υπερβολικά τον κώνο αποχύμωσης **A2** γιατί μπορεί να μπλοκάρει το μοτέρ.

Μπορείτε να στύψετε έως 1 λίτρο χυμό τη φορά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά.

4. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, κλείστε το στόμιο ανασηκώνοντάς το για να μην στάξει χυμός.

5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν κινούνται.
- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο χυμού είναι κλειστό. Πιάστε το συλλέκτη χυμού **A4** από τις άκρες, ανασηκώστε τον μαζί με τα άλλα εξαρτήματα που έχετε τοποθετήσει σε αυτόν και βάλτε τον στο νεροχύτη. Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα και ζεψλύνετε τα καλά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ζεψλύνετε τα με καθαρό νερό βρύσης και οσκουπίστε τα καλά με μια απορροφητική πετσέτα. Τα αφαιρούμενα αξεσουάρ είναι κατάλληλα και για πλύσιμο σε πλυντήριο πάτων (στο επάνω συρτάρι).



Σημείωση:

Συνιστούμε να πλένετε τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση. Αν η σάρκα φρούτου στεγνώσει, αφαιρείται δυσκολότερα.

- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ **A7**, χρησιμοποιήστε ένα πανί έλαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί έλαφρώς εμποτισμένο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ **A7** ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επίστρωση της επιφάνειας της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Για να προστατέψετε από τη σκόνη τα εξαρτήματα που θα έρθουν σε επαφή με τις τροφές, τοποθετήστε το κάλυμμα **A1** στη συναρμολογημένη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	80 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Επίπεδο θορύβου.....	70 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδέχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαίτησεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.