



LT ■ Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuju.
- Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Prietaisas skirtas išspausti sultis iš citrusinių sulčių, pvz., greipfrutų, apelsinų, mandarinų, citrinų, žaliųjų citrinų. Nenaudokite jo kitiems nei šiemis nurodytiems tikslams.


Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Nedékite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas.
- Pasirūpinkite, kad veikimo metu jūsų rankos ar kokie nors daiktai nesusiliestų su prietaiso besisukančiomis dalimis.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jei varikliui perkaitus prietaisas išsijungtu, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite bent 20 minučių, kol jis atvės. Paskui vėl galite juo naudotis.

- Visada atjunkite nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, jei paliekate jį be priežiūros, surenkate, išrenkate, valote ar pernešate jį kitą vietą.
- Prieš nuimdam i nuimamas dalis nuo variklio bloko patirkinkite, ar variklio blokas atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateiktamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Nemerkite variklio bloko ir jo maitinimo laidų į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Išsitinkinkite, kad maitinimo laidas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laidų nedékite sunkių daiktų. Užtirkinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio atsargiai ištraukdami maitinimo laidą kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidų. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šią prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių. Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atliki įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A



- Prieš pradédami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudotojo vadovą. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumete ji lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent toki laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

| | |
|---|---|
| A1 Apsaugos nuo dulkių dangtelis | A5 Pavaros priedas |
| A2 Spaudimo kūgis Išspaudžia sultis optimaliu 110 aps./min. greičiu | A6 Pavara |
| A3 Filtravimo filtras Sugauna kaulukus ir išspaudas | A7 Variklio blokas |
| A4 Sulčių surinktuvas Su uždaromu piltuvėliu | A8 Neslystančios kojelės A9 Vieta maitinimo kabeliui svyntioti |

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso ir jo priedų, išskaitant reklamines etiketes ir lipdukus.
- Kruopščiai išplaukite visus nuimamus priedus, kurie liešis su maistu, neutraliu indų plovikliu ir šiltu vandeniu. Po to nuskalaukite švariu vandeniu ir sausai nušluostykite. Nuimamas dalis taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepšyje).
- Neplaukite variklio bloko **A7** ir jo maitinimo laido po vandeniu ir nekiškite jų į vandenį.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradédami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas **A7** yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o besukančios dalys visiškai sustojo.
- Padėkite variklio bloką **A7** ant tvirtinimo, lygus, sauso paviršiaus, pavyzdžiu, ant virtuvės stalviršio. Jstatykite priedą **A5** ant pavaros **A6**.
- Uždėkite sulčių surinktuvą **A4** ant variklio bloko **A7** taip, kad pavaros **A6** su priedu **A5** pereity per centrinę sulčių surinktuvą **A4** angą, o piltuvėlis įsistatytu į griovelį priekinėje variklio bloko **A7** dalyje. Kad nedujėtų prietaisui veikiant, sulčių surinktuvas **A4** turi būti tvirtai uždėtas ant variklio bloko **A7**.
- Ikiškite filtravimo filtru **A3** į sulčių surinktuvą **A4**. Filtravimo filtro kraštai **A3** turi būti išlygioti su visu sulčių surinktuvo **A4** perimetru.
- Uždėkite sulčių spaudimo kūgi **A2** ant variklio pavaros **A6** įtaisę priedą **A5**.
- Norėdami išrinkti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.



Pastaba.

Pavaros priedo **A5** nereikia išimti po kiekvieno naudojimo. Jų reikia išimti tik tuomet, kai užsiteršia.

PRIETAISO VALDYMAS

- Patikrinkite, ar tinkamai surinkote prietaisą, tada prijunkite jį prie elektros tinklo lizdo.
- Po sulčių piltuvėliu padėkite stiklinę ar kitą tinkamo dydžio indą. Pastumkite piltuvėlių žemyn, kad sultys iš sulčių surinktuvo **A4** galėtų ištekėti į paruoštą stiklinę.
- Supjaustykite citrusinius vaisius, iš kurių norite spausti sultis, skersai per pusę. Paimkite vieną citrusinio vaisiaus puselę ir atsargiai dékite ją perpjauta vieta ant sulčių spaudimo kūgio **A2**. Spaudžiant citrusinį vaisių ant kūgio **A2**, variklis automatiškai išsiungs ir kūgis pradės suktis. Nustožus spausti, variklis automatiškai išsiungs. Nuimkite išspaustą citrusinio vaisiaus pusę nuo kūgio **A2** ir toliau spauskite sultis iš kitų vaisių puselių.



Pastaba.

Daugiausiai sulčių išspausite, jeigu vaisių puseles ant sulčių spaudimo kūgio **A2** trumpai pakartotinais spaustės po kelis kartus.



Dėmesio!

Nespauskite sulčių spaudimo kūgio **A2**, nes gali užgessti variklis.

Vienu kartu galite išspausti iki 1 litro sulčių. Paskui palaukite keletą minučių, kol prietaisas atvės.

4. Baigę naudotis prietaisu uždarykite piltuvėlį įjį pakeldami, kad sultys neišsilietų.

5. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo lizdo ir išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo, besukančios dalys nebejudą.
- Įsitikinkite, kas sulčių piltuvėlis uždarytas. Suimkite sulčių talpą **A4** už kraštą ir iškelkite kartu su kitais į ją įkištais priedais, o tada nuneškite prie kriauklės išrinkite priedus į atskiras dalis ir rūpestingai išplaukite šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Po to kruopščiai nuskalaukite jas po švariu tekančiu vandeniu ir sausai nušluostykite sluoste. Nuimamas dalis taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepšyje).



Pastaba.

Rekomenduojame dalis plauti tuo pat po naudojimo.

Pridžiuvusias išspaudas yra gerokai sunkiau pašalinti.

- Išorinj variklio bloko **A7** paviršiu valykite šluoste, sudrékinta silpnu indu ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudojė indu ploviklį, nuvalykite paviršiu šiek tiek švariu vandeniu sudrékinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko **A7** ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokj skystj.
- Prietaiso nevalykite plieniniais šveitikliais, tirpikliais, šveicāmosiomis valymo priemonēmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršiu.

SAUGOJIMAS

- Kad nuo dulkių apsaugotumėte su maistu kontaktuojančius priedus, ant surinkto prietaiso uždékite dangtelį **A1**.
- Prietaisą laikykite švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| | |
|--|-----------|
| Nominali įtampa | 220–240 V |
| Nominalus dažnis | 50 Hz |
| Nominali galios jvestis | 80 W |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | II |
| Triukšmo lygis | 70 dB(A) |

Pripažintas iрenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 70 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garsos galia: 1 pW).

Tekchninės terminologijos paaиškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISIŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti ir perdirbti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima gražinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produktu utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.