

SENCOR®

SWK 1757SS



غلاية كهربائية ■ AR

يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

- يمكن للأطفال في عمر 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسمية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أحاطره المحتملة. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وخاصعين للمراقبة. حافظ على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات. يتعين عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.
- قبل توصيل الغلاية بمقبس الكهرباء، تأكد أن الجهد الاسمي يطابق الجهد الكهربائي للمقبس.
- قم بتوصيل الغلاية فقط بمقبس مؤرض بشكل صحيح.
- الغلاية مصممة للاستخدام المنزلي والأماكن المشابهة التالية:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - المزارع؛
 - غرف الاستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة الأخرى؛
 - فنادق المبيت والإفطار؛
- لا تضع هذه الغلاية على عتبات النوافذ أو الواح تصريف حوض المطبخ أو الأسطح غير المستقرة. ضع الغلاية دائمًا على سطح مستقر وجاف.
- لا تضعي الغلاية على المعدات أو الأجهزة التي تكون مصدراً للحرارة.
- لا تستخدم الغلاية في المحيط القريب من حوض الاستحمام أو الدش أو حمام السباحة.
- لا تخسل الغلاية أو قاعتها تحت الماء الحارٍ ولا تخمسها أو قاعتها في الماء أو في سوائل أخرى.
- استخدم الغلاية مع القاعدة المقدمة معها فقط.
- استخدم الغلاية حصرياً لغلي مياه الشرب. لا تستخدمها لتسخين السوائل أو المواد الغذائية الأخرى.
- اخلع الغلاية دائمًا من القاعدة قبل ملئها.
- عند ملء الغلاية، تأكد من أن مستوى المياه يغطي علامة الحد الأدنى على الأقل وكذلك لا تتجاوز علامة الحد الأقصى. في حالة ملء الغلاية، فقد يؤدي الغليان إلى انسكاب الماء.
- احرص على عدم تسرب المياه إلى الموصل عند وضع الغلاية في القاعدة وعند خلها من القاعدة.
- تأكد من أن الغطاء مغلقاً بإحكام قبل تشغيل الغلاية. لا تفتح الغطاء أو تتعامل معه بأي شكل من الأشكال أثناء غليان الماء.


تنبيه: !

يمكن للاستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

- يظل سطح عنصر التدفئة وجسم الغلاية ساخناً بعد الاستعمال بسبب الحرارة المتبقية. تجنب لمس السطح الساخن. استخدم المقبض لرفع وحمل الغلاية.
- كن حذراً وخصوصاً عندما تصب المياه من الغلاية لتجنب الحروق من الماء المغلي أو البخار.
- احرصي دائمًا على فصل الغلاية من مقبس الكهرباء في حالة تركها دون إشراف وبعد الانتهاء من استخدامها وقبل التنظيف.

- قم بتنظيف الغلاية وفقاً للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.
- افصل الغلاية من مقيس الطاقة عن طريق سحب القابس ولا تسحب سلك الطاقة أبداً. وإنما، قد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقىس.
- استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الغلاية إذا كان سلك الطاقة تالفاً.
- لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصلاح الغلاية أو إجراء أي تعديلات عليها بنفسك. قم بإجراء جميع الإصلاحات أو التعديلات في مركز صيانة معتمد. تخاطر في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

A



ـ 220 فولت

ـ 50/60 هرتز

ـ 2150ـ1850 واط

ـ 1,7 لتر

تحفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للتخلص في البلدية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الإلكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. ولكن تخلص من هذه الأجهزة أو تجدها أو تعيد تدويرها بشكل صحيح، يجب عليك تسليمها إلى نقاط التجميع المحددة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة. فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة التخلص غير السليم من المخلفات. ارجع إلى السلطات المحلية أو مแนะนำ التجمع للحصول على المزيد من التفاصيل. وفقاً للوائح الوطنية، قد يتم فرض غرائب على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

**بالنسبة للكائنات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي**

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجع إلى تاجر التجزئة أو المورد التابع له للحصول على المعلومات الازمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجع إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابع له للحصول على المعلومات الازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا الجهاز يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة.

