Kelioninis garinis lygintuvas

Naudotojo vadovas

LT

SENCOR®

SSI 1010GR

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame naudotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus naudotojo vadove. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Bent garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį. Prireikus šį prietaisą išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2017

Kelioninis garinis lygintuvas

SSI 1010GR

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS 3
LYGINTUVO APRAŠAS 5
PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PRADEDANT LYGINANT 5
LYGINTUVO NAUDOJIMAS 5
PATARIMAI, KAIP KOKYBIŠKAI LYGINTI 7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 7
SAUGOJIMAS 7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 7
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU 8
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS 8

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2017

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį lygintuvą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo lygintuvu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. Nepalikite prie elektros tinklo prijungto arba vėstančio lygintuvo ir jo maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis lygintuvas skirtas naudoti tik keliaujant. Jis nėra skirtas įprastam naudojimui.
- Šis lygintuvas skirtas naudoti vidaus gyvenamosiose patalpose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Prieš prijungdami lygintuvą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje nurodyta vardinė įtampa atitinka elektros lizdo įtampą, ir ar lygintuvo gale esantis įtampos perjungiklis yra nustatytas ties elektros lizdo įtampą atitinkančia nuostata.
- Šį lygintuvą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Jeigu lygintuvas prijungtas prie elektros lizdo, jo negalima palikti be priežiūros.
- Nedėkite lygintuvo ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba kitų šilumos šaltinių.
- Lygintuvą galima naudoti tik ant stabilaus lygaus paviršiaus. Tai taikytina ir pastatant lygintuvą. Kai lygintuvą padedate ant stovo, patikrinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus.
- Nelieskite lygintuvo šlapiomis ar drėgnomis rankomis, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Niekada nelyginkite drabužių tiesiai ant kūno.
- Nelieskite įkaitusio pado. Antraip galite nusideginti.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Kai lygintuvą paliekate jį be priežiūros, prieš pildydami vandens talpyklą, ir pabaigę juo naudotis, visuomet išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. Prieš atjungdami lygintuvą nuo elektros lizdo, išjunkite garų funkciją ir nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką ties minimalios nuostatos padėtimi.
- Niekada nepilkite vandens į vandens talpyklą tiesiai iš vandens čiaupo. Niekada nepilkite acto, kalkių nuosėdų šalinimo priemonių ar kitų priedų į vandens talpyklą.
- Prieš valydami arba atlikdami kitus lygintuvo techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdą ir palaukite, kol lyginimo padas atvės.
- Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, neplaukite lygintuvo po tekančiu vandeniu, nepurkškite jo vandeniu ir nemerkite jo į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Elektros laidas jokiu būdu neturi liesti vandens ar įkaitusio paviršiaus.
- Atjunkite lygintuvą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką, o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti profesionalios techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį lygintuvą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas ant grindų, jei matoma pažeidimo požymių arba jis yra nesandarus.
- Kad išvengtumėte susižalojimo pavojaus, neremontuokite lygintuvo patys ir nedarykite jame jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei gaminį remontuosite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

LYGINTUVO APRAŠAS

A1 Maitinimo laidas,
turi galą, kuris apsaugo jį nuo sunarpliojimo ir susiraizgymo.
A2 Sudedama rankena su vandens talpykla
A3 Vandens talpyklos pildymo angos dangtelis
A4 Garų impulso mygtukas
A5 Garų tiekimo reguliavimo valdiklis
A6 Rankenos fiksatoriaus atlaisvinimo mygtukas
A7 120 V / 240 V maitinimo įtampos perjungiklis
A8 Kontrolinė lemputė,
rodanti nustatytos temperatūros palaikymą.
A9 Temperatūros reguliavimo ratukas
leidžia nustatyti įvairioms audinių rūšims tinkamą temperatūrą.
A10 Keraminis lyginimo padas

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PRADEDANT LYGINANT

- Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, nurodytus ant gaminių priežiūros etikečių, arba atsižvelgdami į audinių rūšis.

SIMBOLIS	AUDINIO RŪŠIS	TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RATUKO NUSTATYMAS
	Sintetika (nailonas, poliesteris, akrilas, viskozė ir kt.)	• Žema temperatūra
	Vilna – šilkas	•• Vidutinė temperatūra
	Vilna – šilkas	••• Aukšta temperatūra
	Audinys, kurio lyginti negalima.	

LYGINTUVO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodamiesi lygintuvu pirmą kartą, pašalinkite nuo jo visas pakavimo medžiagas, įskaitant reklaminius lipdukus ir etiketes. Nuvalykite lyginimo padą **A10** drėgna šluoste, prieš naudodami pirmą kartą, tada sausai nušluostykite.
- Įsitikinkite, ar garų temperatūros valdiklis **A9** yra nustatytas minimalios nuostatos padėtyje, o lygintuvas atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

1. VANDENS TALPYKLOS PILDYMAS

- Prieš pradėdami pildyti vandens talpyklą, patikrinkite, ar temperatūros reguliavimo ratukas **A9** yra nustatytas minimalios nuostatos padėtyje, o garų tiekimo valdiklis **A5** – į padėtimi ⊗. Tuomet garų tiekimo funkcija bus išjungta.
- Paspauskite mygtuką **A6** ir tuo pat metu iki galo atlenkite rankeną**A2**. Pakėlę rankeną **A2**, mygtuką **A6** atleiskite. Tuomet rankena **A2** bus užfiksuota.
- Padėkite lygintuvą horizontaliai ir atidarykite pildymo angos dangtelį **A3**. Pripilkite vandens į vandens talpyklą pro pildymo angą. Vandens lygis privalo nesiekti maksimalios žymos, pažymėtos ant vandens talpyklos.
- Nepilkite vandens į vandens talpyklą tiesiai iš vandens čiaupo. Vandeniui į vandens talpyklą pilti naudokite indelį su snapeliu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Kelioninis garinis lygintuvas

SSI 1010GR

- Naudokite vandenį iš čiaupo (minkštą–vidutinio kietumo vandenį). Kietą arba labai kietą vandenį (daugiau nei 14 °dH / 2,5 mmol/l) rekomenduojama sumaišyti su distiliuotu vandeniu santykiu 1:1.

Dėmesio:
Niekada nepilkite į vandenį vandens minkštiklių, kvapiųjų medžiagų ar kitų priedų.

- Pripildę vandens talpyklą, uždenkite pildymo angos dangtelį **A3**ir pastatykite lygintuvą stačiai.

2. MAITINIMO ĮTAMPOS JUNGIKLIO NUSTATYMAS

- Prieš prijungiant lygintuvą prie elektros lizdo, slankiojamasis jungiklis **A7** visada privalo būti nustatytas ties elektros lizdo, prie kurio bus prijungtas lygintuvas, įtampą atitinkančia nuostata.

3. PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO LIZDO IR TEMPERATŪROS VALDYMO RATUKO NUSTATYMAS

- Pastatykite lygintuvą stačiai ant lygaus stabilaus paviršiaus ir prijunkite maitinimo laidą **A1** prie elektros lizdo.
- Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką **A9**, atsižvelgdami į audinio, kurį norite lyginti, rūšį; žr. skyrių „Pasiruošimas prieš pradedant lyginti“. Užsidegs kontrolinė lemputė **A8**. Ji parodo, kas lyginimo padas **A10** kaista. Kai lyginimo padas **A10** įkais iki nustatytos temperatūros, kontrolinė lemputė **A8** užges. Dabar galite pradėti lyginti skalbinius.
- Naudojant pirmą kartą, gali būti girdimas traškesys arba pokšėjimas, kurį sukelia besiplečiantis plastikas. Tai visiškai normalu ir nėra joks gedimas – neilgai trukus jis liausis.
- Lyginant kontrolinė lemputė A8 pakaitomis tai įsijungs, tai vėl išsijungs. Tai reiškia, kad palaikoma nustatyta temperatūra.
- Pirmiausiai išlyginkite tuos skalbinius, kuriems lyginti reikia mažiausios temperatūros. Taip sutaupysite laiko, nes lyginimo padas **A10** greičiau kaista, nei vėsta.
- Jeigu lyginate tam tikrus audinius, kuriems išlyginti reikia aukštesnės temperatūros, o paskui nustatote žemesnę temperatūrą, gali tekti palaukti, kol lyginimo padas **A10** atvės.
- Nelyginkite lyginimo padu **A10** aštrių arba kietų daiktų, pavyzdžiui sagų ar užtrauktukų, kad jis nebūtų pažeistas.

4. GARŲ FUNKCIJA

- Galima naudoti nepertraukiamo garų tiekimo funkciją, kai vandens talpykla yra pripildyta vandens.. Jei norite lyginti su garais, temperatūra privalo būti nustatyta ●●–●●● ribose. Sukant garų tiekimo valdiklį **A5** link simbolio , garų tiekimas palaipsniui didinamas, ir atvirkščiai. Nustačius garų tiekimo valdiklį **A5** į padėtį , garų funkcija išjungiama.
- Įjungus garų funkciją, kai temperatūros reguliavimo ratukas **A9** yra nustatytas ties žema temperatūros nuostata ●, pro lyginimo padą **A10** gali lašėti vanduo.

Pastaba:
Lygintuvas be perstojo tiekia garus tik tuo atveju, jeigu jis yra laikomas horizontaliai. Garų tiekimas bus nutrauktas, jeigu lygintuvą pastatysite stačiai.

Dėmesio:
Nenaudokite garų funkcijos šilkui ir sintetikai lyginti, kad nesugadintumėte audinio.

5. GARŲ IMPULSO FUNKCIJA

- Paspauskite didelio garų impulso mygtuką **A4**, kad būtų sukurtas didesnis garų srautas suglamžytiems audiniams išlyginti.
- Garų impulso funkciją naudokite tik tada, kai temperatūros reguliavimo ratukas **A9** nustatytas ties temperatūros nuostata ●●●. Norint naudoti šią funkciją, vandens talpykla turi būti pripildyta vandens. Jeigu šviečia kontrolinė lemputė **A8**, palaukite, kol ji užges, ir tik tada paspauskite garų impulso mygtuką **A4**. Prieš pakartotinai paspausdami mygtuką **A4** , palaukite bent 5 sekundes.
- Garų impulso funkciją taip pat galima naudoti lyginant audinius vertikaliai, .t .y. ant drabužių pakabų pakabintus gaminius ir pan.).

Dėmesio:
Nenaudokite garų impulso funkcijos šilkui ir sintetikai lyginti, kad nesugadintumėte audinio.

6. PO NAUDOJIMO

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Pabaigę naudotis lygintuvu, pastatykite jį stačiai ir nustatykite garų tiekimo valdiklį **A5** į 0 padėtį. Tuomet garų funkcija bus išjungta. Nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką **A9** į minimalios nuostatos padėtį ir atjunkite maitinimo laidą **A1** nuo elektros lizdo bei palaukite, kol lyginimo padas **A10** atvės. Kai lyginimo padas **A10** atvės, nuvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra".

PATARIMAI, KAIP KOKYBIŠKAI LYGINTI

- Jeigu lyginate mišrius audinius (pvz. pagamintus iš 40 % vilnos ir 60 % sintetinio pluošto), temperatūros reguliavimo ratuką **A9** nustatykite atsižvelgdami į tą pluoštą, kurį reikia lyginti esant žemesnei temperatūrai.
- Jeigu audinio sudėties nežinote, nustatykite tinkamą temperatūros reguliavimo ratuko **A9** nuostatą, pabandydami palyginti audinį nematomoje gaminio vietoje iš blogosios pusės. Pradžioje nustatykite temperatūros reguliavimo ratuku **A9** žemiausią temperatūrą, paskui palaipsniui ją didinkite, kol atrasite audiniui idealią temperatūrą.
- Niekada nelyginkite tų vietų, kuriose yra prakaito arba kitų dėmių. Aukšta temperatūra užfiksuos dėmę ir ją bus sunku pašalinti.
- Norėdami, kad išlyginti šilkiniai, vilnoniai ir sintetiniai audiniai neblizgėtų, lyginkite juos iš blogosios pusės.
- Kai kurias medžiagas lengviau lyginti, kai jos yra šiek tiek drėgnos.
- Prieš lygindami tankius audinius, apipurkškite juos purkštuku, arba lyginkite juos pro drėgną audeklą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš pradėdami valyti, patikrinkite, ar garų tiekimo valdiklis **A5** nustatytas į padėtį , o temperatūros reguliavimo ratukas **A9** – į minimalios nuostatos padėtį. Maitinimo laidas **A1** privalo būti atjungtas nuo elektros lizdo, o lyginimo padas **A10** privalo būti atvėsęs.
- Atidenkite pildymo dangos dangtelį **A3**, tada išpilkite vandenį iš vandens talpyklos į virtuvės arba vonios kriauklę. Vėl uždenkite dangtelį **A3**.
- Jei lyginimo padas **A10** arba lygintuvo paviršius susiteptų, nuvalykite drėgna šluoste, tada kruopščiai nusausinkite.
- Valymui nenaudokite plieno vatos, tirpiklių, šveičiamųjų valymo priemonių ir pan., kad nepažeistumėte valomo paviršiaus. Valydami lygintuvą, nekiškite jo į vandenį ir jokį kitokį skystį, net dalinai.

SAUGOJIMAS

- Laikykite lygintuvą švarioje sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš padedant lygintuvą į vietą, rankeną **A2** rekomenduojama sudėti. Tam paspauskite mygtuką **A6** ir tuo pat nuleiskite rankeną **A2**. Nuleidę rankeną **A2**, mygtuką **A6** atleiskite.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa / vardinės įtampos intervalas ..... 120 V / 220–240 V
Nominalus dažnis ..... 50 / 60 Hz
Nominalus galingumas ..... 1085 W / 915–1085 W

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.
Revision 12/2017

Kelioninis garinis lygintuvas

SSI 1010GR

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

CE

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2017