

# SENCOR®

SOI 1100SL / SOI 1101RD  
SOI 1102TQ



## LT ■ Burnos irigatorius

*Originalios naudojimo instrukcijos vertimas*

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

#### Bendrieji perspėjimai

- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra tinkamai prižiūrimi.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Burnos irigatorius privaloma naudoti tik su šaltu arba šiltu vandeniu, arba specialiais, šioje naudojimo instrukcijoje nurodytais tirpalais.

#### Elektrinis saugumas

- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.



#### Dėmesio!

Prietaisą galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

- Su šiuo prietaisu pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Nevyniokite maitinimo adapterio laido ant prietaiso rankenos.
- Maitinimo adapterio neprijunkite prie arba neatjunkite nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Prieš prijungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Prietaisą įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros aplinkoje. Nekraukite prietaiso ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.

- Saugokite prietaisą nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeista integruota baterija.
- Prietaise integruota ilgo veikimo baterija kurią galima keisti tik profesionaliame techninės priežiūros centre. Niekada nebandyti išimti jo iš prietaiso ir patys pakeisti jo nauju.



### **Įspėjimas!**

Niekada nebandykite išardyti prietaiso norėdami išimti bateriją Niekada nesujunkite prietaiso grandinės trumpuoju sujungimu ir neįmeskite jo į liepsną. Dėl netinkamo naudojimo gresia toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogdimo pavojus.

- Nelaikykite, neįkraukite arba kitaip nenaudokite prietaiso ir nepalikite jo vonioje arba vietose, kuriose jis galėtų įkristi į vandenį, kriauklę arba kitas vandens pripildytas talpas.
- Jei prietaisas įkristų į vandenį kartu su maitinimo kabeliu, prijungtu prie elektros tinklo lizdo naudojant adapterį, jokiais būdais nebandykite jo ištraukti – vietoj to tuoj pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. Niekada nenaudokite maitinimo adapterio, kuris buvo įmestas į vandenį. Atiduokite jį į įgaliojantį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas, arba kreipkitės į prietaiso tiekėją ir užsisakykite naują adapterį.

### **Saugumas naudojant**

- Šis burnos irigatorius skirtas tik žmonių dantų valymui ir burnos higienai. Burnos irigatorius nėra skirtas komerciniams tikslams arba gyvūnų dantų valymui.
- Burnos irigatorių ir atskiras galvutes naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Jei neseniai jums buvo taikytas intensyvus dantų gydymas, pavyzdžiui, buvo operuoti dantys arba dantenos, patyrėte problemų su dantimis arba įtariate, kad turite problemų su dantimis (plombomis, karūnėlėmis ir pan.), prieš naudodamiesi burnos irigatoriumi pasitarkite su odontologu.
- Jei pasinaudojus burnos irigatoriumi imtų kraujuoti dantenos ir kraujavimas išliktų net praėjus 2 savaitėms nuo jo panaudojimo, kreipkitės į odontologą.
- Jei turite kokių nors problemų su sveikata, kreipkitės į odontologą prieš pradėdami naudotis burnos irigatoriumi.
- Jeigu burnos irigatorius (rankena arba maitinimo adapteris) būtų kaip nors apgadinti, nebenaudokite jo.
- Naudokite tik su burnos irigatoriumi pateiktus originalius priedus. Nenaudokite kitokių purškimo galvučių, išskyrus pateiktąsias gamintojo.
- Burnos irigatorių ir jo maitinimo adapterį galima naudoti tik patalpose. Nesinaudokite juo lauke.

- Nesinaudokite burnos irigatoriumi patalpose, kai jose naudojami aerosoliniai puršikliai arba kur tiekiamas deguonis.
- Saugokite burnos irigatorių ir jo antgalius nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jo ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedėkite burnos irigatoriaus ir jo antgalių prie šildytuvų, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.





### **Įspėjimas!**

Burnos irigatorius privalo būti sausas.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar burnos irigatorius ir jo purškimo galvutės nėra apgadinti. Niekada nenaudokite burnos irigatoriaus su apgadinta purškimo galvute.
- Naudojimo ir įkrovimo metu burnos irigatorius gali truputį įkaisti. Tai yra normalu.
- Nespauskite purškimo galvutės galo per stipriai.
- Norėdami išvengti susižalojimų nepilkite į talpyklą karšto vandens. Nekiškite į talpyklą jokių daiktų.
- Nenukreipkite purškimo galvutės po liežuviumi, į ausį, nosį, akis ar kitas jautrias vietas, kurios gali būti sužalotos.
- Neplaukite purškimo galvutės, rankenos, maitinimo adapterio ar vandens talpyklos indaplovėje ir nbandykite iškaitinti mikrobangų krosnelėje.
- Kai burnos irigatoriaus nenaudojate, paliekate jį be priežiūros, prieš uždėdami, nuimdami ar keisdami purškimo galvutes arba valydami, atlikdami techninę jo priežiūrą ar padėdami į saugojimo vietą, visuomet jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. Laikykite burnos irigatorių ir jo maitinimo adapterį sausoje vietoje.
- Burnos irigatorius privalo būti švarus. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal nurodymus, pateikiamus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Neatlikite jokios kitos techninės burnos irigatoriaus priežiūros, išskyrus atskirų dalių valymą, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Nesinaudokite burnos irigatoriumi, jei jis buvo nukritęs ant grindų, netinkamai veikia arba yra kaip nors kitaip pažeistas.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite burnos irigatoriaus arba kokių nors jo priedų patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A



**B****LT**

## Burnos irigatorius

### Naudojimo instrukcija

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nepatikrinsite visų jo dalių. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

### BURNOS IRIGATORIAUS IR JO PRIEDŲ APRAŠAS

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Antgalio montavimo anga                               | <b>A11</b> Maitinimo adapteris              |
| <b>A2</b> Purškimo galvutės atlaisvinimo mygtukas               | <b>A12</b> Purškimo galvutė                 |
| <b>A3</b> Jungimo / išjungimo mygtukas                          | <b>A13</b> Ženklinio žiedas                 |
| <b>A4</b> Režimo jungiklis                                      | <b>A14</b> Purškimo galvutės fiksatorius    |
| <b>A5</b> Įprasto režimo indikatorius                           | <b>A15</b> Viršutinė talpyklos pildymo anga |
| <b>A6</b> Švelnaus valymo režimo indikatorius                   | <b>A16</b> Siurbimo vamzdelis               |
| <b>A7</b> Pulsavimo režimo indikatorius / įkrovimo indikatorius | <b>A17</b> 150 ml talpos vandens talpykla   |
| <b>A8</b> Rankena   | <b>A18</b> Apatinė talpyklos pildymo anga   |
| <b>A9</b> Įkrovimo lizdas                                       | <b>A19</b> Siurbimo vamzdelio filtras       |
| <b>A10</b> Įkrovimo lizdo gaubtelis                             | <b>A20</b> Kelioninis dėklas                |
- 
- |   |  |
|---|--|
| <b>B2</b> Ortodontinė galvutė   | <b>B4</b> Burnos valymo galvutė                                |
| Tinka valymui aplink kabes arba sunkiai pasiekiamose vietose aplink tiltelius.                        | Tinka sunkiai pasiekiamų ar jautrių vietų valymui.             |
| <b>B3</b> Liežuvio valymo galvutė   | <b>B5</b> Šnervių valymo galvutė                               |
| Tinka liežuvio ir burnos valymui, bakterijų, maisto likučių ir negyvų ląstelių paviršiniam šalinimui. | Tinka dulkių, žiedadulkių ir pan. medžiagų valymui iš šnervių. |

### NAUDOJIMO PASKIRTIS

- Burnos irigatorius skirtas tik burnos higienai. Padeda šalinti bakterijas iš tarpdančių ir po dantenomis aplink dantis, greitai ir atsargiai šalina maisto likučius iš tarpdančių ir tuo pat metu masauoja dantenas. Kartu kruopščiai valant dantis šepetėliu padeda aktyviai prižiūrėti jūsų dantis, kad jie būtų sveiki. Burnos irigatorius skirtas naudojimui namuose; jis nėra skirtas naudoti versle ar kitose profesionaliose srityse.

### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Išplaukite visas purškimo galvutes **B1–B5** po tekančiu vandeniu.
- Kelis kartus išskalaukite vandens talpyklą **A17** ir pripilkite į ją švaraus vandens, kaip nurodyta skyriuje „Vandens talpyklos pildymas“. Įkiškite purškimo galvutę **B1** į burnos irigatorių, kaip aprašyta skyriuje „Purškimo galvutė uždėjimas ir nuėmimas“. Nukreipkite purškimo galvutę į kriauklę ir įjunkite burnos irigatorių paspausdami mygtuką **A3**. Paspauskite režimo jungiklį **A4**, kad įjungtumėte įprastą režimą, ir leiskite vandeniui tekėti pro purkštuką, kad būtų išskalautes siurbimo vamzdelis **A16** ir purškimo galvutė. Tą patį pakartokite uždėję purškimo galvutes **B2–B5**.

### BURNOS IRIGATORIAUS ĮKROVIMAS

- Burnos irigatorius turi įrengtą ličio jonų bateriją, kuri yra vidinis energijos šaltinis ir leidžia naudotis burnos irigatoriumi be laido. Prieš pirmą kartą naudodamiesi burnos irigatoriumi arba jeigu juo ilgai nesinaudojote, pirmiausiai visiškai įkraukite jo bateriją. Baterija visiškai įkraunama maždaug per 8 valandas. Burnos irigatorių kraukite naudodami tik originalų maitinimo adapterį **A14**.

#### Įspėjimas!

Vieta ties įkrovimo lizdu **A9** ir jo gaubteliu **A10** privalo būti visiškai sausa. Todėl, prieš prijungiant maitinimo adapterį, rekomenduojama sausai nušluostyti rankeną **A8**.



- Ištraukite įkrovimo lizdo gaubtelį **A10** ir įkiškite į įkrovimo lizdą **A9** maitinimo adapterio **A11** kištuką. Įkiškite maitinimo adapterio kištuką **A11** į elektros lizdą. Įkrovimą parodo mirksintis indikatorius **A7**.



### Pastaba.

Įkrovimo metu burnos irigatoriaus veikimas blokuojamas ir jo įjungti neįmanoma.

- Kai tik baterija bus visiškai įkrauta, indikatorius **A7** pradės nepertraukiamai šviesti. Pirmiausiai ištraukite maitinimo adapterio kištuką **A11** iš elektros lizdo ir tik tada atjunkite maitinimo adapterį nuo lizdo **A10**. Atgal įkiškite įkrovimo lizdo gaubtelį **A10**.



### Dėmesio!

Nepalikite burnos irigatoriaus prijungto prie išorinio energijos šaltinio ilgiau, nei būtina jį įkrauti.

- Visiškai įkrauta baterija veiks maždaug per 56 minutes arba dvi savaites, naudojantis prietaisu dukart per dieną. Paskui bateriją vėl būtina įkrauti.
- Patarimai, ką daryti, kad bateriją naudotumėte ilgiausiai
  - Siekdami užtikrinti, kad integruota baterija veiktų kuo ilgiau, burnos irigatorių reikia įkrauti, naudoti ir laikyti sausoje aplinkoje, 15–35 °C aplinkos temperatūroje. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra turi neigiamo poveikio baterijos tinkamumo naudoti laikui.
  - Nelaukite, kol baterija visiškai išsikraus. Bateriją geriau krauti tada, kai ji dar nėra visiškai išsekusi.
  - Jei burnos irigatoriumi ilgai nesinaudosite, įkraukite jį bent kartą per 6 mėnesius.

## VANDENS TALPYKLOS PILDYMAS

- Vandens į talpyklą **A17** galite pripilti nenuimdami jos nuo rankenos **A8**. Išjunkite burnos irigatorių, laikykite jį horizontaliai. Atidarykite apatinį pildymo angos dangtelį **A18**, pripilkite į talpyklą vandens ir vėl tvirtai uždenkite dangtelį. Kruopščiai nuvalykite nuo prietaiso vandenį.



### Patarimas.

Į vandens talpyklą **A17** galima pilti ne tik vandenį, bet ir burnos skalavimo skystį arba kokį nors kitokį tirpalą. Naudojant burnos skalavimo skystį, burnos irigatoriaus efektyvumas dar labiau padidėja. Visgi, nenaudokite burnos skalavimo skysčio, kuriame yra izopropilpro miristato arba didelė eterinių aliejų koncentracija. Šių medžiagų būna burnos skalavimo skysčiuose, parduodamuose stiklinėje arba keraminėje taroje, ir jos gali sugadinti vandens talpyklą **A17** bei vidines burnos irigatoriaus dalis. Burnos skalavimo skysčiai, kuriose esančios medžiagos negadina burnos irigatoriaus, parduodami plastikinėje taroje.



### Dėmesio!

Vanduo turi būti malonios temperatūros. Nenaudokite karštesnio nei 40 °C temperatūros vandens.

- Vandens talpyklą **A17** galima pripildyti ir nuėmus ją nuo burnos irigatoriaus. Viena ranka suimkite už rankenos **A8**, kita laikykite už vandens talpyklos **A17**, tada traukite ją žemyn, kad ištrauktumėte iš rankenoje **A8** esančių griovelių. Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte siurbimo vamzdelio **A16**. Pripilkite vandens į vandens talpyklą **A17** pro viršutinę pildymo angą **A15**. Nepripilkite per daug. Kruopščiai nuvalykite nuo prietaiso vandenį. Prieš įstumdami vandens talpyklą **A17** atgal į rankeną **A8**, pirmiausiai įdėkite siurbimo vamzdelį **A16** į vandens talpyklą **A17** ir tik tada įstumkite vandens talpyklą **A17** atgal į rankenos **A8** viduje esančius griovelius.

## PURŠKIMO GALVUTĖŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

- Purškimo galvutės **B1–B5** turi skirtingų spalvų žiedus **A13**, kad jas galima būtų paženklinoti ir naudoti skirtingiems žmonėms, pavyzdžiui, šeimos nariams.
- Pasirinkite norimą purškimo antgalį ir vertikaliai iš viršaus įkiškite jo fikساتorių **A14** į angą **A1** burnos irigatoriaus rankenoje **A8**. Tuo pat metu laikykite už rankenos **A8** taip, kad nepaspaustumėte mygtuko **A3**.
- Norėdami purškimo galvutę išimti, laikydami nuspaudę mygtuką **A2** ištraukite purškimo galvutę vertikaliai aukštyn iš angos **A1**.

## BURNOS IRIGATORIAUS NAUDOJIMAS

- Prieš pradėdami naudotis burnos irigatoriumi susipažinkite su visais naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.
- Pripilkite į vandens talpyklą **A17** švaraus vandens.
- Pasirinkite tinkamo tipo purškimo galvutę ir įdėkite ją į burnos irigatorių. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite purškimo galvutę, ar ji nesugadinta. Niekada nenaudokite burnos irigatoriaus su apgadinta purškimo galvute.
- Spaudykite režimo jungiklį **A4**, kol užsidegs norimo režimo indikatorius:
  - indikatorius **A5**, įprastas režimas: Įprasta vandens srovė tinkama standartiniams valymui.
  - indikatorius **A6**, švelnus režimas: Švelni vandens srovė tinkama jautrioms dantenoms atsargiai valyti.
  - indikatorius **A7**, pulsavimo režimas: Dantenoms valyti masažuojant.



### Pastaba.

Režimą galima pakeisti net tada, kai burnos irigatorius purškia.

- Išsižiokite, įkiškite purškimo antgalį į burną ir palinkite virš kriauklės, kad vanduo bei išplauti maisto likučiai tekėtų į kriauklę.
- Įjunkite burnos irigatorių paspausdami mygtuką **A3**. Nukreipkite vandens srovę į tą vietą, kurią norite iš valyti, t. y. tarpdančius, liniją tarp dantų ir dantenų.



### Patarimas.

Rantyta apatinė kiekvienos purškimo galvutės dalis sukiojasi 360° kampu, todėl galima lengvai pasiekti visas burnos vietas.

- Lėtai slinkite purškimo galvutę nuo vieno tarpdančio prie kito. Tokiu būdu valykite dantis ir iš vidinės, ir iš išorinės pusės.
- Taip pat kruopščiai išpurškite vietas aplink kabes, karūnelės ir tiltelius.
- Masažuodami danteną antgalį nukreipkite vertikaliai į danteną, taip pat išpurškite dantenų liniją.
- Jei iš antgalio nebeperkūs vanduo, vandens talpykla **A17** bus ištuštėjusi. Išjunkite burnos irigatorių paspausdami mygtuką **A3** ir pripildykite vandens talpyklą. Vėl įjungus burnos irigatorių, jis vėl automatiškai veiks paskutinį kartą pasirinktu režimu.

**Dėmesio!**

Jei burnos irigatoriumi veikiant pradės mirksėti indikatorius **A7**, reiškia netrukus išsėks baterija ir ją būtina įkrauti, kaip aprašyta skyriuje „Burnos irigatoriaus įkrovimas“.

- Išjunkite burnos irigatorių paspausdami mygtuką **A3**. Purškimo galvutę nuo burnos irigatoriaus nuimkite tik tada, kai burnos irigatorius bus išjungtas.

**Pastaba.**

Burnos irigatorius turi laikmačio jungiklį, kuris automatiškai jį išjungia po 2 minučių naudojimo, todėl jums nereikia stebėti, kaip ilgai valėtės dantis.

**VALYMAS IR PRIEŽIŪRA****Dėmesio!**

Burnos irigatorių plaukite iki 50 °C temperatūros vandeniu arba neutralia valymo priemone. Valymui nenaudokite plieno vatos, tirpiklių, šveičiamųjų valymo priemonių ir pan., kad nepažeistumėte valomo paviršiaus. Valydami burnos irigatorių nekiškite jo į vandenį.

**VANDENS TALPYKLA**

- Norėdami, kad viduje nesidaugintų bakterijos, ištuštinkite vandens talpyklą **A17** po kiekvieno panaudojimo. Išskalaukite vandens talpyklą vandeniu, nušluostykite ją sausa šluoste ir padėkite, kad iš jos išbėgtų visi vandens lašai.
- Jei naudodami burnos irigatorių į vandens talpyklą **A17** pylėte burnos skalavimo skystį arba jo tirpalą, jį būtina išskalauti. Rekomenduojame pripilti į vandens talpyklą **A17** švaraus vandens ir paleisti burnos irigatorių, kad jis išpumpuotų visą vandens talpykloje esantį vandenį į kriauklę. Paskui išskalaukite vandens talpyklą vandeniu, nušluostykite ją sausa šluoste ir padėkite, kad iš jos išbėgtų visi vandens lašai.

**RANKENA**

- Nušluostykite rankeną **A8** švaria sausa šluoste. Jeigu ji labai purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių. Visada sausiai nušluostykite vandens talpyklos skyrių ir siurbimo vamzdelį **A16**. Nesulenkite, netraukite ir nesukite siurbimo vamzdelio **A16**!

**Dėmesio!**

Rankenos **A8** negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurškite ant burnos irigatoriaus arba maitinimo adapterio **A11** vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

**PURŠKIMO GALVUTĖS**

- Norėdami, kad nesudarytų nuosėdų, išskalaukite purškimo galvutes po kiekvieno panaudojimo. Paskui nuplaukite purškimo galvutės paviršių vandeniu ir visada sausiai nušluostykite minkšta šluoste. Higienos sumetimais rekomenduojame kas šešis mėnesius pakeisti purškimo galvutes naujomis.

**SAUGOJIMAS**

- Pasinaudoję burnos irigatoriumi paruoškite jį kitam kartui atsižvelgdami į nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Laikykite burnos irigatorių sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Jei burnos irigatoriumi ilgai nesinaudosite, išimkite vandens talpyklą **A17** iš rankenos **A8**.

**TRIKIŲ ŠALINIMAS**

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Išpakavus burnos irigatorių, jis neveikia.	Burnos irigatorius buvo sandėliuotas ir nenaudotas ilgiau nei 3 mėnesius.	Kraukite jį bent 8 valandas.
Net ir įkrautas, burnos irigatorius veikia vos kelias minutes.	Pasibaigė baterijos naudojimo laikas.	Kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros centrą arba pardavėją.
	Nepakankamai ilgai krovėte bateriją.	Kraukite burnos irigatorių bent 8 valandas.
Vandens slėgis labai mažas.	Užsikimšo purkštukas.	Išvalykite purkštuką arba pakeiskite jį nauju.
	Purkštukas deformuotas.	Pakeiskite purkštuką nauju.
	Užsikimšo siurbimo vamzdelio filtras.	Išvalykite filtrą.
Vanduo nepurškiamas iš burnos irigatoriaus.	Tuščia vandens talpykla.	Pripilkite į ją vandens.
	Naudodami burnos irigatorių, per daug jį paverčiate.	Laikykite burnos irigatorių kuo vertikaliau.



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Burnos irigatorius

Matmenys, įskaitant purškimo galvutę (plotis × ilgis × aukštis) .....	275 × 73 × 56 mm
Svoris su purškimo galvute .....	256 g
Vandens talpyklos talpa .....	150 ml
Pumpavimo dažnis .....	1 400 impulsų/min
Vandens slėgis .....	275–620 kPa
Apsaugos nuo žalingo vandens patekimo lygis.....	IPX7

### Integruota baterija

Tipas ..... ličio jonų, 5 V / 0,6 A

### Maitinimo adapteris

Nominali įtampa ..... 100–240 V  
Nominalus dažnis ..... 50–60 Hz  
Išvesties lizdas ..... 5 V NS, 0,6 A

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 75 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

## TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS

### Apsaugos nuo žalingo vandens patekimo lygis:

**IPX7** – prietaisas yra apsaugotas nuo žalingo vandens patekimo imerkiant i ne didesnį kaip 1 metro gyli ne ilgiau kaip 30 minučių.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

## PARNAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS

Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti jame esančią bateriją. Dėmesio! Toliau nurodyta procedūra yra negrįžtama! Prieš išimdami bateriją, atjunkite burnos irigatorių nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai išsikraus. Ištraukite vandens talpyklą **A17**. Tinkamu įrankiu nuimkite dvi gumines rankenas **A8** apačioje esančias atramas ir išsukite du tvirtinimo varžtus. Išsukite dar du varžtus, esančius rankenos viršuje, šalia siurbimo vamzdelio **A16**. Dangtelis bus atlaisvintas ir galėsite atidaryti burnos irigatorių. Atjunkite ir nupjaukite baterijos laidus bei išimkite bateriją. Bateriją taip pat galima išimti įgaliotajame priežiūros centre. Jei gaminyje buvo išardytas ekologinio šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.



Šis simbolis nurodo, kad panaudotų baterijų negalima šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas į tam skirtą surinkimo vietą, kad jos būtų tinkamai pašalintos. Tinkamas baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti panaudotas baterijas, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

## PARNAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminyje atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.