



**GR • Θερμοφόρα ποδιών**

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα, μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- **Σημαντικές οδηγίες. Φυλάσσετε για μελλοντική χρήση.**
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν εμφανίσει σημάδια βλάβης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο θέρμανσης για τα κατοικίδιά σας.
- Πριν τη χρήση, είναι απαραίτητο να βγάλετε τα παπούτσια που φορούσατε όταν βρισκόσασταν σε εξωτερικό χώρο.



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.



Μην εισαγάγετε ακίδες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο προϊόν.



Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω.



Τα κύρια μέρη του προϊόντος με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν να πλυθούν!



Το προϊόν πλένεται μόνο στο χέρι. Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο.




Μην το χρησιμοποιείτε αναδιπλωμένο ή τσαλακωμένο.



Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο μέσα σε κτίρια.



Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται με χλώριο.



Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο με τύμπανο.



Το προϊόν δεν πρέπει να σιδερώνεται. Ο ατμός απαγορεύεται.



Το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα.

- Αφαιρέστε προσεκτικάτη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματική ή νοητική αναπηρία ή από άπειρα άτομα, εφόσον δεν έχουν εκπαιδευτεί ή καθοδηγηθεί σωστά σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή εφόσον δεν επιβλέπονται κατάλληλα από ένα καταρτισμένο άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν – κίνδυνος ηλεκτροπληγίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/κέντρο σέρβις.
- Τυχόν επέμβασή σας στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια ή πόδια.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν φορώντας παπούτσια. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν να βγάζετε πάντα τα παπούτσια σας.
- Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που εκπέμπει το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει βηματοδότες. Πριν το χρησιμοποιήσετε, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και διαλύματα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ακραία υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτή φωτιά ή άλλες συσκευές ή εξοπλισμούς που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χαλάκι για κατοικίδια ζώα. Υπάρχει κίνδυνος το ζώο να το κόψει σε κομμάτια με τα δόντια του και να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία ή πιθανόν και θάνατος του ζώου.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
- Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα ρεύματος, διασφαλίζετε ότι η τάση στην ονομαστική ετικέτα είναι ίδια με εκείνη της πρίζας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε καυτές επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κάποιος ή να σκοντάψει σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το.
- Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο με νερό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή δεν σχεδιάζετε να το χρησιμοποιήσετε, απενεργοποιείτε το και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Πριν από τον καθαρισμό, ακολουθήστε τα ίδια βήματα.

- Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο χωρίς επίβλεψη.
- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Διατηρείτε πάντα το προϊόν σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς θέρμανσης εσωτερικού χώρου.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από στρώματα.
- Μην τοποθετείτε μεγάλα ή βαριά αντικείμενα, όπως αποσκευές κ.λπ., πάνω στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν καλύπτεται από κουβέρτες, μαξιλάρια ή παρόμοια αντικείμενα και ότι παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.
- Μην αναδιπλώνετε, λυγίζετε ή τσαλακώνετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος και των αξεσουάρ του (τραυματισμοί, καψίματα, ζεμάτισμα, φωτιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).




## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοιμάται κατά τη χρήση της συσκευής.

- Τα παιδιά 3–8 χρονών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ατόμων υπεύθυνων για την ασφάλεια τους και μόνο μετά την καθοδήγηση τους σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από μη τήρηση των οδηγιών.

A



# GR Θερμοφόρα ποδιών

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**A1** Εσωτερικό ένθεμα θερμοφόρας ποδιών

**A2** Θερμοφόρα ποδιών

**A3** Οθόνη

**A4** Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας

**A5** Καλώδιο ρεύματος

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε, ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί κάποια βλάβη πριν από την πρώτη χρήση.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος. Εισαγάγετε το φις σε πρίζα.
- Χρησιμοποιώντας τη μονάδα ελέγχου **A4**, καθορίστε την απαραίτητη ένταση της θερμότητας. Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω ρυθμίσεις: 0 = off, 1 = χαμηλή θερμοκρασία, 2 = μέση θερμοκρασία, 3 = υψηλή θερμοκρασία. Ο αντίστοιχος αριθμός θα εμφανίζεται στην οθόνη **A3**.
- Το προϊόν θα ξεκινήσει να παράγει θερμότητα και θα φτάσει τη ρυθμισμένη ένταση θερμότητας μετά από περ. 15 λεπτά. Παρακαλούμε, να θυμάστε, ότι τα πόδια είναι πιο ευαίσθητα στη θερμότητα από τα χέρια.
- Συνιστούμε να ρυθμίσετε υψηλή θερμοκρασία και μετά τη θέρμανση να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο ανάλογα τις ανάγκες.
- Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 90 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Αυτός είναι μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει το προϊόν από υπερθέρμανση. Αν θέλετε το προϊόν να παραμείνει ενεργό, ρυθμίστε τη μονάδα ελέγχου **A4** στη θέση 0, περιμένετε περ. 10 δευτερόλεπτα και μετά ρυθμίστε την ένταση της θέρμανσης ξανά χρησιμοποιώντας τη μονάδα ελέγχου **A4**.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, θέστε τη μονάδα ελέγχου **A4** στη θέση 0 και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.



## Προσοχή:

Η θερμοφόρα ποδιών είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Η τεχνολογία αισθητήρα παρέχει προστασία από υπερθέρμανση σε όλη την επιφάνεια της θερμοφόρας ποδιών. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν συμβεί αυτό, δεν θα εμφανιστεί πληροφόρηση στην οθόνη, όταν η θερμοφόρα ποδιών ενεργοποιηθεί ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση σταματήστε να χρησιμοποιείται τη θερμοφόρα ποδιών και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που θα κανονίσει την ασφαλή επισκευή της θερμοφόρας ποδιών.



## Σημείωση:

Το προϊόν ενδέχεται να βγάλει ελαφριά μυρωδιά την πρώτα φορά που θα ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, θέστε τη μονάδα ελέγχου **A4** στη θέση 0 και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει εντελώς το προϊόν.
- Μπορείτε να αφαιρέστε το εσωτερικό ένθεμα **A1** και να το πλύνετε στο χέρι σε χλιαρό νερό (μέγ. 30 °C) με απορρυπαντικό ειδικό για απαλά ρούχα. Πριν τοποθετήσετε ξανά το εσωτερικό ένθεμα **A1** πίσω στη θερμοφόρα ποδιών **A2**, ελέγξτε, ότι το εσωτερικό ένθεμα **A1** είναι εντελώς και κατάλληλα στεγνό.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της θερμοφόρας ποδιών χρησιμοποιώντας απαλό σφουγγάρι ελαφρά νωπό με καθαρό, χλιαρό νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, επιθετικούς καθαριστικούς παράγοντες, διαλύματα κ.λπ. για τον καθαρισμό.



## Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, επικίνδυνη κατάσταση ή ξέσπασμα φωτιάς, μην βυθίζετε τη θερμοφόρα ποδιών **A2** σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη θερμοφόρα ποδιών **A2** σε στάλες νερού ή ψεκασμό νερού.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν αποθηκεύσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε, ότι έχει κρυώσει εντελώς και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Φυλάτε το προϊόν μακριά από τα παιδιά σε κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση .....	220–240 V ~
Ονομαστική συχνότητα .....	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	100 W
Διαστάσεις .....	30 × 30 × 24 cm
Μήκος καλωδίου ρεύματος .....	2,3 m

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

 Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.