



HR ■ Grijač stopala

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- **Važne upute. Sačuvajte za buduću upotrebu.**
- Uređaj se ne smije koristiti ako ima znakova oštećenja.
- Uređaj se ne smije koristiti za grijanje životinja.
- Prije upotrebe je potrebno skinuti cipele.



Pročitajte ovaj korisnički priručnik.



Nemojte zabadati igle ili bilo kakve druge predmete u uređaj.



Ovaj proizvod nije prikladan za djecu dobi 3 godine ili mlađu.



Glavni dijelovi proizvoda s električnim napajanjem se ne smiju prati!!!




Odvojivi uložak se smije prati samo ručno. Proizvod se ne smije prati u perilici za rublje.



Nemojte koristiti preklopljen ili zgužvan proizvod.



Koristite proizvod samo u zgradama.



Proizvod se ne smije izbjeljivati.



Proizvod se ne smije sušiti u stroju za sušenje.



Proizvod se ne smije glačati. Izlaganje pari je zabranjeno.



Proizvod se ne smije kemijski čistiti.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nađete sve dijelove uređaja.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili neiskusne osobe, osim ako ne prođu odgovarajuću obuku ili tečaj za sigurnu upotrebu proizvoda, ili osim ako nisu pod odgovarajućim nadzorom kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ni pod kojim okolnostima nemojte pokušati sami popraviti ili poboljšati ovaj uređaj – opasnost od električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu.
- Neovlašteno otvaranje proizvoda tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Nikada nemojte koristiti proizvod s mokrim rukama ili stopalima.
- Nemojte koristiti proizvod dok nosite cipele. Prije upotrebe proizvoda, uvijek skinite cipele.
- Električno i magnetsko polje koje proizvod stvara može ometati rad srčanih elektrostimulatora. Prije upotrebe razgovarajte s liječnikom.

- Uvijek držite i koristite proizvod dalje od zapaljivih ili hlapivih materijala i otopina.
- Držite proizvod dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.
- Nemojte stavljati proizvod blizu grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koja je izvor topline.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Proizvod se ne smije koristiti kao prostirka za kućne ljubimce. Postoji opasnost da ga ljubimac izgrize i zadobije ozljede električnim udarom s mogućom posljedicom smrti životinje.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije predviđen.
- Prije ukapčanja proizvoda u električnu utičnicu provjerite je li napon na naljepnici sa specifikacijama jednak naponu električne utičnice.
- Nemojte stavljati kabel blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Postavite kabel tako da izbjegnute gaženje ili spoticanje na njega. Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine.
- Nemojte iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel.
- Nemojte prskati proizvod vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu tijekom rada.
- Nikada nemojte koristiti proizvod blizu kade, umivaonika ili drugih spremnika napunjenih vodom.
- Kada ne koristite proizvod, ili kada ga ne planirate koristiti, isključite ga i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Prije čišćenja postupite na isti način.
- Nikada nemojte ostavljati uključeni proizvod bez nadzora.
- Budite posebno pažljivi kada se proizvod koristi blizu djece. Uvijek držite proizvod izvan dohvata djece. Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s proizvodom.
- Nemojte koristiti proizvod za grijanje prostorija.
- Nemojte stavljati proizvod ispod madraca.
- Nemojte stavljati velike ili teške predmete, kao što je prtljaga, na proizvod.
- Pazite da prekidač ne bude prekriven pokrivačima, jastucima ili sličnim predmetima te da bude lako dostupan.

- Nemojte preklapati, savijati ili gužvati proizvod tijekom rada.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog proizvoda i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).




UPOZORENJE!

Korisnik ne smije zaspati dok koristi uređaj.

- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju koristiti ovaj proizvod samo pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost i tek nakon što im se objasni rukovanje proizvodom i potencijalne opasnosti koje mogu nastati nepridržavanjem uputa.

A



- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Unutarnji umetak grijača stopala

A2 Grijač stopala

A3 Zaslon

A4 Jedinica za regulaciju temperature

A5 Kabel napajanja

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe provjerite da proizvod nije ni na koji način oštećen.

UPRAVLJAČKI ELEMENTI

- Odmotajte kabel napajanja. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Pomoću upravljačke jedinice **A4** podesite željeni intenzitet grijanja. Možete odabrati sljedeće postavke: 0 = isključeno, 1 = niska temperatura, 2 = srednja temperatura, 3 = visoka temperatura. Na zaslonu **A3** se prikazuje odgovarajući broj.
- Proizvod će početi stvarati toplinu i dostići će odabranu jačinu grijanja nakon približno 15 minuta. Ne zaboravite da su stopala osjetljivija na toplinu od ruku.
- Preporučujemo da postavite visoku temperaturu, a nakon zagrijavanja po potrebi podesite temperaturu na nižu razinu.
- Proizvod će se automatski isključiti nakon 90 minuta neprekidnog rada. To je sigurnosni mehanizam koji štiti proizvod od pregrijavanja. Ako želite da proizvod ostane uključen, pomaknite upravljačku jedinicu **A4** u položaj 0, pričekajte oko 10 sekundi i zatim ponovo podesite jačinu grijanja pomoću upravljačke jedinice **A4**.
- Kada ne koristite proizvod, postavite upravljačku jedinicu **A4** u položaj 0 i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



Pažnja:

Grijač stopala je opremljen sustavom zaštite od pregrijavanja. Tehnologija senzora štiti od pregrijavanja preko cijele površine grijača stopala. U slučaju kvara, proizvod će se automatski isključiti. Ako se to dogodi, na zaslonu se neće prikazati nikakve informacije kada se grijač stopala ponovo uključi. U tom slučaju, prekinite upotrebu grijača stopala i kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar koji će organizirati siguran popravak grijača stopala.



Napomena:

Prilikom prvog uključivanja, proizvod može davati neznatan miris. To je normalno.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja proizvoda, postavite upravljačku jedinicu **A4** u položaj 0 i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Pričekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.
- Možete ukloniti unutarnji umetak **A1** i ručno ga oprati u toploj vodi (maks. 30 °C) s deterdžentom za pranje finog rublja. Prije vraćanja unutarnjeg umetka **A1** u grijač stopala **A2**, pazite da unutarnji umetak **A1** bude potpuno i propisno osušen.
- Obrišite vanjsku površinu unutarnjeg umetka mekom krpom lagano navlaženom u čistu toplu vodu. Ni pod kojim uvjetima nemojte koristiti benzin, gruba sredstva za čišćenje, otapala, itd., za čišćenje.

Upozorenje:

Da biste spriječili ozljedu električnim udarom, opasnu situaciju ili požar, nemojte uranjati grijač stopala **A2** u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nemojte izlagati grijač stopala **A2** kapanju ili prskanju vode.

POHRANA

- Prije pohrane proizvoda, pazite da se potpuno ohladi i da kabel napajanja bude iskopčan iz električne utičnice.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na proizvod.
- Držite proizvod izvan dohvata djece na zatvorenom i dobro provjetranom mjestu, dalje od izvora topline.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	100 W
Dimenzije	30 × 30 × 24 cm
Dužina kabela napajanja	2,3 m

-  Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara
Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

-  Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.

 Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.