

SENCOR®

SBU 7870GG / SBU 7871GR / SBU 7872BL
SBU 7873VT / SBU 7874RD / SBU 7875RS
SBU 7876GD / SBU 7877CH / SBU 7878BK



LT ■ Automatinis vakuuminis superplaktuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti profesionalios techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Šis prietaisas skirtas maistui plakti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.



Įspėjimas!


Netinkamai naudojant galima susižaloti.



- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Nepripildykite plaktuvo indo daugiau ne iki nurodytos maksimalios jo talpos.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar jis sumontuotas teisingai. Prietaisas yra pateikiamas su apsauginiu mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol išimami priedai nebus tinkamai uždėti ant variklio bloko.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.

- Nenaudokite šio prietaiso su programavimo įtaisu, laikmačio jungikliu arba kitu įtaisu, automatiškai įjungiančiu prietaisą.
- Pripildydami indą ingredientais visada vadovaukitės maksimalaus lygio žymėjimu. Jeigu apdorojate skysčius plaktuvo inde, maksimali talpa yra 1,5 l. Jeigu apdorojate skysčius nešiojamame buteliuke, maksimali talpa yra 0,7 l. Neviršykite maksimalaus lygio žymėjimų, ypač, kai apdorojate linkusius putoti ingredientus.
- Apdorodami karštus skysčius, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte kylančiais garais arba neapsidegintumėte karštais purslais. Prieš pildami į plaktuvo indą leiskite karštiesiems skysčiams atvėsti iki bent jau 40 °C temperatūros.
- Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 3 minutes. Prieš vėl įjungdami leiskite jam bent 10 minutes atvėsti. Apdorodami kietesnius maisto produktus arba tirštus skysčius, neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 1 minutę.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jei varikliui perkaitus prietaisas išsijungtų, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir palaukite bent 30 minučių, kol jis atvės. Galite vėl paleisti veikti.
- Jei prie peilių bloko arba vidinių plaktuvo indo sienelių prilimpa maišomas maistas, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar peilis nesisuka. Nukelkite plakimo indą iš variklio bloko ir pasukite jį taip, kad peilių blokas būtų nukreiptas aukštyn. Išimkite peilių bloką ir nuvalykite išimtas dalis plastikine mentele. Surinkite prietaisą, prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo ir toliau plakite maistą.
- Atlikdami veiksmus su peilių bloku, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų pjovimo kraštą. Tai ypač taikytina išimant peilių bloką iš plakimo indo, ištuštinant indą ir plaunant.
- Prietaisui veikiant pasirūpinkite, kad pirštais, rankomis arba įrankiais nesusiliestumėte su peilių bloku.
- Pateikti plakimo indai nėra skirti pašildyti maistą mikrobangų krosnelėje.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, išrinksite, surinksite, keisite priedus ir valysite ar pernešite jį kitą vietą.
- Nuimdami plakimo indą nuo variklio bloko, įsitikinkite, ar variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Nemerkitė variklio bloko ar jo maitinimo laidą į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Ant maitinimo laidą nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio atsargiai ištraukdami maitinimo laidą kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių. Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A



B**C**

Návod k použití

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinių prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtinių prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateičtyje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuootę dėžę, pakuootę medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybę pareiškimą bei garantijos kortelę bent toki laikotarpi, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuootę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- | | |
|--|---|
| A1 Vidinis dangtelis – galima naudoti ir kaip matavimo indą | A7 Oro išsiurbimo blokas |
| A2 Vakuuminis vidinis dangtelis | A8 USB laidas |
| A3 Plaktuvo indo dangtelis | A9 Laikymo buteliuko dangtelis |
| A4 Didelis 1,5 l plaktuvo indas | A10 0,7 l laikymo buteliukas |
| A5 Peilių blokas | A11 Laikymo buteliuko vakuuminis dangtelis |
| A6 Variklio blokas | A12 Valdymo skydelis |



Pastaba:

Vidinis dangtelis **A1** neatlieka vidinio vakuuminio dangtelio **A2** funkcijos.

VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

- | | |
|--|--|
| B1 Ekranas | B7 GLOTNUČIŲ EKSTRA mygtukas |
| B2 PULSAVIMO / EKSTRA mygtukas | B8 MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ mygtukas |
| B3 Didelio plaktuvo indo piktograma | B9 GLOTNUČIŲ mygtukas |
| B4 RIEŠUTŲ MALIMO mygtukas | B10 Laikymo buteliuko piktograma |
| B5 LEDUKŲ TRAIŠKYMO mygtukas | B11 Įjungimo / išjungimo mygtukas |
| B6 TRINTOS SRIUBOS mygtukas | |

PIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neaagdantina.
- Visas dalis (vidinį dangtelį **A1**, vakuuminį vidinį dangtelį **A2**, plaktuvo dangtelį **A3**, didelį plaktuvo indą **A4**, peilių bloką **A5**, laikymo buteliuko dangtelį **A9**, laikymo buteliuką **A10** ir laikymo buteliuko vakuuminį dangtelį **A11**), kurios liecis su maistu, praskalaukite šiltu vandeniu su nedideliu kiekiu neutralaus indų ploviklio. Tuomet kruopščiai praskalaukite švariu vandeniu ir nusausininkite minkšta šluoste.



Įspėjimas!

Valydami peilių bloką **A5** būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštrius peilių kraštus.

- Variklio bloką **A6** ir oro išsiurbimo bloką **A7** nušluostykite karštu vandeniu šiek tiek sudrėkinta kempinele. Nausausinkite švaria šluoste.

PLAKTUVO SURINKIMAS

- Automatinis vakuuminis superplaktavas pristatomas su priedais, kuriais lengvai apdorosite savo mėgstamus ingredientus. Savo vakuuminį superplaktavą galite surinkti arba su dideliu plaktuvo indu **A4**, arba su laikymo buteliuku **A10**.

A. Plaktuvo surinkimas su dideliu plaktuvo indu

- Prieš surinkdami arba išrinkdami plaktavą patikrinkite, ar variklio blokas **A6** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besiuksančios dalys visiškai sustoję.
- Padėkite variklio bloką **A6** ant tvirto, lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui, ant virtuvės stalviršio.
- Įsukite peilių bloką **A5** į plaktuvo indą **A4** dugną. Kad skystis iš indo neišsilietų, įsitikinkite, kad jis tvirtai ir tinkamai surinktas.
- Sudėkite norimus apdoroti ingredientus į plaktuvo indą **A4**. Neviršykite maksimalaus lygio žymėjimo.
- Ant plaktuvo indo uždėkite dangtelį **A3**.
- Jei naudojate plaktavą be oro išsiurbimo bloko **A7**, įstatykite vidinį dangtelį **A1** į angą dangtelyje **A3**.
- Jei naudojate plaktavą su oro išsiurbimo bloku **A7**, įstatykite vakuuminį vidinį dangtelį **A1** į angą dangtelyje **A3**.
- Norėdami uždėti plaktuvo indą **A4** ant variklio bloko **A6**, išlygiuokite plaktuvo indo **A4** rankena su rodyklės simboliu ant variklio bloko **A6**, o tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite pasipriešinimą.
- Jei naudojote vakuuminį vidinį dangtelį **A2**, ant jo uždėkite oro išsiurbimo bloką **A7**.
- Dabar įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą – ir plaktavas parengtas naudoti.



Pastaba.

Norėdami išardyti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eiles tvarka.

B. Plaktuvo surinkimas su laikymo buteliuku

- Prieš surinkdami arba išrinkdami plaktavą patikrinkite, ar variklio blokas **A6** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besiuksančios dalys visiškai sustoję.
- Padėkite variklio bloką **A6** ant tvirto, lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui, ant virtuvės stalviršio.
- Sudėkite norimus apdoroti ingredientus į laikymo buteliuką **A10**. Neviršykite maksimalaus lygio žymėjimo.
- Įsukite peilių bloką **A5** ant laikymo buteliuko **A10**. Kad skystis iš indo neišsilietų, įsitikinkite, kad jis tvirtai ir tinkamai surinktas.
- Apverskite laikymo buteliuką **A10** ir uždėkite ant variklio bloko **A6**. Projections on the storage bottle **A10** must fit into the holes in the motor unit **A6**. Išsikišimai, esantys ant laikymo buteliuko **A10**, turi įsikišti į variklio **A6** angas. Pasukite laikymo buteliuką **A10** pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite pasipriešinimą.
- Dabar įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą – ir plaktavas parengtas naudoti.



Pastaba.

Norėdami išardyti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eiles tvarka.



Pastaba.

Plaktavas yra su saugos užraktu, kuris užtikrina, kad prietaisą galėsite įjungti tik tada, kai jis tinkamai surinktas.

PRIETAISO VALDYMAS

Ingredientų vakuume apdorojimas

- Ingredientų apdorojimas vakuume leidžia paruošti gėrimus ir glotnučius iš vaisių, daržovių ir vandens ar kitų skystųjų be nepageidaujamos oksidacijos.
- Surinkite plaktavą kaip aprašyta skyriuje „A. Plaktuvo surinkimas su dideliu plaktuvo indu“.
- Įkišus maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą, didelio užsidsės plaktuvo indo piktograma **B3** ekrane **B1**, o kartu užsidsės ir **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (B11)**, **PULSAVIMO / EKSTRA (B2)**, **RIEŠUTŲ MALIMO (B4)**, **ILEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)**, **TRINTOS SRIUBOS (B6)**, **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtukai.



Pastaba.

MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ **B8** ir GLOTNUČIŲ **B9** mygtukai nebus aktyvūs, jei plaktavą surinksite su dideliu plaktuvo indu **A4**.

- Įsitikinkite, kad įkišote vakuuminį vidinį dangtelį **A2** į angą dangtelyje **A3** ir jį įstatėte oro išsiurbimo bloką **A7**. Paspauskite mygtuką  ant oro išsiurbimo bloko **A7**. Jis automatiškai sujungia oro išsiurbimo bloką **A7** su dangteliu **A2**, ir prasideda apdorojimas vakuume. Šio proceso metu oro išsiurbimo bloko **A7** kraštas bus apšviestas. Kai inde susidaro vakuumas, procesas automatiškai sustabdomas.



Pastaba.

Jei norite oro išsiurbimo procesą sustabdyti, vėl paspauskite mygtuką  ant oro išsiurbimo dalies **A7**.

- Jei oro išsiurbimo blokas **A7** tinkamai neuždėtas, oro išsiurbimo procesas prasidės, bet po 700 sekundžių automatiškai sustos. Tokiu atveju tinkamai uždėkite oro išsiurbimo bloką **A7** ir vėl paleiskite oro išsiurbimo procesą.



Įspėjimas!

Jokiu būdu neikiškite oro išsiurbimo bloko **A7**, jei jau įkišote vidinį dangtelį **A1** į angą dangtelyje **A3**. Galite sugadinti vidinį dangtelį **A1** ir oro išsiurbimo bloką **A7**.

- Trumpai paspauskite mygtuką **IJ. / IŠJ. B11**. Dabar galite apdoroti sudėtus ingredientus. Paspauskite apdorojimo mygtuką: **RIEŠUTŲ MALIMO (B4)**, **LEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)**, **TRINTOS SRIUBOS (B6)**, **GLOTNUČIO EKSTRA (B7)**; arba naudokite **PULSAVIMO / EKSTRA (B2)** mygtuką trumpais pulsavimo intervalais apdoroti maksimaliai galingumu.
- Apdorojė ingredientus paspauskite **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (B11)** mygtuką ir atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo.
- Norėdami nuimti plaktuvo indą **A4** nuo variklio bloko **A6**, pasukite plaktuvo indą **A4** prieš laikrodžio rodyklę, kol plaktuvo indu **A4** rankena bus išlygiuota su rodyklės simboliu. Tada nukelkite.
- Nuimkite oro išsiurbimo bloką **A7** nuo vakuuminio vidinio dangtelio **A2**.
- Kad būtų galima išleisti plaktuvo inde **A4** susidariusį slėgį ir nuimti dangtelį **A3** nuo plaktuvo indo **A4**, vakuuminiame vidiniame dangtelyje **A2** integruotas silikoninis vožtuvas. Atsargiai kilstelėkite silikoninį vožtuvą ir palaukite, kol slėgis plaktuvo indo **A4** viduje susilygins su kambario slėgiu. Dangtelis **A3** bus atleistas nuo plaktuvo indo **A4** krašto.

Ingredientų apdorojimas be vakuomo

- Surinkite plaktavą kaip aprašyta skyriuje „A. Plaktuvo surinkimas su dideliu plaktuvo indu“, jei norite naudoti didelį plaktuvo indą **A4**, arba pagal skyrių „Plaktuvo surinkimas su laikymo buteliuku“, jei norite naudoti laikymo buteliuką **A10**.
- Jei surenkate su dideliu plaktuvo indu **A4**, įkišus maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą, didelio užsidsės plaktuvo indo piktograma **B3** ekrane **B1**, o kartu užsidsės ir **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (B11)**, **PULSAVIMO / EKSTRA (B2)**, **RIEŠUTŲ MALIMO (B4)**, **ILEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)**, **TRINTOS SRIUBOS (B6)**, **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtukai.
- Jei surenkate su laikymo buteliuku **A10**, į maitinimo lizdą įkišus maitinimo laido kištuką, užsidsės laikymo buteliuko piktograma **B10** ekrane **B1**, o kartu užsidsės ir **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (B11)**, **MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ (B8)** ir **GLOTNUČIŲ (B9)** mygtukai.

- Trumpai paspauskite mygtuką **J** / **IŠJ**. **B11**. Paspauskite pageidaujamo apdorojimo mygtuką arba **PULSAVIMO** / **EKSTRA** (**B2**) mygtuką trumpu pulsavimu apdoroti maksimaliu galingumu.
- Apdoroję ingredientus paspauskite **JUNGIMO** / **IŠJUNGIMO** (**B11**) mygtuką ir atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo.
- Jei naudojote didelį plaktuvo indą **A4**, kad nuimtumėte jį nuo variklio bloko **A6**, pasukite plaktuvo indą **A4** prieš laikrodžio rodyklę, kol plaktuvo indo **A4** rankena bus išlygiuota su rodyklės simboliu. Tada nukelkite.
- Kad, panaudoję laikymo buteliuką **A10**, nuimtumėte jį nuo variklio bloko **A6**, pasukite laikymo buteliuką **A10** prieš laikrodžio rodyklę ir nukelkite.

Oro išsiurbimas laikymo buteliuke

- Apdoroję ingredientus galite išsiurbti orą laikymo buteliuke **A10**.
- Išsukite peilių bloką **A5** iš laikymo buteliuko **A10** ir įsukite vakuuminį vidinį dangtelį **A2**.
- Paspauskite centrinį vakuuminio vidinio dangtelio **A2** tašką, o tada uždekite oro išsiurbimo bloką **A7**.
- Paspauskite mygtuką  ant oro išsiurbimo bloko **A7**. Jis automatiškai sujungia oro išsiurbimo bloką **A7** su dangteliu **A2**, ir prasideda apdorojimas vakuume. Šio proceso metu oro išsiurbimo bloko **A7** kraštas bus apšviestas. Kai buteliuke susidarą vakuumas, procesas automatiškai sustabdomas.
- Nuimkite oro išsiurbimo bloką **A7** nuo vakuuminio vidinio dangtelio **A2**.
- Kai norėsite gardžiuotis gėrimu, turėsite išleisti slėgį iš laikymo buteliuko **A10**, kad galėtumėte nuimti vakuuminį vidinį dangtelį **A2**. Jame integruotas silikoninis vožtuvas. Atsargiai kilstelėkite silikoninį vožtuvą ir palaukite, kol slėgis laikymo buteliuko **A10** viduje susilygins su kambario slėgiu.

Apdoravimo lentelė

Programa	Trukmė	Tinka	Indas	Pastaba
Glotnučių	50 sek.	Gėrimų ir glotnučių ruošimas	Laikymo buteliukas A10	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Ekstra glotnučių	1 minuta	Gėrimų ir glotnučių ruošimas	Didelis plaktuvo indas A4	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Riešutų / malimo	1 minuta 10 sek.	Kapoti riešutus, džiovintus vaisius ir malti miltus	Didelis plaktuvo indas A4	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Tirštų sriubų	2 minuta 20 sek.	Maišyti sriubas ir padažus	Didelis plaktuvo indas A4	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Maistingųjų kokteilių	1 minuta 10 sek.	Rūpestingai apdoroti ingredientus	Laikymo buteliukas A10	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Ledukų traiškymo	1 minuta 50 sek.	Traiškyti ledukus	Didelis plaktuvo indas A4	Plaktuvus veiks maksimaliu galingumu reguliariais intervalais.
Pulsavimo		Apdoroti ingredientus maksimaliu galingumu trumpais pulsavimais	Didelis plaktuvo indas A4 Laikymo buteliukas A10	Plaktuvus jungiamas tik paspaudus PULSAVIMO (B2) mygtuką.

Oro išsiurbimo bloko krovimas

Oro išsiurbimo blokas **A7** yra su įkraunamu akumuliatoriumi. Norint jį įkrauti, jums reikės pateikti USB laidą **A8**.

1. Norėdami įkrauti oro išsiurbimo bloką **A7**, pastatykite didelį plaktuvo indą **A4** arba laikymo buteliuką **A10** ant variklio bloko **A6**.
2. Įstatykite oro išsiurbimo bloką **A7** į angą variklio bloko **A6** gale. Įsitinkite, kad ant oro išsiurbimo bloko **A7** esantis lizdas nukreiptas į kairę.
3. Prijunkite oro išsiurbimo bloką **A7** prie variklio bloko **A6** USB laidu **A8**, kaip pavaizduota C pav.
4. Įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą. Oro išsiurbimo bloko **A7** kraštas kraunant mirksės.
5. Kai tik oro išsiurbimo bloko **A7** kraštas nustos mirksėti, reikš, oro išsiurbimo blokas **A7** įkrautas. Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo ir atjunkite USB laidą **A8**.



Įspėjimas!

Vakuuminis sandariklis turi būti visiškai įkrautas bent kartą kas tris mėnesius, kitaip tai pakenks vidaus komponentų naudojimui trukmei.

Įkraunamas maitinimo elementas skirtas tik vakuuminiam sandarikliui įkrauti. Draudžiama jį naudoti kitais tikslais.

ĮRENGTASIS ŠILUMOS SAUGIKLIS

- Šilumos saugiklis apsaugo variklį nuo perkaitimo. Jei naudojamas prietaisas automatiškai išsijungia, atjunkite jo maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Nuimkite plaktuvo indą **A4** arba laikymo buteliuką **A10** nuo variklio bloko **A6** ir patikrinkite, ar peilių bloko **A5** neblokuoja ingredientai. Palaukite maždaug 30 minučių, kol variklio blokas **A6** atvės. Paskui vėl galite naudotis plaktuvu.

SAUGOS UŽRAKTAS

- Saugos užraktas apsaugo prietaisą nuo įjungimo, jei jis netinkamai surinktas, ypač didelis plaktuvo indas **A4** arba laikymo buteliukas **A10**.

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

- Supjaustykite ingredientus vienodais kubeliais, apie 1,5 cm.
- Neapdorokite sausų ingredientų (pvz., pipirų, pupelių, grūdų ir pan.) su skysčiu.
- Jei ingredientai inde tampa per tiršti, įpilkite daugiau skysčio.
- Jei apdorojate didelius kiekius ingredientų, padalinkite į mažesnes dalis. Maistą apdorokite trumpesniais intervalais.
- Jei ingredientus apdorosite ilgiau nei 3 minutes be pertraukos, prietaisas automatiškai išsijungs. Tai normalu. Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės. Priešingu atveju, jis gali būti sugadintas.
- Nepilkite karštų ar šiltų ingredientų į plaktuvo indą **A4** ar laikymo buteliuką **A10**. Užtikrinkite, kad apdorojamų ingredientų temperatūra nebūtų aukštesnė nei 40 °C.
- Jei jūsų apdorojami produktai ima viršyti 1500 ml, juos apdorojant plaktuvu indė **A4**, ir 700 ml, juos apdorojant laikymo buteliuke **A10**, prietaisą iš karto išjunkite.
- Jei apdorojate galiūčius supuotus ingredientus, tokius kaip pienas ar sojos pienas, neapdorokite daugiau nei 800 ml plaktuvo inde **A4** ir 300 ml laikymo buteliuke **A10**.

RECEPTAI

Superžalias glotnutis

10 petražolių lapų
200 g agurko
40 g saliero koto
100 g obuolių
1 šaukštas spirulinos (jei norite)
4 g šviežio imbiero
Žiupsnis kajeno pipirų
20 g citrinių sulčių
100 ml vandens

Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ** (**B9**) mygtuką.

Braškių ir raudonųjų kopūstų glotnutis

100 g raudonųjų kopūstų
100 g morka
10 braškių (be kotelėlių)
1 žaliųjų citrina (be žievelės)
300 ml kokosų pieno
Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ** (**B9**) mygtuką.

Vyšninis jogurtas

1 raudona paprika (be kotelio ir be sėklų)
20 vyšnių (be kauliukų, šaldytos)
1 apelsinas (nuluptas)
½ žaliuosius citrinos (be žievelės)
180 ml vandens
180 ml jogurto
Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ** (**B9**) mygtuką.

Abrikosų ir figų kokteilis

½ kukurūzas (virtas arba konservuotas)
1 figos
3 abrikosai (džiovinti)
½ citrinos (be žievelės)
250 ml kokosų pieno
4 šakelės mėtų (papuošti)
Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ** (**B8**) mygtuką.

Salierų ir kokosų kokteilis

2 saliero kotalai
150 g saliero (nulupto)
200 ml ledo kubelių
200 ml kokosų pieno
6 šakelės mėtų (papuošti)
2 šaukštai medaus
1 šaukštas vanilės
½ šaukštas cinamono
Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ** (**B8**) mygtuką.

Paprastojo rėžiuko ir avokadų kokteilis

60 g paprastojo rėžiuko
½ žalia paprika
½ agurko
1 avokadas (nulupti ir be kaulo)
1 citrina
300 ml vandens
1,5 cm imbiero
Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **MAISTINGŲJŲ KOKTEILIŲ** (**B8**) mygtuką.

Obuolių, kriaušių ir kalė kopūsto kokteilis

2 saliero kotai
50 g kalė kopūsto
1 žalio obuolio (be šerdies)
1 kriaušės (be šerdies)
1 žalioji citrina (nulupta)
200 ml vandens

Supilkite visus ingredientus į laikymo buteliuką **A10** ir apdorokite paspaudę **MAISTINGŪJŲ KOKTEILIŲ (B8)** mygtuką.

Arbūzo tižė

600 g šaldyto arbūzo
300 g šaldytų persikų
1 šaukštas medaus

Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtuką.

Raudonųjų kopūstų ir obuolių glotnutis

80 g raudonųjų kopūstų
2 slyvos (be kauliukų)
1 žali obuoliai (be šerdies)
200 ml vandens
200 ml jogurto

50 g avižių dribsnių (papuosti)
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtuką.

Ananasų ir mangų glotnutis

300 g ananaso
1 mangas (be kaulo, sukapotus)
2 geltoni obuoliai (be šerdies)
1 citrina (be žievelės)
100 ml kokosų vandens
6 šakelės mėtų (papuosti)

Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtuką.

Persikų glotnutis

250 g šaldytų persikų
300 g kriaušių (be šerdies, sukapotus)
250 g gryno, neriebaus kefyro
200 g neriebaus jogurto
2 šaukštas imbiero (be žievelės)
2 šaukštas maltų linų sėmenų

Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtuką.

Avokado glotnutis

1 avokadas (be kaulo, nuluptas)
1 bananas
300 g šaldyto ananaso
500 g kokosų vandens
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **GLOTNUČIŲ EKSTRA (B7)** mygtuką.

Saldžiųjų bulvių ir apelsinų sriuba

100 g morkų
5 g šviežio imbiero
30 g saliero kotas
1 šaukštas kokosų aliejaus (pašildykite, kad suskystėtų)
¼ apelsino, žievelės ir sulčių
400 g saldžiųjų bulvių
2 šakelės čiobreliai
100 ml kokosų pieno
350 ml daržovių sultinio
1 ½ šaukštas kalėdrų lapų
1/6 šaukšto jūros druskos
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **TIRŠTŲ SRIUBŲ (B6)** mygtuką.

Anakardžio ir medaus nektaro glotnutis

300 g kopotų saldžiųjų bulvių (atvėsintų)
50 g anakardžio riešutų
2 šaukštai medaus
600 g kriaušių nektaro
1/3 šaukšto malto muskato
200 g neriebaus jogurto
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **TIRŠTŲ SRIUBŲ (B6)** mygtuką.

Bananų ir avižių gardėsis

1 mažas bananas
300 ml virtų avižių dribsnių (atvėsusių)
1 šaukštas graikinių riešutų
1 be cukrio klevų sirupo
1/3 šaukšto malto cinamono
450 ml neriebaus pieno
300 ml neriebaus paprasto jogurto
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **TIRŠTŲ SRIUBŲ (B6)** mygtuką.

Prieskoninga ananasinė įkrova

110 ml ledo kubelių
150 ml apelsinų sulčių
450 g šviežio ananaso
½ žalsios citrinos (be žievelės, be sėklų)
20 g šviežio imbiero (nulupto)
¼ mažo jalapaleno pipiro (be sėklų)

Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **LEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)** mygtuką.

Liesas ir žalias kokteilis

120 ml ledo kubelių
120 ml kokosų vandens
½ mažo babano
120 g šviežio mango
120 g šviežio ananaso
120 g kalė kopūsto (be kotelių)
120 g mažųjų špinatų
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **LEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)** mygtuką.

Puikus detoksikuojantis gėrimas

230 ml ledo kubelių
400 ml vandens
200 g žalių besėklių vynuogių
100 g agurko
150 g kalė kopūsto (be kotelių)
80 g obuolių (be šerdies)
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **LEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)** mygtuką.

Šokolado ir migdolų fuzija

230 ml ledo kubelių
350 g migdolų pieo
1 šaukštas agavos nektaro
1 šaukštas migdolų riešutų sviesto
2 šaukštai nesaldintos kakavos miltelių
1 bananas
230 g kalė kopūsto (be kotelių)
Supilkite visus ingredientus į plaktuvo indą **A10** ir apdorokite paspaudę **LEDUKŲ TRAIŠKYMO (B5)** mygtuką.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės.
- Svarbu didelį plaktuvo indą **A4** arba laikymo buteliuką **A10** išplauti iš karto po naudojimo.
- Nevalykite šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan., nes tokie valikliai gali sugadinti prietaisą. Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.



Įspėjimas!

Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba kitą skystį.

Greitas plaktuvo indo plovimas

- Iš karto po naudojimo rekomenduojame paleisti greitą plaktuvo indo **A4** plovimą.
- Pripilkite švaraus šalto vandens į plaktuvo indą **A4** iki maksimalaus lygio žymėjimo. Įplikite truputėlį neutralaus indų ploviklio ir uždėkite dangtelį **A3** su įstatytu vidiniu dangteliu **A1**.
- Padėkite plaktuvo indą **A4** ant variklio bloko **A6** ir įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą.
- Paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PULSAVIMO / EKSTRA (B2)** mygtuką, o tada atleiskite. Pakartokite keletą kartų. Prie peilių bloko **A5** ir plaktuvo sienelių prilipusios ingredientus galite pašalinti jungiant trumpą pulsavimą.
- Atjunkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo ir nuimkite plaktuvo indą **A4** nuo variklio bloko **A6**.
- Išplikite turinį iš plaktuvo indo **A4**.

Plaktuvo indo ir dangtelio plovimas

- Paleidę greitą plovimą, išsukite peilių bloką **A5**.
- Plaktuvo indą **A4**, dangtelį **A3**, vidinį dangtelį **A1**, vakuuminį vidinį dangtelį **A2** ir peilių bloką **A5** plaukite šiltu vandeniu, nedideliu kiekiu neutralaus indų ploviklio suvilgyta minkšta kempinėle. Rūpestingai praskalaukite iš nesusausinkite.
- Šias dalis galite plauti ir indaplovės krepšelyje.



Įspėjimas!

Su peilių bloku **A5** elkitės atsargiai. Bloko **A5** peiliai yra labai aštrūs.

Laikymo buteliuko ir dangtelio plovimas

- Laikymo buteliuką **A10** ir dangtelį **A9** plaukite šiltu vandeniu, nedideliu kiekiu neutralaus indų ploviklio suvilgyta minkšta kempinėle. Rūpestingai praskalaukite iš nesusausinkite.
- Šias dalis galite plauti ir indaplovės krepšelyje.

Oro išsiurbimo bloko ir variklio bloko valymas

- Variklio bloką **A6** ir oro išsiurbimo bloką **A7** nušluostykite karštu vandeniu šiek tiek sudrėkinta kempinėle. Nusausinkite švaria šluoste.



Įspėjimas!

Prieš nuimdami didelį plaktuvo indą **A4** arba laikymo buteliuką **A10**, visada įsitikinkite, kad peilių blokas **A5** visiškai sustojo ir peiliai nesisuka.

Laikymas

- Jei prietaisui ilgai nesinaudosite, atjunkite jo laido kištuką nuo maitinimo lizdo, palaukite, kol prietaisas atvės, ir išvalykite jį vykdydami nurodymus, pateiktus skyriuje „**Valymas ir priežiūra**“.
- Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, patikrinkite, ar jis ir visos jo dalys yra visiškai švarūs ir sausi.
- Prietaisą laikykite sausoje švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros sąlygų apsaugotoje, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V ~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Nominali galia	1 500 W
Triukšmo lygis	85 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).



Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinių įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.