

SENCOR®

SFE 2310WH





GR • Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου ή μπάνιο, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με μακριές και πυκνές ίνες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε καθαρή, επίπεδη, στεγνή και λεία επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε να συναρμολογείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά οι προστατευτικές σχάρες.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή με αντικείμενα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την προστατευτική σχάρα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε..
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B**

GR Πιτραπέζιος ανεμιστήρας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξεικεωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδεξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Μπροστινή προστατευτική σχάρα
A2 Πτερύγια ανεμιστήρα με διάμετρο 23 cm
A3 Παξιμάδι για στερέωση πίσω προστατευτικής σχάρας
A4 Πίσω προστατευτική σχάρα με σφιγκτήρες στερέωσης και λαβή μεταφοράς
A5 Άξονας μονάδας μοτέρ
A6 Οριζόντιος διακόπτης εναλλαγής ταλάντωσης
A7 Μονάδα μοτέρ με ρυθμιζόμενη κατακόρυφη γωνία κλίσης
A8 Πίνακας με κουμπιά ελέγχου
0 – απενεργοποίηση, 1 – χαμηλή ταχύτητα, 2 – υψηλή ταχύτητα
A9 Βάση

Σημείωση:

Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν μια βίδα και ένα παξιμάδι για τη σύνδεση των προστατευτικών σχαρών.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Αφαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της συσκευασίας. Προτού απορρίψετε τα υλικά της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος της συσκευής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν ξεκινήσετε να συναρμολογείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Εισαγάγετε τον πίνακα ελέγχου **A8** από επάνω μέσα στη βάση **A9** και βεβαιωθείτε ότι εδράζεται στο εσωτερικό σωστά. Κρατήστε γερά τον ανεμιστήρα κάτω από τη μονάδα μοτέρ **A7** και αναποδογυρίστε τον. Στρέψτε το παξιμάδι - πεταλούδα που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα ελέγχου **A8** κατά 90° για να ασφαλίσετε τον πίνακα **A8** στη βάση **A9** (βλέπε εικ. B). Επαναφέρετε τον ανεμιστήρα στη θέση λειτουργίας και τοποθετήστε τον σε όρθια θέση πάνω σε μια επίπεδη, στεγνή, σταθερή και λεία επιφάνεια.

■ Τοποθετήστε την πίσω προστατευτική σχάρα **A4** απέναντι από την μπροστινή πλευρά της μονάδας μοτέρ **A7** έτοις ώστε η λαβή να βρίσκεται επάνω από τη μονάδα μοτέρ **A7** και η ευθυγράμμιση των προεξόχων της μπροστινής πλευράς της μονάδας μοτέρ **A7** να εφαρμόζει στις αντίστοιχες οπές της πίσω σχάρας **A4**. Τοποθετήστε το παξιμάδι **A3** στον άξονα **A5** και βιδώστε το δεξιόπτορφα για να ασφαλίσετε την πίσω προστατευτική σχάρα **A4** στη μονάδα μοτέρ **A7**. Προτού σφίξετε το παξιμάδι **A3**, βεβαιωθείτε ότι η πίσω σχάρα **A4** δεν έχει μετακινηθεί και ότι οι ευθυγραμμισμένες προεξόχες βρίσκονται ακόμα στις αντίστοιχες οπές.

- Στον άξονα της μονάδας μοτέρ **A5** τοποθετήστε τα πτερύγια ανεμιστήρα **A2** έτοις ώστε ο άξονας **A5** να εφαρμόζει σωστά στο κεντρικό μέρος των πτερυγών ανεμιστήρα **A2**. Σπρώξτε τα πτερύγια ανεμιστήρα **A2** προς τη μονάδα μοτέρ **A7** μέχρι το τέρμα. Ελέγχετε τώρα ότι τα πτερύγια ανεμιστήρα **A2** περιστρέφονται ελεύθερα.

- Απελευθερώστε τους σφιγκτήρες περιμετρικά της πίσω προστατευτικής σχάρας **A4**. Τοποθετήστε την μπροστινή προστατευτική σχάρα **A1** απέναντι από την πίσω προστατευτική σχάρα **A4** έτοις ώστε η μπροστινή σχάρα **A1** να εφαρμόζει μέσα στους ευθυγραμμισμένους γάντζους στο κάτω μέρος της πίσω προστατευτικής σχάρας **A4** και οι οπές των βιδών στο επάνω μέρος και των δύο σχαρών να είναι ευθυγραμμισμένες. Στερέωστε τους χάλαρους σφιγκτήρες περιμετρικά των σχαρών. Για να διασφαλίσετε καλή εφαρμογή μεταξύ των δύο σχαρών, στις οπές στο επάνω μέρος των σχαρών, πρέπει να βιδώσετε τη βίδα και να την ασφαλίσετε με ένα παξιμάδι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ρύθμιση της ταχύτητας και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια επίπεδη, στεγνή και λεία επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της ροής του αέρα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου **A8**. Οι λειτουργίες των κουμπών στον πίνακα ελέγχου περιγράφονται παρακάτω:

- 0 – απενεργοποίηση ανεμιστήρα,
- 1 – ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας ροής του αέρα,
- 2 – ρύθμιση υψηλής ταχύτητας ροής του αέρα.

- Όταν ολοκληρώστε τη χρήση του ανεμιστήρα, να τον απενεργοποιήσετε και να τον αποσυνδέσετε πάντα από την πρίζα.

Ρύθμιση οριζόντιας ταλάντωσης

- Η οριζόντια ταλάντωση της μονάδας μοτέρ **A7** μπορεί να ρυθμίστε με τη χρήση του διακόπτη εναλλαγής **A6**. Για να ενεργοποιήσετε την οριζόντια ταλάντωση, πατήστε το διακόπτη εναλλαγής **A6** προς τα κάτω. Η μονάδα μοτέρ **A7** θα ταλαντωθεί από τη μία πλευρά στην άλλη υπό γωνία περίπου 90°.
- Για να απενεργοποιήσετε την ταλάντωση, τραβήγτε το διακόπτη εναλλαγής **A6** προς τα επάνω. Επομένως θα απενεργοποιηθεί η ταλάντωση.

Ρύθμιση γωνίας κατακόρυφης κλίσης της μονάδας μοτέρ

- Προτού ρυθμίσετε τη γωνία κατακόρυφη κλίσης της μονάδας μοτέρ **A7**, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα. Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία της μονάδας μοτέρ **A7** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τον ανεμιστήρα.

Σημείωση:

Η μονάδα μοτέρ **A7** μπορεί να κλίνει μόνο προς τα επάνω και προς τα κάτω σε περιορισμένο εύρος. Μην ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης της μονάδας μοτέρ **A7** με υπερβολική δύναμη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες για να είναι εντελώς στεγνές. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη μονάδα μοτέρ A7 ή στον πίνακα ελέγχου A8 κατά το καθάρισμα.
- Πριν από την επανασυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι στεγνά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, βενζίνη κ.λπ. για τον καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε καθαρό και στεγνό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	25 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Επίπεδο θορύβου	51 dB(A)
Μέγιστος ρυθμός ροής ανεμιστήρα	13,37 m ³ /min
Τιμή χρήσης	0,68 (m ³ /min)/W
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	2,93 m/s
Τυπική μέτρηση	
για τιμή χρήσης	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Στοιχεία επικοινωνίας για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 51 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακατάλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμίλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφρετικά θα επηρεάζονται από την αιτατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη οωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

 Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.