



**GR ■ Αυτόματο σούπερ μπλέντερ κενού αέρος**

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματικό κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, η χρήση της συσκευής απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την ανάμειξη τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.



**Προειδοποίηση:**


Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.



- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Μην γεμίζετε το δοχείο ανάμειξης πέραν της μέγιστης ονομαστικής του χωρητικότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία. Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που την εμποδίζει να τεθεί σε λειτουργία, εάν τα αφαιρούμενα εξαρτήματα δεν έχουν τοποθετηθεί στη μονάδα του μοτέρ.

- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με μονάδα προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που να ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
- Παρατηρείτε πάντα την ένδειξη μέγιστης στάθμης όταν γεμίζετε το δοχείο με υλικά. Εάν επεξεργαστείτε υγρά στο δοχείο ανάμειξης, ο μέγιστος όγκος είναι 1,5 l. Εάν επεξεργαστείτε υγρά στο φορητό μπουκάλι, ο μέγιστος όγκος είναι 0,7 l. Μην υπερβαίνετε τις ενδείξεις των μέγιστων όγκων, ειδικά όταν επεξεργάζεστε υλικά που τείνουν να δημιουργούν αφρό.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά το χειρισμό ζεστών υγρών, διότι ενδέχεται να διαφύγουν ατμοί ή πιτσιλίες και να προκληθούν εγκαύματα. Αφήνετε τα καυτά υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 40 °C πριν τα αδειάσετε στο δοχείο ανάμειξης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 3 λεπτά. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Κατά την επεξεργασία σκληρότερων τροφίμων ή παχύρρευστων υγρών, μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό.
- Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τότε μπορείτε να τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ και αναποδογυρίστε το ώστε η διάταξη λεπίδων να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων και καθαρίστε τα τμήματα που έχουν αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα. Συναρμολογήστε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και συνεχίστε τη διαδικασία ανάμειξης.
- Κατά το χειρισμό της διάταξης λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε τη διάταξη λεπίδων από το δοχείο ανάμειξης, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν το καθαρίζετε.
- Όσο λειτουργεί η συσκευή, αποφύγετε να ακουμπήσετε τη διάταξη λεπίδων με τα δάχτυλα σας, τα χέρια σας ή με αντικείμενα.
- Τα δοχεία ανάμειξης που περιλαμβάνονται δεν προορίζονται για τη θέρμανση τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων.

- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση των αξεσουάρ και πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.
- Να ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφαιρέσετε τη διάταξη του δοχείου ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου „Καθαρισμός και συντήρηση“. Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A



**B****C**

# Αυτόματο σουύπερ GR μπλέντερ κενού αέρος

## Οδηγίες χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η φιλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο, οπότε όταν θα μπορέστε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε στο μέλον.
- Συνιστούμε ότι φιλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη σφραγίδας μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλήτη ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούσται αποδήμηση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητη της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Εσωτερικό καπάκι - λειτουργεί ταυτόχρονα και ως δοσομετρήτης  
**A2** Εσωτερικό καπάκι κενού αέρος  
**A3** Καπάκι δοχείου ανάμειξης  
**A4** Μεγάλο δοχείο ανάμειξης, 1,5 l  
**A5** Διάταξη πλεπών  
**A6** Μονάδα μοτέρ
- A7** Μονάδα κενού αέρος  
**A8** Καλώδιο USB  
**A9** Καπάκι μπουκαλιού αποθήκευσης  
**A10** Μπουκάλι αποθήκευσης 0,7 l  
**A11** Καπάκι κενού αέρος μπουκαλιού αποθήκευσης  
**A12** Πινάκας ελέγχου



#### Σημείωση:

Το εσωτερικό καπάκι **A1** δεν εκτελεί τη λειτουργία του εσωτερικού καπακιού κενού αέρος **A2**.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1** Οθόνη  
**B2** Κουμπι PULSE/EXTRA (Παλμοί/Έξτρα)  
**B3** Εικονίδιο μεγάλου δοχείου ανάμειξης  
**B4** Κουμπι FLOUR / NUTS (Αλεύρι/Έηροι καρποί)  
**B5** Κουμπι ICE CRASH (Θρυμματισμός πάγου)
- B6** Κουμπι SAUTE SOUP (Σούπες/Σταραρισμένα ώλικά)  
**B7** Κουμπι EXTRA SMOOTHIE (Σμουθί/Έξτρα)  
**B8** Κουμπι NUTRI BLEND (Πολιτοποίηση)  
**B9** Κουμπι SMOOTHIE (Σμουθί)  
**B10** Εικονίδιο μπουκαλιού αποθήκευσης  
**B11** Κουμπι ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας, και αφαίρεστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες, και τα αυτοκόλλητα από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.
- Ξεπλύνετε όλα τα μέρη (εσωτερικό καπάκι **A1**, εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**, καπάκι δοχείου ανάμειξης **A3**, μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4**, διάταξη πλεπών **A5**, καπάκι μπουκαλιού αποθήκευσης **A9**, μπουκάλι αποθήκευσης **A10**) προκέται να έρθουν σε επαρχή με τρόφιμα, με ζεστό νερό προσθέτοντας λιγο συδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα σχόλαστικά με καθρόν νερό και στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.



#### Προειδοποίηση:

Κατά τα καθαρισμό της διάταξης λεπίδων **A5**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από τις ακμές των λεπίδων.

- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ **A6** και τη μονάδα κενού αέρος **A7** με ένα σφουγγάρι ήλαφρών βρέμετον με ζεστό νερό. Στεγνώστε τα με ένα καθρόν πανί.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Ο αυτόματο σύστημα μπλέντερ κενού αέρος συνοδεύεται από αξεσουάρ που θα σας βοηθήσουν να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα σας ώλικά. Μπορείτε να συναρμολογήστε το σύστημα μπλέντερ κενού αέρος είτε με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** είτε με το μπουκάλι αποθήκευσης **A10**.

#### Α. Συναρμολόγηση του μπλέντερ με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης

- Πριν ξεκινήστε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοτέρ **A6** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, και ότι τα περιστρέψαμένα μέρη δεν κινούνται.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ **A6** επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα, στον πάγκο κουζίνας.
- Βιδώστε τη διάταξη πλεπών **A5** στα κάτω μέρη του δοχείου ανάμειξης **A4**. Βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σταθερά και σωστά, ώστε να μην χυθεί το υγρό από το δοχείο.
- Τοποθετήστε τα ώλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε μέσα στο δοχείο ανάμειξης **A4**. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
- Τοποθετήστε το καπάκι **A3** στο δοχείο ανάμειξης.
- Εάν χρησιμοποιήστε το μπλέντερ χωρίς τη μονάδα κενού αέρος **A7**, εισάγετε το εσωτερικό καπάκι **A1** μέσα στην οπή στο καπάκι **A3**.
- Εάν χρησιμοποιήστε το μπλέντερ χωρίς τη μονάδα κενού αέρος **A7**, εισάγετε το εσωτερικό καπάκι **A2** μέσα στην οπή στο καπάκι **A3**.

- Για να τοποθετήσετε το δοχείο ανάμειξης **A4** επάνω στη μονάδα του μοτέρ **A6**, ευθυγραμμίστε τη λαβή του δοχείου ανάμειξης **A4** με το σύμβολο βέλους επάνω στη μονάδα του μοτέρ **A6** και έπειτα στρέψτε δεξιότσιρφα μέχρι να νιώσετε αντίσταση.
- Εάν χρησιμοποιήστε το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**, τοποθετήστε επάνω σε αυτό τη μονάδα κενού αέρος **A7**.
- Έπειτα, βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα. Το μπλέντερ είναι έτοιμο για χρήση.

#### Σημείωση:

Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

### Β. Συναρμολόγηση του μπλέντερ με τα μπουκάλια αποθήκευσης

- Πριν ξεκινήστε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοτέρ **A6** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, και ότι τα περιστρέψαμένα μέρη δεν κινούνται.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ **A6** επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, όπως για παράδειγμα, στον πάγκο κουζίνας.
- Τοποθετήστε τα ώλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε μέσα στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10**. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
- Βιδώστε τη διάταξη λεπίδων **A5** στα κάτω μέρη του δοχείου ανάμειξης **A4** προκέται να έρθουν σε επαρχή με τρόφιμα, με ζεστό νερό προσθέτοντας λιγο συδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα σχόλαστικά με καθρόν νερό και στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.
- Αναποδογύριστε το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και τοποθετήστε την ενώση μέγιστης στάθμης.
- Βιδώστε τη διάταξη λεπίδων **A5** στα κάτω μέρη του δοχείου ανάμειξης **A4** προκέται να έρθουν σε επαρχή με τρόφιμα, με ζεστό νερό προσθέτοντας λιγο συδέτερο απορρυπαντικό πάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα σχόλαστικά με καθρόν νερό και στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.
- Επειτά, βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα. Το μπλέντερ είναι έτοιμο για χρήση.

#### Σημείωση:

Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

### Σημείωση:

Το μπλέντερ παρέχεται με κλείδωμα ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίζει την ενεργοποίηση της συσκευής μόνο εάν είναι σωστά συναρμολογημένη.

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

#### Επεξεργασία ωλικών σε κενό αέρος

- Η επεξεργασία ωλικών σε κενό αέρας στης επιτρέπεται να εισιτάξετε ποτά και σιρουόθι από φρούτα, λαχανικά και νερό ή άλλα υγρά χωρίς αντιμόνιση οξείδωση.
- Συναρμολογήστε το μπλέντερ, όπως περιγράφεται στο κεφαλαίο **A**.
- Συναρμολόγηση του μπλέντερ με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης:
- Αφού βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος στην οπή στο μοτέρ **B1**, ενώ θα αναύσουν ταυτόροφά και οι λυγίνες ελέγχου των κουμπιών **ON/OFF B11, PULSE B2, FLOUR / NUTS B4, ICE CRASH B5, SAUTE SOUP B6, EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Σημείωση:

Τα κουμπιά **NUTRI BLEND B8** και **SMOOTHIE B9** δεν είναι ενεργά, εάν συναρμολογήστε το μπλέντερ με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4**.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισάριστο το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2** στην οπή στο καπάκι **A3** και έχετε τοποθετήσετε επάνω τη μονάδα κενού αέρος **A7**. Πατήστε το κουμπί **(1)** επάνω στη μονάδα κενού αέρος **A7**. Συνέδετε αυτόματα τη μονάδα κενού αέρος **A7** στο καπάκι **A2** και ξεκινήστε η διάδικαση δημιουργίας κενού αέρος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διάδικασης, το άκρο της μονάδας κενού αέρος **A7** θα είναι αναμμένο. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η δημιουργία κενού αέρος, η διάδικαση θα σταματήσει αυτόματα.

#### Σημείωση:

Εάν χρειαστείτε να σταματήσετε τη διάδικαση δημιουργίας κενού αέρος, πατήστε ξανά το κουμπί **(1)** επάνω στη μονάδα κενού αέρος **A7**.

- Εάν η μονάδα κενού αέρος **A7** δεν είναι τοποθετημένη σωστά, η διάδικαση δημιουργίας κενού αέρος θα ξεκινήσει, αλλά θα σταματήσει αυτόματα μετά από 70 δευτερόλεπτα. Σε αυτήν τη περίπτωση τοποθετήστε τη μονάδα κενού αέρος **A7** και ξεκινήστε ξανά τη διάδικαση δημιουργίας κενού αέρος.

#### Προειδοποίηση:

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήστε τη μονάδα κενού αέρος **A7**, έχετε ισάριστο το εσωτερικό καπάκι **A1** μέσα στην οπή στο καπάκι **A3**. Το εσωτερικό καπάκι **A1** και η μονάδα κενού αέρος **A7** ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

- Πατήστε στην κουμπί **ON/OFF B11**. Τώρα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ώλικα που έχετε προσθέσει στο δοχείο. Πατήστε το κουμπί **PULSE B2** για σύντομη, πολυμήκη επεξεργασία σε μέγιστη ίσχυ.
- Μόλις ολοκληρωθεί την επεξεργασία των ώλικών, πατήστε το κουμπί **ON/OFF B11** και βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

- Για να αφαιρέσετε το δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A6**, στρέψτε το δοχείο ανάμειξης **A4** απόστρεφτο μέχρι η λαβή του δοχείου ανάμειξης **A4** να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο βέλους. Έπειτα τραβήξτε το πρόσ της επάνω.
- Αφαιρέστε το καπάκι **A3** από το δοχείο ανάμειξης **A4** από το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**.
- Για να απελεύθερωστε την πίεση στο δοχείο ανάμειξης **A4** και για να αφαιρέστε το καπάκι **A3** από το δοχείο ανάμειξης **A4**, το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2** διαθέτει βαλβίδα σιλικόνης. Σηκώστε προσεκτικά τη βαλβίδα σιλικόνης και

περιμένετε μέχρι η πίεση εντός του δοχείου ανάμειξης **A4** να ισοδυναμεί με την πίεση στο χώρο. Το καπάκι **A3** θα απελευθερωθεί από το άκρο του δοχείου ανάμειξης **A4**.

#### Επεξεργασία υλικών χωρίς τη δημιουργία κενού αέρος

- Συναρμολογήστε το μπλέντερ με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4**, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή συναρμολογήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση του μπλέντερ με το μπουκάλι αποθήκευσης". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μπουκάλι αποθήκευσης **A10**.
- Εάν επλέξετε να συναρμολογήσετε το μπλέντερ με το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4**, αφού θάλετε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα, το εικονίδιο του μεγάλου δοχείου ανάμειξης **B3** θα ανάψει στην οθόνη **B1**, ενώ θα ανύψων ταυτόχρονα και οι λυγίες ελέγχου των κουμπιών **ON/OFF B11, PULSE B2, FLOUR / NUTS B4, ICE CRASH B5, SAUTE SOUP B6, EXTRA SMOOTHIE B7**.
- Εάν επλέξετε να συναρμολογήσετε το μπλέντερ με το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και θάλετε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα, το εικονίδιο του μπουκαλιού ανάμειξης **B10** θα ανάψει στην οθόνη **B1**, ενώ θα ανύψων ταυτόχρονα και οι λυγίες ελέγχου των κουμπιών **ON/OFF B11, NUTRI BLEND B8 και SMOOTHIE B9**.
- Πατήστε στην πινακίδα το κουμπί **ON/OFF B11**. Πατήστε το επιλογμένο κουμπί επεξεργασίας ή χρησιμοποιήστε το κουμπί **PULSE B2** για σύντομη, παλική επεξεργασία σε μεγάλη ισχύ.
- Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των υλικών, πατήστε το κουμπί **ON/OFF B11** και βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
- Εάν χρησιμοποιήσατε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4**: Για να αφαιρέσετε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A6**, στρέψτε το αριστερόστροφα μεριχή ή λαβή του δοχείου ανάμειξης **A4** να ευθυγραμμιστεί με το σύμπλοκο βέλους. Επειτα τραβήξτε το προς τα επάνω.
- Εάν χρησιμοποιήσατε το μπουκάλι αποθήκευσης **A10**: Για να αφαιρέσετε το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** από τη μονάδα του μοτέρ **A6**, στρέψτε το αριστερόστροφα και επειτα τραβήξτε το προς τα επάνω.

#### Δημιουργία κενού αέρος στο μπουκάλι αποθήκευσης

- Μπορείτε να δημιουργήσετε κενό αέρος στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία των υλικών.
- Ξεβίδωστε τη διάταξη **Lentils A5** από το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και βιδώστε το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**.
- Πίεστε το κεντρικό σημείο του εσωτερικού καπακιού κενού αέρος **A2** και έπειτα ποτεσθείτε τη μονάδα κενού αέρος **A2**.
- Πατήστε το κουμπί **(C)** επάνω στη μονάδα κενού αέρος **A7**. Συνέδετε αυτόματα τη μονάδα κενού αέρος **A7** στο καπάκι **A2** και ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας κενού αέρος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το άκρο της μονάδας κενού αέρος **A7** θα είναι αναμμένο. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η δημιουργία κενού αέρος στο μπουκάλι, η διαδικασία θα σταματήσει αυτόμata.
- Αφοράστε τη μονάδα κενού αέρος **A7** από το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**.
- Αν θέλετε να απολύωσετε το ρόρημά σας, θα πρέπει να απελευθερώσετε την πίεση από το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** για να μπροστέστε να αφαιρέσετε το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2**. Το καπάκι διαθέτει βαλβίδα σιλικόνης. Σκύρωστε προεκτικά τη βαλβίδα σιλικόνης και περιμένετε μέχρι η πίεση εντός του μπουκαλιού αποθήκευσης **A10** να ισοδυναμεί με την πίεση στο χώρο.

#### Πίνακας προγραμμάτων επεξεργασίας

Πρόγραμμα	Διάρκεια	Κατάλληλο για	Δοχείο	Σημείωση
Σμούθι	50 δευτερόλεπτα	Προετοιμασία ποτών και ομούθι	Μπουκάλι αποθήκευσης <b>A10</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Extra / Smoothie (Χυμούθι/ Έξτρα)	1 λεπτά	Προετοιμασία ποτών και ομούθι	Μεγάλο δοχείο ανάμειξης <b>A4</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Flour / Nuts (Αλεύρι/Ξηροί καρποί)	1 λεπτά 10 δευτερόλεπτα	Τεμαχίσματα ξηρών καρπών, απορράμενων φρούτων και άλεση αλευριού	Μεγάλο δοχείο ανάμειξης <b>A4</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Soup / Sauté (Σούπες/ Σαταριασμένα υλικά)	2 λεπτά 20 δευτερόλεπτα	Ανάμειξη υλικών σουσανών και σαλτσών	Μεγάλο δοχείο ανάμειξης <b>A4</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Nutri Blend (Πολτοποίηση)	1 λεπτά 10 δευτερόλεπτα	Πλήρης επεξεργασία των υλικών	Μπουκάλι αποθήκευσης <b>A10</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ice Crash (Θρυμματισμός πάγου)	1 λεπτά 50 δευτερόλεπτα	Θρυμματισμός πάγου	Μεγάλο δοχείο ανάμειξης <b>A4</b>	Το μπλέντερ θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Pulse(Παλμοί/ Έξτρα)		Επεξεργασία υλικών σε μέγιστη ισχύ με σύντομους παλμούς	Μεγάλο δοχείο ανάμειξης <b>A4</b> Μπουκάλι αποθήκευσης <b>A10</b>	Το μπλέντερ ενεργούστει μόνο εάν πάτηστε το κουμπί <b>PULSE B2</b> .

#### Φόρτιση της μονάδας κενού αέρος

Η μονάδα κενού αέρος **A7** διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να φορτίστε την μπαταρία θα χρειαστείτε το καλώδιο USB **A8** που παρέχεται.

1. Για να φορτίσετε τη μονάδα κενού αέρος **A7**, τοποθετήστε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** επάνω στη μονάδα του μοτέρ **A6**.
2. Εισαγάγετε τη μονάδα κενού αέρος **A7** στην κενή περιοχή στο πίσω μέρος της μονάδας του μοτέρ **A6**. Φροντίστε τη υποδοχή στη μονάδα κενού αέρος **A7** να είναι στραμμένη προς τα αριστερά.
3. Συνδέστε τη μονάδα κενού αέρος **A7** στη μονάδα του μοτέρ **A6** χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB **A8**, όπως φαίνεται στην εικόνα **C**.
4. Βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα. Το άκρο της μονάδας κενού αέρος **A7** θα αναβροθεί κατά τη φόρτιση της μονάδας.
5. Μόλις το άκρο της μονάδας κενού αέρος **A7** έχει φορτιστεί. Βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

#### Προειδοποίηση:

Η μονάδα σφράγισης κενού αέρος πρέπει να επαναφορτιζέται πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Διαφορετικά η διάρκεια ζωής των εσωτερικών εξαρτημάτων θα επηρεαστεί αρνητικά.  
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία προορίζεται μόνο για φόρτιση αυτής της μονάδας σφράγισης κενού αέρος. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.

#### ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η θερμική ασφαλεία προστατεύεται το μοτέρ από την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα κατά τη λειτουργία, βάλτε το καλωδίο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης **A4** ή το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** από τη μονάδα του μοτέρ **A6** και ελέγχετε στη διάταξη λεπίδων **A5** δεν μπλοκάρεται από τον υλικό **Nuts**. Περιμένετε περίπου 30 λεπτά έως ότου κρύωσει η μονάδα του μοτέρ **A6**. Επειτα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ.

#### ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το κλειδώμα ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή από ενδεχόμενη ενεργοποίηση σε πριπτώση εσφαλμένης συναρμολόγησης, ειδικά το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή το μπουκάλι αποθήκευσης **A10**.

#### ΕΥΧΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Κόψτε τα υλικά σε ισομερείς κύβους, περ. 1,5 cm.
- Μην επεξέργαστε έρημα υλικά (πχ. πιπέρι, φασόλια, καλαμπόκι, κλπ.) μαζί με υγρά.
- Εάν τα υλικά γίνουν πολ. πηκά μέσα στο δοχείο, προσθέτε περισσότερο υγρό.
- Εάν επεξέργαζεστε μεγάλη ποσότητα υλικών, χωρίστε τα σε μικρότερες μεριδίες. Να επεξέργαστε τα τροφίμα σε συντομότερα διαστήματα.
- Εάν επεξέργαζεστε υλικά πάνω από 3 λεπτά συνέχεμα, τότε η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόμata. Αυτό είναι κάτι σύνηθες. Βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρύωσει. Διαφορετικά μπορεί να υποστούει ζημιά.
- Μην ρίχνετε καυτά ή ζεστά υλικά μέσα στο μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10**. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία των υλικών για επεξεργασία δεν υπερβαίνει τους 40 °C.
- Εάν τα υλικά που επεξέργαζεστε υπερβαίνουν τον όγκο των 1500 ml του δοχείου ανάμειξης **A4** ή των 700 ml του μπουκαλιού αποθήκευσης **A10**, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν επεξέργαζεστε υλικά που ενδέχεται να δημιουργήσουν αφρό, όπως γάλα ή γάλα σόγιας, τότε μην υπερβείτε τα 800 ml για το δοχείο ανάμειξης **A4** και τα 300 ml για το μπουκάλι αποθήκευσης **A10**.

#### ΣΥΝΤΑΓΕΣ

##### Σύντοπος πράσινος σμούθι

10 φύλλα βασιλικού

200 g αγγούρι

40 g κοτόπουλο σέλινο

100 g μήλα

1 κτυ. σπιρούλινα (προαιρετικό)

4 g φρέσκο τζίντζερ

Μια πρέσα πιπέρι καρύγεν

20 g χυμός λεμονιού

100 ml νερό

Προσθέτε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξέργαστε τα με το κουμπί **SMOOTHIE B9**.

##### Σμούθι με μοβ λάχανο και φράουλα

100 g μοβ λάχανο

100 g καρότο

10 φράουλες (χωρίς το κοτάνι)

1 μοσχολέμονο (χωρίς τη φλούδα)

300 ml γάλα καρύδας

Προσθέτε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξέργαστε τα με το κουμπί **SMOOTHIE B9**.

##### Γιασούρι με κέρασια

1 μεγάλη κόκκινη πιπέρια (χωρίς το κοτάνι και τα σποράκια)

20 κέρασια (χωρίς τα κουκούτσια, κατεψυγμένα)

1 πορτοκάλι (ξεφλουδισμένο)

½ μοσχολέμονο (χωρίς τη φλούδα)

180 ml νερό

180 ml γιασούρι

Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **SMOOTHIE B9**.

#### Βερικόκο και φρούτα του πάθους

½ καλαμπόκι (βρασμένο ή κονσέρβα)  
1 φρούτα του πάθους  
3 βερικόκα (αποξηρωμένα)  
½ λεμόνι (χωρίς τη φλούδα)  
250 ml γάλα καρύδας  
4 τεμάχια μέντας (γαρνιτούρα)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **NUTRI BLEND B8**.

#### Σέλινο με καρύδα

2 κοτσάνια σέλινο  
150 g σελινόριζα (ξεφλουδισμένη)  
200 ml παγάκια  
200 ml γάλα καρύδας  
6 τεμάχια μέντας (γαρνιτούρα)  
2 κτγ. μέλι  
1 κτγ. βανίλια  
½ κτγ. κανέλα

Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **NUTRI BLEND B8**.

#### Νεροκάρδιο με αβοκάντο

60 g νεροκάρδιο  
½ μεγάλη πράσινη πιπεριά  
½ αγγούρι  
1 αβοκάντο (ξεφλουδισμένα και χωρίς το κουκούτσι)  
1 μασχολέμινο

300 ml νερό  
1,5 cm τζίντζερ

Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **NUTRI BLEND B8**.

#### Μήλο, αγκάδι και κέιλ

2 κοτσάνια σέλινο  
50 g κέιλ  
1 πράσινο μήλο (χωρίς τα κουκούτσια)  
1 αχλάδι (χωρίς τα κουκούτσια)  
1 μασχολέμινο (ξεφλουδισμένο)

200 ml νερό

Προσθέστε όλα τα υλικά στο μπουκάλι αποθήκευσης **A10** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **NUTRI BLEND B8**.

#### Γρανίτα καρπουζιού

600 g κατευματισμένο καρπούζι  
300 g κατεψυγμένα ροδάκινα

1 κτγ. μέλι

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Σμουθί με μοβ λάχανο και μήλο

80 g μοβ λάχανο  
2 δαμάσκηνα (χωρίς το κουκούτσι)  
1 κόκκινα μήλα (χωρίς τα κουκούτσια)  
200 ml νερό  
200 ml γιασούρι

50 g βρώμινη (γαρνιτούρα)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Σμούθι με ανανά και μάνγκο

300 g ανανάς  
1 μάνγκο (χωρίς το κουκούτσι, τεμαχισμένο)  
2 κίτρινα μήλα (χωρίς τα κουκούτσια)  
1 λεμόνι (χωρίς τη φλούδα)  
100 ml νερό καρύδας

6 τεμάχια μέντας (γαρνιτούρα)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Καταπραύντικο σμουθί με ροδάκινο

250 g κατεψυγμένα ροδάκινα  
300 g αχλάδια (χωρίς τα κουκούτσια, τεμαχισμένα)  
250 g απόλιτη χωρίς λιπαρά  
200 g άπαχο γιασούρι

2 κτγ. τζίντζερ (ξεφλουδισμένο)

2 κτγ. αλεσμένιο λιναρόσπορο

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Σμουθί με αβοκάντο

1 αβοκάντο (χωρίς το κουκούτσι, ξεφλουδισμένο)

1 μπανάνα

300 g κατεψυγμένους ανανάς

500 g νερό καρύδας

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **EXTRA SMOOTHIE B7**.

#### Σούπα με γλυκοπατάτες και πορτοκάλι

100 g καρότα  
5 g φρέσκο τζίντζερ  
30 g κοτσάνι σέλινο  
1 κ.ο. λάδι καρύδας (ζεστάνετε μέχρι να μαλακώσει)  
¼ πορτοκάλι, ξύστα και χυμός  
400 g γλυκοπατάτες  
2 κλαδάκια θυμάρι  
100 ml γάλα καρύδας  
350 ml ζυμώς λαχανικών  
1 ½ κ.α. φύλλα κολιάνθρου  
1/6 κτγ. φάλασσινο αλάτι

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **SAUTE SOUP B6**.

#### Σμούθι με κάστους, μέλι και νέκταρ αχλαδιού

300 g μαγιευμένες γλυκοπατάτες (να έχουν κρυώσει)  
50 g κάστους  
2 κτγ. μέλι  
600 g νέκταρ αχλαδιού  
1/3 κτγ. αλεσμένο μωσοχάραδρο  
200 g άπαχο γιασούρι

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **SAUTE SOUP B6**.

#### Μπανάνα με βρώμη

1 μικρή μπανάνα  
300 ml μαγιευμένη βρώμη (να έχει κρυώσει)  
1 κτγ. καρύδια  
1 κτγ. σιρόπι φρενδάμου χωρίς προσθήκη ζάχαρης  
1/3 κτγ. αλεσμένη κανέλα  
450 ml άπαχο γάλα  
300 ml απόλιτη γιασούρι

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **SAUTE SOUP B6**.

#### Πικάντικό ρόφημα για ενέργεια με ανανά

110 ml παγάκια  
150 ml χυμός πορτοκάλι  
450 g φρέσκος ανανάς  
½ μοσχολέμινο (ξεφλουδισμένο, χωρίς τα κουκούτσια)  
20 g φρέσκο τζίντζερ (ξεφλουδισμένο)  
1/4 μικρή πιπεριάσχολαπένο (μαζί με τα κουκούτσια)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **ICE CRASH B5**.

#### Lean Green

120 ml παγάκια  
120 ml νερό καρύδας  
½ μικρή μπανάνα  
120 g φρέσκα οικονή Manna  
120 g φρέσκος ανανάς  
120 g κέλι (χωρίς τα κοτσάνια)  
120 g σπανάκι baby

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **ICE CRASH B5**.

#### Εξαιρετικό αντιοξειδωτικό ρόφημα

230 ml παγάκια  
400 ml νερό  
200 g πράσινα σταφύλια χωρίς κουκούτσια  
100 g αγγούρι  
150 g κέιλ (χωρίς τα κοτσάνια)  
80 g μήλα (χωρίς τα κουκούτσια)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **ICE CRASH B5**.

#### Ρόφημα σοκολάτα-αμύγδαλο

230 ml παγάκια  
350 g γάλα αμυγδάλου  
1 κτγ. νέκταρ αγαύης  
1 κτγ. βούτυρο αμυγδάλου  
2 κτγ. οικόν κακάο χωρίς προσθήκη γλυκαντικών  
1 μπανάνα  
230 g κέλι (χωρίς τα κοτσάνια)

Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης **A4** και επεξεργαστείτε τα με το κουμπί **ICE CRASH B5**.

#### Καθαρισμός και σύντηρηση

- Πριν από τον καθαρισμό, βγάλτε τα φίς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Είναι σημαντικό να καθαρίζετε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή το μπουκάλι αποθήκευσης **A10** μέσως μετά τη χρήση.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προσένησουν φθόρα στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



#### Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

#### Τρίγωνος καθαρισμός του δοχείου ανάμειξης

- Συνιστούμε να εκτελείτε το γρήγορο καθαρισμό του δοχείου ανάμειξης **A4** αμέσως μετά τη χρήση.
- Ρίξτε καθαρό, κρύο νερό στο δοχείο ανάμειξης **A4** μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων και τοποθετήστε το καπάκι **A3** με τοποθετημένο το εσωτερικό καπάκι **A1**.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης **A4** επάνω στη μονάδα του μοτέρ **A6** και βάλτε το φίς του καλώδιου ρεύματος σε μια πρίζα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PULSE B2** για περ. 3 δευτερόλεπτα. Επειτα αφήστε το κουμπί. Επαναλαβέτε τη διαδικασία αρκετές φορές. Μπορείτε να αφαιρέστε τα υλικά από τη διάταξη λεπίδων **A5** και τα τοιχώματα του μπλέντερ με τη χρήση σύντομων πολύων.
- Βγάλτε το φίς του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα και αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης **A4** από τη μονάδα του μοτέρ **A6**.
- Αδειάστε τα περιεχόμενα του δοχείου ανάμειξης **A4**.

#### Καθαρισμός του δοχείου ανάμειξης και του καπακίου

- Μετά την εκτέλεση του γρήγορου καθαρισμού, ξεβίδωστε τη διάταξη λεπίδων **A5**.
- Πλύνετε το δοχείο ανάμειξης **A4**, το καπάκι **A3**, το εσωτερικό καπάκι **A1**, το εσωτερικό καπάκι κενού αέρος **A2** και τη διάταξη λεπίδων **A5** με ζεστό νερό και με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα σχολαστικά.
- Μπορείτε να πλύνετε αυτά τα μέρη στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.



#### Προειδοποίηση:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το χειρισμό της διάταξης λεπίδων **A5**. Οι λεπίδες της μονάδας **A5** είναι πολύ αιχμηρές.

#### Καθαρισμός του μουσκαλιού αποθήκευσης και του καπακίου

- Πλύνετε το μουσκάλι αποθήκευσης **A10** και το καπάκι **A9** με ζεστό νερό και με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα σχολαστικά.
- Μπορείτε να πλύνετε αυτά τα μέρη στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.

#### Καθαρισμός της μονάδας κενού αέρος και της μονάδας του μοτέρ

- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ **A6** και τη μονάδα κενού αέρος **A7** με ένα σφουγγάρι ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί.



#### Προειδοποίηση:

Προτού αφαιρέσετε το μεγάλο δοχείο ανάμειξης **A4** ή το μουσκάλι αποθήκευσης **A10**, να βεβαιώνετε πάντα ότι η διάταξη λεπίδων **A5** έχει σταματήσει εντελώς και ότι οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.

#### Αποθήκευση

- Οταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φίς του καλώδιου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρώσει και καθαρίστε τη συμφωνά με τις σδημές στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγχετε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ένα στεγνό και καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, και κρατήστε τη μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης ..... 220 – 240 V~

Ονομαστική συγχρονίτη ..... 50 – 60 Hz

Ονομαστική τροφοδοσία ..... 1.500 W

Επίπεδο θορύβου ..... 80 dB (A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 80 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 PW.



#### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  
Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμάτων. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ονακούλωση, παραδούστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία αυλογίας. Εναλλακτικά, σε καποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιπρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστατο από τον την αγοράσατε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα υπολογής απορριμάτων.

Συμφένουμε με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο είναι έγκριτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημότικο φορέα ή το κατόπιντα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.