


TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR BXSH2003E

CZ: Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti či příležitostné použití.



Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky BLACK + DECKER. Můžeme Vám zaručit uživatelskou spokojenost a dlouhou životnost produktu díky technologii, designu a funkčnosti, které převyšují i ty nejnáročnější standardy kvality.

- Před prvním spuštěním přístroje si, prosím, pozorně přečtěte následující instrukce a případně se k nim později vraťte. Nepostupování dle těchto instrukcí může následně vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- **VAROVÁNÍ: Některé části tohoto produktu mohou být horké a způsobit popáleniny. Dbejte zvláštní opatrnosti v přítomnosti dětí a zranitelných osob.**
- Přístroj nesmí být umístěn pod elektrickou zásuvkou.
- Děti mladší 3 let by neměly být v dosahu přístroje.
- Děti mezi 3 a 8 lety mohou přístroj pouze zapnout či vypnout. Přístroj musí být správně a pevně umístěn a děti obdrží instrukce o jeho bezpečném používání a budou srozuměny s možnými riziky.
- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí v případě, že na ně bude dávat pozor pověřená osoba; případně obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi mladšími 8 let bez dozoru.
- Děti mezi 3 a 8 lety by neměly přístroj zapojovat do sítě, regulovat ani čistit a jakkoli manipulovat s přístrojem.
- Tento přístroj není hračka. Pozorně hlídejte děti a ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy ani bazénu.
- POZOR: Abyste se vyhnuli neúmyslnému resetování termální ochrany, nesmí být přístroj zapojen prostřednictvím externího spínacího zařízení, například časovače nebo do okruhu, který se pravidelně vypíná a zapíná.
- Pokud je síťová přípojka poškozena, musí být vyměněna. Vezměte přístroj do autorizovaného servisu. Nezkoušejte přístroj sami rozebrat ani opravit, vyhnete se případnému riziku.
- Tento přístroj je pouze pro domácí využití, není vhodný pro průmyslové nebo profesionální využití.
- Taktéž nesmíte přístroj zakrývat.
- POZOR: Nezakrývejte přístroj, vyhnete se riziku přehřátí.

- Před zapojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na hodnotícím štítku odpovídá síťovému napětí.
- Zapojte přístroj do sítě, která má minimálně 10 ampérů.
- Zástrčka přístroje musí kompletně korespondovat se zásuvkou. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
- Přístroj používejte pouze v dobře větraném prostoru.
- Pokud ve stejné místnosti jako přístroj používáte i jiný plynový nebo palivový přístroj, je nutné místnost velmi dobře větrat.
- Přístroj musí být používán na rovném a stabilním povrchu.
- Nedávejte přístroj do blízkosti vznětlivých materiálů jako jsou textilie, kartony, papír, atd.
- Vznětlivý materiál nedávejte do blízkosti přístroje.
- Ujistěte se, že vzduchové průduchy nejsou zcela ani částečně zakryty látkou, textilií, atd, zvýšilo by se tím riziko vzniku požáru.
- Nepoužívejte přístroj prostřednictvím časovače, ovladače či jiného zařízení, které by jej automaticky zapínalo.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel či zástrčka poškozená.
- Pokud se kryt přístroje rozbije, odpojte přístroj od sítě pro prevenci způsobení elektrického šoku.
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte přístroj suchý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, případně jste bosí.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, držení ani jej nevytrhávejte ze zásuvky.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Napájecí kabel nemačkejte ani jej neohýbejte.
- Nedovolte, aby přišel napájecí kabel do kontaktu s horkými povrchy přístroje.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů, oleje, ostrých hran či pohyblivých částí.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené či spletené kabely zvyšují riziko vzniku elektrického šoku.

- Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován pro prevenci jakýchkoli ukazatelů poškození a v případě poškození nesmí být přístroj používán.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento přístroj venku.
- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku. Pokud se do přístroje dostane voda, vzniká tak riziko elektrického šoku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama.
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti osob citlivých na horko (přístroj má horké povrchy).
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje, mohou způsobit vážné popáleniny.

POUŽITÍ A PÉČE:

- Před každým použitím zcela odmotejte napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte, pokud tlačítko vypnout / zapnout nefunguje.
- Nehýbejte přístrojem, pokud je v provozu.
- Pro držení či hýbání s přístrojem použijte rukojeť.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je překlopený, ani jej neotáčejte.
- Neotáčejte přístroj, pokud je v provozu nebo zapojený do sítě.
- Pokud používáte přístroj v koupelně nebo na podobném místě, vždy jej odpojte, pokud jej nepoužíváte, i kdyby to byla pouze chvilka. Blízkost vody zvyšuje možná rizika i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte jej od sítě.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, mentálními či psychickými dovednostmi nebo osob, které nemají s přístrojem dostatek zkušeností.
- Ujistěte se, že prach, špína ani žádné cizí předměty neblokují ventilátor.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nenechávejte přístroj zapojený do sítě a zároveň bez dozoru, a to ani v případě, že jej nepoužíváte. Šetříte tím spotřebu energie a prodlužujete životnost přístroje.
- Nepoužívejte přístroj k vysoušení domácích mazlíčků a zvířat obecně.
- Nepoužívejte přístroj k usušení textilií jakéhokoli druhu.
- **VAROVÁNÍ:** Nedovolte, aby uživatel usnul, pokud je přístroj zapnutý; vzniká riziko poranění.

- Pokud otočíte knoflík termostatu do pozice MIN, neznamená to, že je přístroj zcela vypnutý.

Servis:

- Ujistěte se, že je přístroj servisován pouze specializovanými opraváři a že náhradní díly a příslušenství, které je třeba použít k výměně, jsou originální.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud přístroj nečistíte a neudržujete dle tohoto manuálu, vzniká zde riziko požáru.
- Jakékoli špatné použití nebo nenásledování instrukcí anuluje záruku a výrobce tímto záruku ani reklamaci nemusí uznat.

POPIS

A Spínač

B Spínač termostatu

C Rukojeť

Pokud model, který používáte, neobsahuje výše uvedené příslušenství, je možné toto příslušenství zvlášť dokoupit prostřednictvím Servisu technické asistence.

POKYNY K POUŽITÍ

Před použitím:

- Ujistěte se, že je odstraněn veškerý obalový materiál.
- Některé části přístroje mohou být zčásti mastné. Proto je možné, že se při prvním použití přístroje z něj začne lehce kouřit. Po chvíli však kouř zmizí.
- Pro eliminování zápachu z přístroje při prvním použití jej doporučujeme zapojit po dobu 2 hodin na plné otáčky ve velmi dobře ventilované místnosti.
- Nastavte přístroj dle funkce, kterou chcete použít:

Použití:

- Před zapojením do sítě kompletně odmotejte napájecí kabel.
- Zapojte přístroj do sítě.
- Nastavte přístroj směrem, kterým chcete, aby vzduch proudil.
- Zapněte přístroj otočením spínače (A).
- Zvolte si požadovaný výkon.
- Otočte spínač termostatu (B) na zvolenou teplotu.

Funkce ventilátoru:

- Vyberte pozici ventilátoru.
- Ujistěte se, že je spínač termostatu nastaven na maximum.

Funkce ohříváče:

- Vyberte si výkon ohřevu.
- Zkontrolujte, že je spínač termostatu otočen na požadovanou teplotu.

Po ukončení používání:

- Zastavte přístroj a na ovládacím panelu vyberte pozici 0.
- Odpojte přístroj ze sítě.
- Vyčistěte přístroj.

Rukojeti:

- Tento přístroj má rukojeť na vrchní straně hlavní části, která slouží k pohodlnější přepravě (C).

Bezpečnostní pojistka proti odkapávání:

- Přístroj obsahuje bezpečnostní pojistku proti odkapávání, která jej vypne, pokud není nastavena správná poloha.

Tepelná bezpečnostní pojistka:

- Přístroj obsahuje bezpečnostní pojistku, která chrání přístroj před přehřátím.

- Pokud se přístroj opakovaně zapíná a vypíná z jiných důvodů než díky spínači termostatu, zkontrolujte, že okolo přístroje nejsou žádné překážky, které by blokovaly přívod vzduchu ani jeho vypouštění.
- Pokud se přístroj samovolně vypne a již se nezapne, odpojte jej od sítě a počkejte přibližně 15 minut před opětovným zapnutím. Pokud se přístroj již nezapne, navštivte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte přístroj od sítě a před čištěním jej nechte vychladnout.
- Přístroj očistěte vlhkým hadříkem s pár kapkami saponátu a poté jej osušte.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky na bázi kyselého ani zásaditého pH jako jsou bělidla a abrazivní produkty.
- Nedovolte, aby se voda ani jiná tekutina dostaly do vzduchových průduchů; snížíte tím riziko vzniku poškození vnitřních částí přístroje.
- Nikdy nenořte přístroj do vody ani jiné tekutiny ani jej nedávejte pod tekoucí vodu.
- Poznámka: Pokud používáte přístroj delší dobu pouze jako ohřívač nebo čistě jako ventilátor, je možné, že se z přístroje začne linout jemný kouř. Tento efekt není podstatný, jelikož se jedná pouze o spálený prach, který je nahromaděný na topném tělese přístroje. Můžete se tomu vyhnout vyčištěním vnitřních částí přístroje pomocí vysavače nebo stlačeného vzduchu.

CHYBY A JEJICH OPRAVY

- Pokud se objeví jakýkoli problém nebo je přístroj poškozený, přineste jej do autorizovaného servisu. Nesnažte se sami rozebrat ani opravit přístroj, jelikož to může být nebezpečné.

PRO PRODUKTY VERZE EU A/NEBO V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Balicí materiály tohoto přístroje je možné sbírat, třídit a recyklovat. Pakliže se je rozhodnete zlikvidovat, použijte k tomu určené kontejnery pro jednotlivé typy odpadu.
- Produkt neobsahuje koncentraci látek ohrožujících životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete zlikvidovat produkt po konci jeho životnosti, přineste jej do autorizovaného pracoviště likvidace, kde probíhá sběr elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCE

Tento produkt je pod ochrannou zárukou v souladu se současnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, navštivte kteroukoli z našich poboček technické asistence. Nejbližší z nich můžete najít pod následujícím odkazem: <http://www.2helpu.com/>.

Taktéž nás můžete požádat o informace. www.bvz.cz

Tyto instrukce a jejich nejnovější verze si můžete stáhnout na <http://www.2helpu.com/>.

Tento přístroj vyhovuje směrnici 2014/35/EU o Nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o Restrikcích používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/EC o Požadavcích ekologického designu pro produkty související s energiemi.