

SENCOR®

SBS 2475WH
SBS 2476BK



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

**SBS 2475WH
SBS 2476BK**




A

1

2

3

4



GR Προσωπική ζυγαριά

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς, ιατρικούς ή άλλους σκοπούς.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες κουζίνας ή εστίες αερίου, κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως ή σε χώρο με αυξημένη υγρασία και μην την χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Αυτό ισχύει ειδικά κατά τη χρήση της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν ανακρίβειες στη ζύγιση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
- Πριν ανεβείτε στην επιφάνεια ζύγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υγρή και ότι τα πόδια σας δεν είναι βρεγμένα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσετε.
- Μην πηδάτε επάνω στη συσκευή και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Αποθηκεύετε την σε οριζόντια θέση και διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα επάνω της.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν παρουσιαστεί διαρροή υγρών της μπαταρίας μέσα στη συσκευή μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Ποτέ μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε και μην τις καταστρέψετε με κανέναν τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτήν τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά γιατί είναι επικίνδυνες για αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Προσωπική Ζυγαριά

Εγχειρίδιο χρήση

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα. Σε περίπτωση μεταφοράς, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- A1** Οθόνη **A4** Διακόπτης εναλλαγής μονάδων ζύγισης (βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς, δεν απεικονίζεται)
- A2** Βάση-πλατφόρμα ζυγαριάς
- A3** Υποδοχή μπαταρίας (στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς, δεν απεικονίζεται)

ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Αυτή η ζυγαριά παρέχεται μαζί με δύο μπαταρίες AAA (2x 1,5 V). Η μπαταρία είναι ήδη τοποθετημένη στην υποδοχή μπαταρίας, η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, προστατεύονται με μονωτική ταινία για να μην αποφορτιστούν πριν φτάσουν στον τελικό πελάτη και προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά, αφαιρέστε τη μονωτική ταινία.
- Όταν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «Lo», είναι απαραίτητη η αντικατάσταση τις μπαταρίας με καινούργια.
- Αφαιρέστε το καπάκι της υποδοχής μπαταρίας και βγάλετε την πλακέ μπαταρία. Εισαγάγετε καινούργια μπαταρία ίδιου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της υποδοχής μπαταρίας και τοποθετήστε το καπάκι.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε επάνω σε χαλί ή οποιαδήποτε άλλη μαλακή επιφάνεια γιατί το αποτέλεσμα της ζύγισης μπορεί να είναι ανακριβές.
- Ανεβείτε επάνω στη ζυγαριά. Όταν ζυγίζετε, μένετε ακίνητοι και μην ακούβετε. Η μετρική αναγνώριση θα αρχίσει να αναβοβλίνει στην οθόνη.
- Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Για συγκρίσιμα αποτελέσματα, πρέπει να ζυγίζετε την ίδια ώρα της ημέρας, ιδανικά το πρωί. Τα αποτελέσματα της ζύγισης μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, π.χ. από τα ρούχα που φοράτε ή από τις τροφές και τα υγρά που καταναλώσατε πριν ζυγιστείτε.

Επιλογή μονάδας βάρους

- Ο διακόπτης εναλλαγής μονάδας βάρους βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Επιλέξτε την απαιτούμενη μονάδα ζύγισης: kg - lb - st.

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος	Εξήγηση	Λύση
Err	Υπερβολικό φορτίο	Η μέγιστη ικανότητα ζύγισης της ζυγαριάς ξεπεράστηκε. Κατεβείτε προσεκτικά από τη ζυγαριά.
Lo	Χαμηλή στάθμη ισχύος των μπαταριών.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει με απορροφητικό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής που καθαρίζετε.
- Μην βυθίσετε τη ζυγαριά σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή ρεύματος.....2 μπαταρίες AAA (2x 1,5 V)
Ικανότητα ζύγισης..... 2-180 kg /4,4 - 396 lb
Ακρίβεια ζύγισης..... 100 g / 0.2 lb
Επιλογή μονάδας kg / lb / st

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών



Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσονται στα τυπικά αστικά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στη σωστή απόρριψή τους σε τοποθεσίες που προσρίζονται για τη συλλογή μπαταριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτόνται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

