

SENCOR®

SKS 7700BK



KONYHAI MÉRLEG

Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3



4

5


6

B

1

2

3



4

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék kereskedelmi és a rendeltetésétől eltérő célokra (pl. állatok súlymérésére) nem használható.
- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek felügyelet mellett használhatják.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A készüléket szabadban ne használja. ne tegye forró és instabil felületre, illetve ne tegye hőforrások (pl. tűzhelyek) és nyílt láng közelébe.
- A készüléket közvetlen napsütés hatásának ne tegye ki, illetve óvja nagyobb mennyiségű nedvességtől, a készüléket poros helyen ne használja.
- A mérleget síma, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.
- A mérlegben tölthető elem (akkumulátor) található. A töltéshez a mellékelt USB kábelt csatlakoztassa egy standard hálózati adapterhez (ajánlott kimeneti paraméterek: 5 V/1 A, a hálózati adapter nem tartozék). Amikor a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, akkor a beépített akkumulátort fel kell tölteni. A mérleg akkumulátorát ne töltsse fel minden használat után. Az akkumulátor töltése közben a mérleget ne használja.
- Javasoljuk a mérleg akkumulátorának a rendszeres feltöltését. Ha a mérleget nem használja, akkor három havonta legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- A mérleg közelében ne használjon nyílt lángot, ne tároljon gyúlékony vagy illékony anyagokat.
- A készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

HU Konyhai mérleg

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- | | |
|---|--|
| A1 Mérőfelület | A5 Szám kijelző |
| A2 Főkapcsoló | A6 ON/TARE gomb: be- és kikapcsoló, nullázás (tára funkció) és hozzámérés |
| A3 USB-C töltőaljzat | |
| A4 UNIT mértékegység kapcsoló (metrikus vagy angol mértékegység kiválasztásához) | |

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| B1 Numerikus kijelző | B3 Tare funkció ikon |
| B2 Mínusz jel | B4 Egység ikonok |

TÖLTÉS

- Az első használatba vétel előtt a beépített akkumulátort teljesen töltsen fel.
- A töltőkábel USB-C csatlakozóját dugja a mérleg bal oldalán található USB-C aljzatba. A kábel másik végét dugja a hálózati adapterbe (nem tartozék). A hálózati adapter ajánlott kimeneti paraméterei: 5 V/1 A.
- A főkapcsolót kapcsolja „I” (bekapcsolva) állásba. A kijelzőn megjelenik a „-” felirat. Amikor a kijelzőn megjelenik a „FULL” felirat, akkor az akkumulátor már teljesen fel van töltve. A töltés körülbelül 2-3 órán keresztül tart.
- Amikor a kijelzőn megjelenik „Lo” felirat, akkor az akkumulátort fel kell tölteni.



Megjegyzés

Várja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Lo” felirat. Ne töltsen fel a mérleg akkumulátorát minden használat után.



Megjegyzés

Az akkumulátor töltése közben a mérleget ne használja.

TÖMEG ÉS TÉRFOGAT MÉRTÉKEGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA

- A főkapcsolót kapcsolja „I” (bekapcsolva) állásba. A mérlegt bekapcsolásához nyomja meg ON/TARE gombot. A kijelzőn a beállított mértékegység jelenik meg,
- Nyomja meg az UNIT gombot, és válasszon a következő mértékegységek közül: g – lb:oz – oz – ml – ml (milk). A kijelzőn bekapcsol a választásnak megfelelő ikon.



Megjegyzés

A mérleggel vizet és tejet is lehet ml-ben mérni. Víz mérésekor a kijelzőn csak a „ml” mértékegység látható, tej mérésekor a kijelzőn a „ml milk” (tej) látható.

A MÉRLEG HASZNÁLATA

- A mérleget sima és stabil felületre állítsa fel.
- A főkapcsolót kapcsolja „I” (bekapcsolva) állásba. A mérleg automatikusan bekapcsol.
- A mérlegt bekapcsolásához nyomja meg az ON/TARE gombot, ha előtte a mérlegt le volt kapcsolva.
- Amikor a kijelzőn megjelenik a „0”, akkor a mérlegt már használható.
- A mérendő alanyanyagot tegye a mérőfelület közepére. A kijelzőn megjelenik a mért érték (pl. tömeg).
- Amennyiben fokozatosan szeretne újabb alanyanyagokat hozzáadni és nulláról mérni, akkor nyomja meg az ON/TARE gombot, a kijelző lenullázódik és újabb mérést hajthat végre.
- A mérés befejezése után, a mérlegt lekapcsolásához nyomja meg hosszan az ON/TARE gombot. A mérlegt teljes kikapcsolásához a főkapcsolót kapcsolja „0” (kikapcsolva) állásba.



Megjegyzés

A mérlegt 2 perc nyugalmi állapot után automatikusan is kikapcsol.

HIBAÜZENETEK

Kijelző	Teendő
Lo	Az akkumulátor szinte teljesen lemerült. Az akkumulátort töltsen fel.
unSt	A mért érték nem stabil, a mérlegt nincs szilárd és vízszintes lapra helyezze. A mérleget szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze le.
EEEE	Túllépte a maximálisan mérhető értéket. Az alanyanyagot vegye le a mérlegről, ellenkező esetben a mérlegt meghibásodhat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleget mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.
- A mérleget vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

MŰSZAKI ADATOK

Beépített akkumulátor.....Li-ion, 3,7 V, 250 mAh
Terheltetőség.....10 kg / 22 lb
Pontosság.....1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Választható mértékegységek.....g / lb:oz / oz / ml / ml milk

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék

megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és

egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

