

lamart

by Pierre Lamart

AROMA

HR Poštovani,

pred vama je posuda od lijevanog aluminijsa sa staklenim poklopcem dimenzija 41,5 × 25,5 cm s antiprijanajućom površinom koja sprječava zagorijevanje hrane. Posuda je visoka 18 cm, crne boje, debljine stijenki 2,5 mm i baze 5,0 mm. Zapremina posude s poklopcem je 8,5 l.

Lonac je izrađen od kvalitetnog lijevanog aluminijsa, koji vrlo brzo raspoređuje toplinu i zadržava oblik, a istovremeno je lagan za rukovanje. Važan pokazatelj kvalitete je unutarnja površina lonca, koja je izrađena od keramike.

Upute za uporabu:

1. Proizvod je otporan na temperature do 250 °C. Međutim, previsoka temperatura može oštetiti proizvod.
2. Posuđe uvijek operite toplom vodom i deterdžentom kako biste uklonili sve ostatke hrane. Proizvod isperite i osušite. Zatim ga prebrišite s nekoliko kapi ulja kako biste održali kvalitetu površine. Višak ulja uklonite papirnatim ubrusima. Tako ćete proizvod održati u savršenom stanju.
3. Veličina grijaće ploče na štednjaku treba odgovarati veličini proizvoda i ne smije biti šira od ruba posuđa. Time se sprječava pregrijavanje vanjske površine. Za kuhanje je uvijek dovoljno upotrijebiti slabi plamen.
4. Keramički sloj otporan je na visoke temperature. Međutim, preporučujemo da ga ne pregrijavate kada je posuđe prazno. Posuđe na grijačkoj ploči nikad ne ostavljajte bez nadzora. Prije čišćenja pričekajte da se posuđe ohladi.
5. Kako biste nakon kuhanja uklonili zapečene ostatke hrane, ostavite posuđe da se namače u toploj vodi s deterdžentom, a zatim isperite i obrišite mekom krpom. Ako se lonac ili tava zapeku ili na njima primijetite mrlje, zagrijte u njima malo bijelog octa, a zatim operite kao i obično. Te mrlje nemaju utjecaja na svojstva proizvoda.
6. Na keramičkoj površini nemojte rabiti metalni pribor ni rezati namirnice oštrim predmetima unutar posuđa.
7. Posuđe s keramičkim slojem jednostavno je za održavanje i čišćenje. Prilikom ručnog čišćenja upotrijebite samo meke krpe i spužve koje ne grebu površinu. Nemojte rabiti agresivne kemijske proizvode. Posuđe se može prati u perilici posuđa. Međutim, izbjegavajte tvrdu vodu te agresivna sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati gubitak svojstva neprijanjanja.
8. Kako bi vas proizvod služio dugo vremena, s posuđem postupajte pažljivo i pazite da ne ogrebete površinu.
9. Iste napomene za čišćenje mekim materijalima i izbjegavanje uporabe kemijskih sredstava primjenjive su i na stakleni poklopac. Izbjegavajte velike termičke šokove. Prilikom uklanjanja lonca s poklopcem iz pećnice, uvijek ga ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu prije čišćenja ili odlaganja poklopca.
10. Iz sigurnosnih razloga uvijek rabite rukavice ili kuhinjske krpe prilikom rukovanja posuđem.

Sigurnosne napomene:

Visoka temperatura (**iznad 250 °C**) može oštetiti plastičnu ručku ili poklopac posuđa, npr. kada se ručka postavi blizu plamenika, na grijaću ploču, iznad pećnice i sl. Uporaba oštrog pribora može oštetiti (ogrebat i probušiti) površinu (npr. nož, vilica). Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.). Nepažljivo rukovanje (npr. poklopcem) može uzrokovati oštećenje površine. **Takva oštećenja nemaju nikakvog učinka na kvalitetu pripremljene hrane ni na vijek trajanja posuđa, već samo na njegov izgled.** Površina se može oštetiti (zagorjeti) od temperature grijaćih ploča i sl.

Ekologija:

Svi proizvodi imaju oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada. U skladu s nacionalnim propisima mogu biti predviđene kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada. **Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.**

Kupac je informiran o funkciji ovog proizvoda i njegovoj uporabi.