

lamart

by Pierre Lamart

CONTI

HR Poštovani,

pred vama je: termos boca izrađena od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete. Vijčani mehanizam za otvaranje termos boce izrađen je od vrlo kvalitetnog čelika u obliku šalice s ručkom. Umetak od nehrđajućeg čelika čini termos bocu praktički neuništivom. Mehanizam zaključavanja sprječava nenamjerno otvaranje. Dodirna bravica izrađena od otporne plastike zabrtvljena je silikonskom brtvom visoke kvalitete.

Upute za uporabu:

- 1) Proizvod je izrađen od kvalitetne i otporne plastike. Umetak termos boce izrađen je od toplinski izolirajućeg stakla koje omogućuje da se pića očuvaju toplima ili hladnima.
- 2) Prije svake uporabe isperite termos bocu toplom ili hladnom vodom, ovisno o tome hoćete li u njoj čuvati toplo ili hladno piće.
- 3) Bocu nemojte puniti više od donjeg ruba grlića za izlivanje, tj. ne više od 1-1,5 cm ispod ruba termos boce. U termos bocu nemojte ulijevati kipuću tekućinu. Nemojte piti izravno iz termos boce.
- 4) Temperatura pića u termos boci ovisi o njegovoj količini, učestalosti otvaranja boce i okolnoj temperaturi. Da biste dugo zadržali temperaturu pića u termos boci, pravilno je zatvoriti i pritegnuti čep. Termos bocu držite u okomitom položaju.
- 5) Uvijek izlijte nepopijenu tekućinu kako biste spriječili nastajanje taloga u termos boci i mogući razvoj bakterija. Budite oprezni prilikom rukovanja vrućom vodom.
- 6) Proizvod prije prve uporabe operite i osušite. Nakon nekog vremena odvijte dno termos boce i očistite područje između kućišta i staklene posude.
- 7) Da biste uklonili manje mrlje, ostavite termos bocu neko vrijeme da se namače, a zatim je obrišite mekom krpom.
- 8) Termos boce vrlo je jednostavno održavati i čistiti. Prilikom ručnog čišćenja upotrijebite meke krpe i spužve koje ne grebu površinu. Nemojte rabiti agresivne kemijske proizvode. Pranje u perilici posuđa nije moguće.
- 9) Da biste održali dug vijek trajanja proizvoda, pažljivo rukujte termos bocom. Izbjegavajte jake udarce. Ako se boca ošteti, nemojte je više rabiti. Uvijek je pohranite otvorenu.
- 10) **PAŽNJA:** termos boca nije za gazirana i pjenušava pića, ledene kocke i mliječne proizvode. Termos bocu nemojte rabiti za hranu za bebe.
- 11) Predviđeno za uporabu u kućanstvu
- 12) Trogodišnje jamstvo ne obuhvaća: oštećenja uzrokovana padom proizvoda, udarcima ili tehničkim modifikacijama termos boce.

Sigurnosne napomene:

Visoka temperatura može oštetiti bocu ili čep. Oštar metalni pribor (noževi, vilice) mogu oštetiti (ogrebat) površinu. Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.). Nepažljivo rukovanje (npr. čepom) može uzrokovati oštećenje površine. **Takva oštećenja nemaju nikakvog učinka na kvalitetu pripremljene hrane ili pića ni na vijek trajanja posuđa, već samo na njegov izgled.** Površina se može oštetiti od temperature izvora topline i sl.

Ekologija:

Svi proizvodi imaju oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada. U skladu s nacionalnim propisima mogu biti predviđene kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada. **Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.**

Kupac je informiran o funkciji ovog proizvoda i njegovoj uporabi.