



IRON

IR INFORMACIJE O PROIZVODU I UPUTE

Kupnjom ovog proizvoda donijeli ste dobru odluku.

Prije prve upotrebe

Kako bi posuđe zadržalo svoju kvalitetu, potrebno je poštivati sljedeće preporuke. Izvadite posuđe iz kutije i uklonite svu ambalažu (uključujući sve naljepnice, plastične omote, papir itd.). Prije prve uporabe toplom vodom i deterdžentom operite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom, dobro isperite čistom vodom i osušite. Papirnatim ubrusom nanesite sloj ulja ili masnoće na unutarnju površinu. Preporučujemo da na gornji dio posuđa nanesete sloj masnoće ili ulja kako bi materijal zadržao svoju kvalitetu. Višak masnoće uklonite papirnatim ubrusom. To omogućuje da proizvod održite u savršenom stanju.

Upotreba

Posuđe možete upotrebljavati na svim vrstama izvora topline, uključujući staklokeramičke ploče za kuhanje, električne i plinske štednjake te roštilje na otvorenom prostoru. Za plinske štednjake preporučuje se uporaba ploča plamenika od lijevanog željeza za jednostavnije održavanje dna.

Opis proizvoda

Posuđe od emajliranog lijevanog željeza koje ne mijenja svojstva, visoke kvalitete i otpornosti. Unutarnji i vanjski sloj emajla štiti od ogrebotina. Visoka otpornost na temperature do 280 °C. Kvalitetno lijevano željezo s neprianjajućim slojem emajla uz visoku mehaničku i kemijsku otpornost. Unutarnji sloj s rebrastim ili oblikovanim dnom omogućuje kuhanje s malo masnoće i sprječava lijepljenje hrane. Velike ručke omogućuju ravnomjernu raspodjelu težine i sigurno držanje. Usprkos svojoj težini, emajlirano lijevano željezo pruža najbolja moguća svojstva provođenja i zadržavanja topline. Jednostavno održavanje i čišćenje.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Ne dodirujte posuđe tijekom uporabe (osim za drvenu ručku ako je proizvod njome opremljen) jer je VRUĆE! Za rukovanje rabite zaštitne rukavice! Obratite osobitu pažnju kako djeca i nestručne osobe ne bi dodirivali posudu!

Visoke temperature mogu uzrokovati oštećenje drvene ručke posude (ako je njome opremljena), primjerice ako je ručka postavljena blizu plamenika, vatre, iznad pećnice i sl.

Prilikom upotrebe oštrog metalnog pribora (npr. noža, vilice, drugog pribora od nehrđajućeg čelika) može doći do oštećenja.

Preporučujemo upotrebu plastičnog, drvenog ili silikonskog pribora.

Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.).

Nepažljivo rukovanje (npr. poklopcem) može uzrokovati oštećenje površine. Površina se može oštetiti (zagorjeti) od visoke temperature grijaćih ploča i sl. (mogu se pojaviti žute ili crne mrlje). Ove pojave rezultat su nepravilne upotrebe i ne predstavljaju defekt proizvoda. Preporučujemo ručno čišćenje pomoću neagresivnih sredstava za čišćenje i mekih krpa ili spužvi. Unutarnji je dio nakon čišćenja dobro premazati s malo ulja ili masnoće. Posuđe od emajliranog lijevanog željeza nije prikladno za pranje u perilici posuđa.

EKOLOGIJA

Svi proizvodi imaju oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne. **Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.**

Kupac je informiran o funkciji ovog proizvoda i njegovoj uporabi.