



PASTA

HR Poštovani,

pred vama je: lonac za tjesteninu izrađen od prvoklasnog nehrđajućeg čelika. Lonac od prvoklasnog 18/0 nehrđajućeg čelika ima masivno slojevito dno. Unutrašnji dio lonca koji je izrađen od 18/10 nehrđajućeg čelika služi za kuhanje na pari ili kao cjedilo i ima vlastite prilagođene ručke za samostalno rukovanje. Poklopac od izdržljivog stakla s izlazom za paru, za preciznu kontrolu kuhanja. Prikladno za sve vrste štednjaka: plinske, električne, staklokeramičke, halogene i induksijske. Može se prati u perilici posuđa. Jednostavno održavanje i čišćenje. Trogodišnje jamstvo.

Upute za uporabu:

1. Proizvod je izrađen od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika te je otporan na temperature do 220 °C. Ekstremno visoka temperatura, međutim, može uzrokovati oštećenje i deformiranje proizvoda.
2. Posuđe uvijek operite topлом vodom i deterdžentom kako biste uklonili sve ostatke hrane. Proizvod isperite i osušite. Zatim ga prebrišite s nekoliko kapi ulja kako biste održali kvalitetu površine. Višak ulja uklonite papirnatim ubrusima. Tako ćete proizvod održati u savršenom stanju.
3. Veličina grijajuće ploče na štednjaku treba odgovarati veličini proizvoda i ne smije biti šira od ruba posuđa. Time se sprječava pregrijavanje vanjske površine. Za kuhanje je uvijek dovoljno upotrijebiti slab plamen. Iskoristite prednosti akumulacije topline ovog posuđa, koja omogućuje dulje zadržavanje topline u posudama i šteti energiju.
4. Posuđe na grijajućoj ploči nikad ne ostavljajte bez nadzora. Prije čišćenja pričekajte da se posuđe ohladi.
5. Kako biste nakon kuhanja uklonili zapečene ostatke hrane, ostavite posuđe da se namače u toploj vodi s deterdžentom, a zatim isperite i obrišite mekom krpom. Ako se lonac ili tava zapeku ili na njima primijetite mrlje, zagrijte u njima malo bijelog octa, a zatim operite kao i obično. Te mrlje nemaju utjecaja na svojstva proizvoda.
6. Preporučujemo da ne rabite metalni pribor na površinama od nehrđajućeg čelika te da ne režete hranu u loncima i tavama.
7. Posuđe od nehrđajućeg čelika vrlo je jednostavno održavati i čistiti. Prilikom ručnog čišćenja upotrijebite meke krpe i spužve koje ne grebu površinu. Nemojte rabiti agresivne kemijske proizvode. Posuđe se može prati u perilici posuđa. Međutim, izbjegavajte tvrdnu vodu te agresivne deterdžente i sredstva za čišćenje koji mogu uzrokovati promjenu boje posuđa. Ove promjene, međutim, nemaju utjecaja na funkciju i grijajuća svojstva posuđa.
8. Kako bi vas proizvod služio dugo vremena, s posuđem postupajte pažljivo i pazite da ne ogrebete površinu.

Sigurnosne napomene:

Visoke temperature (**iznad 220 °C**) mogu oštetiti posuđe ili poklopac. Oštar metalni pribor (noževi, vilice) mogu oštetiti (ogrebati) površinu. Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. sredstva za odštopavanje cijevi i sl.). Nepažljivo rukovanje (npr. poklopcem) može uzrokovati oštećenje površine. **Takva oštećenja nemaju nikakvog učinka na kvalitetu pripremljene hrane ni na vijek trajanja posuđa, već samo na njegov izgled.** Površina se može oštetiti (zagorjeti) od temperature grijajućih ploča i sl.

Ekologija:

Svi proizvodi imaju oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalisti otpada. U skladu s nacionalnim propisima mogu biti predviđene kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada. **Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.**

Kupac je informiran o funkciji ovog proizvoda i njegovoj uporabi.