

lamart

by Pierre Lamart

STRAW

RU Уважаемый покупатель,

Вы держите в руках спортивная бутылка с солодкой. Герметичный механизм многократной закупорки с силиконовым уплотнением не позволит бутылке случайно открыться. Легкая, удобная для использования на открытом воздухе. Легка в уходе и очистке.

Инструкции по эксплуатации:

- 1) Каждый раз перед использованием промывайте колбу горячей или холодной водой: в зависимости от вида того напитка, который будет вливаться в термос.
- 2) Уровень наполнения термоса должен быть минимально 1–1,5 см вниз от нижнего края носика. Запрещено вливать в термос кипящие жидкости.
- 3) Необходимо всегда опорожнять термос от ненужных остатков напитка – этим вы предотвратите возникновение твердых комков и бактериальной среды. При работе с бутылкой надо всегда соблюдать осторожность.
- 4) Перед первым использованием изделием необходимо тщательно вымыть его и высушить.
- 5) При появлении небольших пятен – намочите термос и протрите его мягкой, хорошо впитывающей жидкостью тряпочкой.
- 6) Уход за термосом легок и удобен. При мытье посуды руками используйте только мягкие тряпки или губки. Использование агрессивных химикатов запрещено.
- 7) Обращайтесь с термосом осторожно: избегайте сильных ударов и сотрясений, - тогда термос сможет служить Вам вечно. Храните термос всегда в открытом виде.
- 8) **ВНИМАНИЕ:** запрещено держать в термосе газированные и насыщенные CO₂ напитки, кубики льда и молочные продукты. Термос не предназначен для хранения детского питания.
- 9) Предназначено для домашнего пользования
- 10) Гарантия предоставляется на срок до 3-х лет: но не распространяется на те случаи, когда продукт был поврежден в результате падения, вмешательство во внутреннюю конструкцию термоса или его переделки.

Предупреждение:

Слишком высокая температура может привести к повреждению термоса или крышки. Использование острых металлических предметов (например, ножа или вилки) может привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). **Эти „следы“ никак не влияют на качество приготовления пищи и на срок службы посуды. Они лишь ухудшают ее внешний вид.** Поверхность может быть повреждена так же вследствие прямого контакта с огнем или другим источником высоких температур.

Экология:

В зависимости от размера изделие имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, компонентов и принадлежностей, а также информацию об утилизации. Правильная утилизация изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Национальное законодательство предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа отходов.

Храните полиэтиленовые пакеты в недоступных для детей местах во избежание удушья.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.