

lamart  
*by Pierre Lamart*

**VERRE**

## **ES** Estimado cliente:

**Tiene en sus manos:** una tetera de cristal apta para todo tipo de té, bebidas a base de té y otras bebidas calientes. El asa de la tetera está hecha de plástico resistente. La tetera tiene un colador de acero inoxidable para té en hebras, trozos de fruta y hierbas de infusión. La tetera está dotada de una tapa plástica para un fácil acceso para su limpieza y llenado.

### **Instrucciones de uso:**

1. Este producto ha sido fabricado con cristal de alta calidad y por lo tanto es frágil. Tenga cuidado de no golpearla cuando la lava, la manipula o la usa.
2. Antes de usar por primera vez la tetera, límpiela y aclárela bien.
3. Cuando use la tetera, no la llene por encima del borde inferior del pico vertedor (o pitón).
4. Si nota alguna grieta en la tetera, deje de usarla inmediatamente pues existe el riesgo de rotura.
5. Nunca deje ninguna bebida caliente en la tetera sin supervisión y al alcance de los niños. Espere a que se enfríe la tetera antes de lavarla. Saque de la tetera el agua o el té que no haya consumido para evitar la formación de depósitos en su interior. Tenga cuidado siempre que manipule agua caliente (la tetera) y utilice un guante de cocina si es necesario.
6. Para eliminar las manchas ligeras causadas por el té o las bebidas ácidas, déjela en remojo en agua caliente con detergente y séquela con un paño de cocina suave. En caso de manchas persistentes, caliente un poco de vinagre blanco y después lave la tetera como de costumbre. Estas manchas no afectan a las propiedades del producto.
7. Esta tetera de cristal es muy fácil de mantener y limpiar; para lavarla a mano, utilice bayetas suaves y esponjas que no arañen la superficie. No utilice productos químicos agresivos. No puede lavarse en lavavajillas.
8. Para alargar la vida útil de la tetera, manéjela con cuidado.
9. No utilice sobre ninguna fuente de llamas abiertas, gas o energía eléctrica.
10. Mantenga el filtro limpio. Extraiga los restos y los depósitos de los ingredientes usados.
11. Diseñada para uso doméstico

### **Aviso de seguridad:**

Las altas o las bajas temperaturas pueden dañar la tetera o la tapa y producir grietas. Los utensilios metálicos afilados (como cuchillos y tenedores) pueden arañar la superficie. También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar la superficie. **Estas marcas solo afectan a la estética de la tetera; no merman ni la calidad de las bebidas preparadas ni la vida útil de la tetera.**

### **Ecología:**

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. Eliminando correctamente este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación incorrecta de los residuos. Pida más información a su Ayuntamiento o centro de recogida de residuos. En algunos países la eliminación incorrecta de este tipo de residuos está penada por ley. **Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.**

**El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.**







**Výrobce / Manufacturer:** FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)