

PRODUCT INFORMATION AND USER'S MANUAL



INFORMACE O VÝROBKU
A NÁVOD K POUŽITÍ

INFORMÁCIE O VÝROBKU
A NÁVOD NA POUŽITIE

INFORMACIJE O PROIZVODU
I KORISNIČKI PRIRUČNIK

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
ET MANUEL UTILISATEUR

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉS
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INFORMACJA O PRODUKCIE
I INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACIJE O IZDELKU
TER NAVODILA ZA UPORABO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
E MANUALE D'USO

PRODUCT INFORMATION
AND USER'S MANUAL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PRODUKTINFORMATIONEN
UND BENUTZERHANDBUCH

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Y MANUAL DE USUARIO

Ha acertado plenamente comprando este producto.

Antes del primer uso

Para prolongar la calidad de los platos, es necesario seguir estas recomendaciones. Extraiga los platos de las cajas y retire todo el material de embalaje de la superficie (incluyendo la película adhesiva, las pegatinas, el papel, etc.). Antes del primer uso, lave con agua templada las partes que entran en contacto con la comida utilizando detergente de limpieza de cocina. Aclare bien con agua limpia y seque con una bayeta limpia o al aire. Limpie la superficie interna con una servilleta impregnada de grasa o aceite.

Uso

Los platos pueden utilizarse con cualquier fuente de calor: placa de inducción, cerámica, eléctrica, gas y halógeno. Se recomienda utilizar placas dispersoras de hierro al usar gas con el fin de facilitar el mantenimiento del fondo de plata.

Descripción

- Aluminio de alta calidad (3003 AL)
- El chasis de aluminio forjado permite un uso permanente y una distribución eficaz del calor
- Superficie interna de cerámica no adherente que permite cocinar sin grasas y una distribución rápida del calor
- Resistente a las altas temperaturas
- Resistente a los daños mecánicos
- Superficie cerámica ecológica: no contiene PTFE ni PFOA
- Fácil limpieza y mantenimiento
- No libera humos tóxicos al sobrecalentarse
- Apto para todo tipo de placas (inducción, cerámicas, eléctricas, gas y halógeno)

AVISO DE SEGURIDAD

No toque el plato durante el uso (salvo las asas de plástico) ya que esta MUY CALIENTE. Utilice guantes de cocina para manipularlo. Tenga cuidado especial para impedir que los niños y las personas enfermas toquen los platos.

Una temperatura extremadamente alta podría dañar el asa de plástico o la tapadera; por ejemplo, si acerca el asa a un quemador, estufa, radiador, etc. Las herramientas metálicas afiladas (cuchillos, tenedores) pueden dañar la superficie (cortes o arañazos).

No utilice detergentes de limpieza abrasivos o agresivos, ya que podría dañar la superficie (por ejemplo, detergentes de limpieza corrosivos para las estufas). Una manipulación inconsciente (por ejemplo, con la tapa) podría dañar la superficie (magulladuras).

Las altas temperaturas de las fuentes de calor podrían dañar la superficie (quemaduras).

ECOLOGÍA

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. Desechando correctamente este producto ayudará a conservar valiosos recursos naturales y evitará efectos perjudiciales para el medio ambiente derivados de una eliminación irresponsable de los residuos. Pida más información en su ayuntamiento o en el centro de recogida más cercano. Algunas leyes nacionales sancionan la eliminación incorrecta de este tipo de residuos. **Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.**

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Výrobce / Manufacturer: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz