

lamart
by Pierre Lamart

MARBLE



ES Estimado cliente:

Ahora es propietario de una cazuela de aluminio fundido de 39,5 x 22 cm con tapa de cristal y recubrimiento antiadherente que evita las incrustaciones. La cazuela mide 11 cm de altura (16,5 cm junto con la tapa), 2,5 mm de grosor en las paredes y 5,0 mm en la base, y cuenta con un recubrimiento antiadherente sin PFOA (no expulsa sustancias tóxicas cuando se calienta mucho). La cazuela tiene una capacidad de 7,5 L con la tapa. La cazuela tiene una capacidad de 5,5 L sin la tapa. La tapa aporta una capacidad adicional de 2 L. Apta para lavavajillas. La cazuela está hecha de aluminio fundido de alta calidad, posee un alto índice de transferencia térmica, no se deforma y es muy fácil de manipular. Un valioso indicador de su calidad es la superficie interior de la cazuela, que está hecha de un material muy resistente.

Instrucciones de uso:

1. Aunque el producto puede resistir temperaturas de hasta 250 °C, una temperatura excesivamente alta podría dañarlo.
2. Lave siempre el utensilio con agua caliente y detergente para eliminar todos los restos de alimentos. Aclare y seque. Después pase una bayeta con una gota de aceite para conservar la calidad de la superficie. Con una toalla de papel, elimine el exceso de aceite; esto ayudará a conservar el utensilio en perfecto estado.
3. Compruebe que el tamaño del hornillo en la placa coincida con el tamaño del utensilio y que no sobresalga del borde del utensilio. De esta forma evitará que se sobrecaliente la superficie exterior, ya que basta una ligera llama para cocinar.
4. Aunque el recubrimiento Stone es resistente a las altas temperaturas, se recomienda no sobrecalentar el utensilio cuando esté vacío. Nunca deje un utensilio de cocina en un hornillo sin supervisión. Espere a que se enfríe el utensilio antes de lavarlo.
5. Para eliminar las manchas ligeras después de cocinar (incrustaciones), ponga a remojar el utensilio en agua caliente con detergente y séquelo con una bayeta suave. Si aparecen manchas en una cacerola o sartén, caliente un poco de vinagre blanco y lave como de costumbre. Estas manchas no afectan a las propiedades del utensilio.
6. No utilice utensilios de cocina metálicos en el recubrimiento antiadherente ni corte los alimentos directamente sobre el mismo utilizando objetos afilados.
7. El utensilio con recubrimiento antiadherente Stone es muy fácil de limpiar y mantener. Para limpiar a mano, utilice únicamente bayetas y esponjas suaves que no puedan rayar la superficie. No utilice productos químicos agresivos. Aunque este utensilio es apto para lavavajillas, debe evitarse el agua dura y los detergentes muy agresivos, ya que podrían afectar a las propiedades antiadherentes del utensilio.
8. Para que el utensilio dure mucho tiempo, trátelo con cuidado y trate de no arañar la superficie.
9. Las condiciones de empleo de materiales de limpieza suaves y de productos no agresivos también son válidas para la tapa de cristal. Evite los cambios bruscos de temperatura; cuando extraiga la cazuela y la tapa del horno, deje que se enfríen a la temperatura ambiente antes de limpiarlas o guardarlas.
10. Por motivos de seguridad, utilice siempre manoplas o paños de cocina para manipular el utensilio caliente.

Aviso de seguridad:

Las temperaturas elevadas (**superiores a 250 °C**) podrían dañar el mango o la tapa del utensilio (p.ej. si se coloca cerca de un fogón, un filamento incandescente, la pared del horno, etc.). Los utensilios de cocina metálicos y afilados, como cuchillos o tenedores, podrían dañar el recubrimiento (perforaciones y arañazos). También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar la superficie. **Estas marcas solo afectan a su estética; no merman ni la calidad de los alimentos preparados ni la vida útil del utensilio.** Una temperatura muy alta de la fuente de calor puede quemar la superficie.

Ecología:

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. La correcta eliminación de este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación negligente. Pida más información a su Ayuntamiento o centro de recogida de residuos. Algunas leyes nacionales sancionan la eliminación incorrecta de este tipo de residuos. **Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.**

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.





Výrobce: FAST ČR, a.s. Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz