



ROCK

Estimado cliente:

tiene en sus manos: producto fabricada con aluminio de alta durabilidad. Nuestras sartenes y cacerolas cuentan con una superficie interna de mármol que resiste la abrasión y evita que los alimentos se adhieran, así como una base gruesa y una elegante asa blanda. Su interior de mármol antiadherente sin PFOA (no se desprenden sustancias tóxicas con el calor) ofrece una alta resistencia al calor y evita que se adhieran los alimentos, lo que contribuye a una comida más saludable. Fácil mantenimiento y limpieza.

Instrucciones de uso:

1. Este producto ha sido fabricado con material de aluminio de alta calidad resistente a temperaturas de hasta 250 °C. No obstante, una temperatura excesivamente alta puede dañar o deformar el producto.
2. Lave siempre la batería con agua caliente y detergente para eliminar todos los restos de alimentos. Aclare y seque. Después pase una bayeta con una gota de aceite para conservar la calidad de la superficie. Con una toalla de papel, elimine el exceso de aceite; esto ayudará a conservar la batería en perfecto estado.
3. Compruebe que el tamaño del hornillo en la placa coincida con el tamaño del utensilio y que no sobresalga del borde del utensilio. De esta forma evitará que se sobrecaliente la superficie exterior, ya que basta una ligera llama para cocinar. Aproveche la propiedad de acumular calor térmico de la batería, que ayuda a conservar durante más tiempo el calor en el recipiente y ahorra energía.
4. Nunca deje un utensilio de cocina en un hornillo sin supervisión. Espere a que se enfríe el utensilio antes de lavarlo.
5. Para eliminar las manchas ligeras después de cocinar (incrustaciones), ponga a remojar el utensilio en agua caliente con detergente y séquelo con una bayeta suave. Si aparecen manchas en una cacerola o sartén, caliente un poco de vinagre blanco y lave como de costumbre. Estas manchas no afectan a las propiedades de la batería.
6. Le recomendamos no utilizar utensilios metálicos en la superficie de aluminio ni cortar comida en el interior de cacerolas y sartenes.
7. Esta batería es muy fácil de mantener y limpiar; para lavarla a mano, utilice bayetas suaves y esponjas que no arañen la superficie. No utilice productos químicos agresivos. Lave la batería en el lavavajillas. La dureza del agua y la presión o el uso de productos limpiadores agresivos puede descolorar o dañar la calidad de la superficie de la batería. No obstante, estos cambios no afectan la funcionalidad ni las propiedades sanitarias de la batería.
8. Para que la batería le dure mucho tiempo, trátela con cuidado y trate de no arañar la superficie.

Aviso de seguridad:

Las temperaturas **superiores a 250 °C** pueden dañar la batería de cocina y sus tapas. Los utensilios metálicos afilados (como cuchillos y tenedores) pueden arañar la superficie. También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar la superficie. **Estas marcas solo afectan a su estética; no merman ni la calidad de los alimentos preparados ni la vida útil de la batería.** Una temperatura muy alta de la fuente de calor puede quemar la superficie.

Ecología:

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. Eliminando correctamente este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación incorrecta de los residuos. Pida más información a su ayuntamiento o centro de recogida de residuos. En algunos países la eliminación incorrecta de este tipo de residuos está penada por ley. **Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.**

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.



Výrobce / Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111,100 00 Praha 10,Czech Republic

www.lamart.cz